



NOKIA
Nseries

Nokia N95- 1

CE0434

in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

این محصول تحت لیسانس MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (۱) برای مصارف شخصی و غیرتجاری توسط مصرف کننده دارای فعالیت شخصی و غیرتجاری و در ارتباط با اطلاعاتی است که مطابق با استاندارد دیداری MPEG-4 گسترده شده و (۲) برای استفاده در رابطه با ویدئو MPEG-4 تهیه شده توسط تولیدکنندگان مجاز ویدئو است. برای مصارف دیگر هیچگونه مجوزی ارائه نشده و نخواهد شد. سایر اطلاعات از جمله اطلاعات تجاری، تبلیغاتی و داخلی را می توانید از <<http://www.mpegla.com>> دریافت کنید. به <<http://www.mpegla.com>> مراجعه نمایید. Nokia سیاست اصلاح دائمی را اعمال می کند. بنابراین Nokia این حق را برای خود محفوظ می داند تا بدون اطلاع قبلی هر یک از محصولات شرح داده شده در این سند را تغییر داده یا آنها را اصلاح نماید.

تحت هیچ شرایطی، Nokia در قبال از بین رفتن دارایی و داده ها یا هر گونه خرابی خاص، اتفاقی، مهم یا غیرمستقیم به هر دلیل مسئولیتی نخواهد داشت.

مطالب این سند "همانگونه که هست" ارائه شده است. به غیر از مواردی که مشمول قانون می شود، در خصوص صحت و اعتبار این سند هیچ نوع ضمانتی را از هیچ نوع، اعم از شفاهی و ضمنی، شامل، ولی نه محدود به، ضمانتهای ضمنی تجاری و تناسب با اهداف خاص، بر عهده نمی گیرد. Nokia حق دارد بدون اطلاع قبلی و در هر زمانی، این سند را تصحیح کرده و یا آن را از دور خارج نماید.

دسترسی به محصولات خاص و برنامه ها و خدمات مربوط به این محصولات ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد. لطفاً این مورد را با نزدیک ترین نمایندۀ فروش Nokia در میان بگذارید.

نظرات های صادرات

این دستگاه ممکن است حاوی لوازم، فن آوری یا نرم افزاری باشد که مشمول قوانین و مقررات صادرات از ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها باشد. هرگونه تغییر که منجر به نقض قانون شود ممنوع است.

اعلامیه صنعت کانادا/FCC

دستگاه شما ممکن است موجب تداخل امواج تلویزیون و رادیو شود (برای مثال هنگام استفاده از تلفن در مجاورت تجهیزات گیرنده). در صورتیکه نتوانید این تداخل را با برطرف نمودن FCC با مرکز خدمات کانادا شما را ملزم به عدم استفاده از تلفن خود می کند. در صورت نیاز به راهنمایی، با مرکز خدمات رسانی محلی خود تماس بگیرید. این دستگاه با بند ۱۵ قوانین FCC مطابقت دارد. عملکرد این دستگاه تابع دو شرط زیر است: (۱) دستگاه باعث تداخل مضر نشود، و (۲) هرگونه تداخل را از جمله تداخلی که باعث عملکرد نامطلوب می شود قبول نماید. هرگونه تغییر یا اصلاحی که مورد تأیید صریح Nokia نباشد ممکن است موجب سلب اختیار کاربر در استفاده از این دستگاه شود.

بیانیه انطباق بدین وسیله، شرکت NOKIA CORPORATION با مسئولیت انحصاری خویش اعلام می دارد که محصول RM-159 با شرایط لازم و دیگر مقررات مربوط به مصوبه 1999/5/EC انطباق دارد. نسخه ای از بیانیه انطباق را می توان از سایت زیر بدست آورد http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

در اتحادیه اروپا سطل زباله چرخدار ضررزدن خورده به این معنی است که پس از تمام شدن عمر مفید محصول، آن را باید به انبار جداگانه ای انتقال داد. این امر نه تنها در مورد محصول شما بلکه در مورد کلیه لوازم جانبی که با این علامت مشخص شده اند نیز مصداق دارد. این محصولات را نباید مانند زباله های شهری تفکیک نشده دور انداخت. برای اطلاعات بیشتر به بیانیه زیست محیطی یا اطلاعات خاص هر کشور در سایت www.nokia.com مراجعه کنید.



Nokia 2007 ©. کلیه حقوق محفوظ است.
Nokia Nokia Connecting People، Nseries، N95 و Visual Radio، مارک های تجاری یا مارک های تجاری ثبت شده شرکت Nokia هستند. آهنگ Nokia یک مارک صوتی متعلق به شرکت Nokia است. نام دیگر محصولات و شرکت های مذکور در این سند ممکن است علامت ها یا نام های تجاری متعلق به صاحبان آنها باشد.
تکثیر، انتقال، توزیع یا ذخیره همه یا قسمتی از مطالب این سند به هر صورت، بدون اجازه کتبی قبلی از Nokia ممنوع می باشد.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C)1997- 2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Portions of the Maps software are copyright © 2007 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG- 4 Visual Standard by a consumer engaged

برنامه های ارائه شده توسط شخص ثالث، توسط اشخاص یا نهادهایی ایجاد شده و به اشخاص یا نهادهایی تعلق دارد که ارتباط یا وابستگی به Nokia ندارند. Nokia حق نسخه برداری یا حق مالکیت معنوی در خصوص این برنامه های شخص ثالث ندارد. به همین دلیل، Nokia مسئولیتی در قبال حمایت کاربر یا قابلیت عملکرد این برنامه ها و همچنین اطلاعات ارائه شده در این برنامه ها یا این مطالب ندارد. Nokia هیچ گونه ضمانتی در قبال برنامه های شخص ثالث ندارد.

با استفاده از این برنامه شما تأیید می نمائید که این برنامه ها همانگونه که هست ارائه شده و تا جایی که قوانین قابل اجرا اجازه می دهد، فاقد هرگونه ضمانت اعم از شفاهی و ضمنی می باشند. NOKIA و شرکت های وابسته هیچ گونه ضمانتی، اعم از شفاهی و ضمنی، شامل، ولی نه محدود به ضمانت های عنوانی، قابلیت تجاری بودن یا تناسب با اهداف خاص، و یا در خصوص تأیید عدم نقض حقوق شخص ثالث، حقوق اشخاص صاحب امتیاز، حق چاپ، حقوق مارک های تجاری یا حقوق دیگر توسط نرم افزار بر عهده نمی گیرد.

فهرست مطالب

۱۹ مرورگر وب

- ۱۹ ایمنی اتصال
- ۱۹ نمای نشانه ها
- ۲۰ مرور وب
- ۲۳ پایان دادن به اتصال
- ۲۳ تنظیمات

۲۵ اتصالات

- ۲۵ LAN بی سیم
- ۲۷ مدیر اتصال
- ۲۸ اتصال Bluetooth
- ۳۱ اتصال مادون قرمز
- ۳۲ USB
- ۳۲ اتصالات رایانه شخصی
- ۳۲ همگام سازی
- ۳۳ مدیر دستگاه
- ۳۳ مودم

۳۴ برنامه های رسانه

- ۳۴ پخش کننده موسیقی
- ۳۸ رادیو تصویری
- ۴۰ مرکز فیلم
- ۴۲ RealPlayer

۷ موارد ایمنی

۱۰ پشتیبانی

- ۱۰ راهنما
- ۱۰ اطلاعات تماس و پشتیبانی NOKIA
- ۱۰ شروع به کار
- ۱۰ سایر برنامه ها

۱۱ تلفن Nokia N95

- ۱۱ به روزآوری نرم افزار
- ۱۱ تنظیمات
- ۱۱ خوشآمد
- ۱۱ انتقال داده از دستگاه دیگر
- ۱۳ نشانگرهای ضروری
- ۱۴ بارگیری سریع
- ۱۴ کنترل میزان صدا و بلندگو
- ۱۴ فهرست چندرسانه ای
- ۱۵ قفل صفحه کلید (محافظ کلید)
- ۱۵ هدست
- ۱۶ کارت حافظه
- ۱۷ مدیر پرونده
- ۱۸ Download!

۷۰ موقعیت یابی

- ۷۰ گیرنده GPS
۷۱ درباره سیگنالهای ماهواره
۷۱ درخواست های موقعیت یابی
۷۱ نقشه ها
۷۵ مرزناها
۷۵ داده GPS

۷۷ سفارشی کردن دستگاه

- ۷۷ نمایه ها — تنظیم آهنگ ها
۷۸ آهنگ های 3-D
۷۹ تغییر شکل ظاهری دستگاه
۷۹ حالت آماده بکار فعال

۸۱ مدیریت زمان

- ۸۱ ساعت
۸۱ تقویم

۸۳ پیام رسانی

- ۸۴ نوشتن متن
۸۴ نوشتن و ارسال پیام
۸۵ صندوق دریافت — دریافت پیام ها
۸۶ صندوق پست
۸۸ مشاهده پیام های موجود در سیم کارت
۸۸ تنظیمات پیام رسانی

۴۳ Adobe Flash Player

۴۳ Nokia Lifeblog

۴۶ دوربین

- ۴۶ عکسبرداری
۵۱ عکسبرداری متوالی
۵۱ از خودتان عکس بگیرید — تایمر خودکار
۵۲ ضبط فیلم

۵۵ گالری

- ۵۵ نمایش و مرور پرونده ها
۵۷ پوشه چاپ
۵۷ آلبوم ها
۵۸ حافظه آزاد
۵۸ تهیه نسخه پشتیبان از پرونده ها
۵۸ ویرایش تصاویر
۵۹ ویرایش کلیپ های ویدیویی
۶۱ نمایش اسلاید
۶۱ حالت خروجی تلویزیون
۶۲ نمایشها
۶۳ چاپ تصویر
۶۳ کارگردان فیلم
۶۵ چاپ درون خط
۶۵ اشتراک گذاری درون خط
۶۶ شبکه محلی

۱۰۸	بارکدخوان
۱۱۰	ابزارها
۱۱۰	مدیر برنامه
۱۱۲	مدیریت حقوق دیجیتال
۱۱۳	فرمان های صوتی
۱۱۴	تنظیمات
۱۱۴	موارد کلی
۱۱۹	تلفن
۱۲۱	اتصال
۱۲۵	برنامه ها
۱۲۶	عیب یابی: پرسش و پاسخ
۱۲۹	اطلاعاتی در مورد باتری
۱۲۹	شارژ کردن و تخلیه
۱۲۹	دستور العمل های تأیید اعتبار باتری Nokia
۱۳۲	مراقبت و نگهداری
۱۳۳	اطلاعات ایمنی بیشتر
۱۳۶	فهرست موضوعی

۹۳	برقراری تماس
۹۳	تماسهای صوتی
۹۵	تماس های تصویری
۹۷	اشتراک فیلم
۹۹	پاسخگویی یا رد تماس
۱۰۰	دفترچه تماس
۱۰۲	مخاطبین (دفترچه تلفن)
۱۰۲	ذخیره و ویرایش اسامی و شماره ها
۱۰۳	کپی کردن مخاطبین
۱۰۴	افزودن آهنگهای زنگ برای مخاطبین
۱۰۴	ایجاد گروههای مخاطب
۱۰۵	Office
۱۰۵	Quickoffice
۱۰۶	یادداشت ها
۱۰۶	ضبط صوت
۱۰۶	Adobe Reader
۱۰۷	ماشین حساب
۱۰۷	مبدل
۱۰۷	Zip manager
۱۰۸	صفحه کلید بی سیم

موارد ایمنی

توصیه های ساده زیر را مطالعه کنید. عدم رعایت این توصیه ها ممکن است خطر آفرین یا غیرقانونی باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر راهنمای کاربر را مطالعه کنید.

نحوه صحیح روشن کردن تلفن در مواردی که استفاده از تلفن بی سیم ممنوع است، یا زمانی که ممکن است باعث ایجاد اختلال یا خطر گردد، تلفن را روشن نکنید.



ایمنی در جاده در درجه اول اهمیت قرار دارد
قوانین محلی را رعایت کنید. هنگام رانندگی همیشه دستان خود را برای هدایت وسیله نقلیه آزاد بگذارید. اولین نکته ای که باید به هنگام رانندگی مورد توجه قرار گیرد ایمنی در جاده است.



تداخل همه تلفن های بی سیم ممکن است در معرض تداخل امواج قرار گیرند، این مسئله ممکن است بر کارکرد آنها تأثیر بگذارد.



در بیمارستان تلفن را خاموش کنید همه محدودیت ها را رعایت کنید. در مجاورت دستگاه های پزشکی تلفن را خاموش کنید.



در هواپیما تلفن را خاموش کنید همه محدودیت ها را رعایت کنید. دستگاه های بی سیم در سیستم هواپیما اختلال ایجاد می کنند.



هنگام سوخت گیری تلفن را خاموش کنید در جایگاه های سوخت گیری از تلفن استفاده نکنید. در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی از تلفن استفاده نکنید.



در نزدیکی محل های انفجار تلفن را خاموش کنید همه محدودیت ها را رعایت کنید. در مکان هایی که انفجار در حال صورت گرفتن است از تلفن استفاده نکنید.



از دستگاه به طور صحیح استفاده نمایید از تلفن فقط در وضعیت عادی، همان گونه که در دفترچه راهنمای آن توضیح داده شده است، استفاده کنید. بی دلیل به آنتن تلفن دست نزنید.



خدمات مجاز فقط افراد متخصص مجاز به نصب یا تعمیر دستگاه می باشند.



لوازم جانبی و باتری ها فقط از لوازم جانبی و باتری های مورد تأیید استفاده کنید. محصولات ناسازگار را به دستگاه متصل نکنید.



خاصیت ضد آب تلفن شما ضد آب نمی باشد. همواره دستگاه را خشک نگه دارید.



کپی های پشتیبان فراموش نکنید که از کلیه اطلاعات ذخیره شده در تلفن خود یک کپی پشتیبان یا نسخه کتی تهیه نمایید.





اتصال به دستگاه های دیگر هنگام اتصال تلفن به
هر دستگاه دیگر، جزئیات دستورالعمل های ایمنی آن
دستگاه را در راهنمای کاربر مطالعه کنید. محصولات
ناسازگار را به دستگاه متصل نکنید.



تماس های ضروری اطمینان حاصل کنید که تلفن
روشن و برای استفاده آماده است. دکمه پایان را به تعداد
دفعات لازم فشار دهید تا صفحه نمایش پاک شود و به
صفحه شروع بازگردید. شماره اضطراری را وارد
کنید، سپس دکمه تماس را فشار دهید. موقعیت خود را
وارد کنید. تا زمانی که اجازه قطع تماس داده نشده، به
تماس خاتمه ندهید.

در مورد تلفن شما

دستگاه بی سیمی که در این دفترچه راهنما شرح داده شده برای استفاده
در شبکه های GSM 850 (E)، 900، 1800، و 1900 و UMTS 2100
مورد تأیید است. برای اطلاعات بیشتر در مورد شبکه ها، با ارائه
دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

هنگام استفاده از امکانات این دستگاه، قوانین را رعایت کرده و به
حقوق شخصی و قانونی دیگران احترام بگذارید.

حمایت از حق نسخه برداری ممکن است از کپی، تصحیح، انتقال،
یا هدایت برخی تصاویر، موسیقی ها (از جمله آهنگ های زنگ)
و مطالب دیگر جلوگیری کند.

این دستگاه اتصال به اینترنت و سایر روشهای برقراری اتصال را
پشتیبانی می کند. این دستگاه ممکن است مانند رایانه در معرض

ویروس، پیامها و برنامه های ویروسی، و سایر مطالب خطر آفرین
قرار بگیرد. پیامها را با احتیاط باز کنید، درخواست اتصال، بارگیری
مطالب و نصب را فقط از منابع قابل اعتماد قبول کنید. برای بالا بردن
امنیت دستگاه خود، نصب یک نرم افزار آنتی ویروس با قابلیت بروز
رسانی منظم را در نظر داشته و از یک سیستم نرم افزاری امنیتی
مناسب استفاده نکنید.



هشدار: برای استفاده از همه ویژگی های این دستگاه، به غیر
از ساعت زنگ دار، دستگاه باید روشن باشد. هنگامی که احتمال
ایجاد اختلال یا بروز خطر است، دستگاه را روشن نکنید.

برنامه های office از ویژگی های عادی Microsoft Word، PowerPoint،
و Excel (Microsoft Office 2000)، XP، و
2003 پشتیبانی می کند. همه قالبهای پرونده را نمی توان مشاهده یا
اصلاح نمود.

در طول عملکرد دستگاه، بعنوان مثال یک جلسه فعال تقسیم ویدئو یا
اتصال داده پرسرعت، ممکن است دستگاه گرم شود. در بیشتر مواقع،
این مورد عادی است. اگر نسبت به عملکرد صحیح دستگاه شک دارید،
آن را برای سرویس به نزدیک ترین مرکز ارائه خدمات مجاز ببرید.

ممکن است نشانه ها و پیوندهایی برای سایت های اینترنتی شخص
ثالث از قبل در دستگاه نصب شده باشد. همچنین ممکن است از طریق
دستگاه به دیگر سایت های شخص ثالث دسترسی پیدا کنید. سایت های
شخص ثالث ارتباط یا وابستگی به Nokia ندارد و Nokia هیچگونه
تعهدی در قبال این سایت ها نمی پذیرد و آنها را تأیید نمی کند. اگر
می خواهید به چنین سایت هایی دسترسی داشته باشید، باید احتیاط های
لازم را از نظر ایمنی و محتوای کار به عمل آورید.

تصاویر موجود در این دفترچه راهنما ممکن است با تصویری که بر روی نمایشگر شما است یکسان نباشد.

خدمات شبکه

برای استفاده از تلفن، باید از یک ارائه دهنده خدمات بی سیم سرویس بگیرید. بسیاری از ویژگی های این دستگاه، بستگی به عملکرد امکانات موجود در شبکه دارد. این خدمات ممکن است در همه شبکه ها موجود نباشد، در سایر شبکه ها ممکن است لازم باشد قبل از استفاده از خدمات شبکه تنظیمات خاصی را از ارائه دهنده خود درخواست کنید. ارائه دهنده سرویس می تواند دستور العمل ها را ارائه و توضیح دهد که این خدمات چه هزینه ای برای شما در بر خواهد داشت. برخی شبکه ها ممکن است محدودیت هایی داشته باشند که بر نحوه استفاده از خدمات شبکه تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، برخی شبکه ها ممکن است همه نشانه ها و خدمات وابسته به زبان را نداشته باشند.

ممکن است ارائه دهنده سرویس شما خواسته باشد که برخی امکانات در دستگاه شما عمل نکنند یا غیرفعال باشد. در این صورت، ویژگی مربوط در فهرست دستگاه شما ظاهر نمی شود. همچنین ممکن است دستگاه شما بطور خاصی پیکربندی شده باشد. این پیکربندی ممکن است شامل تغییراتی در نام فهرست ها، ترتیب آنها و نمادهای تصویری باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

این دستگاه از پروتکل های (HTTP و SSL) که ادامه پروتکل های TCP/IP است، پشتیبانی می کند. برخی ویژگی های این دستگاه، از قبیل MMS، مرور و پست الکترونیکی برای این فن آوری ها به پشتیبانی شبکه نیاز دارد.

لوازم جانبی، باتری ها و شارژرها

قبل از خارج کردن باتری، همیشه تلفن را خاموش و شارژر را از برق جدا کنید.

قبل از استفاده از دستگاه، شماره مدل شارژر باتری را بررسی کنید. این دستگاه برای کار با منبع انرژی تأمین شده از شارژر DC-4، AC-4، یا AC-5 و شارژرهای AC-1، ACP-8، ACP-9، ACP-12، یا LCH-12 در هنگام استفاده به همراه آداپتور شارژر CA-44 طراحی شده است.

این دستگاه برای استفاده با باتری BL-5F در نظر گرفته شده است.



هشدار: برای استفاده در این مدل خاص، فقط از باتری ها، شارژرها و لوازم جانبی مورد تأیید Nokia استفاده کنید. استفاده از هر نوع لوازم جانبی دیگر ممکن است ضمانت نامه یا قرارداد را نقض کرده و خطر آفرین باشد.

برای دسترسی به لوازم فرعی مورد تأیید، لطفاً به فروشنده مراجعه کنید. هنگام جدا کردن سیم منبع نیرو از هر گونه لوازم فرعی، سیم را نکشید. دوشاخه را بگیرید و بکشید.

پشتیبانی

شماره مدل: Nokia N95-1

از این به بعد از این مدل با عنوان Nokia N95 نام برده می شود.

راهنما

دستگاه شما دارای راهنمای مربوط به متن می باشد. هنگامی که برنامه ای باز است، جهت دستیابی به راهنمای مربوط به نمای فعلی، **گزینه ها > راهنما** را انتخاب کنید.

در حین خواندن دستورالعملها، جهت جابجایی بین راهنما و برنامه ای که در پس زمینه باز است، **ژ** را فشار داده و نگه دارید.

برای باز کردن راهنما از فهرست اصلی، **نصب > راهنما** را انتخاب کنید. برنامه ای که می خواهید عناوین راهنمای مربوط به آن را مشاهده کنید، انتخاب کنید.

اطلاعات تماس و پشتیبانی NOKIA

برای جدیدترین نسخه این دفترچه راهنما، خدمات، بارگیری اینترنتی و اطلاعات بیشتر در مورد محصول Nokia خود، به آدرس www.nokia.com/support یا سایت شبکه محلی Nokia خود مراجعه کنید.

در سایت شبکه، می توانید اطلاعاتی در مورد نحوه استفاده از محصولات و خدمات Nokia کسب کنید. در صورت نیاز به تماس با خدمات مشتری، از لیست مراکز تماس محلی Nokia در سایت www.nokia.com/customerservice دیدن فرمایید.

جهت دستیابی به سرویسهای مراقبت و نگهداری، به نزدیکترین مرکز خدمات Nokia خود واقع در سایت www.nokia.com/repair مراجعه کنید.

شروع به کار

جهت دستیابی به اطلاعات مربوط به کلیدها و قسمتهای مختلف و همچنین دستورالعملهای مربوط به تنظیم دستگاه برای استفاده، به راهنمای شروع به کار مراجعه کنید.

سایر برنامه ها

برنامه های مختلفی توسط ارائه دهندگان Nokia و سازندگان نرم افزار ثالث ارائه شده است که با کمک آنها می توانید از تلفن Nokia N95 خود استفاده های بیشتری به عمل آورید. این برنامه ها در دفترچه برنامه های دیگر شرح داده شده اند که در صفحات مربوط به پشتیبانی محصول Nokia N95 واقع در سایت www.nokia.com/support یا سایت شبکه محلی Nokia شما موجود می باشند.


تلفن Nokia N95

به روزآوری نرم افزار

Nokia ممکن است به روزآوری هایی را برای نرم افزار های خود تولید کند که ویژگی های جدید، عملکردها و کارایی های پیشرفته ای را ارائه دهند. با استفاده از برنامه رایانه ای Nokia Software Updater، می توانید درخواست این به روزآوری ها را ارائه دهید. جهت به روزآوری نرم افزار دستگاه، به یک برنامه Nokia Software Updater و یک رایانه سازگار دارای Microsoft Windows 2000 یا سیستم عامل XP، دسترسی به اینترنت باند پهن و یک کابل داده سازگار جهت برقراری اتصال به دستگاه شما و رایانه، نیازمندید.

برای گرفتن اطلاعات بیشتر و بارگیری برنامه Nokia Software Updater، از آدرس اینترنتی www.nokia.com/softwareupdate یا سایت شبکه محلی Nokia دیدن کنید.

خوشآمد

- پس از روشن کردن دستگاه برای اولین بار، **خوش آمد** باز می شود. یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
 - **برنامه تنظیمات** — برای پیکربندی تنظیمات مختلف. به دفترچه راهنمای سایر برنامه ها مراجعه کنید.
 - **انتقال داده** — برای انتقال محتوایاتی همچون مخاطبین و ویدیوهای تقویم از تلفن Nokia سازگار. به "انتقال داده از دستگاه دیگر" در صفحه ۱۱ مراجعه کنید.
 - نمایش — برای مشاهده نمایش مربوط به دستگاه
- برای باز کردن **خوش آمد** در فرصتی دیگر،  را فشار داده و **نصب < خوش آمد** را انتخاب نمایید. همچنین در فهرست مربوط به هر کدام از برنامه ها می توانید به آنها دسترسی داشته باشید.



انتقال داده از دستگاه دیگر

با استفاده از اتصال Bluetooth یا مادون قرمز می توانید محتوایاتی همچون مخاطبین را از یک تلفن Nokia سازگار به تلفن Nokia N95 سازگار انتقال دهید. در صورت عدم سازگاری دستگاه مقابل، تلفن شما را از این امر مطلع می سازد.

تنظیمات

با توجه به اطلاعات مرکز خدمات رسانی بی سیم، دستگاه شما بطور طبیعی دارای تنظیمات MMS، GPRS و اینترنت تلفن همراه است که بصورت خودکار پیکربندی شده اند. ممکن است تنظیماتی از جانب مرکز خدمات رسانی در دستگاه شما نصب شده باشند و یا تنظیمات را در قالب یک پیام خاص، از مرکز خدمات رسانی دریافت یا درخواست کرده باشید.

نوع محتوای قابل انتقال به مدل دستگاه مقابل برای انتقال از آن بستگی دارد. در صورت پشتیبانی دستگاه مقابل از همزمان سازی، داده ها را نیز می توانید بین دستگاه مقابل و تلفن Nokia N95 خود همزمان سازی کنید.

در صورتیکه دستگاه مقابل بدون وجود سیم کارت روشن نشود، می توانید سیم کارت خود را درون آن قرار دهید. پس از روشن شدن تلفن Nokia N95 بدون وجود سیم کارت، نمایه برون خط بطور خودکار فعال می شود.

انتقال محتوا

۱ در صورت استفاده از برنامه برای اولین بار، برنامه مورد نظر را در تلفن Nokia N95 در قسمت برنامه **خوش آمد** انتخاب کرده یا **📁** را فشار داده و **ابزارها > انتقال** را انتخاب نمایید. در صورت استفاده قبلی از برنامه و تمایل به شروع یک انتقال جدید، **انتقال داده** را انتخاب کنید.

۲ انتخاب کنید که برای انتقال داده از کدامیک از موارد اتصال Bluetooth یا مادون قرمز استفاده می کنید. هر دو دستگاه باید از نوع اتصال انتخابی پشتیبانی کنند.

۳ در صورت انتخاب اتصال Bluetooth:
برای شروع جستجوی سایر دستگاه ها با استفاده از اتصال Bluetooth توسط Nokia N95، **ادامه** را انتخاب نمایید.
دستگاه مورد نظر برای انتقال محتوا از آن را از لیست انتخاب کنید. در دستگاه Nokia N95 از شما خواسته می شود تا یک کد را وارد کنید. کد مورد نظر را وارد کرده (۱ تا ۱۶ رقم) و **تأیید** را انتخاب نمایید. کد مشابه را در دستگاه مقابل نیز وارد کرده و **تأیید** را انتخاب کنید. اکنون دستگاه ها با یکدیگر مرتبط هستند. به "مرتبط سازی دستگاه ها" در صفحه ۳۰ مراجعه نمایید.

در برخی از مدل های تلفن، برنامه **انتقال داده** بصورت یک پیام به دستگاه مقابل فرستاده می شود. جهت نصب **انتقال داده** در دستگاه مقابل، پیام را باز کرده و دستورالعمل های موجود در نمایشگر را دنبال کنید. در صورت انتخاب مادون قرمز، دو دستگاه را به یکدیگر متصل کنید. به "اتصال مادون قرمز" در صفحه ۳۱ مراجعه نمایید.


۴ از تلفن Nokia N95 خود، محتوای مورد نظر برای انتقال از تلفن مقابل را انتخاب کنید.

محتوای از حافظه دستگاه مقابل به محل مربوطه در تلفن Nokia N95 شما کپی می شود. مدت زمان کپی به مقدار داده مورد نظر برای انتقال بستگی دارد. می توانید عملکرد کپی را لغو کرده و در فرصتی دیگر ادامه دهید.


در صورتی که دستگاه دیگر، همزمان سازی را پشتیبانی کند، می توانید داده های بین دو دستگاه را بروز حفظ کنید. برای شروع همزمان سازی با یک دستگاه Nokia سازگار، **تلفن ها** را انتخاب کنید، به دستگاه مورد نظر رفته و **گزینه ها > همگام سازی** را انتخاب نمایید. دستورالعمل های موجود بر روی نمایشگر را دنبال کنید.


همزمان سازی دو طرفه است، و داده های موجود در هر دو دستگاه یکسان می شوند. در هنگام همزمان سازی، در صورت حذف یک مورد از یکی از دستگاه ها، آن مورد از دستگاه دیگر نیز حذف خواهد شد؛ امکان بازیابی موارد حذف شده از طریق همزمان سازی، وجود ندارد. جهت مشاهده آمار انتقال قبلی، **آمار انتقال** را انتخاب کنید.


نشانگرهای ضروری


 دستگاه در شبکه GSM مورد استفاده قرار گرفته است.


 دستگاه در شبکه UMTS مورد استفاده قرار گرفته است (خدمات شبکه).


 یک یا چند پیام خوانده نشده در پوشه صندوق دریافت در پیام رسانی وجود دارد.


 پست الکترونیکی جدیدی در صندوق پستی راه دور دریافت کرده اید.


 پیامهایی برای ارسال در پوشه صندوق ارسال وجود دارند.


 چندین تماس بی پاسخ وجود دارد.


 در صورت تنظیم نوع زنگ روی بی صدا، و تنظیم آهنگ هشدار پیام و آهنگ هشدار ایمیل روی خاموش، نمایش داده می شود.

 صفحه کلید تلفن قفل است.


 زنگ ساعت فعال است.


 خط دوم تلفن در حال استفاده است (خدمات شبکه).

 تمام تماسهای تلفن به شماره ای دیگر منتقل شده اند. در صورت وجود دو خط تلفن (خدمات شبکه)، خط فعال با یک شماره نشان داده می شود.

 یک هدست سازگار به دستگاه متصل شده است. نشان دهنده قطع اتصال است.

 یک کابل خروجی تلویزیون به دستگاه متصل شده است.


 یک تلفن متنی سازگار به دستگاه وصل شده است.


 یک تماس داده فعال وجود دارد.


 یک اتصال داده بسته ای GPRS فعال است. نشان دهنده اتصال در حال انتظار و نشان دهنده آنست که اتصال برقرار است.

 در بخشی از شبکه که EDGE را پشتیبانی می کند، یک اتصال داده بسته ای بصورت فعال وجود دارد. نشان دهنده اتصال در حال انتظار و نشان دهنده آن است که اتصال برقرار است. این نمادهای تصویری نشان دهنده وجود EGPRS در شبکه هستند، در حالی که ممکن است دستگاه برای انتقال داده، لزوماً از EGPRS استفاده نکند.


 یک اتصال داده بسته ای UMTS فعال است. نشان دهنده اتصال در حال انتظار و نشان دهنده آنست که اتصال برقرار است.

 دستگاه بگونه ای تنظیم شده است که به جستجوی LAN های بی سیم بپردازد و در حال حاضر یک LAN موجود است. به "LAN بی سیم" در صفحه ۲۵ مراجعه کنید.

 یک اتصال LAN بی سیم در شبکه رمزگذاری شده، فعال است.

 یک اتصال LAN بی سیم در شبکه بدون رمزگذاری، فعال است.

 اتصال Bluetooth روشن است.

 داده با استفاده از اتصال Bluetooth منتقل شده است. هنگامی که این نشانگر به صورت چشمک زن می آید، دستگاه در حال تلاش جهت برقراری اتصال با دستگاهی دیگر است.

 اتصال USB فعال است.

■ ■ ■ ■ اتصال مادون قرمز فعال است. وقتی نشانگر چشمک می زند، به این معنی است که تلفن شما در حال برقراری اتصال به تلفن دیگر است و یا اینکه اتصال قطع شده است.

بارگیری سریع

می توانید پشتیبانی دستیابی بسته ای به پیوند بارگیری پرسرعت (HSDPA)، با نام 3.5G نیز شناخته می شود را در تنظیمات دستگاه، بصورت فعال یا غیرفعال تنظیم کنید. به "بسته داده" در صفحه ۱۲۴ مراجعه نمایید.

HSDPA یکی از خدمات شبکه مربوط به شبکه UMTS و امکان بارگیری پرسرعت داده را فراهم می آورد. در صورت فعال بودن پشتیبانی HSDPA و اتصال دستگاه به شبکه UMTS که HSDPA را پشتیبانی می کند، بارگیری داده هایی همانند پیامها، پست الکترونیکی و صفحات مرورگر در شبکه تلفن همراه، سریعتر خواهد بود.

در خصوص نحوه دسترسی و اشتراک در خدمات اتصال داده، با مرکز خدمات رسانی تماس بگیرید.

HSDPA فقط سرعت بارگیری را تحت تاثیر خود قرار می دهد و بر ارسال داده، از جمله ارسال پیام و پست الکترونیکی تاثیری نخواهد داشت.

کنترل میزان صدا و بلندگو

برای کاهش یا افزایش میزان صدا در طول تماس فعال و یا گوش دادن به یک صدا، کلید میزان صدا را فشار دهید.



با استفاده از بلندگوی داخلی، از فاصله ای کوتاه و بدون نیاز به نزدیک کردن تلفن به گوش خود، قادر به گفتگو و شنیدن صدا خواهید بود.

⚠ هشدار: وقتی از بلندگو استفاده می کنید، دستگاه را به گوش نزدیک نکنید زیرا ممکن است صدای آن خیلی بلند باشد.

برای استفاده از بلندگو در طول تماس، **گزینه ها > فعال کردن گوشی** **حلقوی** را انتخاب نمایید.

برای خاموش کردن بلندگو، **گزینه ها > فعال کردن گوشی** را انتخاب کنید

فهرست چندرسانه ای


با استفاده از فهرست چندرسانه ای می توانید به محتویات چندرسانه ای و برنامه های از پیش نصب شده، دسترسی سریع داشته باشید.



برای باز کردن فهرست چندرسانه ای، را فشار دهید یا هنگامی که دستگاه در حالت آماده بکار است، کلیدهای رسانه موجود در زیر صفحه کشویی دوطرفه را باز کنید.

وقتی قفل صفحه کلید فعال است، برقراری تماس با شماره اضطراری رسمی برنامه ریزی شده در دستگاه امکان پذیر می باشد.

هدست




هدست سازگار یا گوشی سازگار را می توانید به رابط AV تلفن Nokia خود متصل کنید. ممکن است لازم باشد حالت کابل را انتخاب کنید.

از اتصال دستگاه هایی که سیگنال خروجی تولید می کنند خودداری کنید زیرا ممکن است باعث آسیب وارد آمدن به دستگاه شود. هیچ منبع ولتاژی را به رابط Nokia AV متصل نکنید.

در صورت اتصال هرگونه دستگاه خارجی یا سایر هدستها به رابط Nokia AV، بجز موارد مورد تأیید Nokia، جهت استفاده به همراه این دستگاه، به میزان صدای آن توجه داشته باشید.

هشدار: هنگام استفاده از هدست، ممکن است صداهای خارجی بخوبی شنیده نشوند. در جایی که ممکن است استفاده از هدست ایمنی شما را به مخاطره بیاندازد، از آن استفاده نکنید.

جهت استفاده از هدست یا هدفون دارای دستگاه کنترل راه دور، بعنوان مثال Nokia Audio Controller AD-43، دستگاه را به رابط تلفن متصل کرده سپس هدست یا هدفون را به این دستگاه وصل کنید.

برای حرکت در فهرست چندرسانه ای، از کلید پیمایش استفاده کنید. برای حرکت سریع تر، این کلید را فشار داده و نگه دارید. برای باز کردن یک برنامه،  را فشار دهید.

برای تغییر میانبرهای نمایش داده شده، **گزینه ها > موارد فهرست** را انتخاب کنید. میانبر برنامه ها، نشانه مرورگرها و کانالهای رادیویی تعریف شده در رادیوی تصویری را می توان حذف و اضافه کرده یا مجدداً ترتیب بندی نمود.

شکل ظاهری فهرست چندرسانه ای را می توان بصورت سفارشی تنظیم کرد. برای تغییر تصاویر نمایش داده شده در پس زمینه، **گزینه ها > تصاویر پس زمینه** و گزینه دلخواه را انتخاب نمایید. برای تنظیم بزرگنمایی و نمایش صفحه گسترده بصورت فعال یا غیرفعال، **گزینه ها > جلوه های تصویری** را انتخاب نمایید. برای تنظیم صداها بصورت فعال یا غیرفعال، **گزینه ها > صداهای فهرست** را انتخاب نمایید.

قفل صفحه کلید (محافظ کلید)

برای قفل کردن کلیدها، ۲ و سپس ۱ را فشار دهید.

جهت بازگشایی قفل کلیدها، صفحه کشویی دوطرفه را باز کرده یا ۲ و سپس ۱ را فشار دهید.

در صورت قفل شدن کلیدها، با باز کردن درپوش لنز دوربین، کلیدها از حالت قفل خارج می شوند.

می توانید قفل صفحه کلید را بگونه ای تنظیم کنید که بطور خودکار پس از مدت زمان وقفه یا در صورت بسته بودن صفحه کشویی دوطرفه، فعال شود. به "ایمنی" در صفحه ۱۱۶ مراجعه نمایید.

برخی از هدستها مجهز به میکروفن نیستند. برای برقراری تماسهای تلفنی می توانید از چنین هدست دارای کنترل راه دور یا میکروفن دستگاه استفاده کنید.

هنگام استفاده از لوازم جانبی هدست مشخص، برای مثال، Nokia Audio Controller AD-43، از کلیدهای تنظیم صدای دستگاه برای تنظیم میزان صدا در طول تماس استفاده کنید. این Nokia Audio Controller AD-43 دارای کنترلرهای میزان صدای چندرسانه ای است که از آنها برای تنظیم میزان صدای موسیقی یا پخش فیلم استفاده می شود.


کارت حافظه



با این دستگاه فقط از کارت های microSD سازگار تأیید شده توسط Nokia استفاده کنید. Nokia از استانداردهای صنعتی مورد تأیید برای کارت های حافظه استفاده می کنند، اما برخی علائم تجاری ممکن است با این دستگاه کاملاً سازگار نباشند. استفاده از یک کارت حافظه ناسازگار ممکن است باعث آسیب دیدن کارت حافظه و همچنین دستگاه شود و امکان دارد داده های ذخیره شده در کارت ناسازگار را مخدوش کند. تمام کارت های حافظه را از دسترس اطفال دور نگه دارید.


قرار دادن کارت حافظه درون دستگاه

۱ انگشت خود را در




فرورفتگی موجود در پایین درب شیار کارت حافظه قرار داده و درب را بیرون بکشید. درب را به سمت راست فشار دهید تا لولای چرخش آزاد شود و سپس درب را بچرخانید تا کنار برود.

۲ کارت حافظه سازگار را




درون این شیار قرار دهید. بررسی کنید که سطح تماس کارت به سمت بالا و در مقابل شیار قرار داشته باشد.

۳ کارت را به داخل فشار دهید. هنگامی



که کارت در جای خود قرار بگیرد یک صدای کلیک به گوش می رسد.

۴ لولای چرخشی را به سمت عقب فشار داده و درب را ببندید. بررسی کنید که درب بدرستی بسته شده باشد.



بیرون آوردن کارت حافظه

مهم: در وسط اجرای یک برنامه،

هنگامی که کارت در دسترس برنامه قرار دارد، کارت حافظه را بیرون نیاورید. بیرون آوردن کارت در وسط اجرای یک برنامه ممکن است باعث آسیب دیدن کارت حافظه و همچنین دستگاه شود و امکان دارد داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.

۱ قبل از بیرون آوردن کارت، (۱) را فشار داده و برداشتن کارت

حافظه را انتخاب کنید. همه برنامه ها بسته می شود.

۲ در صورت نمایش **با برداشتن کارت حافظه کلیه برنامه های باز بسته میشوند. در هر صورت کارت را بر میدارید؟**، **بله** را انتخاب کنید.

۳ در صورت نمایش **کارت حافظه را برداشته، "تأیید" را فشار دهید**، درب شیار کارت حافظه را باز کنید.

۴ کارت حافظه را فشار دهید تا از شیار خود خارج شود.

۵ کارت حافظه را بیرون بیاورید. در صورت روشن بودن دستگاه، **تأیید** را انتخاب نمایید.



ابزار کارت حافظه

🔧 را فشار داده و **ابزارها** < **حافظه** را انتخاب نمایید.

جهت تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات موجود در حافظه تلفن در کارت حافظه سازگار (در صورت وجود)، **گزینه ها** < **حافظه پشتیبان تلفن** را

انتخاب کنید. در صورت عدم وجود میزبان فضای کافی در کارت حافظه برای ایجاد نسخه پشتیبان، دستگاه شما را از این امر مطلع می سازد.

برای بازیابی اطلاعات از کارت حافظه سازگار به حافظه دستگاه، **گزینه ها** < **بازیابی از کارت** را انتخاب کنید.

در صورت قالب بندی کارت حافظه، تمام داده های موجود در کارت برای همیشه از بین می رود. برخی از کارتهای حافظه از قبل قالب بندی شده اند و سایر کارتها نیاز به قالب بندی دارند. جهت اطلاع از نیاز به قالب بندی کارت حافظه قبل از استفاده، با فروشنده خود تماس بگیرید.

برای قالب بندی کارت حافظه، **گزینه ها** < **قالب بندی کارت حافظه** را انتخاب کنید. جهت تأیید **بله** را انتخاب کنید.



مدیر پرونده

برای مرور پرونده ها و پوشه های موجود در حافظه دستگاه یا کارت حافظه سازگار (در صورت وجود در دستگاه)، 🔧 را فشار داده و **ابزارها** < **مدیر** را انتخاب نمایید. نمای حافظه دستگاه (📁) باز می شود. ▶ را برای باز کردن نمای کارت حافظه (📁) فشار دهید (در صورت وجود در دستگاه).

برای علامت گذاری چندین پرونده، 📁 را فشار داده و نگه دارید در حالی که 📁 یا 📁 را فشار داده اید. برای جابجایی یا کپی کردن پرونده ها در پوشه ای دیگر، **گزینه ها** < **انتقال به پوشه** یا **کپی در پوشه** را انتخاب نمایید.



Download!

با **Download!**، می توانید مواردی همچون برنامه ها و پرونده های رسانه را از طریق اینترنت مرور و بارگیری کرده و یا آنها را در دستگاه خود نصب کنید.

🔗 را فشار داده و **Download!** را انتخاب نمایید. این موارد بصورت کاتالوگ و پوشه های مختلف توسط مراکز خدمات رسانی متفاوت، گروه بندی می شوند. برای برخی از این موارد باید هزینه پرداخت کنید در حالی که معمولاً می توان بصورت رایگان پیش نمایش آنها را مشاهده کرد.

برای یافتن یک پرونده، **گزینه ها > جستجو** و حافظه مورد نظر برای جستجو در آن را انتخاب کنید. متن جستجوی مشابه با نام پرونده را وارد کنید.

برای مشاهده نوع داده موجود در دستگاه و میزان فضای مورد نیاز حافظه برای انواع مختلف داده، **گزینه ها > جزئیات حافظه** را انتخاب کنید. میزان فضای آزاد حافظه در قسمت **حافظه آزاد** نمایش داده می شود.

حافظه کم است — حافظه آزاد

بسیاری از ویژگیهای دستگاه برای ذخیره داده از حافظه استفاده می کنند. در صورت کم بودن حافظه دستگاه با کارت حافظه، دستگاه شما را از این امر مطلع می سازد.

حافظه آزاد دستگاه، داده را به کارت حافظه سازگار (در صورت وجود) یا رایانه سازگار منتقل می کند.

برای حذف داده جهت خالی کردن فضای حافظه، از **مدیر** برای حذف پرونده هایی که دیگر به آنها نیاز ندارید استفاده کرده یا به برنامه مورد نظر برای این کار بروید. بعنوان مثال، می توانید موارد زیر را حذف کنید:

- پیامهای موجود در پوشه های **پیام رسانی** و پیامهای پست الکترونیکی
- بازیابی شده از صندوق پست
- صفحات وب ذخیره شده
- اطلاعات تماس
- یادداشتهای تقویم
- برنامه های نمایش داده شده در **مدیر برنامه** که به آنها نیازی ندارید
- پرونده های نصب (.sis) مربوط به برنامه های نصب شده در کارت حافظه سازگار، ابتدا یک نسخه پشتیبان از پرونده های نصب را به رایانه سازگار منتقل کنید



ایمینی اتصال

در صورتی که انتقال داده ها بین دستگاه و درگاه اینترنت یا سرور، رمزگذاری شده باشد، نشانگر ایمینی **i** در طول اتصال نمایش داده می شود.

با این وجود، نماد حفاظتی نشان نمی دهد که انتقال داده ها بین دروازه و سرور محتویات (با مکانی که منابع درخواست شده ذخیره شده اند) ایمن است. ارائه دهنده سرویس ایمینی انتقال داده ها را بین مدخل و سرور تأمین می کند.

برای استفاده از برخی از خدمات همانند خدمات بانکی به مجوزهای ایمینی نیاز دارید. در صورت معتبر نبودن هویت سرور و یا در صورت عدم وجود مجوز ایمینی صحیح در دستگاه، به شما اطلاع داده می شود. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید. همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مجوزها و جزئیات مجوز، به بخش "مدیریت مجوز" در صفحه ۱۱۷ مراجعه کنید.

نمای نشانه ها

با استفاده از نمای نشانه ها می توانید آدرسهای وب را از یک لیست انتخاب کرده یا آنها را از میان مجموعه ای از نشانه های موجود در پوشه **نشانه های خودکار** برگزینید. همچنین می توانید آدرس URL صفحه وب مورد نظر برای مشاهده را مستقیماً در قسمت (🔍) وارد کنید.

🔍 را فشار داده و **وب** (خدمات شبکه) را انتخاب کنید.

🔍 **میانبر:** برای شروع بکار **وب**، **0** را در حالت آماده بکار فشار داده و نگه دارید.

با استفاده از **وب** می توانید صفحات وب زبان نشانه گذاری فوق متنی (HTML) را از طریق اینترنت و به همان صورت که در ابتدا طراحی شده اند، مشاهده کنید. همچنین می توانید صفحات وب را که منحصرأ برای تلفن های همراه طراحی شده اند، مشاهده کرده و از زبان نشانه گذاری توسعه پذیر فوق متنی (XHTML) یا زبان نشانه گذاری بی سیم (WML)، استفاده کنید.

با استفاده از **وب** می توانید بعنوان مثال، بر روی یک صفحه بزرگنمایی مثبت و منفی انجام داده، از **نمای کوچک** و **نمای کلی صفحه** برای پیمایش صفحات، خواندن سرویسهای خبری و وبلاگها، نشانه گذاری صفحات وب و بارگیری محتویات استفاده کنید.

درخصوص نحوه دسترسی به خدمات، نرخ ها و تعرفه ها، با مرکز خدمات رسانی خود تماس بگیرید. مراکز خدمات رسانی، دستورالعملهایی را نیز در مورد نحوه استفاده از خدمات خود در اختیار شما قرار می دهند.

برای استفاده از **وب**، به یک نقطه دسترسی برای اتصال به اینترنت نیاز دارید. به "نقاط دسترسی" در صفحه ۱۲۲ مراجعه نمایید.

📍 نشان دهنده صفحه اولیه تعریف شده برای نقطه دستیابی پیش فرض است.

در حین مرور اینترنت، می توانید آدرسهای URL را بعنوان نشانه ذخیره کنید. همچنین می توانید آدرسهای دریافتی از طریق پیامها را در قسمت نشانه ها ذخیره کرده و نشانه های ذخیره شده را ارسال نمایید.

ممکن است نشانه ها و پیوندهایی برای سایت های اینترنتی شخص ثالث از قبل در دستگاه نصب شده باشد. همچنین ممکن است از طریق دستگاه به دیگر سایت های شخص ثالث دسترسی پیدا کنید. سایت های شخص ثالث ارتباط یا وابستگی به Nokia ندارد و Nokia هیچگونه تعهدی در قبال این سایت ها نمی پذیرد و آنها را تأیید نمی کند. اگر می خواهید به چنین سایت هایی دسترسی داشته باشید، باید احتیاط های لازم را از نظر ایمنی و محتوای کار به عمل آورید.

برای باز کردن نمای نشانه ها در حین مرور، 1 را فشار داده یا **گزینه ها > نشانه ها** را انتخاب کنید.

برای ویرایش جزئیات یک نشانه، بعنوان مثال یک عنوان، **گزینه ها > مدیر نشانه > ویرایش** را انتخاب کنید.

در نمای نشانه ها، همچنین می توانید به پوشه های مربوط به سایر مرورگرها وارد شود. **وب** امکان ذخیره صفحات وب را در طول مرور، در اختیار شما قرار می دهد. در پوشه **صفحات ذخیره شده**، می توانید محتوای صفحاتی را که در حالت برون خط ذخیره کرده اید، مشاهده کنید.

وب همچنین صفحات وب مشاهده شده در طول مرور را ذخیره می کند. در پوشه **نشانه های خودکار**، می توانید لیستی از صفحات وب بازدید شده را مشاهده کنید.

در **سرویسهای خبری**، می توانید پیوندهای ذخیره شده در سرویسهای خبری و وبلاگهایی که در آنها اشتراک دارید را مشاهده کنید. سرویسهای خبری معمولاً در صفحات وب سازمانهای خبری بزرگ، وبلاگهای شخصی، انجمنهای درون خط که آخرین عناوین خبری را ارائه می دهند و عناوین مقالات، یافت می شوند. سرویسهای خبری از فن آوری های RSS و ATOM استفاده می کنند.

مرور وب

🔑 **مهم:** فقط از سرویس هایی استفاده کنید که به آن اعتماد دارید و حفاظت و امنیت لازم را در برابر نرم افزارهای مضر تأمین می کنند.

با استفاده از **وب**، می توانید صفحات وب را به همان صورت که در ابتدا طراحی شده اند، مشاهده کنید. برای مرور یک صفحه وب، یک نشانه را در قسمت نمای نشانه ها انتخاب کرده یا آدرس را در قسمت (📍) وارد کنید. سپس 📍 را فشار دهید.

بعضی از صفحات وب شامل برنامه هایی از قبیل گرافیکها و صداها است که مشاهده آنها بخش عظیمی از حافظه را اشغال می کند. اگر هنگام بارگیری این صفحات حافظه دستگاه تمام شد، تصاویر گرافیکی موجود در صفحه نمایش داده نمی شود. برای مرور صفحات وب بدون تصاویر گرافیکی، جهت صرفه جویی در حافظه، **گزینه ها > تنظیمات > صفحه > بارگیری صداها و تصاویر > خیر** را انتخاب کنید.

🔑 **نکته!** برای بازگشت به حالت آماده بکار در هنگام باز بودن مرورگر در پس زمینه، 🔄 را دوبار یا 🔄 را فشار دهید. برای بازگشت به مرورگر، 🔄 را فشار داده و نگه دارید و مرورگر را از لیست انتخاب نمایید.

برای باز کردن لیست فرعی از فرمانها یا عملکردهای مربوط به صفحه باز شده فعلی، **گزینه‌ها < گزینه های سرویس >** را انتخاب کنید (در صورتی که توسط صفحه وب پشتیبانی شود).

برای باز شدن یا جلوگیری از باز شدن خودکار چندین پنجره، **گزینه‌ها < پنجره > انسداد پنجره های بازشو یا پنجره های بازشو مجاز را** انتخاب کنید.

میانبرهای حین مرور عبارتند از:

- برای باز کردن نشانه های مورد نظر خود، **1** را فشار دهید.
- برای جستجوی کلمات کلیدی موجود در صفحه فعلی، **2** را فشار دهید.
- برای بازگشت به صفحه قبلی، **3** را فشار دهید.
- برای به لیست در آوردن تمام پنجره های باز شده، **5** را فشار دهید.
- برای نمایش نمای کلی صفحه فعلی، **8** را فشار دهید. برای انجام بزرگنمایی مثبت و مشاهده بخش دلخواه از صفحه، **8** را مجدداً فشار دهید.
- برای وارد کردن یک آدرس وب جدید، **9** را فشار دهید.
- برای رفتن به صفحه شروع، **0** را فشار دهید.
- برای بزرگنمایی مثبت یا منفی صفحه، * یا # را فشار دهید.

جستجوی متن

برای جستجوی کلمات کلیدی در صفحه وب فعلی، **گزینه‌ها < یافتن > متن** را انتخاب کرده و یک کلمه کلیدی را وارد کنید. برای رفتن به کلمه مشابه قبلی، **⬅** را فشار دهید. برای رفتن به کلمه مشابه بعدی، **➡** را فشار دهید.

⚡ **نکته!** برای جستجوی کلمات کلیدی موجود در صفحه، **2** را فشار دهید.

برای بازکردن پیوندها و انتخاب، **⬢** را فشار دهید. برای باز کردن پیوند در پنجره ای جدید، **گزینه‌ها < پنجره > پیوند در پنجره جدید را** انتخاب کنید.

برای وارد کردن آدرس یک صفحه وب جدید برای بازدید، **گزینه‌ها < پرو به آدرس وب >** را انتخاب کنید.

⚡ **نکته!** برای بازدید یک صفحه وب ذخیره شده بعنوان نشانه در نمای نشانه ها، در هنگام مرور، **1** را فشار داده و یک نشانه را انتخاب کنید.





جهت بازیابی آخرین محتوای صفحه از سرور، **گزینه‌ها < گزینه های پیمایش > بارگذاری مجدد را** انتخاب کنید.

برای ذخیره آدرس وب صفحه فعلی بعنوان نشانه، **گزینه‌ها < ذخیره بعنوان نشانه >** را انتخاب کنید.

برای استفاده از تاریخچه تصویری جهت مشاهده عکسهای فوری صفحاتی که در طول جلسه مرور فعلی بازدید شده اند، **بازگشت را** انتخاب کنید (این مورد در صورتی در اختیار شماست که لیست تاریخچه را در قسمت تنظیمات مرورگر بصورت فعال تنظیم کرده باشید). برای رفتن به صفحه ای که قبلاً بازدید کرده اید، آن صفحه را انتخاب کنید.

برای ذخیره یک صفحه در حین مرور، **گزینه‌ها < ابزارها > ذخیره صفحه** را انتخاب کنید. می توانید صفحات را درون حافظه دستگاه یا کارت حافظه سازگار (در صورت وجود کارت در دستگاه) ذخیره کرده و آنها را در حالت برون خط مرور کنید. همچنین می توانید صفحات را بصورت پوشه، گروه بندی کنید. برای دسترسی به صفحات در فرصتی دیگر، در نمای نشانه ها، **صفحات ذخیره شده را** انتخاب کنید.

نوار ابزار مرورگر


با استفاده از نوار ابزار می توانید ویژگی‌هایی که بیشتر از سایرین در مرورگر مورد استفاده قرار می گیرند را انتخاب کنید. برای باز کردن نوار ابزار،  را در قسمت خالی از صفحه وب فشار دهید. برای جابجایی در نوار ابزار،  یا  را فشار داده و برای انتخاب یک ویژگی،  را فشار دهید.

در نوار ابزار، از میان موارد زیر انتخاب کنید:

- **پیوندهای پرطرفدار** برای مشاهده لیستی از آدرس های وب که مکرراً بازدید می کنید
- **نمای کلی صفحه** برای مشاهده نمای کلی صفحه وب فعلی
- **جستجو** برای جستجوی کلمات کلیدی موجود در صفحه فعلی
- **بارگذاری مجدد** برای نوسازی صفحه مورد نظر
- **اشتراک** (در صورت وجود) برای مشاهده لیستی از سرویسهای خبری موجود در صفحه وب فعلی و اشتراک در یک سرویس خبری

بارگیری و خرید موارد

می توانید مواردی همچون آهنگ های زنگ، تصاویر، آرمهای اپراتور، مضامین و کلیپهای ویدیویی را بارگیری کنید. این موارد بصورت رایگان در اختیار شما قرار داده می شوند و یا می توانید به خرید آنها بپردازید. موارد بارگیری شده توسط برنامه های مربوطه در دستگاه شما کنترل می شوند، بعنوان مثال، یک تصویر بارگیری شده با یک پرونده mp3 را می توان در قسمت **گالری** ذخیره کرد.

 **مهم:** برنامه ها و سایر نرم افزارها را فقط از منابع مطمئن از قبیل برنامه هایی که دارای امضای Symbian بوده یا مورد تأیید آزمایش های Java Verified™ قرار گرفته اند را نصب و استفاده نمایند.





۱ جهت بارگیری موارد مورد نظر، پیوند مربوطه را انتخاب کنید.

۲ گزینه های مناسب را برای خرید مورد دلخواه انتخاب کنید (بعنوان مثال، "خرید").

۳ تمام اطلاعات ارائه شده را به دقت مطالعه کنید. برای ادامه بارگیری، **پذیرفتن** را انتخاب کنید. برای لغو بارگیری، **لغو** را انتخاب کنید.

بهنگام شروع بارگیری، لیستی از بارگیریهای در حال انجام و موارد کامل شده از جلسه مرور فعلی، نمایش داده می شوند. همچنین برای مشاهده لیست، **گزینه ها < بارگیریه ها** را انتخاب کنید. در لیست مربوطه، به مورد دلخواه رفته و برای لغو بارگیریهای در حال انجام یا باز کردن، ذخیره و حذف بارگیریهای کامل شده، **گزینه ها** را انتخاب کنید.

نمای کوچک

نمای کوچک به شما کمک می کند تا در صفحاتی از وب که دارای بخش عظیمی از اطلاعات هستند، به پیمایش بپردازید. در صورت تنظیم **نمای کوچک** روی فعال در قسمت تنظیمات مرورگر و پیمایش در طول یک صفحه وب بزرگ، **نمای کوچک** صفحه وب مرور شده را باز کرده و نمای کلی از آن صفحه را به نمایش می گذارد. برای حرکت در **نمای کوچک**، ، ، ، یا  را فشار دهید. پس از یافتن مکان مورد نظر، پیمایش را متوقف نمایید، **نمای کوچک** محو می شود و شما در قسمت انتخاب شده قرار می گیرید.

برای تنظیم **نمای کوچک** روی فعال، **گزینه ها < تنظیمات < عمومی < نمای کوچک < روشن** را انتخاب کنید.

نمای کلی صفحه

بهنگام مرور صفحه ای از وب که دارای بخش عظیمی از اطلاعات است، می توانید از **نمای کلی صفحه** برای مشاهده نوع اطلاعات موجود در آن صفحه استفاده کنید.

برای نمایش نمای کلی صفحه فعلی، **8** را فشار دهید. برای یافتن نقطه مورد نظر بر روی صفحه، **⏏**، **⏏**، یا **⏏** را فشار دهید. برای انجام بزرگنمایی مثبت و مشاهده بخش دلخواه از صفحه، **8** را مجدداً فشار دهید.

سرویسهای خبری و وبلاگها

سرویسهای خبری، پرونده های xml موجود در صفحات وب هستند که بطور گسترده توسط انجمنهای وبلاگ و سازمانهای خبری مورد استفاده قرار می گیرند، سرویسهای خبری برای به اشتراک گذاردن جدیدترین عناوین خبری یا متنهای کامل کاربرد دارند، بعنوان مثال اخبار جدید در قالب سرویسهای خبری. بلاگ یا وبلاگ، نوشته های موجود در صفحات وب هستند. اکثر سرویسهای خبری از فن آوری های RSS و ATOM استفاده می کنند. امکان یافتن سرویسهای خبری در صفحات وب، بلاگ و صفحات wiki زیاد است.

در صورت وجود سرویسهای خبری در صفحات وب، **وب** بطور خودکار آنها را شناسایی می کند. برای اشتراک در سرویس خبری، **گزینه ها > اشتراک** را انتخاب کرده یا بر روی پیوند کلیک کنید. برای مشاهده سرویسهای خبری که در آنها اشتراک دارید، در نمای نشانه ها، **سرویسهای خبری** را انتخاب کنید.

جهت بروزرسانی یک سرویس خبری، سرویس مورد نظر را انتخاب کرده و **گزینه ها > نو سازی** را انتخاب نمایید.

برای تنظیم چگونگی به روزآوری سرویسهای خبری، **گزینه ها > تنظیمات > سرویسهای خبری** را انتخاب کنید. به "تنظیمات"، در صفحه ۲۳ مراجعه نمایید.

پایان دادن به اتصال

جهت پایان دادن به اتصال و مشاهده صفحه مرورگر بصورت برون خط، **گزینه ها > ابزارها > قطع اتصال** را انتخاب کرده؛ یا برای پایان دادن به اتصال و بستن مرورگر، **گزینه ها > خروج** را انتخاب نمایید.

با فشار دادن **ل**، به اتصال پایان داده نمی شود بلکه مرورگر به پس زمینه منتقل خواهد شد.

جهت حذف اطلاعات جمع آوری شده توسط سرور شبکه در مورد بازدیدهای شما از صفحات مختلف وب، **گزینه ها > پاک کردن داده اختصاصی > حذف کوکی ها** را انتخاب نمایید.

خالی کردن حافظه پنهان

اطلاعات یا خدماتی که به آنها دست یافته اید در حافظه پنهان دستگاه نگهداری می شوند.

حافظه موقت حافظه ای است که برای ذخیره موقت داده ها استفاده می شود. اگر برای دسترسی به اطلاعات محرمانه که به کلمه عبور نیاز دارند اقدام نموده اید یا به آنها دست یافته اید، بعد از هر بار استفاده حافظه پنهان را تخلیه کنید. اطلاعات یا خدماتی که به آنها دست یافته اید در حافظه پنهان نگهداری می شود. برای خالی کردن حافظه پنهان، **گزینه ها > پاک کردن داده اختصاصی > پاک کردن حافظه** را انتخاب کنید.

تنظیمات

گزینه ها > تنظیمات را انتخاب کنید و از موارد زیر انتخاب نمایید:

تنظیمات کلی

نقطه دستیابی — نقطه دستیابی پیش فرض را تغییر دهید. به "اتصال" در صفحه ۱۲۱ مراجعه نمایید. برخی از نقاط دستیابی یا تمامی آنها ممکن است توسط مرکز خدمات رسانی از پیش برای دستگاه شما تنظیم شده باشند و ممکن است امکان تغییر، ایجاد، ویرایش یا حذف آنها را نداشته باشید.

صفحه اصلی — صفحه اصلی را تعریف کنید.

نمای کوچک — **نمای کوچک** را روی فعال یا غیرفعال تنظیم کنید. به "نمای کوچک" در صفحه ۲۲ مراجعه نمایید.

لیست تاریخچه — در حین مرور، برای استفاده از کلید انتخاب **بازگشت** جهت مشاهده لیستی از صفحات بازدید شده در طول جلسه مرور فعلی، **لیست تاریخچه** را روی فعال تنظیم کنید.

هشدار ایمنی — اطلاعیه های ایمنی را پنهان کرده یا نمایش می دهد.

برنامه جاوا/ECMA — استفاده از پردازنده ها را فعال یا غیرفعال می کند.

تنظیمات صفحه

بارگیری صداها و تصاویر — انتخاب کنید که مایل به دریافت تصاویر و سایر موارد در حین مرور هستید یا خیر. در صورت انتخاب **خیر**، برای دریافت تصاویر یا موارد موجود، در فرصتی دیگر در طول مرور، **گزینه ها < ابزارها > بارگیری تصاویر** را انتخاب نمایید.

اندازه صفحه نمایش — بین **تمام صفحه** و **نمای عادی** در لیست گزینه ها، یکی را انتخاب نمایید.

کدگذاری پیش فرض — در صورت عدم نمایش صحیح نویسه های متنی، با توجه به زبان می توانید رمزگذاری دیگری را برای صفحه فعلی انتخاب کنید.

اسناد پنجره های بازشو — باز شدن خودکار صفحات گشودنی مختلف را در حین مرور، تایید یا محدود نمایید.

بارگیری مجدد خودکار — در صورت تمایل به نوسازی خودکار صفحات وب در حین مرور، **روشن** را انتخاب کنید.

اندازه قلم — اندازه قلم مورد استفاده برای صفحات وب را تعریف کنید.

تنظیمات حقوق شخصی

نشانه های خودکار — جمع آوری خودکار نشانه ها را فعال یا غیرفعال کنید. در صورت تمایل به ادامه ذخیره سازی آدرس صفحات وب بازدید شده در پوشه **نشانه های خودکار** و پنهان کردن پوشه در **نمای نشانه ها**، **پوشه پنهان** را انتخاب نمایید.

ذخیره سازی داده های فرم — در صورت عدم تمایل به ذخیره داده های وارد شده به حالت های مختلف در صفحات وب و استفاده از آنها در وارد شدن بعدی به صفحه، **خاموش** را انتخاب کنید.

کوکی ها — دریافت و ارسال کوکی ها را فعال یا غیرفعال نمایید.

تنظیمات سرویسهای خبری

به روز آوری خودکار — انتخاب کنید که آیا مایل به به روز آوری خودکار سرویسهای خبری هستید یا خیر، و در صورت تمایل فواصل زمانی آنرا تعیین کنید. تنظیمات برنامه برای بازیابی خودکار سرویسهای وب ممکن است باعث انتقال مقدار زیادی داده از طریق شبکه مرکز خدمات رسانی شود. برای اطلاع از هزینه های انتقال داده با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

دستیابی به روز آوری خودکار (تنها در صورتی در اختیار شماست که **به روز آوری خودکار** را روی فعال تنظیم کرده باشید) — برای به روز آوری نقطه دستیابی مورد نظر را انتخاب کنید.

اتصالات LAN بی سیم

جهت استفاده از LAN بی سیم، باید یک نقطه دسترسی به اینترنت (IAP) در شبکه LAN بی سیم ایجاد کنید. جهت برنامه هایی که برای اجرا، باید به اینترنت متصل شوید، از نقطه دسترسی استفاده کنید. به "نقاط دسترسی به LAN بی سیم" در صفحه ۲۶ مراجعه کنید.

مهم: همیشه یکی از روش های کدگذاری موجود را جهت بالا بردن امنیت اتصال شبکه محلی بی سیم خود فعال کنید. استفاده از کدگذاری احتمال خطر دسترسی افراد غیر مجاز به داده ها و اطلاعات شما را کاهش می دهد.

در صورت ایجاد اتصال داده ای با استفاده از نقطه دسترسی به اینترنت LAN بی سیم، یک اتصال LAN بی سیم برقرار می شود. اتصال LAN بی سیم فعال با قطع اتصال داده ای، قطع می شود. جهت قطع اتصال، به "مدیر اتصال" در صفحه ۲۷ مراجعه کنید.

در طول یک تماس صوتی یا در زمان فعال بودن داده بسته ای، می توانید از LAN بی سیم استفاده کنید. همزمان فقط می توانید به یک نقطه دسترسی به LAN بی سیم متصل شوید، اما می توانید چند برنامه را با استفاده از یک نقطه دسترسی به اینترنت اجرا کنید.

LAN بی سیم

دستگاه شما از شبکه محلی بی سیم (LAN بی سیم) پشتیبانی می کند. با استفاده از LAN بی سیم، می توانید دستگاه خود را به اینترنت و دستگاه های سازگاری که دارای LAN بی سیم می باشند، متصل کنید. جهت کسب اطلاعات درباره نحوه استفاده از دستگاه خود با دیگر دستگاه های جهانی اتصال و اجرا (UPnP) از طریق LAN بی سیم، به "شبکه محلی" در صفحه ۶۶ مراجعه کنید.

جهت استفاده از LAN بی سیم، یک شبکه باید در محل موجود باشد و دستگاه باید به LAN بی سیم متصل باشد.

برخی از کشورها همچون فرانسه، در استفاده از LAN بی سیم محدودیت دارند. برای اطلاعات بیشتر، با مقامات محلی خود مشورت کنید.

ویژگی هایی که از LAN بی سیم استفاده می کنند، یا فعال بودن این ویژگی ها در پس زمینه وقتی در حال استفاده از سایر ویژگی های تلفن هستید، مصرف باتری را بالا برده طول عمر باتری را کاهش می دهد.

دستگاه شما از ویژگیهای LAN بی سیم زیر پشتیبانی می کند:


- استاندارد IEEE 802.11b/g
- عملکرد در فرکانس ۲,۴ گیگاهرتز
- Wired equivalent privacy (WEP) مجهز به کلید حداکثر تا ۱۲۸ بیت، دسترسی محافظت شده Wi-Fi (WPA)، و روشهای کدگذاری 802.1x. از این عملکردها تنها در صورت پشتیبانی توسط شبکه می توان استفاده کرد.

هنگامی که دستگاه در نمایه **برون خط** است، هنوز می توانید از LAN بی سیم (در صورت وجود) استفاده کنید. هنگام برقراری اتصال LAN بی سیم و استفاده از آن، فراموش نکنید که کلید مقررارت ایمنی قابل اجرا را رعایت کنید.

🔗 **نکته!** جهت بررسی آدرس کنترل دسترسی به رسانه (MAC) منحصر به فردی که دستگاه شما را شناسایی می کند، در حالت آماده بکار، **#62209526*** را وارد کنید.

برنامه جادویی LAN بی سیم

برنامه جادویی LAN بی سیم، به شما کمک می کند به یک LAN بی سیم متصل شده و اتصالات LAN بی سیم خود را مدیریت کنید.

برنامه جادویی LAN بی سیم، وضعیت اتصالات LAN بی سیم را در حالت آماده بکار فعال نشان می دهد. جهت مشاهده گزینه های موجود، به ردیفی که وضعیت را نشان می دهد رفته و  را فشار دهید.

اگر نتایج جستجوی شبکه های LAN بی سیم، به عنوان مثال **شبکه WLAN یافت شد**، نمایش داده شد، جهت ایجاد یک نقطه دستیابی به اینترنت و شروع مرورگر وب با استفاده از این نقطه دستیابی به اینترنت، وضعیت، گزینه **راه اندازی مرور وب**، و شبکه را انتخاب کنید.

در صورت انتخاب یک LAN بی سیم ایمن، از شما درخواست می شود کد های عبور مربوطه را وارد کنید. جهت اتصال به یک شبکه مخفی، باید نام صحیح شبکه (شناسه مجموعه سرویس، SSID) را وارد کنید.


در صورت اتصال به LAN بی سیم، نام نقطه دستیابی به اینترنت و ... **وصل شد** نمایش داده می شود. جهت شروع مرورگر وب با استفاده از این نقطه دستیابی به اینترنت، وضعیت و گزینه **ادامه مرور وب** را انتخاب کنید. جهت قطع اتصال در LAN بی سیم، وضعیت و گزینه **قطع اتصال WLAN** را انتخاب کنید.

در صورتی که پویش برای LAN بی سیم غیرفعال باشد، به هیچ LAN بی سیمی متصل نمی شوید، و **اسکن WLAN غیرفعال است** نمایش داده می شود. جهت فعال کردن پویش و جستجو برای شبکه های LAN بی سیم موجود، وضعیت **اسکن WLAN غیرفعال است** را انتخاب کنید.


جهت شروع یک جستجو برای شبکه های LAN بی سیم موجود، یک وضعیت و گزینه **درجستجوی WLAN** را انتخاب کنید. جهت غیرفعال کردن پویش LAN بی سیم، یک وضعیت و گزینه **اسکن WLAN خاموش** را انتخاب کنید.

جهت دستیابی به برنامه جادویی LAN بی سیم در فهرست،  را فشار دهید، و **ابزارها < برنامه WLAN** را انتخاب کنید.

نقاط دستیابی به LAN بی سیم




جهت جستجوی شبکه های محلی بی سیم موجود در محدوده،  را فشار داده و **ابزارها < برنامه WLAN** را انتخاب کنید. جهت ایجاد یک نقطه دستیابی به اینترنت در LAN بی سیم، **گزینه ها < تعیین نقطه دستیابی** را انتخاب کنید. جهت مشاهده جزئیات شبکه نمایش داده شده در لیست، **گزینه ها < جزئیات** را انتخاب کنید.

در صورت درخواست برنامه ای برای انتخاب یک نقطه دسترسی، نقطه دستیابی ایجاد شده را انتخاب کنید. همچنین می توانید یک نقطه دستیابی به اینترنت را با انتخاب **جستجوی WLAN** ایجاد کنید.

 **توجه:** ممکن است زمان واقعی مورد نظر برای محاسبه هزینه تماسها توسط ارائه دهنده خدمات شما با توجه به ویژگیهای شبکه، سر راست کردن صورتحساب، و غیره متفاوت باشد.

برای قطع اتصال، **گزینه‌ها > قطع اتصال** را انتخاب نمایید. جهت بستن کلیه اتصالات باز، **گزینه‌ها > قطع اتصال همه** را انتخاب کنید. جهت مشاهده جزئیات یک اتصال، **گزینه‌ها > جزئیات** را انتخاب کنید. جزئیات نمایش داده شده به نوع اتصال بستگی دارد.

LAN بی سیم

جهت جستجوی شبکه های محلی بی سیم موجود در محدوده،  را فشار داده و **ابزارها > مدیر اتصال > WLAN موجود** را انتخاب کنید. نمای LAN بی سیم موجود، لیستی از شبکه های LAN بی سیم موجود در محدوده، **حالت‌های شبکه آنها (اصلی یا موقت)**، و نشانگر قدرت سیگنال را نمایش می دهد.  برای شبکه های کنگذاری شده، و  در صورتی که دستگاه شما دارای یک اتصال فعال در شبکه باشد، نمایش داده می شود.

جهت مشاهده جزئیات یک اتصال، **گزینه‌ها > جزئیات** را انتخاب کنید. جهت ایجاد یک نقطه دسترسی به اینترنت در شبکه، **گزینه‌ها > تعیین نقطه دسترسی** را انتخاب کنید.

همچنین می توانید با استفاده از **مدیر اتصال** نقاط دسترسی به اینترنت را ایجاد کنید. به "LAN بی سیم" در صفحه ۲۷ مراجعه کنید.

حالت‌های عملکرد





دو نوع حالت عملکرد در LAN بی سیم موجود است: ویژه و اصلی. حالت عملکرد infrastructure امکان دو نوع ارتباط را برای شما فراهم می کند: دستگاه های بی سیم از طریق یک دستگاه دارای نقطه دسترسی به LAN بی سیم به هم متصل می شوند، یا دستگاه های بی سیم از طریق یک دستگاه دارای نقطه دسترسی به LAN بی سیم به LAN سیم دار متصل می شوند.

در حالت عملکرد ویژه، دستگاه ها می توانند داده ها را به طور مستقیم به یکدیگر ارسال یا از یکدیگر دریافت کنند. جهت ایجاد یک نقطه دسترسی به اینترنت برای شبکه ویژه، به "نقاط دسترسی" در صفحه ۱۲۲ مراجعه کنید.



مدیر اتصال

اتصالات داده

 را فشار داده و **ابزارها > مدیر اتصال > اتصالات فعال داده** را انتخاب نمایید. در نمای اتصالات فعال، اتصالات داده ای باز را مشاهده می کنید: تماسهای داده ای (D)، اتصالات داده بسته ای ( یا )، و اتصالات LAN بی سیم () .



اتصال Bluetooth

با استفاده از فن آوری بی سیم Bluetooth می توانید به صورت بی سیم به دستگاه های سازگار دیگر متصل شوید. دستگاههای سازگار ممکن است شامل تلفنهای همراه، رایانه ها و لوازم جانبی مانند گوشی ها و کیت های خودرو می باشند. از اتصال Bluetooth می توانید جهت ارسال تصاویر، کلیپ های ویدیویی، کلیپهای موسیقی و صوتی، یادداشتها، استفاده کنید؛ به صورت بی سیم به رایانه شخصی خود متصل شوید (به عنوان مثال، جهت انتقال پرونده ها)؛ یا جهت چاپ تصاویر با **چاپ تصویر** به یک چاپگر سازگار متصل شوید. به "چاپ تصویر" در صفحه ۶۳ مراجعه نمایید.

از آنجایی که دستگاه هایی که از فن آوری بی سیم Bluetooth استفاده می کنند برای برقراری ارتباط از امواج رادیویی استفاده می کنند، لازم نیست تلفن شما و سایر دستگاه ها دقیقاً در یک راستا قرار گیرند. دستگاه ها فقط باید در فاصله ۱۰ متری (۳۳ فوت) از یکدیگر قرار بگیرند، اما موانعی مانند دیوار یا دیگر دستگاه های الکترونیکی ممکن است در ارتباط اختلال ایجاد کنند.

این دستگاه از مشخصات Bluetooth 2.0 تبعیت می کند، و از نمایه های زیر پشتیبانی می کند: نمایه توزیع صوت پیشرفته، نمایه کنترل از راه دور صوت/تصویر، نمایه اصلی تصویربرداری، نمایه چاپ اصلی، نمایه دستیابی به شبکه از طریق شماره گیری، نمایه انتقال پرونده، نمایه هندزفری، نمایه هدست، نمایه رابط کاربر و دستگاه، نمایه ارسال موارد، نمایه دسترسی به سیم، و نمایه همگام سازی. جهت اطمینان از کارکرد متقابل بین سایر دستگاه های پشتیبانی کننده فن آوری Bluetooth، در این مدل از وسایل جانبی تأیید شده توسط Nokia استفاده کنید. جهت تعیین سازگاری سایر دستگاه ها با این دستگاه، با سازندگان آنها مشورت کنید.

در بعضی نقاط ممکن است محدودیت هایی برای استفاده از فن آوری Bluetooth وجود داشته باشد. در این خصوص با مقامات محلی یا ارائه دهنده خدمات خود مشورت کنید.

ویژگی هایی که از فن آوری Bluetooth استفاده می کنند، یا فعال بودن این ویژگی ها در پس زمینه وقتی درحال استفاده از سایر ویژگی های تلفن هستید، مصرف باتری را بالا برده طول عمر باتری را کاهش می دهد.

وقتی دستگاه قفل می شود، دیگر نمی توانید از اتصال Bluetooth استفاده کنید. جهت اطلاعات بیشتر درباره قفل کردن دستگاه، به "تلفن و سیم کارت" در صفحه ۱۱۶ مراجعه کنید.

تنظیمات

۱ **را فشار داده و ابزارها < Bluetooth** را انتخاب نمایید. وقتی برنامه را برای اولین بار باز می کنید، از شما درخواست می شود نامی برای دستگاه خود تعیین کنید.

یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

Bluetooth — جهت اتصال بی سیم به دستگاه سازگار دیگری، ابتدا اتصال Bluetooth **روشن** را تنظیم کنید، سپس اتصال را برقرار کنید. جهت خاموش کردن اتصال Bluetooth، **خاموش** را انتخاب کنید.

قابلیت رؤیت تلفن من — جهت ایجاد امکان شناسایی دستگاه توسط سایر دستگاه های مجهز به فن آوری Bluetooth، **قابل نمایش به همه** را انتخاب کنید. جهت تنظیم زمانی که بعد از سپری شدن آن

برای نشانگرهای اتصال Bluetooth، به "نشانگرهای ضروری" در صفحه ۲۸ مراجعه کنید.

🔗 **نکته!** جهت ارسال متن با استفاده از اتصال Bluetooth، **یادداشت ها** را باز کرده، متن را نوشته و **گزینه ها** < ارسال > از طریق Bluetooth را انتخاب کنید.

۱ برنامه را از محل ذخیره موردی که می خواهید ارسال کنید، باز کنید. به عنوان مثال، برای ارسال تصویر به دستگاه سازگار دیگر، **گالری** را باز کنید.

۲ مورد و **گزینه ها** < ارسال > از طریق Bluetooth را انتخاب کنید. دستگاه های مجهز به فن آوری بی سیم Bluetooth موجود در محدوده در نمایشگر ظاهر می شوند.

نمادهای تصویری دستگاه: 🖨 رایانه، 📞 تلفن، 📶 دستگاه

صوتی و تصویری، و 📶 دستگاه های دیگر.

جهت توقف جستجو، **توقف** را انتخاب کنید.

۳ دستگاهی را که می خواهید به آن متصل شوید، انتخاب کنید.

۴ اگر دستگاه دیگر قبل از ارسال داده به مرتبط سازی نیاز داشته باشد، آهنگی پخش می شود و از شما درخواست می شود کد عبور را وارد کنید. به قسمت "مرتبط سازی دستگاهها" در صفحه ۳۰ مراجعه کنید.

۵ در صورت برقراری اتصال، **در حال ارسال داده** نمایش داده می شود.

🔗 **نکته!** هنگام جستجوی دستگاههای دیگر، برخی از دستگاه ها ممکن است آدرس خاصی (آدرس دستگاه) را نشان بدهند. جهت یافتن آدرس خاص دستگاه خود، در حالت آماده بکار، کد **#2820*** را وارد کنید.

قابلیت رؤیت از نمایش به پنهان تغییر پیدا کند، **تعیین مدت** را انتخاب کنید. جهت پنهان کردن دستگاه خود از سایر دستگاه ها، **پنهان** را انتخاب کنید.

نام تلفن من — با استفاده از فن آوری بی سیم Bluetooth، نام نمایش داده شده به دیگران را ویرایش کنید.

حالت SIM از راه دور — جهت فعال کردن دستگاه دیگر، مانند یک لوازم جانبی کیت خودرو سازگار، برای استفاده از سیم کارت موجود در دستگاه شما جهت اتصال به شبکه، **روشن** را انتخاب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به "حالت سیم از راه دور" در صفحه ۳۰ مراجعه نمایید.

نکات امنیتی

در صورت عدم استفاده از اتصال Bluetooth، **Bluetooth** < خاموش > را یا **قابلیت رؤیت تلفن من** < پنهان > را انتخاب کنید. در این صورت، بهتر می توانید افرادی را که با استفاده از فن آوری بی سیم Bluetooth دستگاه شما را یافته و به آن متصل می شوند، ببابید.

با دستگاه ناشناس مرتبط سازی نکنید و از دستگاه های ناشناس درخواست اتصال قبول نکنید. بدین ترتیب می توانید از دستگاه خود در برابر محتوای مضر بهتر محافظت کنید.

ارسال داده با استفاده از اتصال Bluetooth

چند اتصال Bluetooth را می توان به صورت همزمان برقرار کرد. به عنوان مثال، اگر به یک گوشی سازگار متصل هستید، همزمان می توانید پرونده ها را به دستگاه سازگار دیگری انتقال دهید.

مرتبط سازی دستگاه ها

جهت مرتبط شدن با دستگاههای سازگار و مشاهده دستگاه های مرتبط شده خود، در نمای اصلی برنامه **Bluetooth**،  را فشار دهید.

قبل از مرتبط سازی، کد عبور شخصی خود (۱ تا ۱۶ رقمی) را ایجاد کرده و با صاحب دستگاه دیگر برای استفاده از همین کد توافق کنید. دستگاههای فاقد رابط کاربر، دارای کد عبور تنظیم شده توسط کارخانه می باشند. از کد عبور فقط یکبار می توانید استفاده کنید.


۱ جهت مرتبط سازی با یک دستگاه، **گزینه ها < دستگاههای مرتبط**

جدید را انتخاب کنید. دستگاه های مجهز به فن آوری بی سیم

Bluetooth موجود در محدوده در نمایشگر ظاهر می شوند.


۲ دستگاه مورد نظر را انتخاب کرده و کد عبور را وارد کنید. این کد عبور باید در دستگاه دیگر نیز وارد شود.

برخی از لوازم جانبی صوتی به صورت خودکار پس از مرتبط سازی به دستگاه شما متصل می شوند. در غیر این صورت، به لوازم جانبی رفته، و **گزینه ها < اتصال** را انتخاب کنید.

در جستجوی دستگاه، دستگاه های مرتبط شده با علامت  نشان داده می شوند.

جهت تنظیم دستگاه به عنوان مجاز یا غیر مجاز، به دستگاه مورد نظر رفته و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

تنظیم بعنوان مجاز — اتصالات بین دستگاه شما و این دستگاه بدون اطلاع شما برقرار می شود. دیگر نیازی به تأیید و یا مجوزی جداگانه نمی باشد. از این حالت فقط در صورت استفاده از دستگاه های شخصی خود، مانند گوشی یا رایانه شخصی سازگار، یا دستگاههایی که متعلق

به شخص مورد اعتماد شما باشند، استفاده کنید.  دستگاههای مجاز را در نمای دستگاههای مرتبط سازی شده نشان می دهد.

تنظیم بعنوان غیرمجاز — درخواست های اتصال از این دستگاه باید هر بار به صورت جداگانه تأیید شوند.

جهت لغو مرتبط سازی، به دستگاه رفته و **گزینه ها < حذف** را انتخاب کنید. در صورتی که می خواهید کلیه عملیات مرتبط سازی را لغو کنید، **گزینه ها < حذف همه** را انتخاب کنید.

دریافت داده با استفاده از اتصال Bluetooth



در صورت دریافت داده از طریق اتصال Bluetooth، آهنگی پخش شده و از شما سؤال می شود آیا مایل به پذیرش پیام هستید یا خیر. در صورت پذیرش،  نمایش داده می شود، و مورد در پوشه **صندوق دریافت در پیام رسانی** قرار می گیرد. پیامهای که از طریق اتصال Bluetooth دریافت می شوند با  نشان داده می شوند. به "پیامهای دریافت شده در صندوق دریافت"، در صفحه ۸۵ مراجعه کنید.


حالت سیم از راه دور

جهت استفاده از حالت سیم از راه دور با لوازم جانبی کیت خودرو، اتصال Bluetooth را خاموش کرده و استفاده از حالت سیم از راه دور با دستگاه خود را فعال کنید. به "تنظیمات" در صفحه ۲۸ مراجعه نمایید. قبل از فعال شدن حالت، دو دستگاه باید مرتبط شده و مرتبط سازی از دستگاه دیگر شروع شود. در مرتبط سازی، از کد عبور ۱۶ رقمی استفاده کنید و دستگاه دیگر را به عنوان مجاز تنظیم کنید. به "مرتبط سازی دستگاه ها" در صفحه ۳۰ مراجعه کنید. حالت سیم از راه دور را از دستگاه دیگر فعال کنید.

هرگز اشعه ی (مادون قرمز) IR را به طرف چشم شخصی نگیرید، یا اجازه ندهید که با دیگر دستگاه های IR تداخل داشته باشد. این دستگاه یک محصول لیزری کلاس ۱ می باشد.

ارسال و دریافت داده از طریق مادون قرمز

- ۱ بررسی کنید که درگاه های مادون قرمز دستگاههای فرستنده و گیرنده در راستای یکدیگر بوده، و بین آنها مانعی قرار نداشته باشد. مناسب ترین فاصله بین دو دستگاه حداکثر ۱ متر (۳ فوت) می باشد.
 - ۲ کاربر دستگاه گیرنده باید درگاه مادون قرمز را فعال کند. جهت فعال کردن درگاه مادون قرمز دستگاه برای دریافت داده از طریق اتصال مادون قرمز،  را فشار داده و **ابزارها > مادون قرمز** را انتخاب کنید.
 - ۳ کاربر دستگاه فرستنده باید عملکرد مادون قرمز مورد نظر را جهت شروع انتقال داده انتخاب کند.
- جهت ارسال داده از طریق اتصال مادون قرمز، پرونده مورد نظر موجود در برنامه یا مدیر پرونده را مشخص کرده و **گزینه ها > ارسال > از طریق مادون قرمز** را انتخاب کنید.
- در صورتی که بعد از فعال سازی درگاه مادون قرمز، انتقال در مدت ۱ دقیقه شروع نشود، اتصال لغو شده و مجدداً باید شروع شود.
- موارد دریافت شده از طریق مادون قرمز در پوشه **صندوق دریافت** در **پیام رسانی** قرار می گیرند. پیامهای مادون قرمز با علامت  نشان داده می شوند.

در صورتی که حالت سیم از راه دور در دستگاه فعال باشد، در حالت آماده بکار **SIM راه دور** نمایش داده می شود. با نمایش  در قسمت نشانگر قدرت سیگنال، اتصال به شبکه بی سیم غیر فعال می شود، و دیگر نمی توانید از خدمات سیم کارت و قابلیت هایی که نیاز به پوشش شبکه تلفن همراه دارند استفاده کنید.

هنگامی که دستگاه بی سیم در حالت سیم کارت راه دور قرار داشته باشد، برای برقراری تماس یا دریافت آن تنها می توانید از لوازم جانبی متصل و سازگار از قبیل کیت خودرو استفاده کنید. هنگامی که دستگاه در این حالت باشد، دستگاه بی سیم امکان برقراری هیچگونه تماسی را نخواهد داشت به جز شماره های اضطراری که در آن برنامه ریزی شده است. برای برقراری تماس از تلفن خود، ابتدا باید از حالت سیم کارت از راه دور خارج شوید. اگر دستگاه قفل باشد، ابتدا کد قفل را وارد کنید تا قفل باز شود.

جهت خارج شدن از حالت سیم راه دور، کلید خاموش و روشن را فشار داده و **خروج از حالت SIM دور** را انتخاب کنید.

اتصال مادون قرمز

با استفاده از اتصال مادون قرمز، می توانید داده هایی مانند کارت های ویزیت، یادداشتهای تقویم و پرونده های رسانه ای را به یک دستگاه سازگار منتقل کنید.

برای نشانگرهای اتصال مادون قرمز، به "نشانگرهای ضروری" در صفحه ۲۸ مراجعه کنید.



USB

را فشار داده و **ابزارها < USB** را انتخاب نمایید.

جهت تنظیم دستگاه برای سؤال علت اتصال کابل USB در هر بار که کابل متصل می شود، **سؤال برای اتصال < بله** را انتخاب کنید.

در صورتی که **سؤال برای اتصال** غیرفعال باشد یا بخواهید در طول یک اتصال فعال حالت را تغییر دهید، **حالت USB** و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

بخش کننده موسیقی — جهت همگام سازی موسیقی با استفاده از Windows Media Player. به قسمت "انتقال موسیقی از طریق Windows Media Player" در صفحه ۳۷ مراجعه کنید.

PC Suite — جهت استفاده از برنامه های Nokia PC Suite، Nokia Lifeblog، و Nokia Software Updater

انتقال داده — جهت انتقال داده بین دستگاه خود و یک رایانه شخصی سازگار

چاپ تصاویر — جهت چاپ تصاویر با یک چاپگر سازگار. به "چاپ تصویر" در صفحه ۶۳ مراجعه نمایید.

اتصالات رایانه شخصی

دستگاه خود را می توانید با انواع مختلفی از قابلیت های اتصال به رایانه شخصی و برنامه های ارتباطات داده ای مورد استفاده قرار دهید. با استفاده از Nokia PC Suite می توانید به عنوان مثال، تصاویر را بین دستگاه خود و یک رایانه شخصی سازگار انتقال دهید. برای همگام سازی دستگاه، همیشه اتصال را از رایانه شخصی برقرار کنید.



همگام سازی

همگام به شما امکان می دهد یادداشتها، تقویم، پیامهای متنی یا مخاطبین خود را با برنامه های سازگار مختلف موجود در یک رایانه سازگار یا اینترنت، همگام سازی کنید.

ممکن است تنظیمات همگام سازی را به صورت یک پیام ویژه دریافت کنید. به قسمت "داده و تنظیمات" در صفحه ۸۶ مراجعه کنید.


در نمای اصلی **همگام**، نمایه های همگام سازی مختلف را مشاهده می کنید. یک نمایه همگام سازی شامل تنظیمات ضروری جهت همگام سازی داده در دستگاه شما با یک پایگاه داده راه دور یا دستگاه سازگار می باشد.

۱ **را فشار داده و ابزارها < همگام** را انتخاب نمایید.

۲ یک نمایه همگام سازی و **گزینه ها < همگام سازی** را انتخاب کنید. جهت لغو همگام سازی قبل از اتمام آن، **لغو** را انتخاب کنید.



مدیر دستگاه


جهت اتصال به یک سرور و دریافت تنظیمات پیکربندی برای دستگاه خود، جهت ایجاد نمایه های سرور جدید، یا جهت مشاهده و مدیریت نمایه های سرور موجود،  را فشار داده و **ابزارها > مدیر** را انتخاب کنید.

ممکن است نمایه های سرور و تنظیمات پیکربندی مختلف را از ارائه دهنده خدمات خود و بخش مدیریت اطلاعاتی شرکت دریافت کنید. این تنظیمات پیکربندی ممکن است شامل تنظیمات اتصال و تنظیمات دیگری باشند که برنامه های مختلف موجود در دستگاه شما از آنها استفاده می کنند.

به نمایه سرور رفته، **گزینه ها** و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:



شروع پیکربندی — جهت اتصال به سرور و دریافت تنظیمات پیکربندی برای دستگاه خود

نمایه جدید سرور — جهت ایجاد یک نمایه سرور

جهت حذف نمایه سرور، به نمایه مورد نظر رفته و  را فشار دهید.



مودم

 را فشار داده و **ابزارها > مودم** را انتخاب نمایید. جهت اتصال دستگاه خود به رایانه شخصی سازگار از طریق اتصال مادون قرمز و استفاده از آن به عنوان یک مودم،  را فشار دهید. برای اطلاع از نحوه اتصال دستگاه ها، به قسمت "اتصال مادون قرمز" در صفحه ۳۱ مراجعه کنید.

برنامه های رسانه

پخش کننده موسیقی


پخش کننده موسیقی از قالبهای پرونده AAC، AAC+، eAAC+، MP3 و WMA پشتیبانی می کند. **پخش کننده موسیقی** الزاماً از کلیه ویژگیهای يك قالب پرونده یا انواع مختلف قالبهای پرونده پشتیبانی نمی کند.

هشدار: موسیقی را با صدای ملایم گوش کنید. اگر به طور مداوم در معرض صدای بلند قرار داشته باشید، شنوایی شما آسیب می بیند. وقتی از بلندگو استفاده می کنید، دستگاه را به گوش نزدیک نکنید زیرا ممکن است صدای آن خیلی بلند باشد.


جهت اطلاع از نحوه افزودن ترانه ها به دستگاه خود، به "انتقال موسیقی"، در صفحه ۳۶ مراجعه کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محافظت از حق چاپ، به "مدیریت حقوق دیجیتال" در صفحه ۱۱۲ مراجعه کنید.

پخش ترانه


نکته! برای باز کردن پخش کننده موسیقی،  را فشار داده و نگه دارید. همچنین می توانید از طریق فهرست چندرسانه ای، پخش کننده را باز کنید. به "فهرست چندرسانه ای"، در صفحه ۱۴ مراجعه کنید.




۱  را فشار داده و موسیقی را انتخاب نمایید.





۲ کلیدهای رسانه موجود در صفحه کشویی دو طرفه را باز کنید.




۳ ترانه مورد نظر، هنرمند یا گروه دیگری را انتخاب کنید.

۴ جهت پخش ترانه انتخابی یا لیست ترانه ها،  را فشار دهید.


برای توقف پخش، ، و برای از سرگیری پخش،  را مجدداً فشار دهید. برای توقف پخش،  را فشار دهید.

جهت جلو و عقب بردن سریع،  یا  را فشار داده و نگه دارید.


برای رفتن به ترانه بعد

 را فشار دهید. جهت بازگشت به ابتدای ترانه  را فشار دهید. جهت رفتن به ترانه قبلی، بعد از شروع يك ترانه  را مجدداً و به مدت ۲ ثانیه فشار دهید.

برای کنترل پخش کننده از کلید پیمایشی نیز می توانید استفاده کنید.

جهت فعال و غیرفعال کردن پخش نامرتب ()، **گزینه ها > پخش نامرتب** را انتخاب کنید.






جهت باز کردن نمایی که ترانه در حال پخش فعلی را نمایش می دهد،  را فشار داده و نگه دارید.

لیست های پخش

جهت مشاهده و مدیریت لیست های پخش، در فهرست موسیقی، **لیست های پخش** را انتخاب کنید. لیست های پخش زیر به صورت خودکار نمایش داده می شود: **شیرای که بیشتر پخش شده**، **شیرای اخیر** و **موارد اضافه شده اخیر**.



جهت مشاهده جزئیات لیست پخش، **گزینه ها < جزئیات لیست پخش** را انتخاب کنید.

ایجاد لیست پخش

- 1 **گزینه ها < ایجاد لیست پخش** را انتخاب کنید.
- 2 نامی را برای لیست پخش وارد کرده و **تأیید** را انتخاب کنید.
- 3 جهت یافتن ترانه هایی که مایلید در لیست پخش قرار دهید، هنرمندان را انتخاب کنید. جهت افزودن موارد،  را فشار دهید. جهت نمایش لیست ترانه تحت عنوان يك هنرمند،  را فشار دهید. جهت پنهان کردن لیست ترانه،  را فشار دهید.
- 4 بعد از انتخاب ترانه های مورد نظر، **انجام شد** را انتخاب کنید. در صورت وجود يك کارت حافظه سازگار در دستگاه، لیست پخش در کارت حافظه ذخیره می شود.

هنگام مشاهده لیست پخش، جهت افزودن ترانه های بیشتر در فرصت دیگری، **گزینه ها < افزودن ترانه** را انتخاب کنید.

جهت افزودن ترانه ها، آلبوم ها، هنرمندان، سبکها، و آهنگسازان به لیست پخش از نماهای مختلف فهرست موسیقی، مورد دلخواه و **گزینه ها < افزودن به لیست پخش < لیست پخش ذخیره شده یا لیست پخش جدید** را انتخاب کنید.



جهت تکرار ترانه فعلی )، کلیه ترانه ها )، یا جهت غیرفعال کردن حالت تکرار، **گزینه ها < تکرار** را انتخاب کنید.

جهت تنظیم میزان صدا، از کلید میزان صدا استفاده کنید.

جهت اصلاح آهنگ پخش موسیقی، **گزینه ها < همسان ساز** را انتخاب کنید.

جهت اصلاح تصویر استریو و توازن یا تقویت باس، **گزینه ها < تنظیمات صوتی** را انتخاب کنید.

جهت مشاهده يك تجسم در طول پخش، **گزینه ها < شروع تجسم** را انتخاب کنید.

جهت بازگشت به حالت آماده بکار و خروج از پخش کننده فعال در پس زمینه،  را فشار داده، یا جهت رفتن به يك برنامه باز دیگر،  را فشار داده و نگه دارید.

فهرست موزیک

جهت انتخاب موسیقی های بیشتر برای پخش در نمای **در حال پخش**، **گزینه ها < رفتن به فهرست موسیقی** را انتخاب کنید.

فهرست موسیقی، موسیقی موجود در دستگاه و کارت حافظه سازگار (در صورت وجود) را نشان می دهد. **همه ترانه ها** کلیه موسیقی ها را لیست بندی می کند. جهت مشاهده ترانه های ذخیره شده، **آلبوم ها، هنرمندان، انواع شیرای آهنگسازان** را انتخاب کنید. جهت مشاهده لیست های پخش، **لیست های پخش** را انتخاب کنید.

جهت بازسازی آلبوم موسیقی بعد از به روزآوری انتخاب ترانه موجود در دستگاه خود، **گزینه ها < بازسازی پرونده های موسیقی** را انتخاب کنید.

جهت حذف يك ترانه از لیست پخش، **گزینه‌ها > حذف از لیست پخش** را انتخاب کنید. حذف ترانه از لیست پخش موجب حذف آن از دستگاه نمی شود فقط از لیست پخش حذف می شود.

جهت ترتیب بندی مجدد ترانه ها در لیست پخش، به ترانه موردنظر جهت انتقال رفته و **گزینه‌ها > ترتیب لیست** را انتخاب کنید. جهت برداشتن ترانه ها و قرار دادن آنها در محلی جدید، از کلید پیمایشی استفاده کنید.



فروشگاه موسیقی

در فروشگاه موسیقی (خدمات شبکه)، می توانید موسیقی دلخواه خود را جستجو و مرور کرده و برای بارگیری در دستگاه خود خریداری کنید. نتوع، قابلیت دسترسی و ظاهر خدمات فروشگاه موسیقی ممکن است متفاوت باشد.

به منظور استفاده از این خدمات باید دارای تنظیمات فروشگاه موسیقی و اتصالات اینترنتی معتبر باشید. جهت کسب اطلاعات بیشتر، به "تنظیمات فروشگاه موسیقی" در صفحه ۳۶ و "نقاط دستیابی" در صفحه ۱۲۲ مراجعه کنید.

رفتن به فروشگاه موسیقی

- ۱ در **فهرست موزیک، گزینه‌ها > رفتن به فروشگاه موسیقی** را انتخاب کنید.
- ۲ جهت جستجو، مرور یا انتخاب آهنگهای زنگ یکی از گزینه های نمایش داده شده را انتخاب کنید.

تنظیمات فروشگاه موسیقی

قابلیت دسترسی و ظاهر تنظیمات فروشگاه موسیقی ممکن است متفاوت باشد. تنظیمات ممکن است از قبل تعیین شده و نتوان آنها را ویرایش کرد.

در صورتی که تنظیمات از قبل تعیین شده باشند، ممکن است از شما درخواست شود تنظیمات زیر را وارد کنید:

آدرس — باید آدرس وب خدمات فروشگاه موسیقی را وارد کنید.

دستیابی پیش فرض — نقطه دستیابی مورد نظر برای اتصال به فروشگاه موسیقی را انتخاب کنید.

نام کاربر — نام کاربری خود را برای فروشگاه موسیقی وارد کنید.

رمز ورود — رمز ورود خود را برای فروشگاه موسیقی وارد کنید.

در صورت خالی گذاشتن قسمتهای **نام کاربر** و **رمز ورود**، ممکن است لازم شود هنگام ورود به سیستم آنها را پر کنید.

در فروشگاه موسیقی، می توانید تنظیمات را با انتخاب **گزینه‌ها > تنظیمات** ویرایش کنید.

انتقال موسیقی

با استفاده از يك كابل USB سازگار یا اتصال Bluetooth می توانید موسیقی را از يك رایانه شخصی سازگار یا سایر دستگاه های سازگار منتقل کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر، به قسمت "اتصال Bluetooth" در صفحه ۲۸ مراجعه کنید.

جهت بازسازی آلبوم موسیقی بعد از به روزآوری انتخاب ترانه موجود در دستگاه خود، در **فهرست موزیک، گزینه‌ها > بازسازی پرونده های موسیقی** را انتخاب کنید

رایانه شخصی مورد نیاز برای انتقال موسیقی:

- سیستم عامل Microsoft Windows XP (یا بالاتر)

انتقال موسیقی از طریق Nokia Music Manager، به راهنمای کاربر Nokia PC Suite مراجعه کنید.

انتقال موسیقی از طریق Windows Media Player

عملکرد همگام سازی موسیقی ممکن است در نسخه های مختلف برنامه Windows Media Player متفاوت باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، به دستورالعملها و راهنماهای مربوط به Windows Media Player مراجعه کنید.

همگام سازی دستی

بعد از اتصال دستگاه خود به یک رایانه شخصی سازگار، در صورتی که ظرفیت حافظه دستگاه شما کافی نباشد، Windows Media Player همگام سازی دستی را انتخاب می کند. با همگام سازی دستی، می توانید ترانه ها و لیست پخش موردنظر را برای انتقال، کپی یا حذف انتخاب کنید.

اولین باری که دستگاه خود را متصل می کنید باید نامی را وارد نمایید تا به عنوان نام دستگاه شما در Windows Media Player استفاده شود.

جهت انتقال انتخاب های دستی:

- ۱ بعد از اتصال دستگاه به Windows Media Player، در صورت اتصال چند دستگاه، دستگاه خود را در کادر پیمایش انتخاب کنید.
- ۲ ترانه ها یا آلبومها را به کادر لیست مربوط به همگام سازی بکشید. جهت حذف ترانه ها یا آلبومها، موردی از لیست را انتخاب کرده و بر روی **حذف از لیست** کلیک کنید.
- ۳ بررسی کنید که پرونده های موردنظر جهت همگام سازی در کادر لیست موجود باشد و ظرفیت حافظه دستگاه کافی باشد. جهت شروع همگام سازی روی **Start Sync** کلیک کنید.

- یک نسخه سازگار از برنامه Windows Media Player جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره سازگاری Windows Media Player می توانید به بخش Nokia N95 واقع در وب سایت Nokia مراجعه کنید.
- Nokia PC Suite 6.7 یا بالاتر

انتقال موسیقی از رایانه شخصی

برای انتقال موسیقی سه روش مختلف وجود دارد:

- جهت مشاهده دستگاه خود در رایانه شخصی به عنوان یک درایو دیسک سخت خارجی که می توانید هر گونه پرونده حاوی داده را به آن منتقل کنید، با استفاده از یک کابل USB یا اتصال Bluetooth به رایانه شخصی متصل شوید. در صورت استفاده از کابل USB، **انتقال داده** را به عنوان حالت اتصال انتخاب کنید. باید یک کارت حافظه سازگار در دستگاه قرار دهید.
- جهت همگام سازی موسیقی با Windows Media Player، کابل USB سازگار را متصل کرده و **پخش کننده موسیقی** را به عنوان حالت اتصال انتخاب کنید. باید یک کارت حافظه سازگار در دستگاه قرار دهید.
- جهت استفاده از Nokia Music Manager در Nokia PC Suite، کابل USB سازگار را متصل کرده و **PC Suite** را به عنوان حالت اتصال انتخاب کنید.

جهت تغییر حالت اتصال USB پیش فرض،  را فشار داده و **ایزرها < USB > حالت USB** را انتخاب کنید.

هر دو برنامه Windows Media Player و Nokia Music Manager موجود در برنامه Nokia PC Suite برای ارسال پرونده های موسیقی اختصاص داده شده اند. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره

همگام سازی خودکار

جهت تغییر گزینه انتقال پرونده پیش فرض در Windows Media Player، روی فلش واقع در زیر **همگام سازی** کلیک کرده، دستگاه خود را انتخاب کرده و روی **Set up Sync.** کلیک کنید. علامت **Sync this device automatically check box** را پاک کرده و یا کادر را انتخاب کنید.

در صورت انتخاب کادر بررسی **Sync this device automatically** و اتصال دستگاه خود، آلبوم موسیقی موجود در دستگاه به صورت خودکار و بر اساس لیست های پخش که در Windows Media Player انتخاب کرده اید به روزآوری می شود.

در صورتی که هیچ یک از لیست های پخش انتخاب نشده باشند، کل آلبوم موسیقی رایانه شخصی برای همگام سازی انتخاب می شود. توجه داشته باشید که حجم آلبوم موسیقی رایانه شخصی و پرونده های آن ممکن است بیش از حافظه دستگاه و کارت حافظه سازگار موجود در دستگاه باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Windows Media Player مراجعه کنید.

لیست های پخش موجود در دستگاه شما با لیست های پخش برنامه Windows Media Player همگام سازی نمی شوند.

رادیو تصویری

❗️ را فشار داده و **نصب < رادیو >** را انتخاب نمایید. می توانید از دستگاه خود به عنوان یک رادیو FM معمولی استفاده کنید رادیویی که دارای تنظیم خودکار و ایستگاههای ذخیره شده می باشد و در صورت تنظیم ایستگاه های ارائه دهنده خدمات رادیو تصویری، اطلاعات تصویری مربوط به برنامه رادیویی روی نمایشگر دستگاه شما نشان

داده می شود. خدمات رادیو تصویری از داده بسته ای (خدمات شبکه) استفاده می کند. هنگام استفاده از سایر برنامه ها، می توانید به رادیو FM نیز گوش کنید.

در صورتی که نمی توانید به خدمات رادیو تصویری دسترسی پیدا کنید، ممکن است اپراتور و ایستگاه های رادیویی موجود در منطقه شما از رادیو تصویری پشتیبانی نکنند.





هنگام گوش کردن به رادیو می توانید به طور معمول تماس بگیرید و یا به تماس ورودی پاسخ دهید. در حین تماس فعال رادیو بی صدا می شود.

گوش دادن به رادیو

توجه داشته باشید که کیفیت پخش رادیویی به پوشش ایستگاه رادیویی موجود در آن منطقه خاص بستگی دارد.

رادیو FM به آنتن دیگری غیر از آنتن دستگاه بی سیم احتیاج دارد. برای عملکرد درست رادیو FM، لازم است که هدست یا لوازم جانبی سازگار به دستگاه وصل شود.

❗️ را فشار داده و **نصب < رادیو >** را انتخاب نمایید. جهت جستجوی یک ایستگاه رادیویی،  یا  را انتخاب کرده، یا کلیدهای رسانه  یا  را فشار داده و نگه دارید. برای تغییر فرکانس بصورت دستی، **گزینه ها < تنظیم دستی >** را انتخاب کنید.

در صورتی که ایستگاه ها را قبلاً ذخیره کرده باشید، جهت رفتن به ایستگاه ذخیره شده قبل یا بعد،  یا  را انتخاب کرده و کلیدهای رسانه  یا  را فشار دهید.

جهت تنظیم میزان صدا، کلیدهای تنظیم صدا را فشار دهید.

بعد از برقراری اتصال به خدمات تصویری، محتوای تصویری فعلی روی نمایشگر نشان داده می شود.

ایستگاه های ذخیره شده

جهت باز کردن لیست ایستگاه های ذخیره شده خود، **گزینه ها > ایستگاه ها** را انتخاب کنید.

جهت گوش دادن به ایستگاه ذخیره شده، **گزینه ها > ایستگاه > گوش دادن** را انتخاب کنید. جهت مشاهده محتوای تصویری موجود مربوط به يك ایستگاه دارای خدمات رادیو تصویری، **گزینه ها > ایستگاه > شروع سرویس تصویری** را انتخاب کنید.

برای تغییر جزئیات ایستگاه، **گزینه ها > ایستگاه > ویرایش** را انتخاب کنید.

📌 **نکته!** می توانید میانبرها را به ایستگاه های ذخیره شده در فهرست چندرسانه ای اضافه کنید. به "فهرست چندرسانه ای"، در صفحه ۱۴ مراجعه کنید.

تنظیمات

گزینه ها > تنظیمات و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

آهنگ آغازین — انتخاب کنید آیا هنگام شروع برنامه آهنگی پخش شود یا خیر.

سرویس شروع خودکار — جهت شروع خودکار رادیو تصویری هنگام انتخاب یک ایستگاه ذخیره شده دارای خدمات رادیو تصویری، **بله** را انتخاب کنید.

جهت گوش دادن به رادیو از طریق بلندگو، **گزینه ها > فعالسازی بلندگو** را انتخاب کنید.



هشدار: موسیقی را با صدای ملایم گوش کنید. اگر به طور مداوم در معرض صدای بلند قرار داشته باشید، شنوایی شما آسیب می بیند. وقتی از بلندگو استفاده می کنید، دستگاه را به گوش نزدیک نکنید زیرا ممکن است صدای آن خیلی بلند باشد.

جهت مشاهده ایستگاه های موجود مربوط به محلی که در آن قرار دارید، **گزینه ها > راهنمای ایستگاه** را انتخاب کنید (خدمات شبکه).

جهت ذخیره ایستگاه تنظیم شده فعلی در لیست ایستگاه خود، **گزینه ها > ذخیره ایستگاه** را انتخاب کنید. جهت باز کردن لیست ایستگاه های ذخیره شده خود، **گزینه ها > ایستگاه ها** را انتخاب کنید.

جهت بازگشت به حالت آماده بکار و خروج از پخش رادیو FM فعال در پس زمینه، **گزینه ها > پخش در پس زمینه** را انتخاب کنید.

مشاهده محتوای تصویری

جهت بررسی نحوه دسترسی، اطلاع از هزینه ها و اشتراک در خدمات با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

جهت مشاهده محتوای تصویری موجود برای یک ایستگاه تنظیم شده،



یا گزینه ها > شروع سرویس تصویری را انتخاب کنید. در صورتی که شناسه خدمات تصویری مربوط به ایستگاه ذخیره نشده باشد، شناسه را وارد کرده و یا **بازیابی** را جهت جستجوی آن در فهرست ایستگاه (خدمات شبکه) انتخاب کنید.

نقطه دستیابی — انتخاب کنید آیا از نقطه دستیابی برای اتصال داده ای استفاده شود یا خیر. برای استفاده از برنامه به عنوان يك رادیو FM معمولی، به نقطه دستیابی نیازی ندارید.

منطقه فنی — منطقه ای را که در حال حاضر در آن قرار دارید، انتخاب کنید. این تنظیمات فقط در صورتی که هنگام شروع برنامه پوشش شبکه ای موجود نباشد، نمایش داده می شوند.



مرکز فیلم

با **مرکز فیلم** (خدمات شبکه)، می توانید با استفاده از داده بسته ای یا LAN بی سیم، کلیپ های ویدیویی جریانی را به طور مستقیم از خدمات تصویری اینترنت سازگار بارگیری کنید. همچنین می توانید کلیپ های تصویری را از یک رایانه شخصی سازگار به دستگاه خود انتقال داده و آنها را در **مرکز فیلم** مشاهده کنید.

مرکز فیلم از قالبهای پرونده پشتیبانی شده توسط **RealPlayer** پشتیبانی می کند. به "RealPlayer"، در صفحه ۴۲ مراجعه کنید.

دستگاه شما ممکن است دارای خدمات از پیش تعیین شده باشد. برای اتصال به اینترنت جهت مرور خدمات موجود که می توانید به **مرکز فیلم** اضافه کنید، **افزودن سرویس جدید** را انتخاب نمایید.

محتوای ارائه شده از سوی ارائه دهندگان خدمات ممکن است رایگان یا مشمول هزینه باشد. هزینه ها را از طریق خدمات یا ارائه دهنده خدمات بررسی کنید.

یافتن و مشاهده فیلم ها

۱. **🔍** را فشار داده و **نصب < مرکز فیلم** را انتخاب نمایید.

۲. جهت اتصال به یک خدمات، خدمات تصویری موردنظر را انتخاب کنید.

۳. دستگاه محتوای موجود در خدمات را به روزآوری کرده و نمایش می دهد. جهت مشاهده فیلمها بر اساس گروه ها (در صورت وجود)، **🔍** و **▶** را فشار داده و به زبانه های دیگر بروید.

۴. جهت مشاهده اطلاعات مربوط به فیلم، **گزینه ها < جزئیات فیلم** را انتخاب کنید.

برخی از کلیپ ها را می توان به طور مستقیم پخش کرد اما برخی دیگر را باید ابتدا در دستگاه بارگیری نمود. جهت بارگیری، **گزینه ها < بارگیری** را انتخاب کنید.

جهت پخش یک کلیپ یا مشاهده کلیپ بارگیری شده، **گزینه ها < پخش** را انتخاب کنید.

۵. هنگام پخش کلیپ، برای کنترل پخش کننده از کلیدهای رسانه استفاده کنید. جهت تنظیم میزان صدا، از کلید میزان صدا استفاده کنید. جهت مشاهده فیلم به صورت تمام صفحه، فیلم را قطع یا متوقف کرده و **گزینه ها < از سرگیری در تمام صفحه یا پخش در تمام صفحه** را انتخاب کنید.

در صورت خروج از برنامه، بارگیری در پس زمینه ادامه می یابد. فیلمهای بارگیری شده در **مرکز فیلم < فیلم های من** ذخیره می شوند.


برای اتصال به اینترنت جهت مرور خدمات موجود که می توانید در نمای اصلی اضافه کنید، **افزودن سرویس جدید** را انتخاب نمایید.


فیلمهای اینترنتی

فیلمهای اینترنتی کلیپ های ویدیویی هستند که در اینترنت از طریق سرویسهای مبتنی بر RSS پخش می شوند. سرویس های جدید را می توانید به **فیلمهای اینترنتی** در تنظیمات اضافه کنید. به "تنظیمات"، در صفحه ۴۱ مراجعه نمایید.


۱ در مرکز فیلم، پوشه فیلمهای اینترنتی را انتخاب کنید. سرویسهای شما نمایش داده می شوند.

جهت افزودن یا حذف سرویسیها، **گزینه‌ها > اشتراک در شبکه** را انتخاب کنید.

۲ جهت مشاهده فیلمهای موجود در سرویس، به سرویس موردنظر رفته و  را فشار دهید. جهت مشاهده اطلاعات مربوط به فیلم، **گزینه‌ها > جزئیات فیلم** را انتخاب کنید.



۳ برای بارگیری یک فیلم، به سمت آن رفته و **گزینه‌ها > بارگیری** را انتخاب کنید. جهت پخش فیلم بارگیری شده،  را فشار دهید.

پخش فیلم های بارگیری شده

فیلمهای بارگیری شده یا در حال بارگیری در مرکز فیلم > فیلم های من ذخیره می شوند. جهت پخش فیلم بارگیری شده،  را فشار دهید.

همچنین می توانید کلیپ های تصویری را از یک رایانه شخصی سازگار به دستگاه خود انتقال داده و آنها را در مرکز فیلم > فیلم های من مشاهده کنید. به منظور دسترسی به کلیپ های ویدیویی از طریق مرکز فیلم، باید آنها را در C:\Data\My Videos موجود در حافظه دستگاه (C:) یا E:\My Videos موجود در یک کارت حافظه سازگار (E:) ذخیره کنید. به عنوان مثال، از مدیریت پرونده موجود در برنامه Nokia PC Suite برای انتقال پرونده ها به مکان صحیح استفاده کنید.

هنگام پخش کلیپ، برای کنترل پخش کننده از کلیدهای رسانه استفاده کنید. جهت تنظیم میزان صدا، از کلید میزان صدا استفاده کنید. جهت مشاهده فیلم به صورت تمام صفحه، فیلم را قطع یا متوقف کرده و **گزینه‌ها > از سرگیری در تمام صفحه یا پخش در تمام صفحه** را انتخاب کنید.

هنگام بارگیری فیلمهای جدید، در صورتی که حافظه دستگاه و کارت حافظه سازگار کافی نباشد، برنامه به طور خودکار برخی از قدیمی ترین فیلم هایی مشاهده شده را حذف می کند.  فیلمهایی که ممکن است به زودی حذف شوند را نشان می دهد. جهت جلوگیری از حذف خودکار یک فیلم ()، **گزینه‌ها > محافظت کردن** را انتخاب کنید.

جهت حذف یک فیلم، **گزینه‌ها > حذف** را انتخاب کنید. برای لغو بارگیری در حال انجام، **گزینه‌ها > لغو بارگیری** را انتخاب کنید. جهت تغییر پوشه یا محل ذخیره یک فیلم، **گزینه‌ها > سازماندهی و گزینه موردنظر** را انتخاب کنید.

تنظیمات

تعیین خدمات

۱ در مرکز فیلم، **گزینه‌ها > تنظیمات > انتخاب سرویس ویدیویی** را انتخاب کنید.

۲ جهت انتخاب خدمات ویدیویی، فیلم درخواستی را انتخاب کنید. جهت افزودن یا حذف سرویسهای ویدیویی اینترنت، **فیلمهای اینترنتی** را انتخاب کنید.

۳ خدماتی را که مایلید در برنامه نمایش داده شود، انتخاب کنید. جهت افزودن سرویس ویدیویی اینترنتی جدید که در لیست موجود نمی باشد، **گزینه‌ها > افزودن شبکه** را انتخاب کنید. نام و آدرس سرویس دریافتی از ارائه دهنده خدمات را وارد کنید. برخی از سرویسها به یک نام کاربر و رمز ورود احتیاج دارند که می توانید آنها را از ارائه دهنده خدمات دریافت کنید.

جهت تعیین تنظیمات دیگر، **گزینه‌ها < تنظیمات >** و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

نقاط دستیابی پیش فرض — انتخاب کنید آیا از نقاط دستیابی برای اتصال داده ای استفاده شود یا خیر. استفاده از نقاط دستیابی داده بسته ای جهت بارگیری پرونده ها ممکن است باعث انتقال حجم زیادی از داده ها از طریق شبکه ارائه دهنده خدمات به دستگاه شما شود. برای اطلاع از هزینه های انتقال داده با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

حافظه برگزیده — انتخاب کنید فیلمهای بارگیری شده در حافظه دستگاه ذخیره شوند یا در کارت حافظه سازگار. در صورتی که حافظه انتخابی پر باشد، دستگاه محتوا را در حافظه دیگر (در صورت وجود) ذخیره می کند. در صورتی که حافظه دیگر نیز پر باشد، برنامه به طور خودکار برخی از قدیمی ترین فیلم های مشاهده شده را حذف می کند.

تصاویر بندانگشتی — انتخاب کنید آیا تصاویر بندانگشتی موجود در لیست های فیلم سرویسهای ویدیویی نمایش داده شود یا خیر.



🔧 را فشار داده و **نصب < RealPlayer >** را انتخاب نمایید. با استفاده از **RealPlayer** می توانید کلیپ های ویدیویی یا پرونده های رسانه ای را به صورت مستقیم و بدون اینکه ابتدا در دستگاه ذخیره نمایید، پخش کنید.

RealPlayer از پرونده های دارای پسوند 3gp، 4، mp4، rm. پشتیبانی می کند. اما **RealPlayer** الزاماً از کلیه قالبهای پرونده یا انواع مختلف قالبهای پرونده پشتیبانی نمی کند.

در نمای افقی، جهت کنترل پخش کننده از کلیدهای رسانه استفاده کنید.

پخش کلیپ های ویدیویی

- 1 جهت پخش پرونده رسانه ذخیره شده، **گزینه‌ها < باز کردن >** و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
جدیدترین کلیپ ها — یکی از شش پرونده پخش شده اخیر را از طریق **RealPlayer** پخش می کند.
کلیپ ذخیره شده — یکی از پرونده های ذخیره شده در **گالری** را پخش می کند.
- 2 به پرونده موردنظر رفته و **▶ ||** را برای پخش پرونده فشار دهید. جهت تنظیم میزان صدا، از کلید میزان صدا استفاده کنید.

پخش محتوا به صورت مستقیم

بسیاری از ارائه دهندگان خدمات شما را ملزم به استفاده از یک نقطه دستیابی اینترنتی (IAP) به عنوان نقطه دستیابی پیش فرض می کنند. سایر ارائه دهندگان خدمات امکان استفاده از نقطه دستیابی WAP را برای شما فراهم می کنند.

در **RealPlayer**، می توانید فقط یک آدرس rtsp:// URL را باز کنید. با وجود این، **RealPlayer** پیوند http مربوط به پرونده ram. را شناسایی می کند.

جهت پخش محتوا به طور مستقیم، یک پیوند جریانی ذخیره شده موجود در **گالری**، در یک صفحه وب، دریافت شده در یک پیام متنی یا پیام چندرسانه ای را انتخاب کنید. قبل از شروع پخش محتوای زنده، دستگاه شما به سایت متصل می شود و محتوا را بارگیری می کند. محتوا در دستگاه شما ذخیره نمی شود.

تنظیمات RealPlayer

همچنین ممکن است تنظیمات **RealPlayer** را به صورت يك پيام متنی خاص، از جانب ارائه دهنده خدمات دریافت کنید. به "داده و تنظیمات" در صفحه ۸۶ مراجعه کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

گزینه‌ها < تنظیمات و یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:

ویدیو — وضوح تصویر فیلم را تنظیم کنید یا باعث می شود، با استفاده از **RealPlayer** به طور خودکار کلیپ های ویدیویی را بعد از پایان پخش مجدداً پخش کنید.

جریانی — جهت ایجاد امکان استفاده از سرور پراکسی، نقطه دستیابی پیش فرض را تغییر داده و دامنه درگاه مورد استفاده برای اتصال را تنظیم کنید. جهت تنظیمات صحیح، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.



Adobe Flash Player

برای مشاهده، پخش و تعامل با پرونده های فلش سازگار مخصوص تلفن همراه، را فشار داده و **نصب < Flash Player** را انتخاب کنید. به يك پرونده فلش رفته و را فشار دهید.



Nokia Lifeblog

برای راه اندازی Lifeblog موجود در دستگاه را فشار داده و **نصب < Lifeblog** را انتخاب کنید.

Nokia Lifeblog ترکیبی از نرم افزار مخصوص تلفن همراه و رایانه شخصی است که آمار موارد دریافت شده توسط تلفن را به

صورت روزانه در دفترچه ثبت چندرسانه ای نگهداری می کند. Nokia Lifeblog به طور خودکار موارد چندرسانه ای شما را ردیابی می کند، عکسها، فیلمها، صداها، پیامهای متنی، پیامهای چندرسانه ای، و آدرسهای پستی وبلاگ ها را شناسایی کرده و به ترتیب زمانی سازماندهی می کند تا بتوانید به راحتی این موارد را مرور، جستجو کرده به اشتراک بگذارید، پخش کنید یا از آنها نسخه پشتیبان تهیه کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات وبلاگ و سازگاری آنها با Nokia Lifeblog، به سایت www.nokia.com/lifeblog مراجعه کنید یا از راهنمای Nokia Lifeblog استفاده کنید، برای باز کردن این راهنما در برنامه Nokia PC، F1 را فشار دهید.

نصب در رایانه شخصی شما

قبل از نصب Nokia Lifeblog در یک رایانه شخصی سازگار، به موارد زیر نیاز دارید:

- Intel Pentium با ظرفیت ۱ گیگاهرتز یا مدل های مشابه، RAM با ظرفیت ۱۲۸ مگابایت
- دیسک سخت با ظرفیت ۴۰۰ مگابایت (در صورتی برنامه های Microsoft DirectX و Nokia PC Suite نصب شده باشند)
- قابلیت گرافیکی ۷۶۸×۱۰۲۴ و رنگ ۲۴ بیتی
- کارت گرافیک ۳۲ مگابایت
- Microsoft Windows 2000 یا Windows XP

جهت نصب Nokia Lifeblog در رایانه شخصی خود:

- ۱ CD-ROM یا DVD-ROM ارائه شده به همراه دستگاه را نصب کنید.
- ۲ برنامه Nokia PC Suite (شامل درایورهای کابل اتصال Nokia برای اتصال USB) را نصب کنید.
- ۳ Nokia Lifeblog را برای رایانه شخصی نصب کنید.

در صورتی که Microsoft DirectX 9.0 از قبل در رایانه شخصی شما نصب نشده باشد، همزمان با Nokia Lifeblog در رایانه شخصی نصب می شود.

اتصال دستگاه خود به رایانه شخصی

جهت اتصال دستگاه خود به یک رایانه شخصی سازگار با استفاده از کابل داده USB:

- ۱ اطمینان حاصل کنید که برنامه Nokia PC Suite را نصب کرده باشید.
 - ۲ کابل داده USB را به دستگاه و رایانه شخصی متصل کنید. **حالت USB** باید روی **PC Suite** تنظیم شده باشد، به "USB" در صفحه ۳۲ مراجعه کنید. در اولین دفعه ای که بعد از نصب برنامه Nokia PC Suite دستگاه خود را به رایانه شخصی متصل می کنید، رایانه درایورهای خاصی را برای دستگاه شما نصب می کند. نصب این درایورها ممکن است مدتی طول بکشد.
 - ۳ برنامه Nokia Lifeblog PC را راه اندازی کنید.
- جهت اتصال دستگاه خود و یک رایانه شخصی سازگار با استفاده از فن آوری بی سیم Bluetooth:

- ۱ اطمینان حاصل کنید که برنامه Nokia PC Suite را در رایانه نصب کرده باشید.
- ۲ بررسی کنید که دستگاه خود و رایانه شخصی را از طریق فن آوری بی سیم Bluetooth، و با استفاده از برقراری اتصال موجود در برنامه Nokia PC Suite مرتبط سازی کرده باشید.
- ۳ اتصال Bluetooth موجود در دستگاه خود و رایانه شخصی را فعال کنید. برای جزئیات بیشتر، به قسمت "اتصال Bluetooth" در صفحه ۲۸ و اسناد مربوط به رایانه خود مراجعه کنید.

کپی کردن موارد

جهت کپی کردن موارد جدید و ویرایش شده از دستگاه خود به رایانه شخصی، و کپی کردن موارد انتخابی از رایانه شخصی خود به دستگاه:

- ۱ دستگاه را به رایانه شخصی متصل کنید.
 - ۲ برنامه Nokia Lifeblog را در رایانه شخصی راه اندازی کنید.
 - ۳ در برنامه **Copy from < File, Nokia Lifeblog PC Phone and to Phone** را انتخاب کنید.
- موارد جدید از دستگاه شما به رایانه شخصی کپی می شوند. موارد موجود در نمای **To Phone** در رایانه شخصی به دستگاه شما کپی می شوند.

مرور خط زمان و موارد برگزیده

هنگام راه اندازی Nokia Lifeblog در دستگاه خود، نمای **خط زمان** باز شده و موارد چندرسانه ای را به شما نشان می دهد. جهت باز کردن موارد برگزیده خود، **گزینه ها < مشاهده برگزیده ها** را انتخاب کنید.

بعد از راه اندازی Nokia Lifeblog در رایانه شخصی خود، می توانید به چند روش در **خط زمان** و نماهای **برگزیده ها** حرکت کنید. سریعترین راه کشیدن صفحه گشودنی و حرکت آن به سمت عقب و جلو به طور آهسته یا سریع است. راه دیگر، کلیک کردن روی خط زمان جهت انتخاب تاریخ است، از ویژگی **Go to date** یا از کلیدهای جهت نما استفاده کنید.

ارسال به وب

جهت اشتراك بهترین موارد Nokia Lifeblog خود، آنها را به وبلاگ خود در اینترنت ارسال کنید تا دیگران بتوانند آنها را مشاهده کنند.

- ۳ يك عنوان و زیر عنوان را برای ارسال مورد وارد کنید. همچنین می توانید توضیحات بیشتری را در قسمت اصلی زمینه متن بنویسید.
- ۴ وبلاگ موردنظر جهت استفاده از لیست **Post to:** را انتخاب کنید.
- ۵ در صورت مهیا بودن همه شرایط، دکمه **ارسال** را کلیک کنید.

وارد کردن موارد از منابع دیگر

علاوه بر تصاویر jpeg. دستگاه خود، می توانید تصاویر jpeg و 3gp، کلیپ های ویدیویی mp4، پرونده های صوتی arm و پرونده های متنی txt را از منابع دیگر (مانند CD، DVD، یا پوشه های موجود در دیسک سخت خود) به Nokia Lifeblog وارد کنید.

جهت وارد کردن تصاویر یا فیلم ها از يك رایانه شخصی سازگار به Nokia Lifeblog برای رایانه شخصی، در خط زمان یا موارد برگزیده، **Import from PC... < File** را انتخاب کنید.


ابتدا باید در خدمات وبلاگ، اعتباری ایجاد کرده و يك یا چند وبلاگ به عنوان مقصد موارد ارسالی خود ایجاد کرده و اعتبار وبلاگ را به Nokia Lifeblog اضافه کنید. خدمات وبلاگ توصیه شده برای Nokia Lifeblog، خدمات TypePad ارائه شده توسط Six Apart در سایت www.typepad.com می باشد.

در دستگاه خود، برای افزودن اعتبار وبلاگ به Nokia Lifeblog، **گزینه ها < تنظیمات > وبلاگ** را انتخاب کنید. در رایانه شخصی خود، در پنجره **Blog account manager** اعتبارها را ویرایش کنید. جهت ارسال موارد به وب از دستگاه خود:

- ۱ در **خط زمان یا برگزیده ها**، موارد موردنظر جهت ارسال به وب را انتخاب کنید.
 - ۲ **گزینه ها < ارسال به وب** را انتخاب کنید.
 - ۳ در صورت استفاده از این ویژگی برای اولین بار، Nokia Lifeblog یک لیست وبلاگ را از سرور وبلاگ بازایی می کند.
 - ۴ کادر گفتگوی ارسال وبلاگ باز می شود. وبلاگ موردنظر جهت استفاده را از لیست **پست شود به:** انتخاب کنید. در صورتی که وبلاگهای جدید ایجاد کرده اید، برای به روزآوری لیست وبلاگ، **گزینه ها < تجدید فهرست وبلاگ** را انتخاب کنید.
 - ۵ يك عنوان و زیر عنوان را برای ارسال مورد وارد کنید. همچنین می توانید توضیحات بیشتری را در قسمت اصلی زمینه متن بنویسید.
 - ۶ بعد از مهیا شدن همه شرایط، **گزینه ها < ارسال** را انتخاب کنید.
- جهت ارسال موارد به وب از رایانه شخصی خود:
- ۱ در خط زمان موارد برگزیده، موارد موردنظر (حداکثر ۵۰ مورد) جهت ارسال به وب را انتخاب کنید.
 - ۲ **Post to the Web... < File** را انتخاب کنید.


عکسبرداری

بهنگام عکسبرداری، به موارد زیر توجه کنید:

- از هر دو دست خود برای ثابت نگاه داشتن دوربین استفاده کنید.
- کیفیت تصویری که بصورت دیجیتالی بزرگنمایی شده اند کمتر از تصاویری است که بزرگنمایی آنها بصورت غیر دیجیتالی بوده است.
- در صورتی که برای مدت زمان چند دقیقه هیچ کلیدی فشار داده نشود، دوربین به حالت ذخیره باتری می رود. برای ادامه عکسبرداری،  را فشار دهید.

برای عکسبرداری، موارد زیر را اجرا کنید:

- ۱ برای فعال کردن دوربین اصلی، درپوش لنز را با استفاده از سوییچ فعالسازی دوربین، باز کنید. اگر دوربین در **حالت فیلمبرداری** باشد، **حالت عکاسی** را از نوار ابزار فعال انتخاب کنید.





- ۲ برای ثابت نگاه داشتن فوکوس بر روی مورد دلخواه، کلید عکسبرداری را تا نیمه به سمت

پایین فشار دهید (فقط در دوربین اصلی، این امکان در صحنه های نزدیک و منظره، در دسترس شما نخواهد بود). نشانگر سبز رنگ فوکوس بر روی نمایشگر ظاهر می شود. در صورت ثابت نشدن فوکوس، نشانگر قرمز رنگ آن ظاهر می شود. کلید عکسبرداری

تلفن Nokia N95 دارای دو دوربین است، یک دوربین با وضوح تصویر زیاد در قسمت پشت دستگاه (دوربین اصلی در حالت افقی) و یک دوربین دیگر با وضوح تصویر کمتر در قسمت جلوی دستگاه (دوربین دوم در حالت عمودی). از هر دو دوربین می توانید برای گرفتن تصاویر ثابت و ضبط فیلم استفاده کنید.

این دستگاه، تصاویری با وضوح ۴۴۹۱x۲۹۵۲ پیکسل را با استفاده از دوربین اصلی، پشتیبانی می کند. ممکن است وضوح تصویر در این دفترچه راهنما متفاوت باشد.

تصاویر و کلیپ های ویدیویی بطور خودکار در پوشه **تصاویر و فیلم ها در گالری** ذخیره می شود. تصاویر حاصل از این دوربین در قالب jpeg. است کلیپ های ویدیویی با قالب پرونده MPEG-4 و پسوند پرونده mp4.، یا با قالب پرونده 3GPP و پسوند پرونده 3gp. ضبط می شوند (کیفیت **اشتراک گذاری**). به "تنظیمات فیلم" در صفحه ۵۳ مراجعه نمایید.

 **نکته!** برای وارد شدن به **گالری** و مشاهده تصاویر گرفته شده، کلید مرور  موجود در کنار دستگاه را دوبار فشار دهید.

تصاویر و کلیپ های ویدیویی را می توانید در قالب پیام چندرسانه ای، پیوست پست الکترونیکی یا با استفاده از اتصال Bluetooth، مادنون قرمز یا اتصال LAN بی سیم، ارسال کنید. همچنین می توانید آنها را در یک آلبوم درون خط سازگار بارگذاری کنید. به "اشتراک گذاری آنلاین" در صفحه ۶۵ مراجعه نمایید.

۲ نوار ابزار فعال که می‌توانید پیش از عکسبرداری در طول آن حرکت کرده و تنظیمات و موارد مختلفی را انتخاب کنید (نوار ابزار فعال، در طول فوکوس و عکسبرداری نمایش داده نمی‌شود). به "نوار ابزار فعال"، در صفحه ۴۷ مراجعه کنید.



۳ نشانگر دقت تصویر، نشان دهنده کیفیت تصویر است که

ممکن است چاپ 5M

- بزرگ، چاپ 3M

- متوسط، چاپ 2M

- متوسط، ایمیل 0.8M

- متوسط، یا MMS

0.3M - کوچک. باشد.

۴ شماره‌ده تصاویر، تعداد تصاویر گرفته شده با تنظیمات فعلی کیفیت و حافظه مورد استفاده را نشان می‌دهد (شمارنده در طول فوکوس و عکسبرداری نمایش داده نمی‌شود).

۵ نشانگرهای حافظه دستگاه (□) و کارت حافظه (□)، محل ذخیره تصاویر را نشان می‌دهند.

نوار ابزار فعال

نوار ابزار فعال، میانبرهای موارد مختلف و تنظیمات را قبل و بعد از عکسبرداری با ضبط ویدیو، در اختیار شما قرار می‌دهد. به مورد دلخواه رفته و با فشار دادن کلید پیمایش، آن را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید زمان قابل رویت بودن نوار ابزار فعال در نمایشگر را تعیین کنید.

را را کرده و آنرا تا نیمه به سمت پایین فشار دهید. همچنین می‌توانید بدون ثابت کردن فوکوس نیز به عکسبرداری بپردازید.

۳ برای عکسبرداری، کلید عکسبرداری را در دوربین اصلی فشار دهید. از حرکت دادن دستگاه پیش از ذخیره شدن تصویر خودداری کنید.

برای انجام بزرگنمایی مثبت یا منفی، از کلید بزرگنمایی موجود در دستگاه استفاده کنید.

برای انجام تنظیمات روشنایی و رنگ پیش از عکسبرداری، از کلید پیمایش برای حرکت در طول نوار ابزار فعال استفاده کنید. به "انجام تنظیمات — تنظیم رنگ و روشنایی" در صفحه ۵۰ مراجعه نمایید. در صورت تغییر تنظیمات بزرگنمایی، روشنایی و رنگ، ممکن است ذخیره تصاویر گرفته شده طو لانی تر شود.

به منظور ایجاد فضای آزاد در حافظه پیش از عکسبرداری، **گزینه‌ها < رفتن به حافظه آزاد >** را انتخاب کنید (این گزینه تنها در صورتی در دسترس شماست که از تصاویر و کلیپ‌های ویدیویی، نسخه پشتیبان تهیه کرده باشید). به "حافظه آزاد" در صفحه ۵۸ مراجعه نمایید.

برای فعال کردن دوربین جلویی، **گزینه‌ها < استفاده از دوربین فرعی >** را انتخاب نمایید.

برای باز نگاه داشتن دوربین در پس زمینه و استفاده از برنامه‌های دیگر، **را فشار دهید**. برای بازگشت به دوربین، کلید عکسبرداری را فشار دهید.

برای بستن دوربین اصلی، درپوش لنز را ببندید.

نشانگرهای دوربین تصویر ثابت

نمایاب دوربین تصویر ثابت موارد زیر را به نمایش می‌گذارد:

۱ نشانگر حالت عکسبرداری فعلی.

به منظور نشان دادن وضعیت فعلی تنظیمات، نمادهای تصویری تغییر می کنند.

بسته به حالت عکسبرداری و نمای مورد استفاده، گزینه های موجود ممکن است تغییر کنند.

همچنین به گزینه های نوار ابزار فعال در "پس از عکسبرداری" در صفحه ۴۸، "پس از فیلمبرداری" در صفحه ۵۳ و "نوار ابزار فعال" در صفحه ۵۶ در **گالری** مراجعه نمایید.


پس از عکسبرداری


پس از عکسبرداری، موارد زیر را از نوار ابزار فعال انتخاب کنید (تتھا در صورتی که در قسمت تنظیمات دوربین تصویر ثابت، **نمایش عکس گرفته شده** را روی **بله** تنظیم کرده باشید، این گزینه ها در دسترس شما خواهند بود):

- در صورت عدم تمایل به ذخیره عکس، **حذف** را انتخاب کنید.
- برای ارسال تصویر با استفاده از چندرسانه ای، پست الکترونیکی، اتصال Bluetooth، مادن قرمز یا بارگذاری آن در یک آلبوم درون خط سازگار، کلید تماس را فشار داده یا **ارسال** را انتخاب کنید. برای اطلاعات بیشتر به "پیام رسانی" در صفحه ۸۳، "اتصال Bluetooth" در صفحه ۲۸ و "اشتراک گذاری آنلاین" در صفحه ۶۵ مراجعه نمایید. این گزینه در طول تماس فعال در دسترس شما نخواهد بود. همچنین می توانید در طول تماس فعال، تصویر را به گیرنده تماس ارسال کنید. **ارسال به تماس گیرنده** را انتخاب کنید (فقط در طول تماس فعال در دسترس شماست).
- برای اضافه کردن تصاویر به پوشه چاپ برای چاپ آن در فرصتی دیگر، **افزودن به پوشه چاپ** را انتخاب کنید.
- برای چاپ عکس، **چاپ** را انتخاب کنید. به "چاپ تصویر" در صفحه ۶۳ مراجعه نمایید.


در صورت تمایل به قابل رؤیت بودن نوار ابزار فعال، قبل و بعد از عکسبرداری یا فیلمبرداری، **گزینه ها < نمایش نمادها** را انتخاب نمایید. برای مشاهده نوار ابزار فقط در مواقع مورد لزوم، **گزینه ها < عدم نمایش نمادها** را انتخاب نمایید. فقط نشانگر حالت عکسبرداری بر روی نمایشگر نشان داده می شود. برای فعال کردن نوار ابزار فعال، کلید پیمایش را فشار دهید. برای پنهان کردن مجدد آن، کلید عکسبرداری را تا نیمه به پایین فشار دهید.


پیش از عکسبرداری یا فیلمبرداری، در نوار ابزار فعال، از میان موارد زیر انتخاب کنید:


 برای جابجایی بین حالت های عکاسی و فیلمبرداری


 برای انتخاب صحنه


 برای انتخاب حالت فلاش (فقط در مورد تصاویر)


 برای فعال کردن تایمر خودکار (فقط در مورد تصاویر). به "از خودتان عکس بگیرید — تایمر خودکار" در صفحه ۵۱ مراجعه کنید.

 برای فعال کردن حالت متوالی (فقط در مورد تصاویر). به "عکسبرداری متوالی" در صفحه ۵۱ مراجعه نمایید.

 برای انتخاب جلوه رنگی

 برای تنظیم بالانس سفید

 برای تنظیم جبران نوردهی (فقط در مورد تصاویر)

 برای تنظیم حساسیت به نور (فقط در مورد تصاویر)

افزودن به آلبوم — انتخاب کنید که آیا تصاویر در آلبوم خاصی در گالری ذخیره شوند. در صورت انتخاب **بله**، لیستی از آلبوم های موجود باز می شود.

نمایش عکس گرفته شده — در صورت تمایل به مشاهده تصویر گرفته شده پس از عکسبرداری، **بله** را انتخاب کرده و در صورت تمایل به ادامه فوری عکسبرداری، **خیر** را انتخاب نمایید.

نام پیش فرض تصویر — نام پیش فرض تصاویر گرفته شده را تعیین کنید.

بزررنگمایی دیجیتالی گسترده (فقط در دوربین اصلی) — با انتخاب **روشن** افزایش بزررنگمایی بصورت یکنواخت و مداوم بین حالت های بزررنگمایی دیجیتال و دیجیتال پیشرفته، امکان پذیر خواهد بود. در صورت تمایل به کاهش میزان بزررنگمایی در قسمت هایی از تصویر که از کیفیت خوبی برخوردارند، **خاموش** را انتخاب کنید.

صدای گرفتن عکس — آهنگ مورد نظر برای استفاده در هنگام عکسبرداری را انتخاب کنید.

حافظه مورد استفاده — محل مورد نظر را برای ذخیره تصاویر انتخاب کنید.

چرخش تصویر — در صورت تمایل به چرخش تصویر به سمت بالا در هنگام باز کردن آن در گالری، این گزینه را انتخاب کنید.

بازیابی تنظیمات دوربین — برای بازگشت به مقادیر پیش فرض تنظیمات دوربین، **بله** را انتخاب کنید.

• جهت بازگشت به نمایاب برای عکسبرداری تصویر جدید، کلید عکسبرداری را فشار دهید.

برای استفاده از تصاویر بعنوان تصویر زمینه در حالت آماده بکار فعال، **گزینه ها > تنظیم بعنوان تصویر زمینه** را انتخاب کنید.

برای تنظیم تصویر بعنوان تصویر تماس گیرنده، **تنظیم بعنوان تصویر مخاطب** را انتخاب کنید.

تنظیمات دوربین تصویر ثابت

دو نوع تنظیم برای دوربین تصویر ثابت وجود دارد: **تنظیم عکاسی** و تنظیمات اصلی. برای تنظیم **تنظیم عکاسی**، به "انجام تنظیمات — تنظیم رنگ و روشنایی" در صفحه ۵۰ مراجعه نمایید. پس از بستن دوربین، تنظیمات به موارد پیش فرض خود باز می گردند اما تنظیمات اصلی دوربین تا زمان تغییر آن، بدون تغییر باقی می ماند. برای تغییر تنظیمات اصلی، **گزینه ها > تنظیمات** و از موارد زیر انتخاب کنید:

کیفیت تصویر — چاپ 5M - بزرگ (دقت تصویر ۱۹۴۴x۲۵۹۲)،

چاپ 3M - متوسط (دقت تصویر ۱۵۳۶x۲۰۴۸)، **چاپ 2M -**

متوسط (۱۶۰۰ x ۱۲۰۰)، **ایمیل 0.8M - متوسط** (دقت تصویر ۷۶۸x۱۰۲۴)، **با MMS 0.3M - کوچک** (دقت تصویر ۴۸۰x۶۴۰).

هرچه کیفیت تصویر بهتر باشد، میزان حافظه مصرف شده توسط تصویر بیشتر خواهد بود. در صورت تمایل به چاپ تصاویر، **چاپ 5M -**

بزرگ، چاپ 3M - متوسط، یا چاپ 2M - متوسط را انتخاب کنید.

برای ارسال تصاویر از طریق پست الکترونیکی، **ایمیل 0.8M - متوسط** را انتخاب کنید. برای ارسال تصویر از طریق MMS،

MMS 0.3M - کوچک را انتخاب کنید.

دقت تصویر های بالا فقط در دوربین اصلی در دسترس شماست.

فلاش فقط در دوربین اصلی در دسترس شماست.

هنگام استفاده از فلاش، فاصله لازم را رعایت کنید. در فواصل کم، فلاش را به سمت افراد یا حیوانات استفاده نکنید. هنگام عکس گرفتن روکش فلاش را بردارید. این دوربین مجهز به فلاش LED است که در مکان های کم نور می تواند از آن استفاده کنید. حالت های فلاش زیر برای دوربین تصویر ثابت در دسترس شما هستند: **خودکار** (📷)، **کاهش قرمزی** (👁️)، **روشن** (💡) و **خاموش** (🚫).

برای تغییر حالت فلاش، حالت فلاش مورد نظر را از نوار ابزار فعال انتخاب کنید.

انجام تنظیمات — تنظیم رنگ و روشنایی

برای فعالسازی دوربین جهت تولید رنگ و روشنایی دقیق تر، یا برای افزودن جلوه هایی به عکس یا فیلم، از کلید پیمایش برای حرکت در نوار ابزار فعال استفاده کرده و از میان گزینه های زیر انتخاب کنید:

بالانس سفید — شرایط نوری فعلی را از لیست انتخاب کنید. این امر باعث می شود تا دوربین، رنگ های دقیق تری را ایجاد کند.

جبران نوردهی (فقط در مورد تصاویر) — زمان نوردهی دوربین را تنظیم کنید.

فلاش — حالت فلاش دلخواه را می توانید از این قسمت انتخاب کنید. به "فلاش" در صفحه ۵۰ مراجعه نمایید.

رنگ مایه — جلوه نوری را از لیست انتخاب کنید.

حساسیت به نور (فقط در مورد تصاویر) — حساسیت به نور دوربین را انتخاب کنید. هر چه محیط تاریک تر باشد، به میزان حساسیت نور بیشتری نیاز است.

به منظور ایجاد هماهنگی با تنظیمات صورت گرفته، تغییرات بر روی نمایشگر نشان داده می شود از این رو می توانید تغییر تنظیمات را در عکس ها و فیلم ها مشاهده کنید.

بسته به دوربین انتخابی، تنظیمات موجود تغییر می کند.

تنظیمات صورت گرفته به دوربین بستگی دارد، در صورت تغییر تنظیمات در دوربین دوم، تنظیمات دوربین اصلی تغییر نمی کنند.

در هر حال این تنظیمات در حالت های عکاسی و فیلمبرداری مورد استفاده قرار می گیرند. با بستن دوربین، تنظیمات به موارد پیش فرض باز می گردند.

در صورت انتخاب یک صحنه جدید، تنظیمات رنگ و روشنایی توسط صحنه انتخابی تغییر می کنند. به "صحنه ها" در صفحه ۵۰ مراجعه نمایید. در صورت لزوم، می توانید پس از انتخاب یک صحنه، تنظیمات را تغییر دهید.

صحنه ها

صحنه به شما در یافتن تنظیمات مناسب روشنایی و رنگ برای محیط فعلی، کمک می کند. تنظیمات هر صحنه با توجه به سبک یا محیط خاص انجام می شود.

صحنه ها فقط در دوربین اصلی در دسترس شماست.

در نوار ابزار فعال، از میان گزینه های زیر انتخاب کنید:

صحنه های ویدیویی

خودکار (A) (پیش فرض) و **شب (C)**

صحنه های عکس

خودکار (A) (پیش فرض)، **تعیین توسط کاربر (I)**، **حالت از نزدیک (D)**، **عکاسی چهره (Q)**، **منظره (Z)**، **ورزش (J)**، **شب (C)** و **چهره در شب (S)**.

در هنگام عکسبرداری، صحنه پیش فرض **خودکار** است. می توانید صحنه **تعیین توسط کاربر** را بعنوان صحنه پیش فرض انتخاب کنید.

برای انتخاب صحنه مورد نظر خود متناسب با محیطی خاص، به **تعیین توسط کاربر** رفته و **گزینه ها > تغییر دادن** را انتخاب کنید. در صحنه تعیین شده توسط کاربر می توانید تنظیمات مختلف نور و روشنایی را انجام دهید. برای کپی کردن تنظیمات صحنه ای دیگر، **بر اساس حالت صحنه** و صحنه مورد نظر را انتخاب کنید.



عکسبرداری متوالی

حالت متوالی فقط در دوربین اصلی در دسترس شماست.

برای تنظیم دوربین برای ۶ یا تعداد بیشتری عکسبرداری متوالی (در صورت وجود میزان کافی حافظه)، در نوار ابزار فعال، **تغییر به حالت متوالی > پیوسته** را برای گرفتن ۶ تصویر انتخاب کرده یا مدت زمان عکسبرداری را انتخاب نمایید. تعداد تصاویر گرفته شده به حافظه موجود بستگی دارد.

برای گرفتن ۶ عکس، کلید عکسبرداری را فشار دهید. برای توقف عکسبرداری، **لغو** را فشار دهید. برای گرفتن بیش از ۶ عکس، کلید عکسبرداری را فشار داده و نگه دارید. برای متوقف کردن عکسبرداری، کلید عکسبرداری را رها کنید. بسته به حافظه موجود می توانید ۱۰۰ عکس بگیرید.

برای استفاده از فاصله زمانی عکسبرداری، **تغییر به حالت متوالی** و مدت زمان را انتخاب کنید. برای شروع عکسبرداری، کلید عکسبرداری را فشار دهید. برای متوقف کردن عکسبرداری پیش از پایان یافتن مدت زمان انتخابی، کلید عکسبرداری را مجدداً فشار دهید.

پس از عکسبرداری، تصاویر بصورت شبکه مانند بر روی نمایشگر نشان داده می شوند. برای مشاهده یک عکس،  را برای باز کردن آن فشار دهید. در صورت استفاده از فاصله زمانی برای عکسبرداری، آخرین عکس گرفته شده بر روی نمایشگر نشان داده می شود. برای مشاهده سایر عکس ها،  را فشار دهید.

همچنین می توانید از حالت متوالی به همراه تایمر خودکار استفاده کنید. بهنگام استفاده از تایمر خودکار، حداکثر تصاویر گرفته شده، ۶ عدد است. برای بازگشت به نمایاب حالت متوالی، کلید عکسبرداری را فشار دهید.

از خودتان عکس بگیرید — تایمر خودکار

تایمر خودکار فقط در دوربین اصلی در دسترس شماست.

از تایمر خودکار می توانید برای ایجاد تاخیر در عکسبرداری استفاده کنید بگونه ای که خودتان نیز در تصویر قرار بگیرید. برای تنظیم تاخیر تایمر خودکار، از نوار ابزار فعال، **تایمر خودکار < ۲ ثانیه**، **۱۰ ثانیه**، یا **۲۰ ثانیه** را انتخاب کنید. برای فعال کردن تایمر خودکار

فعال کردن را انتخاب کنید. در هنگام اجرای تایمر، نشانگر تایمر خودکار (5) بصورت چشمک زن ظاهر می شود و دستگاه صدای بیپ مانند ایجاد می کند. پس از سر رسید زمان تاخیر، عکسبرداری توسط دوربین انجام می شود.

برای غیرفعال کردن **تایمر خودکار**، از نوار ابزار فعال، **تایمر خودکار > خاموش** را انتخاب کنید.

❗ **نکته!** برای ثابت نگاه داشتن دست خود بهنگام عکسبرداری، **تایمر خودکار > ۲ ثانیه** را از نوار ابزار فعال انتخاب کنید.

ضبط فیلم

۱ برای فعال کردن دوربین اصلی، درپوش لنز را باز کنید. اگر دوربین در **حالت عکاسی** باشد، **حالت فیلمبرداری** را از نوار ابزار فعال انتخاب کنید.

۲ برای شروع عملیات ضبط، کلید عکسبرداری را فشار دهید. در حالت عکاسی چهره می توانید از کلید پیمایش برای ضبط استفاده کنید. نماد تصویری قرمز رنگ مربوط به ضبط، ●، نمایش داده می شود و یک صدای آهنگ بگوش می رسد که نشان دهنده شروع ضبط است.

۳ برای متوقف کردن عملیات ضبط، **توقف** را انتخاب کنید. کلیپ ویدیویی بطور خودکار در پوشه **تصاویر و فیلم ها** از **گالری** ذخیره می شود. به "گالری" در صفحه ۵۵ مراجعه نمایید. حداکثر طول فیلم ۶۰ دقیقه است (در صورت وجود میزان فضای کافی در حافظه).

برای ایجاد وقفه در عملیات ضبط، در هر زمانی، **وقفه** را فشار دهید. نماد تصویری وقفه (II) بر روی نمایشگر بصورت چشمک زن نمایش داده می شود. اگر عملیات ضبط روی وقفه تنظیم شده باشد و در

مدت زمان یک دقیقه هیچ کلیدی فشرده نشود، ضبط فیلم بطور خودکار متوقف می شود. برای ادامه ضبط، **ادامه** را فشار دهید.

برای بزرگنمایی مثبت و منفی مورد دلخواه، از کلید بزرگنمایی موجود در کنار دستگاه استفاده کنید.

برای انجام تنظیمات روشنایی و رنگ پیش از فیلمبرداری، از کلید پیمایش برای حرکت در طول نوار ابزار فعال استفاده کنید. به "انجام تنظیمات — تنظیم رنگ و روشنایی" در صفحه ۵۰ و "صحنه ها" در صفحه ۵۰ مراجعه نمایید.

به منظور ایجاد فضای آزاد در حافظه پیش از فیلمبرداری، **گزینه ها > رفتن به حافظه آزاد** را انتخاب کنید (این گزینه تنها در صورتی در دسترس شماست که از تصاویر و کلیپ های ویدیویی، نسخه پشتیبان تهیه کرده باشید). به "حافظه آزاد" در صفحه ۵۸ مراجعه نمایید.

برای فعال کردن دوربین جلویی، **گزینه ها > استفاده از دوربین فرعی** را انتخاب نمایید.

نشانگرهای فیلمبرداری

نمایاب فیلم، موارد زیر را نشان می دهد:

- ۱ نشانگر حالت عکسبرداری فعلی.
- ۲ نشانگر فعال بودن حالت صامت.
- ۳ نوار ابزار فعال که پیش از ضبط می توانید برای انتخاب موارد و تنظیمات مختلف در آن حرکت کنید (نوار ابزار در طول ضبط نمایش داده نمی شود). به "نوار ابزار فعال"، در صفحه ۴۷ مراجعه کنید.
- ۴ زمان کلی ضبط فیلم. در حال ضبط، نشانگر طول فیلم فعلی، مدت زمان سپری شده و و باقی مانده را نشان می دهد.

- برای پخش فوری کلیپ ویدیویی که اخیراً ضبط کرده اید، **پخش** را انتخاب کنید.
- در صورت عدم تمایل به ذخیره فیلم، **حذف** را انتخاب کنید.
- برای ارسال فیلم با استفاده از چندرسانه ای، پست الکترونیکی، اتصال Bluetooth، مادن قرمز یا بارگذاری آن در یک آلبوم درون خط سازگار، کلید تماس را فشار داده یا **ارسال** را انتخاب کنید. برای اطلاعات بیشتر به "پیام رسانی" در صفحه ۸۳، "اتصال Bluetooth" در صفحه ۲۸ و "اشتراک گذاری آنلاین" در صفحه ۶۵ مراجعه نمایید. این گزینه در طول تماس فعال در دسترس شما نخواهد بود. امکان ارسال کلیپ های ویدیویی ذخیره شده با قالب پرونده mp4. در پیام چندرسانه ای وجود ندارد. همچنین می توانید در طول تماس فعال، کلیپ ویدیویی را به گیرنده تماس ارسال کنید. **ارسال به تماس گیرنده** را انتخاب نمایید.
- جهت بازگشت به نمایاب برای ضبط یک کلیپ ویدیویی جدید، کلید عکسبرداری را فشار دهید.

تنظیمات فیلم

دو نوع تنظیم برای ضبط کننده فیلم وجود دارد: **تنظیم فیلم** و تنظیمات اصلی. برای تنظیم **تنظیم فیلم**، به "انجام تنظیمات — تنظیم رنگ و روشنایی" در صفحه ۵۰ مراجعه نمایید. پس از بستن دوربین، تنظیمات به موارد پیش فرض خود باز می گردند اما تنظیمات اصلی دوربین تا زمان تغییر آن، بدون تغییر باقی می ماند. برای تغییر تنظیمات اصلی، **گزینه ها > تنظیمات** و از موارد زیر انتخاب کنید:

کیفیت فیلم — کیفیت کلیپ ویدیویی را روی **کیفیت بالای تلویزیون**، **کیفیت عادی تلویزیون**، **کیفیت بالا برای ایمیل**، **کیفیت عادی برای ایمیل** (کیفیت استاندارد پخش در گوشی)، یا **اشتراک گذاری کیفیت** تنظیم کنید. در صورت تمایل به مشاهده فیلم در تلویزیون یا رایانه



- ۵ نشانگرهای حافظه دستگاه (□) و کارت حافظه (□)، محل ذخیره تصاویر را نشان می دهند.
- ۶ نشانگر کیفیت فیلم نشان می دهد که کیفیت فیلم کدامیک از این موارد است،

کیفیت بالای تلویزیون، **کیفیت عادی تلویزیون**، **کیفیت بالا برای ایمیل**، **کیفیت عادی برای ایمیل**، یا **اشتراک گذاری کیفیت**.

- ۷ نوع پرونده کلیپ ویدیویی.
- ۸ تثبیت فیلم روشن است (☑). به "تنظیمات فیلم" در صفحه ۵۳ مراجعه نمایید.

برای نمایش تمام نشانگرهای نمایاب، **گزینه ها > نمایش نمادها** را انتخاب کنید. **عدم نمایش نمادها** را برای نمایش نشانگرهای وضعیت فیلم، و در طول ضبط برای نمایش مدت زمان قابل ضبط، نوار بزرگنمایی بهنگام بزرگنمایی و کلیدهای انتخاب، انتخاب نمایید.

پس از فیلمبرداری

پس از ضبط یک کلیپ ویدیویی، موارد زیر را از نوار ابزار فعال انتخاب کنید (تنها در صورتی که در قسمت تنظیمات فیلم، **نمایش فیلم گرفته شده** را روی **بله** تنظیم کرده باشید، این گزینه ها در دسترس شما خواهند بود):

سازگار، **کیفیت بالای تلویزیون** یا **کیفیت عادی تلویزیون** را انتخاب نمایید که دارای دقت تصویر VGA (۴۸۰×۶۴۰) و قالب پرونده mp4 است. امکان ارسال کلیپ های ویدیویی ذخیره شده با قالب پرونده mp4 در پیام چنדרسانه ای وجود ندارد. برای ارسال کلیپ ویدیویی از طریق MMS، **اشتراک گذاری کیفیت** را انتخاب نمایید (دقت تصویر QCIF)، قالب پرونده 3gp). اندازه مجاز کلیپ ویدیویی ضبط شده با **اشتراک گذاری کیفیت ۳۰۰** کیوبایت است (در حدود ۲۰ ثانیه)، از این رو می توانید آنرا براحتی بعنوان پیام چنדרسانه ای به دستگاه سازگار متصل کنید.

تثبیت فیلم—**روشن** را برای کاهش لرزش دوربین بهنگام ضبط فیلم انتخاب کنید.

ضبط صدا—در صورت عدم تمایل به ضبط صدا، **خاموش** را انتخاب کنید.

افزودن به آلبوم—انتخاب کنید که آیا مایل به افزودن کلیپ ویدیویی ضبط شده به آلبومی خاص در **گالری** هستید. برای باز کردن لیستی از آلبوم های موجود، **بله** را انتخاب کنید.

نمایش فیلم گرفته شده—انتخاب کنید که آیا اولین کادر کلیپ ویدیویی ضبط شده، پس از توقف ضبط بر روی نمایشگر نمایش داده شود. **پخش** را از نوار ابزار فعال (دوربین اصلی) یا **گزینه ها > پخش** (دوربین دوم) را برای مشاهده کلیپ ویدیویی، انتخاب کنید.

نام پیش فرض فیلم—نام پیش فرض کلیپ های ویدیویی ضبط شده را تعیین کنید.

حافظه مورد استفاده—حافظه پیش فرض را برای ذخیره انتخاب کنید: حافظه دستگاه یا کارت حافظه (در صورت وجود در دستگاه).

بازیابی تنظیمات دوربین—برای بازگشت به مقادیر پیش فرض تنظیمات دوربین، **بله** را انتخاب کنید.

منتقل نمایید. همچنین می توانید آلبوم های جدید را ایجاد کرده و موارد مختلف را علامت گذاری و کپی کرده و به آلبوم ها اضافه کنید. به "آلبوم ها"، در صفحه ۵۷ مراجعه کنید.

پرونده های ذخیره شده در کارت حافظه سازگار (در صورت وجود) با نشان داده می شوند.

برای باز کردن یک پرونده، را فشار دهید. کلیپ های ویدیویی، پرونده های ram، و پیوندهای جریانی در **RealPlayer**، و کلیپ های موسیقی و صوتی در **موسیقی** باز و پخش می شوند. به "RealPlayer"، در صفحه ۴۲، و "پخش موسیقی" در صفحه ۳۴ مراجعه کنید.

جهت کپی کردن یا انتقال پرونده ها در کارت حافظه (در صورت وجود) یا در حافظه دستگاه، پرونده موردنظر و **گزینه ها > انتقال و کپی > کپی در کارت حافظه** یا **انتقال به کارت حافظه** یا **کپی در حافظه تلفن** یا **انتقال به حافظه تلفن** را انتخاب کنید.

جهت بارگیری کلیپ های صوتی در **گالری** با استفاده از مرورگر، در پوشه های **کلیپ های صوتی**، **بارگیری صداها** را انتخاب کنید.

تصاویر و کلیپ های ویدیویی

عکسها و کلیپ های ویدیویی که توسط دوربین گرفته شده اند در پوشه **تصاویر و فیلم ها** در **گالری** ذخیره می شوند. تصاویر و کلیپ های ویدیویی را به صورت پیام چندرسانه ای، پیوست پست الکترونیکی یا از طریق اتصال Bluetooth یا مادون قرمز نیز می توانید دریافت کنید.

جهت ذخیره و سازماندهی تصاویر، کلیپ های ویدیویی، کلیپ های صوتی و پیوند های جریانی خود، یا اشتراک پرونده های خود با سایر دستگاه های جهانی اتصال و پخش (UPnP) از طریق LAN بی سیم، را فشار داده و **گالری** را انتخاب کنید.

نکته! در صورتی که در برنامه دیگری هستید، جهت مشاهده آخرین عکس ذخیره شده در **گالری**، کلید مرور واقع در کنار دستگاه خود را فشار دهید. جهت وارد شدن به نمای اصلی پوشه **تصاویر و فیلم ها**، کلید مرور را مجدداً فشار دهید.

نمایش و مرور پرونده ها

تصاویر و فیلم ها ، **ترانه ها** ، **کلیپ های صوتی** ، **پیوندهای جریانی** ، **نمایشها** ، **همه پرونده ها** ، یا **شبکه محلی** را فشار داده، و برای باز کردن آن را فشار دهید. محتوای موجود در پوشه **تصاویر و فیلم ها** در حالت افقی نمایش داده می شود.

می توانید پوشه ها را مرور کرده یا باز کنید و موارد مختلف را علامت گذاری و کپی کرده و به پوشه ها



جهت مشاهده یک تصویر یا کلیپ ویدیویی دریافت شده در **گالری** یا در پخش رسانه ای، باید آن را در حافظه دستگاه یا در کارت حافظه سازگار (در صورت وجود) ذخیره کنید.

کلیپ های ویدیویی ذخیره شده در **مرکز فیلم** در **تصاویر و فیلم ها** در قسمت **گالری** نشان داده نمی شوند. برای مشاهده کلیپ های ویدیویی در **مرکز فیلم**، به "مرکز فیلم" در صفحه ۴۰ مراجعه کنید.

گالری < تصاویر و فیلم ها

را انتخاب کنید. پرونده های تصاویر و کلیپ ویدیویی در یک حلقه و به ترتیب تاریخ و زمان قرار می گیرند. تعداد پرونده ها نمایش داده می شود. جهت مرور پرونده ها به صورت یک به یک، ◀ ▶ یا



را فشار دهید. برای مرور پرونده ها بصورت گروهی، با ◻ فشار دهید.

بعد از باز شدن تصویر، جهت بزرگنمایی مثبت تصویر، کلید بزرگنمایی واقع در کنار دستگاه را فشار دهید. میزان بزرگنمایی انتخابی بطور ثابت ذخیره نمی شود.

برای چرخاندن تصویر انتخاب شده به چپ یا راست، **گزینه ها < چرخش** را انتخاب کنید.

جهت ویرایش کلیپ ویدیویی یا یک عکس، **گزینه ها < ویرایش** را انتخاب کنید. یک ویرایشگر تصویر یا فیلم باز می شود. به قسمت "ویرایش کلیپ های ویدیویی" در صفحه ۵۹ و "ویرایش تصاویر" در صفحه ۵۸ مراجعه کنید.

جهت ایجاد کلیپ های ویدیویی سفارشی، یک یا چند کلیپ ویدیویی موجود در گالری را انتخاب کنید و **گزینه ها < ویرایش** را انتخاب کنید. به قسمت "ویرایش کلیپ های ویدیویی" در صفحه ۵۹ مراجعه کنید.

جهت چاپ تصاویر از طریق یک چاپگر سازگار، یا جهت ذخیره آنها روی کارت حافظه سازگار (در صورت وجود) برای چاپ، **گزینه ها < چاپ** را انتخاب کنید. به قسمت "چاپ تصویر" در صفحه ۶۳ مراجعه کنید. همچنین می توانید تصاویر را برای چاپ در فرصت بعد در پوشه تصاویر در **گالری** علامتگذاری کنید. به "پوشه چاپ" در صفحه ۵۷ مراجعه کنید.

جهت افزودن یک تصویر یا کلیپ ویدیویی به یک آلبوم موجود در گالری، **گزینه ها < آلبوم ها < افزودن به آلبوم** را انتخاب کنید. به "آلبوم ها"، در صفحه ۵۷ مراجعه کنید.

جهت استفاده از عکس به عنوان تصویر پس زمینه، عکس موردنظر و **گزینه ها < استفاده از تصویر < تنظیم به عنوان پس زمینه** را انتخاب کنید.

جهت حذف یک تصویر یا کلیپ ویدیویی، از نوار ابزار فعال، **حذف** را انتخاب کنید. به "نوار ابزار فعال"، در صفحه ۵۶ مراجعه کنید.


جهت تغییر وضعیت از **گالری** به دوربین، کلید عکسبرداری را فشار داده و در پوش لنز واقع در پشت دستگاه را باز کنید.

نوار ابزار فعال


در پوشه **تصاویر و فیلم ها**، می توانید از نوار ابزار فعال به عنوان یک میانبر جهت انتخاب کارهای مختلف استفاده کنید. فقط در صورت انتخاب یک تصویر یا کلیپ ویدیویی، نوار ابزار فعال در دسترس می باشد.

در نوار ابزار فعال، به طرف بالا و پایین و به سمت موارد مختلف رفته و با فشار دادن کلید پیمایشی آنها را انتخاب کنید. گزینه های موجود بسته

پوشه چاپ

می توانید تصاویر را در پوشه چاپ علامتگذاری کرده و آنها را در فرصتی دیگر با استفاده از چاپگر سازگار یا یک کیوسک چاپ سازگار (در صورت وجود)، چاپ کنید. به قسمت "چاپ تصویر" در صفحه ۶۳ مراجعه کنید. تصاویر علامتگذاری شده با  در پوشه تصاویر و فیلم ها و آلبوم ها مشخص شده اند.

جهت علامتگذاری تصویر برای چاپ در فرصت بعد، تصویر موردنظر و افزودن به پوشه چاپ را از نوار ابزار فعال انتخاب کنید.

جهت مشاهده تصاویر موجود در پوشه چاپ، مشاهده پوشه چاپ را از نوار ابزار فعال انتخاب کرده یا  را از پوشه تصاویر و فیلم ها (فقط در صورت افزودن تصاویر به پوشه تصاویر موجود می باشد) انتخاب کنید.

جهت حذف تصویر از پوشه چاپ، تصویر موردنظر را از پوشه تصاویر و فیلم ها یا در یک آلبوم انتخاب کرده و حذف از چاپ را از نوار ابزار فعال انتخاب کنید.


آلبوم ها

با استفاده از آلبوم ها می توانید به راحتی تصاویر و کلیپ های ویدیویی خود را مدیریت کنید. جهت مشاهده لیست آلبوم ها، تصاویر و فیلم ها < گزینه ها > آلبوم ها < مشاهده آلبوم ها را انتخاب کنید.

جهت افزودن یک تصویر یا کلیپ ویدیویی به یک آلبوم در گالری، به عکس یا کلیپ ویدیویی رفته و < گزینه ها > آلبوم ها < افزودن به آلبوم را انتخاب کنید. لیستی از آلبوم ها باز می شود. آلبومی که می خواهید عکس یا کلیپ ویدیویی را به آن اضافه کنید، انتخاب کنید. تصاویر


به نمایی که در آن هستید و بسته به انتخاب تصویر یا کلیپ ویدیویی، متفاوت هستند. همچنین می توانید تعیین کنید نوار ابزار همیشه در نمایشگر قابل رؤیت باشد یا با فشار دادن یک کلید فعال شود.



در صورتی که می خواهید نوار ابزار فعال در نمایشگر قابل رؤیت باشد، < گزینه ها > نمایش نمادها را انتخاب کنید.


در صورتی که می خواهید نوار ابزار فعال فقط در صورت نیاز قابل رؤیت باشد، < گزینه ها > عدم نمایش نمادها را انتخاب کنید. جهت فعال کردن نوار ابزار فعال،  را فشار دهید.


یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:


▶ کلیپ ویدیویی انتخابی را پخش می کند


 تصویر یا کلیپ ویدیویی انتخابی را ارسال می کند


 /  تصویری را به پوشه چاپ اضافه کرده یا از آن حذف می کند. به "پوشه چاپ" در صفحه ۵۷ مراجعه کنید.

 تصویر موجود در پوشه چاپ را نمایش می دهد

 تصاویر شما را به صورت اسلاید نمایش می دهد

 تصویر یا کلیپ ویدیویی انتخابی را حذف می کند

 تصویر مشاهده شده را چاپ می کند

 دقت تصویر انتخابی را کاهش می دهد تا حافظه برای ذخیره تصاویر جدید خالی شود. به "حافظه آزاد" در صفحه ۵۸ مراجعه کنید. گزینه های موجود ممکن است بسته به نمایی که در آن هستید متفاوت می باشد.

اضافه شده و کلیپ های ویدیویی از پوشه تصاویر و فیلم ها حذف نمی شوند.

برای حذف يك پرونده از آلبوم، [C] را فشار دهید. پرونده از پوشه تصاویر و فیلم ها در گالری حذف نمی شود.

جهت ایجاد یک آلبوم جدید، در نمای لیست آلبوم ها، **گزینه ها > آلبوم جدید** را انتخاب کنید.

حافظه آزاد

جهت کاهش دقت و انداز تصاویر ذخیره شده در **گالری** و خالی کردن حافظه برای ذخیره عکسهای جدید، **گزینه ها > کوچک کردن** را انتخاب کنید. ابتدا جهت تهیه یک نسخه پشتیبان از تصاویر، آنها را در یک رایانه شخصی سازگار یا مکان دیگری کپی کنید. با انتخاب **کوچک کردن**، دقت تصویر به میزان ۴۸۰ × ۶۴۰ کاهش می یابد.

جهت افزایش ظرفیت حافظه آزاد بعد از کپی کردن موارد در دستگاه ها و مکانهای دیگر، **گزینه ها > حافظه آزاد** را انتخاب کنید. می توانید لیستی از پرونده هایی که کپی کرده اید را مرور کنید. جهت حذف یک پرونده کپی شده از **گالری**، **گزینه ها > حذف** را انتخاب کنید.

تهیه نسخه پشتیبان از پرونده ها

جهت انتقال و تهیه نسخه پشتیبان از پرونده های رسانه ای موجود در دستگاه خود به یک رایانه شخصی سازگار از طریق LAN بی سیم، **گزینه ها > انتقال > شروع** را انتخاب کنید. به "LAN بی سیم" در صفحه ۲۵ مراجعه کنید.

دستگاه شما شروع به جستجوی دستگاه دیگر می کند. یک دستگاه و پوشه ای که می خواهید پرونده های رسانه ای را به آن منتقل کنید، انتخاب کنید. **تایید** را انتخاب کنید.

جهت تغییر دستگاه ذخیره یا تنظیمات پوشه **گزینه ها > انتقال > تنظیمات > دستگاه ذخیره** یا **پوشه ذخیره** را انتخاب کنید.

ویرایش تصاویر

جهت ویرایش تصاویر بعد از گرفتن آنها، یا ویرایش تصاویری که قبلاً در **گالری** ذخیره کرده اید، **گزینه ها > ویرایش** را انتخاب کنید.

جهت باز کردن نمای جدولی که در آن می توانید گزینه های ویرایش مختلف را که با نمادهای تصویری کوچک مشخص شده اند انتخاب نمایید، **گزینه ها > اعمال جلوه** را انتخاب کنید. می توانید تصویر را برش زده یا بچرخانید؛ روشنایی، رنگ و وضوح و دقت تصویر را تنظیم کنید؛ و جلوه، متن، قطعه هنری یا قالبی به عکس اضافه کنید.

بریدن تصویر

جهت بریدن تصویر، **گزینه ها > اعمال جلوه > بریدن** را انتخاب کنید. جهت بریدن تصویر و کاهش اندازه آن به صورت دستی، **دستی** یا یک میزان نسبت تصویر از پیش تعیین شده را از لیست انتخاب کنید. در صورت انتخاب **دستی**، یک علامت ضربدر در گوشه سمت چپ و در بالای تصویر ظاهر می شود. برای انتخاب قسمت موردنظر جهت برش، از کلید پیمایشی استفاده کرده و **تنظیم** را انتخاب کنید. یک علامت ضربدر دیگر در گوشه سمت راست پایین تصویر ظاهر می شود. مجدداً قسمت موردنظر جهت برش را انتخاب کنید. جهت

ویرایش کلیپ های ویدیویی

جهت ویرایش کلیپهای ویدیویی در **گالری** و ایجاد کلیپهای ویدیویی سفارشی، به کلیپ ویدیویی موردنظر رفته و **گزینه‌ها < ویرایش >** را انتخاب کنید. به قسمت "گالری" در صفحه ۵۵ مراجعه کنید. جهت ایجاد کلیپ های ویدیویی سفارشی، کلیپ های ویدیویی را با هم ترکیب کرده یا آنها را برش زده، و یا تصاویر، کلیپهای صوتی، جلوه های ترکیبی و ساده را به آنها اضافه کنید. جلوه های ترکیبی جلوه های تصویری هستند که می توانید در ابتدا یا انتهای فیلم و در بین کلیپ های ویدیویی از آنها استفاده کنید.

ویرایشگر تصویر از قالب های پرونده تصویری 3gp و mp4 و قالبهای پرونده صوتی aac، amr، mp3 و wav، پشتیبانی می کند.

برای ایجاد کلیپ های ویدیویی سفارشی می توانید از **کارگردان فیلم** استفاده کنید. کلیپ های ویدیویی و تصاویری را که می خواهید برای ایجاد یک muvee از آنها استفاده کنید و **گزینه‌ها < ویرایش >** ایجاد muvee را انتخاب کنید. به قسمت "کارگردان فیلم"، در صفحه ۶۳ مراجعه کنید.

در ویرایشگر فیلم دو خط زمان را مشاهده می کنید: نوار زمان کلیپ ویدیویی و نوار زمان کلیپ صوتی. تصاویر، متن و جلوه های ترکیبی افزوده شده به یک کلیپ ویدیویی روی خط زمان کلیپ ویدیویی نمایش داده می شود. جهت جابجایی بین دو نوار زمان، به سمت بالا یا پایین بروید.

ویرایش فیلم، صدا، تصویر، متن و جلوه های ترکیبی

جهت ایجاد کلیپ های ویدیویی سفارشی، یک یا چند کلیپ ویدیویی را علامت گذاری و انتخاب کرده و **گزینه‌ها < ویرایش >** ویرایشگر فیلم را انتخاب کنید.

تنظیم اولین قسمت انتخابی، **بازگشت** را انتخاب کنید. قسمتهای انتخابی مستطیلی را تشکیل می دهند که تصویر بریده شده را نشان می دهد.

در صورت انتخاب یک میزان نسبت تصویر از بیش تنظیم شده، گوشه سمت چپ فوقانی قسمت موردنظر جهت برش را انتخاب کنید. جهت تغییر اندازه قسمت برجسته شده، از کلید پیمایش استفاده کنید. جهت کوچک کردن اندازه قسمت انتخابی، **را فشار دهید**. جهت حرکت دادن قسمت انتخابی در عکس، از کلید پیمایشی استفاده کنید. برای انتخاب قسمت موردنظر جهت برش، **را فشار دهید**.

کاهش قرمزی عکس

جهت کاهش قرمزی چشم موجود در تصویر، **گزینه‌ها < اعمال جلوه > کاهش قرمزی چشم** را انتخاب کنید. علامت ضربدر را روی چشمها برده و **را فشار دهید**. علامت دایره ای روی نمایشگر ظاهر می شود. جهت تغییر اندازه دایره مناسب با اندازه چشم، از کلید پیمایشی استفاده کنید. جهت کاهش قرمزی چشم، **را انتخاب کنید**.

میانبرهای مفید

میانبرهای موجود در ویرایشگر تصویر:

- جهت مشاهده یک تصویر به صورت تمام صفحه، * **را فشار دهید**. جهت بازگشت به نمای عادی، * **را مجدداً انتخاب کنید**.
- برای چرخش یک تصویر در جهت عقربه های ساعت یا خلاف جهت عقربه های ساعت، **3 یا 1 را فشار دهید**.
- جهت بزرگنمایی مثبت و منفی، **5 یا 0 را فشار دهید**.
- جهت حرکت روی یک تصویر بزرگنمایی شده، به سمت بالا، پایین، چپ یا راست بروید.

جهت اصلاح فیلم، یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

ویرایش کلیپ ویدیویی:

بریدن — کلیپ های ویدیویی را در نمای برش کلیپ ویدیو برش می زند

افزودن جلوه رنگ — یک جلوه رنگ به کلیپ ویدیویی می افزاید
استفاده از حرکت آهسته — سرعت کلیپ ویدیویی را کاهش می دهد
صامت کردن یا صدا دار کردن — کلیپ ویدیویی را صدادار یا صامت می کند

انتقال — کلیپ ویدیویی را به محل انتخابی انتقال می دهد

حذف کردن — کلیپ ویدیویی را از ویدیو حذف می کند

نسخه مشابه — یک کپی از کلیپ ویدیویی انتخابی تهیه می کند

ویرایش متن (فقط در صورت افزودن متن نمایش داده می شود) — متن را انتقال داده، حذف کرده یا کپی می کند؛ رنگ و شبیه نمایش متن را تغییر می دهد؛ مدت نمایش متن روی نمایشگر را تعیین می کند و جلوه های مختلف را به متن می افزاید


ویرایش تصویر (فقط در صورت افزودن تصویر نمایش داده می شود) — تصویر را انتقال داده، حذف کرده یا کپی می کند؛ مدت نمایش تصویر روی نمایشگر را تعیین می کند؛ یک پس زمینه تنظیم می کند یا یک جلوه رنگ را به تصویر می افزاید

ویرایش کلیپ صوتی (فقط در صورت افزودن کلیپ صوتی نمایش داده می شود) — کلیپ صوتی را برش زده یا انتقال می دهد، طول آن را تنظیم می کند، کلیپ را حذف کرده یا کپی می کند.

ویرایش جلوه — سه نوع جلوه ترکیبی وجود دارد: در شروع یا انتهای فیلم و بین کلیپهای ویدیویی. در صورتی که جلوه ترکیبی اول فیلم فعال باشد، می توانید جلوه ترکیبی شروع را انتخاب کنید.

درج — کلیپ ویدیویی، تصویر، متن، کلیپ صوتی یا کلیپ صوتی جدید را انتخاب کنید.

فیلم — فیلم را به صورت تمام صفحه یا به شکل تصویر بندانگشتی نمایش می دهد، فیلم را ذخیره کرده یا برای ارسال در یک پیام چندرسانه ای، آنرا به اندازه مناسب برش می زند.

جهت گرفتن یک عکس فوری از کلیپ ویدیویی، در نمای برش فیلم، **گزینه ها > گرفتن عکس فوری** را انتخاب کنید. در نمای پیش نمایش تصویر بندانگشتی،  را فشار داده و **گرفتن عکس فوری** را انتخاب کنید.

جهت ذخیره فیلم خود، **گزینه ها > فیلم > ذخیره** را انتخاب کنید. برای تعیین **حافظه مورد استفاده، گزینه ها > تنظیمات** را انتخاب کنید. به صورت پیش فرض حافظه دستگاه حافظه مورد استفاده است.

در نمای **تنظیمات**، می توانید نام پیش فرض فیلم، نام پیش فرض **عکس فوری، دقت تصویر و حافظه مورد استفاده** را نیز تعیین کنید.

ویرایش کلیپ های ویدیویی برای ارسال

جهت ارسال یک کلیپ ویدیویی، **گزینه ها > ارسال > از طریق چندرسانه ای، از طریق ایمیل، از طریق Bluetooth یا از طریق مادون قرمز** را انتخاب کنید. جهت اطلاع بیشتر در مورد حداکثر اندازه پیام چندرسانه ای که می توانید ارسال کنید، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

در صورتی که می خواهید کلیپ ویدیویی را ارسال کنید که اندازه آن بیش از حداکثر اندازه مجاز تعیین شده توسط ارائه دهنده شما است، می توانید آنرا با استفاده فن آوری بی سیم Bluetooth ارسال کنید. به قسمت "ارسال داده ها از طریق اتصال Bluetooth" در صفحه ۲۹ مراجعه کنید. همچنین می توانید فیلم های خود را از طریق اتصال

ادامه—نمایش اسلاید را در صورت توقف ادامه می دهد

پایان—به نمایش اسلاید پایان می دهد

جهت مرور تصاویر، ◀ (قبل) یا ▶ (بعد) (فقط در صورتی که **بزرگنمایی و حرکت تصویر** غیرفعال باشند موجود است) را فشار دهید.

جهت تنظیم سرعت نمایش اسلاید، قبل از شروع نمایش اسلاید، **گزینه‌ها > نمایش اسلاید < تنظیمات < تأخیر بین اسلایدها** را انتخاب کنید.

جهت حرکت آرام تصاویر در نمایش اسلاید، و امکان بزرگنمایی مثبت و منفی تصاویر به طور تصادفی توسط گالری، **بزرگنمایی و حرکت تصویر** را انتخاب کنید.

جهت افزودن صدا به نمایش اسلاید، **گزینه‌ها < نمایش اسلاید < تنظیمات** و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

موسیقی—خاموش یا روشن را انتخاب کنید.

شیار—یک پرونده موسیقی از لیست انتخاب می کند.

از کلید میزان صدای واقع در دستگاه برای کاهش یا افزایش میزان صدا استفاده کنید.

حالت خروجی تلویزیون

جهت مشاهده تصاویر و کلیپ های ویدیویی گرفته شده از طریق یک تلویزیون سازگار، از يك کابل اتصال فیلم Nokia استفاده کنید.

قبل از مشاهده تصاویر و کلیپ های ویدیویی از طریق تلویزیون، باید تنظیمات خروجی تلویزیون (سیستم تلویزیون کاربردی و نسبت صفحه تلویزیون) را بپیکربندی کنید. به "لوازم جانبی"، در صفحه ۱۱۵ مراجعه کنید.

Bluetooth، کابل داده USB، یا دستگاه کارت خوان مخصوص کارت حافظه سازگار ارسال کنید.

برای ارسال يك کلیپ ویدیویی می توانید آنرا از محل ذخیره خود حذف کرده و در یک پیام چندرسانه ای قرار دهید. در نمای اصلی ویرایشگر فیلم، **گزینه‌ها < فیلم < ویرایش برای MMS** را انتخاب کنید. مدت زمان و اندازه کلیپ ویدیویی در نمایشگر نشان داده می شود. جهت ویرایش اندازه کلیپ، به سمت راست یا چپ بروید. در صورتی که اندازه کلیپ مناسب باشد، برای ارسال **گزینه‌ها < ارسال از طریق MMS** را انتخاب کنید.

اگر قالب کلیپ ویدیویی شما mp4 باشد، نمی توانید آنرا را در یک پیام چندرسانه ای ارسال کنید. جهت تغییر قالب پرونده کلیپ، به کلیپ موردنظر در **گالری** رفته، و **گزینه‌ها < ویرایش < گزینه‌ها < تنظیمات < دقت تصویر < مناسب برای MMS** را انتخاب کنید. به نمای اصلی ویرایشگر بازگشته، **گزینه‌ها < فیلم < ذخیره** را انتخاب کرده و نامی برای کلیپ وارد کنید. کلیپ ویدیویی با قالب 3gpp ذخیره می شود و می توانید آنرا در یک پیام چندرسانه ای ارسال کنید. قالب پرونده کلیپ ویدیویی اصلی تغییر نمی کند.


نمایش اسلاید

در نوار ابزار فعال، برای مشاهده تصاویر به صورت نمایش اسلاید و تمام صفحه **نمایش اسلاید (⌂)** را انتخاب کنید. نمایش اسلاید از پرونده انتخابی شروع می شود. یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

وقفه—نمایش اسلاید را متوقف می کند

جهت تماشای تصاویر و کلیپ های ویدیویی از تلویزیون، مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱ يك كابل اتصال فيلم Nokia را به ورودی تصویر يك تلویزیون سازگار متصل کنید.
- ۲ سر دیگر كابل اتصال فيلم Nokia را به رابط صوتی تصویری Nokia دستگاه خود متصل کنید.
- ۳ ممکن است نیاز باشد تا حالت كابل را انتخاب کنید.
- ۴ **گالری > فیلم ها** و تصاویر، و پرونده موردنظر جهت مشاهده را انتخاب کنید.



تصاویر در نمایش تصویر و کلیپ های ویدیویی در RealPlayer نمایش داده می شوند.

در صورتی که كابل اتصال تصویر Nokia به دستگاه متصل شده باشد، کلیه موارد صوتی، از جمله صدای کلیپ ویدیویی استریو، آهنگ زنگ، و آهنگ کلید از تلویزیون پخش می شود. از میکروفن دستگاه می توانید به صورت معمول استفاده کنید.

برای کلیه برنامه ها، به غیر از پوشه **تصاویر و فیلم ها** موجود در **گالری و RealPlayer**، صفحه تلویزیون آنچه را که روی صفحه تلفن همراه شما نمایش داده می شود، نشان می دهد.

تصویر باز شده به صورت تمام صفحه روی نمایشگر تلویزیون نمایش داده می شود. هنگام مشاهده يك تصویر از تلویزیون، اگر تصویر را در نمای بندانگشتی باز کرده باشید، **بزرگنمایی مثبت** فعال نمی باشد.

در صورتی که کلیپ ویدیویی برجسته شده را باز کرده باشید، **RealPlayer** کلیپ ویدیویی را روی نمایشگر دستگاه و تلویزیون پخش می کند. به "RealPlayer"، در صفحه ۴۲ مراجعه کنید. می توانید تصاویر را به شکل نمایش اسلاید در تلویزیون مشاهده کنید. در حالیکه موسیقی انتخابی پخش می شود، کلیه موارد موجود در آلبومها یا تصاویر علامتگذاری شده از تلویزیون به صورت تمام صفحه نمایش داده می شود. به "نمایش اسلاید"، در صفحه ۶۱ مراجعه کنید.

نمایشها

با استفاده از نمایشها، می توانید پرونده های SVG (گرافیک بردار قابل اندازه گیری)، مانند کارتونها و نقشه ها را مشاهده کنید. تصاویر SVG هنگام چاپ یا مشاهده از طریق صفحات در اندازه های مختلف و دقت تصویرهای متفاوت، ظاهر خود را حفظ می کنند. جهت مشاهده پرونده های SVG، **نمایشها** را انتخاب کرده و به تصویر موردنظر رفته و **گزینه ها > پخش** را انتخاب کنید. برای متوقف کردن پخش، **گزینه ها > وقفه** را انتخاب کنید.

برای بزرگنمایی مثبت، **5** را فشار دهید. برای بزرگنمایی منفی، **0** را فشار دهید.

برای چرخش تصویر به اندازه ۹۰ درجه در جهت عقربه های ساعت یا خلاف جهت عقربه های ساعت، **1** یا **3** را فشار دهید. برای چرخش تصویر به اندازه ۴۵ درجه، **7** یا **9** را فشار دهید. جهت جابجایی بین نماهای تمام صفحه و معمولی، * را فشار دهید.

چاپ تصویر

برای چاپ تصاویر با **چاپ تصویر**، تصویر موردنظر جهت چاپ و گزینه چاپ را در گالری، دوربین، ویرایشگر تصویر، یا نمایش تصویر انتخاب کنید.

برای چاپ تصاویر خود از طریق يك كابل داده USB سازگار، LAN بی سیم، اتصال Bluetooth، یا کارت حافظه سازگار (در صورت وجود)، از **چاپ تصویر** استفاده کنید.

فقط تصاویر دارای قالب jpeg را می توانید چاپ کنید. تصاویر گرفته شده با دوربین به طور خودکار با قالب jpeg ذخیره می شوند. جهت چاپ از طریق يك چاپگر سازگار مجهز به PictBridge، قبل از انتخاب گزینه چاپ، کابل داده را متصل کرده و بررسی کنید حالت کابل داده روی **چاپ تصویر** یا **سؤال برای اتصال** تنظیم شده باشد. به "USB"، در صفحه ۳۲ مراجعه کنید.

انتخاب چاپگر





در صورت استفاده از **چاپ تصویر** برای اولین بار، بعد از انتخاب تصویر، لیستی از چاپگرهای سازگار موجود نمایش داده می شوند. چاپگر موردنظر را انتخاب کنید. این چاپگر به عنوان پیش فرض تنظیم می شود.

در صورت اتصال يك چاپگر سازگار مجهز به PictBridge یا استفاده از يك كابل داده USB سازگار، چاپگر به طور خودکار نمایش داده می شود.

در صورتی که چاپگر پیش فرض موجود نباشد، لیستی از دستگاه های چاپ موجود نمایش داده می شود.

برای تغییر چاپگر پیش فرض، **گزینه ها > تنظیمات > چاپگر پیش فرض** را انتخاب کنید.

پیش نمایش چاپ

بعد از انتخاب چاپگر، تصاویر انتخابی در طرحهای کلی از پیش تعیین شده نمایش داده می شوند.  را جهت تغییر طرح کلی، و  را برای مرور در بین طرح های کلی موجود برای چاپگر انتخابی انتخاب کنید. در صورتی که تصاویر در يك صفحه جا نشده باشند، جهت نمایش صفحات دیگر  یا  را فشار دهید.

تنظیمات چاپ

گزینه های موجود بسته به قابلیت های دستگاه چاپی انتخابی شما متفاوت می باشد.

برای تنظیم چاپگر پیش فرض، **گزینه ها > چاپگر پیش فرض** را انتخاب کنید.

جهت انتخاب اندازه کاغذ، **اندازه کاغذ**، اندازه کاغذ از لیست و **تأیید** را انتخاب کنید. برای بازگشت به نمای قبلی، **لغو** را انتخاب کنید.

کارگردان فیلم

جهت ایجاد muvee،  را فشار داده، **گالری**، تصاویر، فیلم ها و **گزینه ها > ویرایش > ایجاد muvee** را انتخاب کنید.

muvee ها کلیپ های ویدیویی کوتاه و ویرایش شده ای هستند که حاوی فیلم، تصاویر، موسیقی و متن می باشد. بعد از انتخاب الگو برای muvee به طور خودکار Quick muvee توسط کارگردان فیلم ایجاد می شود. کارگردان فیلم از موسیقی پیش فرض و متن مربوط به الگوی انتخابی استفاده می کند. در muvee سفارشی می توانید کلیپ ویدیویی و موسیقی، تصاویر و الگوی شخصی خود را انتخاب کرده و یک پیام آغازین و پایانی به آن اضافه کنید. muvee ها را می توانید با MMS ارسال کنید.

یک muvee را می توان با قالب 3gp. در گالری ذخیره کرد.

ایجاد quick muvee

- ۱ در گالری، تصاویر و فیلمهای موردنظر برای ایجاد muvee و گزینه‌ها < ویرایش > ایجاد muvee را انتخاب کنید. نمای انتخاب الگو باز می شود.
- ۲ الگویی را برای muvee از لیست الگوها انتخاب کنید.
- ۳ گزینه‌ها < ایجاد muvee > را انتخاب کنید.

ایجاد یک muvee سفارشی

- ۱ در گالری، تصاویر و فیلمهای موردنظر برای ایجاد muvee و گزینه‌ها < ویرایش > ایجاد muvee را انتخاب کنید. نمای انتخاب الگو باز می شود.
- ۲ به الگوی مورد نظر رفته و گزینه‌ها < سفارشی کردن > را انتخاب کنید.
- ۳ موارد انتخابی را ترتیب بندی مجدد یا ویرایش کرده، یا به muvee خود که در فیلم ها و تصاویر یا موسیقی موجود می باشد، افزوده یا از آن حذف کنید.

در فیلم ها و تصاویر، می توانید ترتیب پخش پرونده ها را در muvee تعیین کنید. برای انتخاب پرونده موردنظر جهت انتقال، را فشار دهید. سپس به پرونده ای که می خواهید پرونده علامتگذاری شده را در زیر آن قرار دهید رفته و را فشار دهید. جهت افزودن فیلم ها و تصاویر به muvee و حذف آنها، گزینه‌ها < افزودن/حذف > را انتخاب کنید.

جهت افزودن البوم ها و محتوای آنها به muvee، در نمای لیست کلیپ ویدیویی یا تصاویر، گزینه‌ها < البوم ها > را انتخاب کنید. جهت برش کلیپ های ویدیویی، در فیلم ها و تصاویر، گزینه‌ها < انتخاب محتوا > را انتخاب کنید. به قسمت "انتخاب محتوا" در صفحه ۶۵ مراجعه کنید. در پیام، می توانید یک متن آغازین و پایانی به muvee اضافه کنید.

در مدت، می توانید مدت زمان muvee را تعیین کنید. یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

پیام چندرسانه ای — طول مدت muvee را برای ارسال از طریق MMS تنظیم می کند انتخاب خودکار — کلیه تصاویر و کلیپ های ویدیویی را در muvee

قرار می دهد مانند موسیقی — طول مدت muvee را به اندازه طول مدت کلیپ موسیقی انتخابی تنظیم می کند تعیین شده توسط کاربر — طول مدت muvee را تعیین می کند

۴ گزینه‌ها < ایجاد muvee > را انتخاب کنید. نمای پیش نمایش باز می شود.

۵ جهت پیش نمایش muvee سفارشی قبل از ذخیره آن، گزینه‌ها < پخش > را انتخاب کنید.

۶ برای ذخیره muvee، گزینه‌ها < ذخیره > را انتخاب کنید.

دقت تصویر — دقت تصویر muvee ها را انتخاب کنید. برای استفاده از دقت تصویر مناسب با تعداد و طول کلیپ های ویدیویی که انتخاب کرده اید، **خودکار** را انتخاب کنید.

نام پیش فرض muvee — یک نام پیش فرض برای muvee تنظیم کنید.

چاپ درون خط

با **چاپ درون خط**، می توانید چاپ تصاویر را به صورت درون خط و مستقیم در منزل خود یا در مکان ذخیره ای که بتوانید به آن دسترسی داشته باشید، سفارش دهید. همچنین می توانید محصولات مختلف را با تصاویر انتخابی سفارش دهید مانند، بالشکت ماوس و انواع لیوانها. تنوع محصولات موجود به ارائه دهنده خدمات شما بستگی دارد.

جهت استفاده از **چاپ درون خط**، باید حداقل یک پرونده پیکربندی خدمات چاپ را نصب کنید. پرونده ها را می توانید از ارائه دهنده خدمات چاپی که از **چاپ درون خط** پشتیبانی می کند دریافت کنید.

برای اطلاعات بیشتر درباره برنامه، به دفترچه برنامه های اضافی برای دستگاه خود واقع در سایت www.nokia.com/support یا سایت شبکه محلی Nokia خود مراجعه کنید.

اشتراک گذاری درون خط

با استفاده از **اشتراک آنلاین**، تصاویر و کلیپ های ویدیویی را می توانید در آلبوم ها، وبلاگ های درون خط سازگار یا دیگر خدمات اشتراک گذاری درون خط موجود در وب به اشتراک بگذارید. می توانید محتوا را بارگذاری کرده، پست های الکترونیکی ناتمام را به عنوان پیش نویس ذخیره کرده و در فرصت بعدی ادامه دهید، و محتوای آلبوم ها را مشاهده کنید. انواع محتوای پشتیبانی شده ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات متفاوت باشد.

جهت ایجاد یک muvee سفارشی جدید با استفاده از تنظیمات الگوی قبلی، **گزینه ها > ایجاد دوباره** را انتخاب کنید.

انتخاب محتوا

جهت ویرایش کلیپ های ویدیویی انتخابی، در پوشه **فیلم ها و تصاویر**، **گزینه ها > انتخاب محتوا** را انتخاب کنید. می توانید انتخاب کنید چه قسمتهای در muvee استفاده شده و چه قسمتهای کنار گذاشته شود. در اسلاید رنگ سبز قسمتهای موردنظر جهت استفاده در muvee، و رنگ قرمز قسمتهای کنار گذاشته شده و رنگ خاکستری قسمتهای خنثی را نشان می دهد.

برای قرار دادن یک قسمت از کلیپ ویدیویی در muvee، به قسمت موردنظر رفته و **گزینه ها > دربرداشتن** را انتخاب کنید. برای کنار گذاشتن قسمتی از کلیپ ویدیویی، **گزینه ها > خارج کردن** را انتخاب کنید. برای کنار گذاشتن یک عکس، **گزینه ها > خارج کردن عکس** را انتخاب کنید.

جهت ایجاد امکان انتخاب تصادفی قسمتهای موردنظر کلیپ ویدیویی برای قرار گرفتن در muvee یا قسمتهای موردنظر جهت کنار گذاشته شدن توسط **کارگردان فیلم**، **گزینه ها > علامتگذاری بعنوان خنثی** را انتخاب کنید. جهت قرار دادن یا کنار گذاشتن قسمتهای مختلف کلیپ در muvee به صورت تصادفی، **گزینه ها > علامتگذاری همه بعنوان خنثی** را انتخاب کنید.

تنظیمات

در نمای انتخاب الگو، **گزینه ها > سفارشی کردن > تنظیمات** را جهت ویرایش گزینه های زیر انتخاب کنید:

حافظه مورد استفاده — مکان ذخیره muvee ها را انتخاب کنید.

جهت استفاده از **اشتراک آنلاین**، باید در خدمات یک ارائه دهنده خدمات اشتراک گذاری تصویر درون خط مشترک شده و اعتبار جدیدی را ایجاد کنید. معمولاً می توانید در خدمات موجود در صفحه وب ارائه دهنده خدمات مشترک شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره اشتراک در خدمات، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید. برای اطلاعات بیشتر درباره ارائه دهندگان خدمات سازگار، به صفحات مربوط به پشتیبانی محصول در www.nokia.com/support یا در سایت شبکه محلی Nokia خود مراجعه کنید.


برای اطلاعات بیشتر درباره برنامه، به دفترچه برنامه های اضافی برای دستگاه خود واقع در سایت www.nokia.com/support یا سایت شبکه محلی Nokia خود مراجعه کنید.

شبکه محلی

دستگاه شما با سیستم های اتصال و اجرای جهانی سازگار است. با استفاده از یک دستگاه دارای نقطه دسترسی به شبکه LAN بی سیم یا مسیریاب شبکه LAN بی سیم، می توانید یک شبکه محلی ایجاد کرده و دستگاه های UPnP سازگار را که از LAN بی سیم پشتیبانی می کنند، به شبکه متصل کنید، مانند گوشی Nokia N95 خود، یک رایانه شخصی سازگار، یک چاپگر سازگار، و یک سیستم صوتی سازگار یا تلویزیون، یا یک سیستم صوتی یا تلویزیون مجهز به گیرنده چندرسانه ای بی سیم سازگار.

برای استفاده از عملکرد LAN بی سیم تلفن Nokia N95 خود در یک شبکه محلی باید اتصال محلی شبکه LAN بی سیم فعال تنظیم کنید و در سایر دستگاه های محلی مقصد نیز قابلیت UPnP فعال بوده و به همین شبکه محلی متصل باشند.

شبکه محلی نیز از تنظیمات امنیتی اتصال LAN بی سیم استفاده می کند. از قابلیت شبکه محلی در یک شبکه اصلی LAN بی سیم و همراه با یک دستگاه دارای نقطه دسترسی به LAN بی سیم و کدگذاری فعال استفاده کنید.

با استفاده از شبکه محلی، می توانید پرونده های رسانه ای ذخیره شده در **گالری** با دیگر دستگاه های UPnP سازگار به اشتراک بگذارید. برای مدیریت تنظیمات **شبکه محلی**،  را فشار داده و **ابزارها > شبکه محلی** را انتخاب کنید. با استفاده از شبکه محلی می توانید پرونده های رسانه ای سازگار را از **گالری** مشاهده، پخش، چاپ یا کپی کنید. به قسمت "مشاهده و اشتراک پرونده های رسانه ای" در صفحه ۶۸ مراجعه کنید.



مهم: همیشه یکی از روش های کدگذاری موجود را جهت بالا بردن امنیت اتصال شبکه محلی بی سیم خود فعال کنید. استفاده از کدگذاری احتمال خطر دسترسی افراد غیر مجاز به داده ها و اطلاعات شما را کاهش می دهد.

فقط در صورت پذیرش درخواست اتصال از دستگاه دیگر، یا انتخاب گزینه ای در **گالری** جهت مشاهده، پخش، چاپ، یا کپی پرونده های رسانه ای در گوشی Nokia N95 خود یا جستجوی دستگاه های دیگر در پوشه شبکه محلی، دستگاه شما به **شبکه محلی** متصل می شود.

اطلاعات امنیتی مهم

هنگام پیکربندی شبکه محلی LAN بی سیم خود، یک روش کدگذاری را در دستگاه دارای نقطه دسترسی خود و سپس در سایر دستگاه هایی که می خواهید به شبکه محلی خود متصل نمایید، فعال کنید. به اسناد مربوط به دستگاه ها مراجعه کنید. کلیه کدهای عبور را به صورت محرمانه در یک مکان ایمن و جدا از دستگاه ها نگهداری کنید.

گزینه های مربوط به **شبکه محلی** در **گالری** بعد از پیکربندی تنظیمات **شبکه محلی** فعال می شوند.

در صورتی که برای اولین بار به شبکه محلی دسترسی پیدا می کنید، راه اندازی برنامه جادویی باز می شود، و شما را در تعیین تنظیمات شبکه محلی برای دستگاه خود راهنمایی می کند. برای استفاده از برنامه جادویی در فرصت بعدی، در نمای اصلی شبکه محلی، **گزینه ها > اجرای برنامه جادویی** را انتخاب کرده و دستور عملهای روی نمایشگر را دنبال کنید.

جهت اتصال يك رایانه شخصی سازگار به شبکه محلی، باید ابتدا در رایانه شخصی، نرم افزار مربوطه را از CD-ROM ارائه شده با دستگاه خود نصب کنید.

پیکربندی تنظیمات

جهت پیکربندی برنامه شبکه محلی، **ابزارها > شبکه محلی > تنظیمات** و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

نقطه دستیابی محلی — در صورتی که می خواهید دستگاه در هر بار اتصال به شبکه جهت دستیابی محلی از شما سؤال کند، گزینه **همیشه سؤال شود** را انتخاب کنید، **ایجاد مورد جدید** را در صورت انتخاب **شبکه محلی** یا **هیچکدام**، جهت تعیین نقطه دستیابی جدید برای استفاده به طور خودکار انتخاب کنید. در صورتی که تنظیمات امنیتی LAN بی سیم در شبکه محلی شما فعال نشده باشد، يك هشدار امنیتی دریافت می کنید. می توانید ادامه داده و در فرصت بعدی تنظیمات امنیتی LAN بی سیم را فعال کنید؛ یا تعیین نقطه دستیابی را لغو کرده و ابتدا تنظیمات امنیتی LAN بی سیم را فعال کنید. به LAN بی سیم در قسمت "نقاط دستیابی" در صفحه ۱۲۲ مراجعه کنید.

جهت مشاهده یا تغییر تنظیمات نقطه دستیابی به اینترنت LAN بی سیم موجود در دستگاه خود، به قسمت "نقاط دستیابی" در صفحه ۱۲۲ مراجعه کنید.

اگر برای ایجاد شبکه محلی با يك دستگاه سازگار از حالت عملکردی ویژه استفاده می کنید، هنگام پیکربندی نقطه دستیابی به اینترنت، یکی از روشهای کدگذاری موجود در **حالت ایمنی WLAN** را فعال کنید. با این کار خطر پیوستن افراد غیرمجاز به شبکه ویژه را کاهش می دهید.

در صورت اقدام دستگاه دیگری برای اتصال به این شبکه و شبکه محلی، دستگاه به شما اطلاع می دهد. از دستگاه های ناشناس درخواست اتصال قبول نکنید.

در صورت استفاده از LAN بی سیم در شبکه ای که فاقد کدگذاری می باشد، قابلیت اشتراك گذاری پرونده های تلفن Nokia N95 را با دستگاه های دیگر غیرفعال کرده یا هیچ يك از پرونده های رسانه ای شخصی را به اشتراك نگذارید. جهت تغییر تنظیمات اشتراك گذاری، به قسمت "تنظیمات شبکه محلی" در صفحه ۶۷ مراجعه کنید.

تنظیمات شبکه محلی

جهت اشتراك پرونده های رسانه ای ذخیره شده در **گالری** با سایر دستگاه های UPnP سازگار از طریق LAN بی سیم، باید ابتدا نقطه دستیابی به اینترنت شبکه LAN بی سیم خود و سپس برنامه **شبکه محلی** را پیکربندی کنید. به قسمت "LAN بی سیم" در صفحه ۲۵ و تنظیمات LAN بی سیم در "نقاط دستیابی" در صفحه ۱۲۲ مراجعه کنید.

نام دستگاه—نامی را برای دستگاه خود وارد کرده تا در شبکه محلی به سایر دستگاه های سازگار نشان داده شود.

فعال کردن اشتراك گذاری و تعیین محتوا

ابزارها < شبکه محلی > اشتراكگذاری محتوا را انتخاب کنید.

اشتراک محتوا—اشترک پرونده های رسانه ای را با دستگاه های سازگار دیگر رد یا قبول می کند. قبل از پیکربندی کلیه تنظیمات دیگر، **اشتراک محتوا** را فعال نکنید. در صورت فعال کردن **اشتراک محتوا**، دستگاه های سازگار UPnP دیگر موجود در شبکه محلی می توانند پرونده هایی را که شما برای اشتراك گذاری در پوشه **تصاویر و فیلمها** انتخاب کرده اید، مشاهده و کپی کنند.

تصاویر و فیلمها—پرونده های رسانه ای را برای اشتراك گذاری با سایر دستگاه ها انتخاب کرده یا وضعیت اشتراك گذاری و **تصاویر و فیلمها** را نمایش می دهد. جهت نوسازی محتوای پوشه، **گزینه ها < نوسازی محتوا** را انتخاب کنید.

مشاهده و اشتراك پرونده های رسانه ای

در صورت فعال کردن **اشتراک محتوا** در دستگاه شما، دستگاه های سازگار UPnP دیگر موجود در شبکه محلی می توانند پرونده های رسانه ای که شما برای اشتراك در **اشتراک گذاری محتوا** انتخاب کرده اید، را مشاهده و کپی کنند. در صورتی که نمی خواهید سایر دستگاه ها به پرونده های شما دسترسی پیدا کنند، **اشتراک محتوا** را غیرفعال کنید. حتی در صورتی که **اشتراک محتوا** در دستگاه شما غیرفعال باشد، هنوز می توانید پرونده های رسانه ای که در دستگاه دیگر موجود در شبکه محلی ذخیره شده است را مشاهده یا کپی کنید، البته اگر این کار از سوی دستگاه دیگر مجاز باشد.

نمایش پرونده های رسانه ای ذخیره شده در دستگاه دیگر

برای انتخاب تصاویر و فیلمهای ذخیره شده در دستگاه خود و نمایش آنها در دستگاه دیگر موجود در شبکه محلی، مانند يك تلویزیون سازگار، مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱ در **گالری**، يك تصویر یا يك کلیپ ویدیویی را انتخاب کنید.
- ۲ **گزینه ها < نمایش از طریق شبکه محلی** را انتخاب کنید.
- ۳ يك دستگاه سازگار که پرونده رسانه از طریق آن قابل پخش باشد را انتخاب کنید. تصاویر در دستگاه دیگر موجود در شبکه محلی و نیز در دستگاه شما نشان داده می شوند، و کلیپ های ویدیویی فقط در دستگاه دیگر پخش می شوند.

نمایش پرونده های رسانه ای ذخیره شده در دستگاه دیگر

برای انتخاب پرونده های رسانه ای ذخیره شده در دستگاه دیگر موجود در شبکه محلی، و نمایش آنها در دستگاه خود (یا به عنوان مثال در يك تلویزیون سازگار)، مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱ **گالری < شبکه محلی** را انتخاب نمایید. دستگاه شما، دستگاه های سازگار دیگر را جستجو می کند. اسامی دستگاه ها روی نمایشگر ظاهر می شود.
- ۲ دستگاه موردنظر را از لیست انتخاب کنید.
- ۳ نوع رسانه ای که می خواهید توسط دستگاه دیگر مشاهده شود را انتخاب کنید. انواع پرونده های موجود به قابلیت های دستگاه مقابل بستگی دارد.
- ۴ تصویر، کلیپ ویدیویی، کلیپ صوتی، با پوشه ای را که می خواهید مشاهده کنید، و **گزینه ها < نمایش از طریق شبکه محلی** (تصاویر و فیلم) یا **پخش از طریق شبکه محلی** (موسیقی) را انتخاب کنید.

۵ دستگاهی را برای نمایش پرونده انتخاب کنید. در شبکه محلی، با دستگاه خود نمی توانید موسیقی پخش کنید، اما می توانید آن را در دستگاه های خارجی سازگار پخش کرده و از دستگاه خود به عنوان کنترل از راه دور استفاده کنید.

جهت توقف اشتراک پرونده رسانه، **گزینه ها > توقف نمایش** را انتخاب کنید.

جهت چاپ تصاویر ذخیره شده در **گالری** از طریق **شبکه محلی** و با یک چاپگر سازگار UPnP، گزینه چاپ موجود در **گالری** را انتخاب کنید. به "چاپ تصویر" در صفحه ۶۳ مراجعه کنید. **اشتراک محتوا** را لازم نیست فعال کنید.

برای جستجوی پرونده ها بر اساس معیاری دیگر، **گزینه ها > یافتن** را انتخاب کنید. برای ترتیب بندی پرونده های رسانه یافت شده، **گزینه ها > ترتیب بندی بر اساس** را انتخاب کنید.

کپی کردن پرونده های رسانه ای

جهت کپی کردن یا انتقال پرونده های رسانه یا از دستگاه خود به دستگاه سازگار دیگر مانند یک رایانه شخصی سازگار UPnP، پرونده موردنظر را در **گالری و گزینه ها > انتقال و کپی > کپی در شبکه محلی یا انتقال به شبکه محلی** انتخاب کنید. لازم نیست **اشتراک محتوا** را فعال کنید.

برای کپی کردن یا انتقال پرونده ها از دستگاه دیگر به دستگاه خود، پرونده موردنظر موجود در دستگاه دیگر و **گزینه ها > کپی در تلفن** یا **کپی در کارت حافظه** (نام کارت حافظه در صورت وجود) را انتخاب کنید. لازم نیست **اشتراک محتوا** را فعال کنید.

موقعیت یابی

سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS)، یک سیستم راهیابی رادیویی جهانی است و متشکل از ۲۴ ماهواره و ایستگاههای زمینی می باشد که عملکرد ماهواره ها را کنترل می کنند. این دستگاه مجهز به یک گیرنده GPS داخلی است.

یک پایانه GPS مانند گیرنده GPS موجود در دستگاه شما، سیگنالهای رادیویی ضعیف را از ماهواره ها دریافت می کند و زمان حرکت آنها را اندازه گیری می کند. گیرنده GPS با در نظر گرفتن زمان حرکت، موقعیت خود را بر حسب متر محاسبه می کند.

در GPS مختصات با استفاده از سیستم مختصات بین المللی WGS-84 در قالب درجه و یک دهم درجه بیان می شوند.

سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS) تحت نظارت دولت ایالات متحده فعالیت می کند که منحصراً مسئولیت صحت اطلاعات و مراقبت از سیستم را بر عهده دارد. صحت اطلاعات مربوط به محل ممکن است تحت تأثیر تنظیمات ماهواره های GPS ساخت دولت ایالات متحده قرار بگیرد. این داده ها ممکن است با سیاست GPS ملی وزارت دفاع ایالات متحده و برنامه های هوانوردی دولت فدرال تغییر کند. پوشش ضعیف ماهواره ای نیز ممکن است بر صحت اطلاعات تأثیر گذارد. قابلیت دسترسی و کیفیت سیگنالهای GPS ممکن است تحت تأثیر ساختمانها و موانع طبیعی همچنین شرایط آب و هوایی قرار گیرد. جهت دریافت سیگنالهای GPS، از گیرنده GPS فقط باید در خارج از ساختمان استفاده کرد.

از GPS تنها می توان بعنوان راهنمای راهیابی استفاده کرد. از GPS نمی توان برای اندازه گیری دقیق محل استفاده کرد و هرگز نباید در مورد محل یابی یا راهیابی، فقط متکی به اطلاعات محلی گیرنده GPS بود.

گیرنده GPS



گیرنده GPS در انتهای دستگاه تعبیه شده است. هنگام استفاده از گیرنده، صفحه کلید عددی را بکشید تا باز شود و دستگاه را در دست خود با زاویه ای در حدود ۴۵ درجه به طرف بالا و به شکلی که آسمان به وضوح دیده شود، نگه دارید. برقراری اتصال GPS ممکن است از ۲ ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد. در خودرو این زمان ممکن است طولانی تر باشد.

گیرنده GPS نیروی خود را از باتری تأمین می کند. استفاده از گیرنده GPS ممکن است باعث شود باتری سریعتر تمام شود.



نقشه ها

❗ را فشار داده و **نقشه ها** را انتخاب نمایید. با **نقشه ها**، می توانید به مشاهده موقعیت فعلی خود روی نقشه، مرور نقشه های شهر ها و کشور های مختلف، جستجوی آدرس ها و نقاط مختلف دلخواه، و طراحی مسیر از یک محل به محل دیگر بپردازید، و محل ها را به عنوان مرز نما ذخیره کرده و به دستگاه های سازگار ارسال کنید.

همچنین می توانید خدمات اضافی مانند، راهنماهای شهر، و خدمات راهیابی با راهنمای صوتی را خریداری کنید.

نقشه ها از GPS استفاده می کند. روشهای موقعیت یابی مورد استفاده در دستگاه خود را می توانید در تنظیمات دستگاه تعیین کنید. به "موقعیت یابی" در صفحه ۱۱۹ مراجعه کنید. برای بدست آوردن دقیق ترین اطلاعات محلی، از رسیور داخلی GPS یا رسیور خارجی GSP استفاده کنید.

در صورت استفاده از **نقشه ها** برای اولین بار، ممکن است نیاز باشد یک نقطه دستیابی برای بارگیری اطلاعات نقشه و موقعیت فعلی خود تعیین کنید. برای تغییر نقطه دسترسی در فرصتی دیگر، **گزینه ها > تنظیمات > شبکه > نقطه دستیابی پیش فرض** را انتخاب کنید.

تقریباً همه نقشه نگاریهای دیجیتالی تا حدودی نادرست و ناکامل هستند. هیچ گاه فقط به نقشه نگاریهای ارائه شده در این دستگاه متکی نباشید.

ممکن است هنگام بارگیری نقشه ها، مقدار زیادی داده از طریق شبکه ارائه دهنده خدمات شما به دستگاه منتقل شوند.

درباره سیگنالهای ماهواره

اگر دستگاه قادر به یافتن سیگنالهای ماهواره ای نمی باشد، به موارد زیر توجه کنید:

- اگر داخل ساختمان هستید، برای دریافت بهتر سیگنال از ساختمان خارج شوید.
- اگر صفحه کلید عددی کشویی بسته است، آنرا باز کنید.
- اگر در خارج از ساختمان هستید، به فضای بازتری بروید.
- بررسی کنید که دست شما بر روی آنتن GPS دستگاه نباشد.
- جهت اطلاع از محل قرار گرفتن آنتن، به "گیرنده GPS" در صفحه ۷۰ مراجعه کنید.
- بدی وضعیت آب و هوا ممکن است روی قدرت سیگنال تأثیر بگذارد.
- برقراری اتصال GPS ممکن است از ۲ ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد.

درخواست های موقعیت یابی

ممکن است از یک خدمات شبکه درخواستی برای دریافت اطلاعات موقعیت خود دریافت کنید. ارائه دهندگان خدمات ممکن است اطلاعاتی را درباره عناوین محلی، مانند آب و هوا یا وضعیت ترافیک، بر اساس محل دستگاه به شما ارائه کنند.

هنگامی که یک درخواست موقعیت دریافت می کنید، پیامی نمایش داده می شود که نشانگر خدمات ارسال کننده درخواست می باشد. **پذیرفتن** را جهت پذیرش ارسال اطلاعات موقعیت خود، و **رد کردن** را جهت رد درخواست انتخاب کنید.

برای اطلاع از هزینه های انتقال داده با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

نکته! همچنین می توانید با استفاده از اتصال LAN بی سیم، نقشه ها را بارگیری کنید.

جهت دریافت پیام هنگام ثبت نام دستگاه در یک شبکه خارج از شبکه تلفن همراه محلی خود، **گزینه ها < تنظیمات > شبکه < هشدار رومینگ > روشن** را انتخاب کنید.

مرور نقشه ها

پوشش نقشه در کشورهای مختلف متفاوت است.

وقتی **نقشه ها** را باز می کنید، نمای کلی از کره زمین را مشاهده می کنید. هنگامی که دستگاه سیگنال ماهواره را می یابد، **نقشه ها** شروع به محل یابی دستگاه شما می کند و موقعیت فعلی شما بزرگ می کند. همزمان، **نقشه ها** نقشه موقعیت فعلی شما را بارگیری می کند. نقشه ها به طور خودکار در حافظه دستگاه یا در یک کارت حافظه سازگار (در صورت وجود) ذخیره می شوند.

جهت مشاهده اطلاعات مربوط به ماهواره ها هنگام استفاده از **نقشه ها، گزینه ها < مشاهده کردن > اطلاعات ماهواره ای** را انتخاب کنید.

هنگامی که روی نمایشگر نقشه را مرور می کنید، به عنوان مثال، به کشور دیگری می روید، نقشه جدیدی به طور خودکار بارگیری می شود. کلیه نقشه های بارگیری شده با **نقشه ها** رایگان هستند، اما ممکن است هنگام بارگیری مقدار زیادی داده توسط شبکه ارائه دهنده خدمات شما، به دستگاه منتقل شود. برای اطلاعات بیشتر درباره هزینه های انتقال داده با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

موقعیت فعلی شما در نقشه نشان داده می شود. صفحه جهت باب جهت نقشه را نشان می دهد که به صورت پیش فرض به سمت شمال قرار گرفته است.

برای حرکت روی نقشه، به سمت بالا، پایین، چپ یا راست بروید. جهت مشاهده اطلاعات بیشتر درباره یک محل روی نقشه، به سمت محل موردنظر رفته، و **را فشار داده و جزییات** را انتخاب کنید. جهت برگشت به موقعیت فعلی خود، **بازگشت یا گزینه ها < محل فعلی** را انتخاب کنید.

جهت بزرگنمایی مثبت یا منفی نقشه، * یا # را فشار دهید. جهت جابجایی بین نمایهای دو بعدی و سه بعدی، 0 را فشار دهید.

جهت تعیین نقاط دلخواه برای نمایش روی نقشه، **گزینه ها < مشاهده کردن > گروه ها و گروه های موردنظر** را انتخاب کنید.

جهت ذخیره یک محل به عنوان مرزنا، در محل مورد نظر، **را فشار داده و ذخیره محل < بعنوان مرزنا** را انتخاب کرده و برای مرزنا نامی وارد کنید، و گروههایی که می خواهید مرزنا را در آنها قرار دهید انتخاب کنید. جهت گرفتن عکس از محل خود، **ذخیره محل < بعنوان تصویر** را انتخاب کنید. عکس در **گالری** ذخیره می شود.

جهت مشاهده مرزنمایهای ذخیره شده، **گزینه ها < مرزنا** را انتخاب کنید.

جهت ارسال مرزنا به یک دستگاه سازگار، در **موارد برگزیده، گزینه ها < محل مرزنا > ارسال محل** را انتخاب کنید. اگر مرزنا را در یک پیام متنی ارسال کنید، اطلاعات به متن ساده تبدیل می شوند.

جهت تنظیم تنظیمات شبکه، مسیریابی، و تنظیمات کلی، **گزینه‌ها > تنظیمات** را انتخاب کنید.

جهت بررسی اینکه آیا نقشه‌های بارگیری شده در دستگاه شما روی سرور نقشه به روزآوری شده اند یا خیر، **گزینه‌ها > تنظیمات > شبکه > گزینه‌ها > بررسی وضعیت به روز بودن نقشه** را انتخاب کنید.

جهت جلوگیری از بارگیری خودکار نقشه‌ها از طریق اینترنت در دستگاه، به عنوان مثال، هنگامی که خارج از شبکه تلفن همراه محلی خود هستید، **گزینه‌ها > تنظیمات > شبکه > استفاده از شبکه > خاموش** را انتخاب کنید. در صورت پذیرش بارگیری نقشه‌ها به طور خودکار، ممکن است مقدار زیادی داده از طریق شبکه ارائه دهنده خدمات شما به دستگاه منتقل شوند. برای اطلاع از هزینه‌های انتقال داده با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

جهت تعیین مقدار حافظه پنهانی که برای ذخیره نقشه‌ها استفاده می‌شود، **گزینه‌ها > تنظیمات > حداکثر میزان استفاده از کارت حافظه (%)** را انتخاب کنید. فقط در صورت وجود کارت حافظه سازگار، این گزینه موجود می‌باشد. در صورتی که حافظه پر باشد، قدیمی‌ترین داده‌های نقشه حذف می‌شوند. حافظه پنهان را نمی‌توان خالی کرد.

جستجوی محل

جهت مشاهده نقاط دلخواه نزدیک موقعیت فعلی دیگر موقعیت‌ها در نقشه، **گزینه‌ها > جستجو > بر اساس گروه** را انتخاب کنید.

جهت جستجوی یک نقطه دلخواه بر اساس نام، **گزینه‌ها > جستجو > بر اساس نام** را انتخاب کرده، یا اولین حروف نام را وارد کرده و **جستجو** را انتخاب کنید.

جهت جستجوی یک محل، **گزینه‌ها > جستجو > بر اساس آدرس** را انتخاب کنید. باید نام شهر و کشور را وارد کنید. جهت استفاده از آدرسی که برای یک مخاطب در **مخاطبین** ذخیره کرده اید، **گزینه‌ها > جستجو > بر اساس آدرس > گزینه‌ها > انتخاب از فهرست مخاطبین** را انتخاب کنید.

جهت مشاهده نتیجه جستجو روی نقشه، **را فشار دهید**. جهت جابجایی بین نتایج جستجو، **یا** **را فشار دهید**. جهت حرکت روی نقشه، **گزینه‌ها > تمام صفحه** را انتخاب کرده و از کلید پیمایشی استفاده کنید.

طراحی یک مسیر

جهت طراحی یک مسیر از یک محل به محل دیگر (به عنوان مثال، از منزل به اداره خود)، **گزینه‌ها > طراحی مسیر** را انتخاب کنید. نقطه شروع و پایان مسیر را انتخاب کنید.

جهت تنظیم تنظیمات مسیریابی، به عنوان مثال حالت انتقال، **گزینه‌ها > تنظیمات > مسیریابی** را انتخاب کنید.

جهت مشاهده خط سیر مسیر، **گزینه‌ها > نمایش مسیر** را انتخاب کنید. مسیر با استفاده از تنظیمات مسیریابی انتخاب شده محاسبه می‌شود.

جهت مشاهده خط سیر راهنماهای روی نقشه، **گزینه‌ها > نمایش روی نقشه** را انتخاب کنید.

جهت شبیه‌سازی مسیر ایجاد شده، **گزینه‌ها > شروع شبیه‌سازی** را انتخاب کنید.

برای ردیابی کردن مسیر و موقعیت GPS فعلی خود، **گزینه‌ها > شروع ردیابی** را انتخاب کنید.

نکته! همچنین می‌توانید از یک گیرنده GPS سازگار و مجهز به قابلیت اتصال Bluetooth به **نقشه‌ها** استفاده کنید. به عنوان مثال، در خودرو، می‌توان یک گیرنده GPS خارجی نصب کرد تا بدون مانع و مستقیم در برابر آسمان قرار بگیرد. جهت فعال کردن استفاده از گیرنده GPS خارجی، به قسمت "موقعیت یابی" در صفحه ۱۱۹ مراجعه کنید.

خدمات اضافی برای نقشه‌ها

جهت خریداری و بارگیری راهنمای شهر برای شهرهای مختلف در دستگاه خود، یا خریداری خدمات راهیابی با راهنمای صوتی برای استفاده در **نقشه‌ها، گزینه‌ها > خدمات اضافی > راهنمای شهرها** یا **افزودن عملکرد پیمایش** را انتخاب کنید.

راهنمای بارگیری شده به طور خودکار در حافظه دستگاه با در یک کارت حافظه سازگار (در صورتی که وجود داشته باشد) ذخیره می‌شوند.

راهیابی

بعد از خریداری نسخه‌های ارتقاء یافته راهیابی، از طریق **نقشه‌ها** می‌توانید به خدمات دسترسی پیدا کنید.

بعد از ایجاد یک مسیر در **نقشه‌ها**، جهت شروع راهیابی به مقصد موردنظر با استفاده از طریق GPS و با استفاده از راهنمای صوتی، **گزینه‌ها > شروع پیمایش** را انتخاب کنید.

در صورت استفاده از راهیابی برای اولین بار، از شما درخواست می‌شود زبان راهنمای صوتی را انتخاب کنید و پرونده‌های صوتی را به زبان انتخابی و به صورت درون خط بارگیری کنید. برای تغییر زبان

در فرصت دیگر، در نمای اصلی **نقشه‌ها، گزینه‌ها > تنظیمات > موارد کلی > راهنمای صوتی** و زبانی را انتخاب کرده و پرونده‌های راهنمای صوتی را برای زبان انتخابی به صورت درون خط بارگیری کنید.

جهت کنار گذاشتن مسیر ایجاد شده، و استفاده از مسیر دیگری، **گزینه‌ها > مسیر دیگر** را انتخاب کنید.

جهت مشاهده چرخش‌های بعدی و پنهان کردن نقشه، **گزینه‌ها > مشاهده کردن > چرخش‌های بعدی** را انتخاب کنید.

برای متوقف کردن راهیابی **گزینه‌ها > توقف پیمایش** را انتخاب کنید.

راهنماهای شهر

راهنمای شهرها اطلاعاتی درباره جاذبه‌های دیدنی، رستوران‌ها، هتل‌ها، و سایر مکانهای مورد علاقه در اختیار شما قرار می‌دهد. قبل از استفاده باید راهنماها را بارگیری و خریداری کنید.

جهت مرور یک راهنمای بارگیری شده، در زبانه **راهنماهای من** در **راهنمای شهرها**، راهنمای موردنظر و یک زیر گروه (در صورت وجود) را انتخاب کنید.

برای بارگیری یک راهنمای جدید در دستگاه، در **راهنمای شهرها**، به سمت راست و به طرف **نزدیک‌ترین راهنماها** یا زبانه **همه راهنماها** بروید، راهنمای موردنظر را انتخاب کرده و **تأیید** را فشار دهید. جهت خریداری راهنما، به سمت چپ و به طرف زبانه **راهنماهای من** بروید، راهنمای بارگیری شده را انتخاب کرده و جزئیات پرداخت خود را وارد کنید. هزینه راهنماها را می‌توانید از طریق کارت اعتباری بپردازید یا در قبض تلفن شما محاسبه می‌گردد.

جهت تأیید خرید، **تأیید** را دوبار انتخاب کنید. جهت دریافت مجوز خرید از طریق پست الکترونیکی، نام و آدرس پست الکترونیکی خود را وارد کرده و **تأیید** را انتخاب کنید.



مرزنها

❗ را فشار داده و **ابزارها** < **مرزنها** را انتخاب نمایید. با استفاده از **مرزنها** می توانید اطلاعات موقعیت مربوط به مکان خاص موجود در دستگاه خود را ذخیره کنید. محلای ذخیره شده را می توانید تحت گروه های مختلف مانند تجاری، ترتیب بندی کنید و سایر اطلاعات از قبیل آدرسها را به آنها بیافزایید. می توانید از مرزنامی ذخیره شده خود در برنامه های سازگاری مانند **داده GPS** و **نقشه ها** استفاده کنید.

در GPS مختصات با استفاده از سیستم مختصات بین المللی WGS-84 در قالب درجه و یک دهم درجه بیان می شوند.

جهت ایجاد یک مرزنا جدید، **گزینه ها** < **مرزنامی جدید** را انتخاب کنید. جهت درخواست موقعیت یابی برای مختصات محل فعلی خود، **موقعیت فعلی** را انتخاب کنید. جهت وارد کردن اطلاعات موقعیت به صورت دستی، **وارد کردن دستی** را انتخاب کنید.

جهت افزودن اطلاعات به مرزنامی ذخیره شده (به عنوان مثال، آدرس یک خیابان)، و یا ویرایش آن، به مرزنا رفته و **❶** را فشار دهید. به قسمت مورد نظر رفته و اطلاعات را وارد کنید.

جهت مشاهده مرزنا روی نقشه، **گزینه ها** < **نمایش روی نقشه** را انتخاب کنید. جهت ایجاد یک مسیر به محل مورد نظر، **گزینه ها** < **پیمایش با استفاده از نقشه** را انتخاب کنید.

مرزنامهای خود را می توانید در گروههای از پیش تنظیم شده ترتیب بندی کرده و گروههای جدید ایجاد کنید. جهت ویرایش یا ایجاد گروههای مرزنامی جدید، **❷** را در **مرزنها** فشار داده و **گزینه ها** < **ویرایش مقوله ها** را انتخاب کنید.

جهت افزودن یک مرزنا به گروه، در **مرزنها** به مرزنامی موردنظر رفته، و **گزینه ها** < **افزودن به مقوله** را انتخاب کنید. به گروه موردنظر جهت افزودن مرزنا رفته و آن را انتخاب کنید.

جهت ارسال یک یا چند مرزنا به یک دستگاه سازگار، **گزینه ها** < **ارسال** را انتخاب کنید. مرزنامهای دریافت شده شما در پوشه **صندوق دریافت** در **پیام رسانی** قرار می گیرند.



داده GPS

❗ را فشار دهید، و **ابزارها** < **داده GPS** را انتخاب کنید. **داده GPS** اطلاعات راهنمای مسیر مربوط به مقصد انتخابی، اطلاعات موقعیت محل فعلی شما، و اطلاعات سفر، مانند مسافت تقریبی به مقصد، و طول مدت تقریبی سفر را ارائه می دهد.

در GPS مختصات با استفاده از سیستم مختصات بین المللی WGS-84 در قالب درجه و یک دهم درجه بیان می شوند.

جهت استفاده از **داده GPS**، گیرنده GPS دستگاه شما باید اطلاعات موقعیت را حداقل از سه ماهواره دریافت کند تا مختصات محل شما را محاسبه کند.

راهنمای مسیر

جهت استفاده از راهنمای مسیر، **پیمایش** را انتخاب کنید. راهنمای مسیر را در خارج از ساختمان فعال کنید. در صورت راه اندازی درون ساختمان، گیرنده GPS ممکن است قادر به دریافت اطلاعات ضروری از ماهواره ها نباشد.

راهنمای مسیر از قطب نمای چرخشی روی نمایشگر دستگاه استفاده می کند. یک توپ قرمز رنگ مسیر منتهی به مقصد را نشان می دهد و مسافت تقریبی در داخل حلقه قطب نما نشان داده می شود.

راهنمای مسیر، به منظور نمایش مستقیم ترین مسیر و کوتاه ترین فاصله تا مقصد که در يك خط مستقیم اندازه گیری می شود، طراحی شده است تمام موانع موجود در مسیر، مانند ساختمانها و موانع طبیعی نادیده گرفته می شوند. هنگام محاسبه مسیر، اختلافات ارتفاع در نظر گرفته نمی شود. راهنمای مسیر تنها هنگام حرکت فعال است.

جهت تنظیم مقصد سفر، **گزینه ها > تنظیم مقصد** و یک مرزنا را به عنوان مقصد انتخاب کرده، یا مختصات طول و عرض را وارد کنید. **متوقف کردن پیمایش** را برای پاک کردن مقصد تنظیم شده برای سفر خود انتخاب کنید.

بازیابی اطلاعات موقعیت

جهت مشاهده اطلاعات موقعیت یابی محل فعلی خود، **موقعیت** را انتخاب کنید. صحت محل ارزیابی شده روی نمایشگر نشان داده می شود.

جهت ذخیره محل فعلی خود به عنوان مرزنا، **گزینه ها > ذخیره موقعیت** را انتخاب کنید. مرزناها، محل های ذخیره شده با اطلاعات بیشتری هستند که از آنها می توان در سایر برنامه های کاربردی استفاده کرد و بین دستگاه های سازگار جابجا نمود.

مسافت سنج



مسافت > گزینه ها > شروع را جهت محاسبه مسافت سفر، و **توقف** را جهت غیرفعال کردن آن انتخاب کنید. مقادیر محاسبه شده بر روی نمایشگر باقی می مانند. جهت دریافت سیگنال GPS بهتر، از این قابلیت در خارج از ساختمان استفاده کنید.

جهت تنظیم مسافت و زمان سفر، تنظیم میانگین و حداکثر سرعت بر روی صفر، و جهت شروع محاسبه جدید، **بازنشانی** را انتخاب کنید. **راه اندازی مجدد** را نیز برای تنظیم کیلومتر شمار و زمان کلی بر روی صفر، انتخاب کنید.

مسافت سنج دارای دقت محدودی است و ممکن است در اعلام اعداد دچار خطا شود. دقت عملکرد دستگاه همچنین تحت تاثیر قابلیت دسترسی و کیفیت سیگنالهای GPS قرار می گیرد.

سفارشی کردن دستگاه


برای سفارشی کردن دستگاه، از میان موارد زیر انتخاب کنید:


- برای استفاده از نمایشگر آماده بکار جهت دسترسی سریع به برنامه هایی که بیش از سایرین مورد استفاده قرار می گیرند، به "حالت آماده بکار فعال" در صفحه ۷۹ مراجعه کنید.
- برای تغییر تصویر پس زمینه حالت آماده بکار و یا تصویر نمایش در محافظ صفحه، به "تغییر شکل ظاهری دستگاه" در صفحه ۷۹ مراجعه کنید.
- برای تنظیم آهنگ های زنگ بصورت شخصی، به "نمایه ها—تنظیم آهنگ ها" در صفحه ۷۷ و "افزودن آهنگ زنگ به مخاطبین" در صفحه ۱۰۴ مراجعه نمایید.
- برای تغییر میانبرهای مربوط به حالت های مختلف فشردن کلید پیمایش و کلیدهای انتخاب راست و چپ در حالت آماده بکار، به "حالت آماده بکار" در صفحه ۱۱۵ مراجعه نمایید.
- برای تغییر ساعت نمایش داده شده در حالت آماده بکار،  را فشار داده و **نصب < ساعت > گزینه ها < تنظیمات > نوع ساعت < آنالوگ یا دیجیتال >** را انتخاب کنید.
- برای تغییر یادداشت خوشآمدگویی به تصویر ثابت یا تصویر متحرک،  را فشار داده و **ابزارها < تنظیمات > موارد کلی < شخصی سازی > نمایش < آرم یا یادداشت / خوشآمدگویی >** را انتخاب نمایید.
- برای تغییر نمای فهرست اصلی، **گزینه ها < تغییر نمای فهرست > جدولی یا لیست** را در فهرست اصلی انتخاب نمایید.
- برای استفاده از نمادهای تصویر متحرک در دستگاه خود، در منوی اصلی، **گزینه ها < نماد تصویری متحرک > روشن** را انتخاب کنید.
- برای ترتیب بندی مجدد نمای فهرست اصلی، **گزینه ها < انتقال، انتقال به پوشه یا پوشه جدید >** را در فهرست اصلی انتخاب نمایید.


می توانید برنامه هایی که کمتر مورد استفاده قرار می گیرند را به پوشه ها و برنامه هایی را که بیشتر کاربرد دارند به فهرست اصلی منتقل کنید.






نمایه ها—تنظیم آهنگ ها

برای تنظیم و شخصی سازی آهنگ های زنگ، آهنگ های هشدار پیام و سایر آهنگ های مورد استفاده برای رویدادهای مختلف، مکان ها یا گروه های تماس،  را فشار داده و **ابزارها < نمایه ها >** را انتخاب نمایید.

برای تغییر نمایه، **ابزارها < نمایه ها >**، یک نمایه و **گزینه ها < فعال کردن >** را انتخاب نمایید. همچنین می توانید با فشار دادن  در حالت آماده بکار، نمایه را تغییر دهید. به نمایه مورد نظر برای فعالسازی رفته و **تایید** را انتخاب کنید.

 **نکته!** برای جابجایی بین نمایه های کلی و صامت، **#** را فشار داده و نگاه دارید.

برای تغییر یک نمایه،  را فشار داده و **ابزارها < نمایه ها >** را انتخاب کنید. به نمایه مورد نظر رفته و **گزینه ها < شخصی سازی >** را انتخاب کنید. به تنظیمات مورد نظر برای تغییر رفته و برای باز کردن موارد دلخواه خود،  را فشار دهید. آهنگ های ذخیره شده در کارت حافظه سازگار (در صورت وجود) با  نشان داده می شوند.

در لیست آهنگ ها، پیوند **بارگیری صداها** (خدمات شبکه) لیستی از نشانه ها را باز می کند. می توانید یک نشانه انتخاب کرده و برای بارگیری آهنگ های بیشتر، به برقراری اتصال به صفحات وب بپردازید.

در صورت تمایل به گفتن نام تماس گیرنده در هنگام برقراری تماس، **گزینه‌ها > شخصی سازی** را انتخاب کرده و **گفتن نام تماس گیرنده** را روی **روشن** تنظیم کنید. نام تماس گیرنده را باید در قسمت **مخاطبین** ذخیره کنید. جهت ایجاد نمایه جدید، **گزینه‌ها > ایجاد نمایه جدید** را انتخاب کنید.

نمایه برون خط

نمایه **برون خط** به شما این امکان را می دهد تا بدون اتصال به شبکه بی سیم، از دستگاه خود استفاده کنید. با فعال کردن نمایه **برون خط**، همانگونه که با **X** در قسمت نشانگر قدرت سیگنال نشان داده می شود، اتصال به شبکه بی سیم قطع خواهد شد انتقال تمام سیگنال های RF بی سیم به دستگاه و با از آن متوقف خواهد شد. در صورت اقدام به ارسال پیام، این پیام ها در صندوق ارسال قرار می گیرند تا در فرصتی دیگر ارسال شوند.

در صورت فعال بودن نمایه **برون خط**، می توانید بدون سیم کارت و کارت (U)SIM از دستگاه خود استفاده کنید.

مهم: در پروفایل عدم اتصال به شبکه نمی توانید هیچ تماسی را برقرار یا دریافت کنید، یا اینکه از ویژگی هایی استفاده کنید که به پوشش شبکه ای تلفن همراه نیاز دارند. همچنین می توانید با شماره اضطراری رسمی برنامه ریزی شده در تلفن تماس بگیرید. برای برقراری تماس، ابتدا باید با تغییر دادن پروفایل ها، عملکرد تلفن را فعال کنید. اگر دستگاه قفل شده، کد قفل را وارد کنید.

در صورت فعال کردن نمایه **برون خط**، همچنان می توانید از LAN بی سیم، بعنوان مثال برای خواندن پست الکترونیکی یا مرور اینترنت، استفاده کنید. هنگام برقراری اتصال LAN بی سیم و استفاده از آن، فراموش نکنید که کلیه مقرارت ایمنی قابل اجرا را رعایت کنید. به "LAN بی سیم" در صفحه ۲۵ مراجعه نمایید. در نمایه **برون خط**

همچنین می توانید از اتصال Bluetooth استفاده کنید. به "اتصال Bluetooth" در صفحه ۲۸ مراجعه نمایید.

برای خارج شدن از نمایه **برون خط**، کلید روشن/خاموش را فشار داده و یک نمایه دیگر را انتخاب کنید. دستگاه مجدداً قادر به انتقال بی سیم خواهد بود، (در صورتی که قدرت سیگنال به میزان مناسب وجود داشته باشد).



آهنگ های 3-D


📞 را فشار داده و **ابزارها > آهنگهای 3-D** را انتخاب نمایید. با استفاده از **آهنگ های 3-D** می توانید جلوه های صوتی سه بعدی را برای آهنگ های زنگ فعال کنید. تمام آهنگ های زنگ، جلوه های صوتی 3-D را پشتیبانی نمی کنند.

برای فعال کردن جلوه های 3-D، **جلوه های آهنگ زنگ 3-D > روشن** را انتخاب کنید. برای تغییر آهنگ زنگ، **آهنگ زنگ** و آهنگ زنگ مورد نظر را انتخاب کنید.

برای تغییر جلوه 3-D مورد استفاده در آهنگ زنگ، **خط سیر صدا** و جلوه مورد نظر را انتخاب کنید. برای تغییر این جلوه، از تنظیمات زیر انتخاب کنید:

سرعت خط سیر — برای تنظیم سرعت جابجایی صدا از یک مسیر به مسیر دیگر، به راست یا چپ بروید. این تنظیمات برای تمام آهنگ های زنگ در دسترس شما نیست.

طنین — نوع طنین صدا را انتخاب کنید.

مضامین موجود در کارت حافظه (در صورت وجود در دستگاه) با  نشان داده می شوند. در صورت عدم وجود کارت حافظه در دستگاه، مضامین موجود در کارت حافظه در دسترس شما نخواهند بود.

در صورت تمایل به استفاده از مضامین ذخیره شده در کارت حافظه بدون وجود کارت حافظه، ابتدا مضامین موجود در کارت حافظه را ذخیره کنید.

برای تغییر طرح کلی فهرست اصلی، **مضامین < نمای فهرست** را انتخاب کنید.

برای برقراری اتصال مرورگر و بارگیری مضامین بیشتر، در قسمت **موارد کلی یا نمای فهرست، بارگیری مضامین** را انتخاب کنید (خدمات شبکه).

مهم: فقط از سرویس هایی استفاده کنید که به آن اعتماد دارید و حفاظت و امنیت لازم را در برابر نرم افزارهای مضر تأمین می کنند.

برای ویرایش تصویر زمینه و ذخیره کننده نیروی مضمون فعلی،

مضامین < پس زمینه را برای تغییر تصویر زمینه در نمایشگر

برای حالت آماده بکار و **ذخیره کننده نیرو** را برای تغییر ذخیره کننده

نیروی نمایش داده شده بر روی نمایشگر در حالت آماده بکار فعال،

انتخاب کنید. همچنین برای تنظیمات زمان وقفه ذخیره کننده نیرو، به

"نمایشگر" در صفحه ۱۱۴ مراجعه نمایید.

حالت آماده بکار فعال

نمایشگر حالت آماده بکار فعال، میانبر برنامه ها و رویداد برنامه های مختلف از جمله تقویم و پخش کننده را نمایش می دهد.

جلوه داپلر— برای تنظیم آهنگ زنگ بگونه ای که در صورت نزدیک بودن به دستگاه با صدای بلندتر و در صورت دور بودن از آن با صدای کوتاه تری زنگ بخورد، **روشن** را انتخاب کنید. با نزدیکتر شدن به دستگاه، آهنگ زنگ بلندتر و با دور شدن از آن، صدای آن کوتاه تر می شود. این تنظیمات برای تمام آهنگ های زنگ در دسترس شما نیست.

برای شنیدن آهنگ زنگ همراه با جلوه های 3-D، **گزینه ها < آهنگ پخش** را انتخاب کنید.

در صورت فعالسازی آهنگ های 3-D و عدم انتخاب جلوه 3-D، پهنای استریوی آهنگ زنگ افزایش میابد.

برای تنظیم میزان صدای آهنگ زنگ، **ابزارها < نمایه ها < گزینه ها < شخصی سازی < میزان صدای زنگ** را انتخاب کنید.



تغییر شکل ظاهری دستگاه

برای تغییر شکل ظاهری نمایشگر، همانند تصویر زمینه و نمادهای تصویری، **🔧** را فشار داده و **ابزارها < مضامین** را انتخاب کنید.

برای تغییر مضمون مورد استفاده در تمام برنامه های دستگاه،


مضامین < موارد کلی را انتخاب کنید. برای تغییر مضمون یک


برنامه خاص، یک برنامه را از نمای اصلی انتخاب کنید.

برای پخش مضمون پیش از فعال کردن آن، **گزینه ها < پیش نمایش** را


انتخاب کنید. برای فعال کردن مضمون، **گزینه ها < تنظیم** را انتخاب

کنید. مضمون فعال با ✓ نشان داده می شود.

برای فعال یا غیرفعال کردن حالت آماده بکار فعال،  را فشار داده و ابزارها < تنظیمات > موارد کلی < شخصی سازی > حالت آماده بکار < آماده بکار فعال را انتخاب نمایید.

به برنامه یا رویداد مورد نظر رفته و  را فشار دهید.

در صورت فعال بودن حالت آماده بکار فعال، میانبرهای استاندارد کلید پیمایش در حالت آماده بکار در دسترس شما نخواهند بود.

برای تغییر میانبر پیش فرض برنامه ها،  را فشار داده و ابزارها < تنظیمات > موارد کلی < شخصی سازی > حالت آماده بکار < برنامه های آماده بکار فعال را انتخاب نمایید.

ممکن است برخی از میانبرها ثابت بوده و امکان تغییر آنها وجود نداشته باشد.




مدیریت زمان

ساعت




ساعت جهانی




جهت باز کردن نمای ساعت جهانی، **ساعت** را انتخاب کرده و  را دوبار فشار دهید. در نمای ساعت جهانی، می توانید ساعت شهرهای مختلف را مشاهده کنید. جهت افزودن شهرها به لیست، **گزینه ها** < **افزودن شهر** را انتخاب کنید. حداکثر تا ۱۵ شهر را می توانید به لیست اضافه کنید.

جهت تنظیم شهر فعلی، به شهر مورد نظر رفته و **گزینه ها** < **تنظیم بعنوان شهر فعلی** را انتخاب کنید. شهر در نمای اصلی ساعت نمایش داده می شود، و ساعت دستگاه شما بر اساس شهر انتخابی تغییر می کند. ساعت را از جهت صحیح بودن آن بررسی کرده و با منطقه زمانی خود مطابقت دهید.

تقویم

 را فشار داده و **تقویم** را انتخاب نمایید. جهت افزودن یک ورودی تقویم جدید، به تاریخ موردنظر رفته و **گزینه ها** < **ورودی جدید** و یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:

- ۱ **جلسه** — جهت یادآوری قرار ملاقات دارای تاریخ و ساعت خاص
- درخواست جلسه** — جهت ایجاد و ارسال درخواست جلسه جدید. برای ارسال درخواستها، باید صندوق پست را تنظیم کنید. به "صندوق پست" در صفحه ۸۶ مراجعه کنید.
- یادداشت** — جهت نوشتن یک ورودی کلی برای یک روز
- سالروز** — جهت یادآوری روزهای تولد یا تاریخ های خاص (این ورودیها هر سال تکرار می شوند)

 را فشار داده و **نصب** < **ساعت** را انتخاب نمایید. جهت مشاهده زنگهای هشدار فعال و غیرفعال،  را فشار دهید. برای تنظیم زنگ هشدار جدید، **گزینه ها** < **تنظیم زنگ هشدار** را انتخاب کنید. در صورت فعال بودن هشدار،  نمایش داده می شود.

جهت خاموش کردن زنگ هشدار، **توقف** را انتخاب کنید. برای متوقف کردن زنگ هشدار به مدت ۵ دقیقه، **تعویق زنگ** را انتخاب نمایید.

در صورتیکه که تلفن خود را برای زنگ زدن در سر ساعت خاصی تنظیم نموده اید اما دستگاه خاموش است، به هنگام رسیدن آن زمان، دستگاه خود به خود روشن شده و آهنگ زنگ به صدا در می آید. اگر **توقف** را انتخاب کنید تلفن از شما سوال می کند آیا می خواهید دستگاه را برای تماس فعال کنید یا خیر. برای خاموش کردن دستگاه **خیر**، و برای برقرار کردن و دریافت تماس **بله** را انتخاب کنید. هنگامی که استفاده از تلفن بی سیم ممکن است باعث ایجاد اختلال یا خطر شود **بله** را انتخاب نکنید.

برای لغو کردن یک زنگ هشدار، **نصب** < **ساعت** < **گزینه ها** < **حذف زنگ هشدار** را انتخاب کنید.

برای تغییر تنظیمات ساعت، **نصب** < **ساعت** < **گزینه ها** < **تنظیمات** < **ساعت** یا **تاریخ**، **نوع ساعت** یا **آهنگ زنگ ساعت** را انتخاب کنید.

جهت ایجاد امکان به روزآوری خودکار ساعت، تاریخ و اطلاعات مربوط به منطقه زمانی دستگاه، توسط شبکه تلفن همراه (خدمات شبکه)، **زمان اپراتور شبکه** < **به روزآوری خودکار** را انتخاب کنید.

کارهای روزانه — جهت یادآوری کاری که باید در تاریخی خاص انجام شود

۲. قسمتها را پر کنید. جهت تنظیم زنگ هشدار، **زنگ هشدار > روشن** را انتخاب کرده، **زمان زنگ هشدار و تاریخ زنگ هشدار** را وارد کنید. جهت افزودن توضیح برای یک ورودی، **گزینه‌ها > افزودن توضیحات** را انتخاب کنید.
۳. جهت ذخیره ورودی، **انجام شد** را انتخاب کنید.



میانبر: در نمای روز، هفته، یا ماه، یکی از کلیدهای (1 - 0)

را فشار دهید. ورودی قرار باز می شود و نویسه هایی که وارد می کنید، به **موضوع** افزوده می شود. در نمای کارهای روزانه، ورودی یادداشت کارهای روزانه باز می شود.

هنگامی که تقویم برای یادداشتی زنگ می زند، **سکوت** را انتخاب کنید تا آهنگ زنگ تقویم خاموش شود. متن یادداشت در صفحه باقی می ماند. جهت خاموش کردن زنگ هشدار تقویم، **توقف** را انتخاب کنید. جهت تنظیم زنگ هشدار برای تعویق، **تعویق زنگ** را انتخاب کنید.

با استفاده از برنامه Nokia PC Suite، می توانید تقویم خود را با یک رایانه شخصی سازگار همگام سازی نمایید. هنگام ایجاد ورودی تقویم، گزینه **همگام سازی** موردنظر را تنظیم کنید.

نماهای تقویم

جهت تغییر روز شروع هفته یا نمایی که هنگام باز کردن تقویم نمایش داده می شود، **گزینه‌ها > تنظیمات** را انتخاب کنید.

برای رفتن به یک تاریخ خاص، **گزینه‌ها > رفتن به تاریخ** را انتخاب کنید. برای رفتن به امروز، **#** را فشار دهید.

برای جابجایی بین نمای ماه، هفته، روز و کارهای روزانه، * را فشار دهید.

جهت ارسال یادداشت تقویم به يك دستگاه سازگار، **گزینه‌ها > ارسال** را انتخاب کنید.

در صورتی که دستگاه دیگر با زمان هماهنگ جهانی (UTC) سازگار نباشد، اطلاعات ساعت ورودیهای تقویم دریافت شده ممکن است به درستی نمایش داده نشود.

جهت اصلاح تقویم، **گزینه‌ها > تنظیمات > آهنگ زنگ هشدار تقویم، نمای پیش فرض، هفته شروع می شود** از و **عنوان نمای هفته** را انتخاب کنید.

مدیریت ورودی تقویم

جهت حذف بیش از یک رویداد به صورت یک به یک، به نمای ماه رفته و **گزینه‌ها > حذف ورودی > قبل از تاریخ** یا **همه ورودیها** را انتخاب کنید.

جهت مشخص کردن کاری به عنوان انجام شده، به کار موردنظر در نمای کارهای روزانه رفته، و **گزینه‌ها > علامت بعنوان انجام شده** را انتخاب کنید.

پیام رسانی





❓ را فشار داده و **پیام رسانی** را انتخاب نمایید (خدمات شبکه).

فقط دستگاه هایی که دارای ویژگیهای سازگار هستند قادر به دریافت و نمایش پیامهای چندرسانه ای خواهند بود. ظاهر یک پیام ممکن است با توجه به دستگاه گیرنده متفاوت باشد.


برای ایجاد پیام جدید، **پیام جدید** را انتخاب کنید.


پیام رسانی پوشه های زیر را دارا می باشد:


 **صندوق دریافت** — پیامهای دریافتی، بجز پست الکترونیکی و پیامهای بخش سلولی در این قسمت ذخیره می شوند. پیام های پست الکترونیکی، در **صندوق پستی** ذخیره می شوند.

 **پوشه های من** — پیامهای موجود را در پوشه ها مرتب کنید.


⚡ **نکته!** به منظور جلوگیری از نوشتن مجدد پیامهایی که معمولاً ارسال می کنید، از متتهای موجود در پوشه الگوها استفاده کنید. همچنین می توانید الگوهای خود را نیز ایجاد و ذخیره کنید.


 **صندوق پستی** — برای بازیابی پیامهای پست الکترونیکی یا مشاهده پیامهای پست الکترونیکی که قبلاً در حالت برون خط بازیابی کرده اید، به صندوق پست راه دور خود متصل شوید. به صفحه ۹۰ مراجعه نمایید.

 **پیش نویسها** — پیام های پیش نویس ارسال نشده در این قسمت ذخیره می شوند.

 **ارسال شده** — آخرین پیام های ارسال شده بجز پیام هایی که با استفاده از اتصال Bluetooth یا مادون قرمز فرستاده شده اند، در

این قسمت ذخیره می شوند. برای تغییر تعداد پیام های مورد نظر برای ذخیره، به "سایر گزینه ها تنظیمات" در صفحه ۹۲ مراجعه نمایید.

 **صندوق ارسال** — پیام های در حال انتظار برای ارسال، بطور موقت در صندوق ارسال ذخیره می شوند، بعنوان مثال هنگامی که دستگاه خارج از پوشش شبکه قرار دارد.

 **گزارشات** — می توانید از شبکه درخواست کنید که یک گزارش دریافت برای پیام های متنی و چندرسانه ای ارسال شده برای شما فرستاده شود (خدمات شبکه).

برای وارد کردن و ارسال درخواست خدمات به مرکز خدمات رسانی، (بعنوان فرمان USSD نیز شناخته می شود)، همانند فرمان های فعالسازی خدمات شبکه، **گزینه ها < فرمان خدمات** را در نمای اصلی **پیام رسانی** انتخاب نمایید.

پخش سلولی (خدمات شبکه) به شما این امکان را می دهد تا پیام هایی با عناوین مختلف، همانند شرایط آب و هوایی و وضعیت راه ها را از مرکز خدمات رسانی دریافت کنید. برای اطلاع از عناوین موجود و شماره عناوین مربوطه، با مرکز خدمات رسانی تماس بگیرید. در نمای اصلی **پیام رسانی**، **گزینه ها < پخش سلولی** را انتخاب کنید.

امکان دریافت پیام های پخش سلولی در شبکه های UMTS وجود ندارد. اتصال داده بسته ای ممکن است مانع از دریافت پخش سلولی شود.

نوشتن متن

ABC، abc، و Abc، حالت های نویسه انتخابی را نشان می دهند. **123** نشان دهنده حالت عددی است.

برای جابجایی بین حالت عددی و حرفی، **#** را فشار داده و نگه دارید. برای جابجایی بین حالت های مختلف نویسه، **#** را فشار دهید. برای اضافه کردن یک شماره در حالت حرفی، کلید عددی مورد نظر را فشار داده و نگه دارید.

در صورت نوشتن متن با استفاده از ورودی متن عادی، نمایش داده می شود و در صورت استفاده از ورودی متن پیشگو، نمایش داده خواهد شد.

با استفاده از متن پیشگو می توانید حروف را با فشار دادن یک کلید وارد کنید. ورودی متن پیشگو بر پایه یک فرهنگ لغت داخلی است که کلمات جدید را نیز می توانید به آن اضافه کنید.

برای فعال کردن ورودی متن پیشگو، **☞** را فشار داده و **متن پیشگو روشن** را انتخاب نمایید.

🔔 نکته! برای فعال یا غیر فعال کردن ورودی متن پیشگو، **#** را دوبار بطور سریع فشار دهید.

ویرایش متن و لیست ها

- برای علامت گذاری یک مورد از لیست، به مورد دلخواه رفته و **☐** یا **☑** را بطور همزمان فشار دهید.
- برای علامت گذاری چندین مورد از لیست، **☞** را همزمان با فشار دادن **☐** یا **☑** فشار داده و نگه دارید. برای پایان دادن به انتخاب، **☑** را رها کرده و سپس **☞** را رها کنید.

- برای کپی کردن و الصاق متن، در حالی که **☞** را فشار داده و نگه داشته اید، **☐** یا **☑** را برای برجسته کردن متن، فشار دهید. برای کپی کردن متن در کلیپ بورد، در حالی که **☞** را نگه داشته اید، **کپی کردن** را انتخاب کنید. برای درج متن در یک سند، **☞** را فشار داده و نگه داشته و **چسباندن** را انتخاب نمایید.

نوشتن و ارسال پیام

پیش از ایجاد پیام چندرسانه ای یا نوشتن پست الکترونیکی، باید تنظیمات صحیح اتصال را انجام دهید. به "تنظیمات پست الکترونیکی" در صفحه ۸۶ وبه "پست الکترونیکی" در صفحه ۹۰ و مراجعه نمایید.

ممکن است شبکه بی سیم، اندازه پیام های MMS را محدود کند. در صورتی که اندازه پیام درج شده بیش از اندازه مجاز باشد، دستگاه آن را کوچکتر می کند بگونه ای که بتوان آن را از طریق MMS ارسال کرد.

۱ **پیام جدید** و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

پیام متنی—برای ارسال پیام متنی

پیام چندرسانه ای—برای ارسال پیام چندرسانه ای (MMS)

پیام صوتی—برای ارسال پیام صوتی (پیام چندرسانه ای که شامل یک کلیپ صوتی است)

ایمیل—برای ارسال پست الکترونیکی

- ۲ در قسمت **به**، برای انتخاب گیرندگان یا گروهی از مخاطبین و یا وارد کردن شماره تلفن یا آدرس پست الکترونیکی گیرنده، **☑** را فشار دهید. برای افزودن یک نقطه ویرگول (؛) برای جدا کردن گیرندگان از یکدیگر، ***** را فشار دهید. همچنین می توانید شماره یا آدرس را از کلیپ بورد کپی و الصاق کنید.

دریافت پیام در مقصد مورد نظر توسط دستگاه اعلام نشود. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد خدمات پیام رسانی، با مرکز خدمات رسانی خود تماس بگیرید.

تلفن شما از ارسال پیام های متنی دارای تعداد نویسه بیشتر از حد معمول یک پیام، پشتیبانی می کند. پیام های طولانی تر به صورت یک سری پیام دوتایی یا بیشتر ارسال می شوند. مرکز خدمات رسانی شما، هزینه را بر همین اساس تعیین می کند. نویسه هایی که متضمن علامت تکیه و علامتهای دیگر هستند، همچنین نویسه های بعضی زبانها، فضای بیشتری را به خود اختصاص داده و بنابراین تعداد نویسه هایی که می توان در یک پیام فرستاد کاهش می یابد.

کلیپهای ویدیویی را که با قالب mp4 ذخیره شده اند یا مواردی که بیش از اندازه مجاز شبکه بی سیم باشند را نمی توان از طریق پیام چندرسانه ای ارسال کرد. جهت ویرایش چنین کلیپ ویدیویی برای ارسال، به "ویرایش کلیپ ویدیویی برای ارسال" در صفحه ۶۰ مراجعه نمایید.

🔦 **نکته!** چندین عکس، فیلم، صدا و متن را می توان بصورت ترکیبی در یک نمایش قرار داده و آنرا بصورت پیام چندرسانه ای ارسال کرد. یک پیام چندرسانه ای ایجاد کرده و **گزینه ها > ایجاد نمایش** را انتخاب نمایید. این گزینه تنها در صورتی نمایش داده می شود که **حالت ایجاد MMS** بصورت **هدایت شده یا آزاد** تنظیم شده باشد. به "پیام های چندرسانه ای" در صفحه ۸۹ مراجعه نمایید.



صندوق دریافت — دریافت پیام ها

در پوشه **صندوق دریافت**، ✉ نشان دهنده پیام متنی خوانده نشده، 📧 نشان دهنده پیام چندرسانه ای خوانده نشده، 📧 نشان دهنده پیام صوتی

۳ در قسمت **موضوع**، موضوع پیام چندرسانه ای یا پست الکترونیکی را وارد کنید. جهت تغییر قسمت های قابل رؤیت، **گزینه ها > قسمتهای آدرس** را انتخاب کنید.

۴ در قسمت پیام، پیام مورد نظر را بنویسید. برای درج الگو، **گزینه ها > درج یا درج مورد > الگو** را انتخاب کنید.

۵ برای افزودن مورد رسانه ای به پیام چندرسانه ای، **گزینه ها > درج مورد > تصویر، کلیپ صوتی، یا کلیپ ویدیویی** را انتخاب نمایید.

۶ برای گرفتن عکس جدید یا ضبط صدا و فیلم برای پیام چندرسانه ای، **درج مورد جدید > تصویر، کلیپ صوتی، یا کلیپ ویدیویی** را انتخاب نمایید. جهت درج یک اسلاید جدید در پیام، **اسلاید** را انتخاب کنید.

جهت مشاهده شکل ظاهری پیام چندرسانه ای، **گزینه ها > پیش نمایش** را انتخاب نمایید.



۷ برای افزودن پیوست به پست الکترونیکی، **گزینه ها > درج > تصویر، کلیپ صوتی، کلیپ ویدیویی، یادداشت و دیگر** را برای انواع دیگر پرونده انتخاب کنید. پیوست های پست الکترونیکی با 📎 نشان داده می شوند.

۸ برای ارسال پیام، **گزینه ها > ارسال** را انتخاب کرده یا [] را فشار دهید.


🔑 **توجه:** ممکن است دستگاه نشان دهد که پیام شما به شماره مرکز پیام برنامه ریزی شده در دستگاه ارسال شده است. ممکن است






خوانده نشده، * نشان دهنده داده دریافت شده از طریق مادون قرمز و * نشان دهنده داده دریافت شده از طریق اتصال Bluetooth است.

در هنگام دریافت پیام،  و **۱ پیام جدید** در حالت آماده بکار نمایش داده می شوند. برای باز کردن پیام، **نمایش** را انتخاب کنید. برای باز کردن پیام موجود در **صندوق دریافت**، به پیام مورد نظر رفته و  را فشار دهید. برای پاسخگویی به پیام دریافتی، **گزینه‌ها > پاسخ** را انتخاب کنید.


پیام های چندرسانه ای

 **مهم:** در هنگام باز کردن پیام ها دقت کنید. پیام های چندرسانه ای ممکن است نرم افزارهای مضر را شامل شود که خطراتی را برای دستگاه یا رایانه شما در پی داشته باشد.

ممکن است یک اعلان را مبنی بر وجود پیام چندرسانه ای منتظر در مرکز پیام چندرسانه ای دریافت کنید. برای برقراری اتصال داده بسته جهت بازیابی پیام در دستگاه خود، **گزینه‌ها > بازیابی** را انتخاب نمایید.

پس از باز کردن پیام چندرسانه ای ()، یک تصویر و پیام نمایش داده می شود. در صورت وجود صدا، ، و در صورت وجود فیلم،  نمایش داده می شود. برای پخش صدا یا فیلم، نشانگر را انتخاب کنید.

برای مشاهده موارد رسانه ای موجود در پیام چندرسانه ای، **گزینه‌ها > موارد** را انتخاب نمایید.

در صورت وجود نمایش چندرسانه ای در پیام،  نمایش داده می شود. برای پخش نمایش، نشانگر را انتخاب کنید.

داده و تنظیمات

این دستگاه قادر به دریافت انواع مختلفی از پیام ها است که داده هایی همانند کارتهای تجاری، آهنگ های زنگ، آرم های اپراتور، ورودی های تقویم و اطلاعاتی های پست الکترونیکی را شامل می شود. می توانید تنظیماتی را در قالب یک پیام پیکربندی، از مرکز خدمات رسانی یا بخش مدیریت اطلاعات شرکت دریافت کنید.

برای ذخیره داده پیام، **گزینه‌ها** و گزینه مربوطه را انتخاب کنید.



پیام های سرویس وب

پیام های خدمات شبکه اطلاعاتی هایی هستند که ممکن است پیام های مبتنی با پیوند را در بر داشته باشد (بعنوان مثال، عناوین جدید). برای اطلاع از چگونگی دسترسی و اشتراک، با مرکز خدمات رسانی تماس بگیرید.



صندوق پست

تنظیمات پست الکترونیکی

 **نکته!** از **برنامه تنظیمات** برای انجام تنظیمات صندوق پست استفاده کنید.  را فشار دهید، و **ابزارها > برنامه تنظیم** را انتخاب کنید.

برای استفاده از پست الکترونیکی باید دارای یک نقطه دستیابی اینترنتی معتبر در دستگاه بوده و تنظیمات پست الکترونیکی خود را بدرستی تنظیم کرده باشید. به "نقاط دستیابی" در صفحه ۱۲۲ مراجعه نمایید.

بازیابی پیامهای پست الکترونیکی

اگر در حالت برون خط هستید، برای شروع اتصال به صندوق پست راه دور، **گزینه‌ها < اتصال >** را انتخاب کنید.

مهم: در هنگام باز کردن پیام ها دقت کنید. پیام های پست الکترونیکی ممکن است نرم افزار های مضر ی را شامل شوند که خطراتی را برای دستگاه یا رایانه شما در پی داشته باشد.

۱ در صورت وجود اتصال فعال به صندوق پست راه دور، **گزینه‌ها < بازیابی ایمیل >** و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

جدید — برای بازیابی تمام پیام های جدید

انتخاب شده — فقط برای بازیابی پیام های علامت گذاری شده

همه — برای بازیابی تمام پیام ها از صندوق پست جهت متوقف کردن بازیابی پیام ها، **لغو** را انتخاب نمایید.

۲ در صورت تمایل به بستن اتصال و مشاهده پیام های پست الکترونیکی بصورت برون خط، **گزینه‌ها < قطع اتصال >** را انتخاب نمایید.

۳ برای باز کردن پیام پست الکترونیکی، **🔍** را فشار دهید. اگر پیام پست الکترونیکی همچنان بازیابی نشده است و در حالت برون خط هستید، از شما خواسته می شود که در صورت تمایل این پیام را از صندوق پست بازیابی کنید.

برای مشاهده پیوست های پست الکترونیکی، پیام مورد نظر را باز کرده و قسمت پیوست نشان داده شده با **📎** را انتخاب نمایید. در صورتی که پیوست با یک نشانگر کم رنگ نشان داده شود، بدین معنی است که در دستگاه بازیابی نشده، **گزینه‌ها < بازیابی >** را انتخاب نمایید.

در صورت انتخاب **صندوق پستی** در نمای اصلی **پیام رسانی** و عدم تنظیم اعتبار پست الکترونیکی خود، از شما خواسته می شود تا این کار را انجام دهید. برای انجام تنظیمات پست الکترونیکی با استفاده از راهنمای صندوق پست، **شروع** را انتخاب نمایید. همچنین به "پست الکترونیکی" صفحه ۹۰ مراجعه کنید.

باید یک اعتبار پست الکترونیکی جداگانه داشته باشید. دستور العملهای ارائه شده از جانب صندوق پست راه دور و مرکز خدمات رسانی اینترنتی (ISP) را دنبال کنید.

در صورت ایجاد صندوق پست جدید، نامی که به صندوق پست اختصاص می دهید جایگزین **صندوق پستی** در نمای اصلی **پیام رسانی** می شود. حداکثر ۶ صندوق پست می توانید داشته باشید.

باز کردن صندوق پست

پس از باز کردن صندوق پست، دستگاه از شما می پرسد که آیا می خواهید به صندوق پست متصل شوید (**اتصال به صندوق پستی؟**).

برای اتصال به صندوق پست و بازیابی عناوین پست الکترونیکی یا پیام های جدید، **بله** را انتخاب کنید. در هنگام مشاهده پیام ها بصورت درون خط، با استفاده از اتصال داده می توانید بطور مداوم به صندوق پست راه دور متصل باشید.

برای مشاهده برون خط پیام های پست الکترونیکی که قبلاً بازیابی کرده اید، **خیر** را انتخاب نمایید.

برای ایجاد یک پیام پست الکترونیکی جدید، **پیام جدید < ایمیل >** در نمای اصلی پیام رسانی انتخاب کرده یا **گزینه‌ها < ایجاد پیام > ایمیل** را از صندوق پست انتخاب نمایید. به "نوشتن و ارسال پیام" صفحه ۸۴ مراجعه کنید.

بازیابی خودکار پیامهای پست الکترونیکی

برای بازیابی خودکار پیام ها، **گزینه ها > تنظیمات ایمیل > بازیابی خودکار** را انتخاب نمایید. برای اطلاعات بیشتر به "بازیابی خودکار" صفحه ۹۱ مراجعه نمایید.

تنظیم دستگاه بگونه ای که بطور خودکار پست الکترونیکی را بازیابی کند ممکن است باعث شود تا حجم عظیمی از داده ها در شبکه مرکز خدمات رسانی جابجا شود. برای اطلاع از هزینه های انتقال داده با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

حذف پیام های پست الکترونیکی

برای حذف محتویات پیام پست الکترونیکی از دستگاه در صورتی که همچنان در صندوق پست راه دور نگه داشته شده است، **گزینه ها > حذف** را انتخاب نمایید. در قسمت **حذف پیام از: فقط تلفن** را انتخاب کنید.

عناوین پست الکترونیکی توسط دستگاه در صندوق پست راه دور کپی می شود. با وجود حذف محتویات پیام، عنوان پست الکترونیکی در دستگاه باقی می ماند. در صورت تمایل به حذف عنوان، ابتدا باید پیام پست الکترونیکی را از صندوق پست راه دور حذف کرده و سپس جهت به روزآوری وضعیت، به برقراری اتصال بین دستگاه خود و صندوق پست راه دور بپردازید.

برای حذف پیام پست الکترونیکی از دستگاه و صندوق پست راه دور، **گزینه ها > حذف** را انتخاب کنید. در قسمت **حذف پیام از: تلفن و سرور** را انتخاب کنید.

جهت لغو حذف پست الکترونیکی از دستگاه و سرور، به پست الکترونیکی علامتگذاری شده برای حذف در طول اتصال بعدی (☎) رفته و **گزینه ها > لغو حذف** را انتخاب نمایید.

قطع اتصال از صندوق پست

هنگامی که در حالت درون خط هستید، برای قطع اتصال داده از صندوق پست راه دور، **گزینه ها > قطع اتصال** را انتخاب کنید.

مشاهده پیام های موجود در سیم کارت

قبل از مشاهده پیامهای موجود در سیم کارت، باید پیامها را ر یک پوشه در تلفن کپی کنید.

- ۱ در نمای اصلی **پیام رسانی**، **گزینه ها > پیامهای SIM** را انتخاب کنید.
- ۲ **گزینه ها > علامت دار/بی علامت > علامت دار کردن یا علامت دار کردن همه** را برای علامت گذاری پیام ها انتخاب کنید.
- ۳ **گزینه ها > کپی کردن** را انتخاب کنید. لیستی از پوشه ها باز می شود.
- ۴ برای شروع به کپی کردن، یک پوشه و **تایید** را انتخاب نمایید. برای مشاهده پیام ها، پوشه را باز کنید.

تنظیمات پیام رسانی

تمام قسمت هایی را که با **باید تعیین شود** یا یک علامت ستاره قرمز رنگ مشخص شده است را پر کنید. دستورالعملهای ارائه شده از جانب مرکز خدمات رسانی را دنبال کنید. همچنین ممکن است پیام ها را در قالب یک پیام پیکربندی از مرکز خدمات رسانی دریافت کنید.

پاسخ از طریق همان مرکز — انتخاب کنید آیا مایلید پیام پاسخ با استفاده از همان شماره مرکز پیام متنی ارسال شود یا خیر (خدمات شبکه).

پیام های چندرسانه ای

📎 را فشار دهید، **پیام رسانی < گزینه ها > تنظیمات < پیام چندرسانه ای و یکی از موارد زیر را انتخاب نمایید:**

اندازه تصویر — اندازه تصویر موجود در پیام چندرسانه ای را می توانید تنظیم کنید.

حالت ایجاد MMS — با انتخاب **هدایت شده**، در صورت ارسال پیامی که از جانب گیرنده پشتیبانی نمی شود، دستگاه شما را از این امر مطلع می سازد. در صورت انتخاب **محدود**، دستگاه از ارسال پیام های پشتیبانی نشده خودداری می کند. برای اضافه کردن محتویات به پیام های خود بدون اطلاعیه، **آزاد** را انتخاب کنید.

نقطه دستیابی مورد استفاده — نقطه دستیابی مورد نظر برای استفاده بعنوان اتصال برگزیده را انتخاب کنید.

بازایی چندرسانه ای — نحوه دریافت پیام ها را انتخاب کنید. برای دریافت خودکار پیام ها در شبکه محلی تلفن همراه، **خودکار در شبکه محلی** را انتخاب کنید. در خارج از شبکه محلی تلفن همراه، اطلاعیه ای را مبنی بر وجود پیامی برای دریافت در مرکز پیام چندرسانه ای، دریافت خواهید کرد.

در خارج از شبکه محلی تلفن همراه، هزینه ارسال و دریافت پیام های چندرسانه ای ممکن است بیشتر باشد.

ممکن است تمام نقاط دستیابی یا برخی از آنها قبلاً توسط مرکز خدمات رسانی برای دستگاه شما تنظیم شده باشد؛ در این صورت ایجاد، تغییر، ویرایش یا حذف آنها امکان پذیر نیست.

پیام های متنی

📎 را فشار دهید، **پیام رسانی < گزینه ها > تنظیمات < پیام متنی و یکی از موارد زیر را انتخاب نمایید:**

مراکز پیام — لیستی از تمام مراکز پیام متنی تعریف شده را مشاهده کنید.

رمزگذاری نشانه — برای استفاده از ویژگی تبدیل نویسه به یک سیستم رمزگذاری دیگر، در صورت وجود، **پشتیبانی محدود** را انتخاب کنید.

مرکز پیام مورد استفاده — انتخاب کنید که از کدام مرکز پیام برای ارسال پیام های متنی استفاده شود.

دریافت گزارش — انتخاب کنید که آیا گزارش تحویل پیام های شما توسط شبکه ارسال شود یا خیر (خدمات شبکه).

اعتبار پیام — مدت زمانی را که می خواهید در صورت ناموفق بودن ارسال پیام، مرکز پیام مجدداً برای ارسال آن تلاش کند، انتخاب کنید (خدمات شبکه). اگر پیام در مدت زمان تعیین شده ارسال نشود، پیام از مرکز پیام حذف می شود.

ارسال پیام بعنوان — در صورت تمایل به اطلاع از قابلیت مرکز پیام نسبت به تبدیل پیام های متنی به سایر قالبها، با مرکز خدمات رسانی خود تماس حاصل کنید.

اتصال برگزیده — اتصال مورد نظر برای استفاده را انتخاب کنید.

در صورت انتخاب **بازيابی چندرسانه ای** < همیشه خودکار، برای بازیابی پیام از داخل و خارج از شبکه محلی تلفن همراه، دستگاه بطور خودکار یک اتصال داده بسته ای فعال برقرار می کند.

پذیرش پیامهای ناشناس—در صورت تمایل به رد پیام های فرستنده ناشناس، این گزینه را انتخاب کنید.

دریافت تبلیغات—در صورت تمایل به دریافت پیام های تبلیغاتی چندرسانه ای، این گزینه را انتخاب کنید.

دریافت گزارش—نمایش یا عدم نمایش وضعیت پیام ارسال شده در دفترچه ثبت تماس (خدمات شبکه) را انتخاب کنید.

رد ارسال گزارش—در صورت عدم تمایل به ارسال گزارش تحویل پیام های دریافتی توسط دستگاه، آنرا در این قسمت مشخص کنید.

اعتبار پیام—مدت زمانی را که می خواهید در صورت ناموفق بودن ارسال پیام، مرکز پیام مجدداً برای ارسال آن تلاش کند، انتخاب کنید (خدمات شبکه). اگر پیام در مدت زمان تعیین شده ارسال نشود، پیام از مرکز پیام حذف می شود.

پست الکترونیکی

📧 را فشار داده و **پیام رسانی < گزینه ها < تنظیمات < ایمیل** را انتخاب نمایید.

برای انتخاب صندوق پست مورد نظر برای استفاده جهت ارسال پست الکترونیکی، **صندوق پستی مورد استفاده** و یک صندوق پست را انتخاب کنید.

صندوق های پستی و یک صندوق پست را برای تغییر تنظیمات زیر انتخاب کنید: **تنظیمات اتصال، تنظیمات کاربر، تنظیمات بازیابی، و بازیابی خودکار.**

برای حذف یک صندوق پست و پیام های آن از دستگاه، به صندوق پست مورد نظر رفته و **C** را فشار دهید.

جهت ایجاد یک صندوق پست جدید، **گزینه ها < صندوق پستی جدید** را انتخاب کنید.

تنظیمات اتصال

برای ویرایش تنظیمات پست الکترونیکی دریافتی، **ایمیل ورودی** و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

نام کاربر—نام کاربری خود را وارد کنید، این نام از جانب مرکز خدمات رسانی در اختیار شما قرار می گیرد.

رمز ورود—رمز ورود خود را وارد کنید. اگر این قسمت را پر نکنید، بهنگام برقراری اتصال به صندوق پست راه دور از شما خواسته می شود تا رمز ورود خود را وارد کنید.

سرور نامه ورودی—آدرس IP یا نام میزبان سرور پست الکترونیکی دریافت کننده پست الکترونیکی خود را وارد کنید.

نقطه دستیابی مورد استفاده—یک نقطه دستیابی اینترنتی (IAP) را انتخاب کنید. به "نقاط دستیابی" در صفحه ۱۲۲ مراجعه نمایید.

نام صندوق پستی—یک نام برای صندوق پست وارد کنید.

نوع صندوق پستی—پروتکل پست الکترونیکی توصیه شده از جانب مرکز خدمات رسانی صندوق پست راه دور را تعیین کنید. گزینه های موجود عبارتند از **POP3** و **IMAP4**. امکان تغییر این تنظیمات وجود ندارد.

ارسال کپی به خود — انتخاب کنید که آیا مایل به ارسال یک نسخه از پست الکترونیکی به صندوق پست خود هستید.

باتضام امضا — انتخاب کنید که آیا یک امضاء به پیام های پست الکترونیکی پیوست شود.

هشدارهای ایمیل جدید — انتخاب کنید که در صورت دریافت نامه جدید، مایل به دریافت اطلاعیه ای (یک آهنگ، یادداشت و نشانگر نامه) مبنی بر وجود پست الکترونیکی جدید هستید.

تنظیمات بازیابی

قسمتهای مورد بازیابی — تعیین کنید که کدام قسمت از پست الکترونیکی بازیابی شده است: **فقط سرصفحه ها، ناقص (کیلوبایت) (POP3)**، یا **پیامها و پیوستها (POP3)**.

نامه های مورد بازیابی — تعداد پیام های پست الکترونیکی بازیابی شده در صندوق پست را تعیین کنید.

مسیر پوشه IMAP4 (فقط برای IMAP4) — مسیر پوشه مورد نظر برای اشتراک پوشه ها را تعیین کنید.

اشتراک پوشه (فقط برای IMAP4) — به سایر پوشه های موجود در صندوق پست راه دور متصل شده و محتویات آن پوشه ها را بازیابی کنید.

بازیابی خودکار

اطلاعیه های ایمیل — برای بازیابی خودکار عناوین در دستگاه بهنگام دریافت پست الکترونیکی جدید در صندوق پست راه دور، به **روآوری خودکار** یا **فقط در شبکه محلی** را انتخاب کنید.

ایمنی (درگاه ها) — جهت تأمین امنیت اتصال به صندوق پست راه دور، گزینه ایمنی مربوطه را انتخاب کنید.

درگاه — یک درگاه را برای اتصال تعیین کنید.

ورود امن به سیستم APOP (فقط برای POP3) — هنگام اتصال به صندوق پست، از پروتکل POP3 برای رمزگذاری ارسال رمزهای ورود به سرور پست الکترونیکی راه دور استفاده کنید.

برای ویرایش تنظیمات پست الکترونیکی ارسالی، **ایمیل خروجی و** یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

آدرس ایمیل من — آدرس پست الکترونیکی را که توسط مرکز خدمات رسانی در اختیار شما قرار گرفته، وارد کنید.

سرور نامه خروجی — آدرس IP یا نام میزبان سرور پست الکترونیکی ارسال کننده پست الکترونیکی خود را وارد کنید. شما فقط می توانید از سرور خروجی مرکز خدمات رسانی خود استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز خدمات رسانی خود تماس بگیرید.

تنظیمات **نام کاربر، رمز ورود، نقطه دستیابی مورد استفاده، ایمنی (درگاه ها)**، و **درگاه** مشابه تنظیمات موجود در **ایمیل ورودی** است.

تنظیمات کاربر

نام من — نام خود را وارد کنید. در صورت پشتیبانی دستگاه گیرنده از این عملکرد، نام شما جایگزین آدرس پست الکترونیکی دستگاه گیرنده خواهد شد.

ارسال پیام — نحوه ارسال پست الکترونیکی از دستگاه خود را انتخاب کنید. **فوراً** را انتخاب کنید تا در صورت انتخاب **ارسال پیام**، دستگاه به صندوق پست متصل شود. در صورت انتخاب **در اتصال بعدی**، بهنگام برقراری تماس با صندوق پست راه دور، پست الکترونیکی ارسال می شود.

بازیابی ایمیل— برای بازیابی خودکار عناوین پیام های پست الکترونیکی جدید از صندوق پست راه دور در مواقع تعیین شده، **فعال** یا **فقط در شبکه محلی** را انتخاب کنید. زمان و فواصل زمانی بازیابی پیام ها را تعیین کنید.

اطلاعیه های ایمیل و بازیابی ایمیل را نمی توان همزمان بصورت فعال در اختیار داشت.

تنظیم دستگاه بگونه ای که بطور خودکار پست الکترونیکی را بازیابی کند ممکن است باعث شود تا حجم عظیمی از داده ها در شبکه مرکز خدمات رسانی جابجا شود. برای اطلاع از هزینه های انتقال داده با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

پیام های سرویس وب

🔗 را فشار داده و **پیام رسانی < گزینه ها > تنظیمات < پیام خدمات** را انتخاب نمایید. انتخاب کنید که آیا مایل به دریافت پیام های خدمات هستید. در صورت تمایل به تنظیم دستگاه بگونه ای که بهنگام دریافت پیام خدمات، برای بازیابی محتویات، بطور خودکار مرورگر را فعال کرده و شروع به برقراری تماس با شبکه کند، **بارگیری پیامها < بطور خودکار** را انتخاب کنید.

پخش سلولی

برای اطلاع از عناوین موجود و شماره عناوین مربوطه، با مرکز خدمات رسانی تماس بگیرید. 🔗 را فشار دهید، **پیام رسانی < گزینه ها > تنظیمات < پخش سلولی** و یکی از موارد زیر را انتخاب نمایید:

دریافت— انتخاب کنید که آیا مایل به دریافت پیام های پخش سلولی هستید.

زبان— زبان مورد نظر برای دریافت پیام ها را انتخاب کنید: **همه، انتخاب شده، یا سایر زبانها.**

ردیابی عنوان— انتخاب کنید که آیا دستگاه بطور خودکار به جستجوی شماره عناوین جدید بپردازد و شماره های جدید را بدون نام در لیست عناوین ذخیره کند.

سایر گزینه ها تنظیمات

🔗 را فشار دهید، **پیام رسانی < گزینه ها > تنظیمات < سایر گزینه ها** و یکی از موارد زیر را انتخاب نمایید:

ذخیره پیامهای ارسال شده— انتخاب کنید که آیا یک نسخه از پیام های متنی، پیام های چندرسانه ای یا پست الکترونیکی که به پوشه **ارسال شده** ارسال کرده اید، ذخیره شود.

تعداد پیامهای ذخیره شده— تعداد پیام های ارسالی ذخیره شده ای را که مایل هستید بطور همزمان در پوشه **ارسال شده** ذخیره شوند، تعیین کنید. بعد از رسیدن به حداکثر تعداد پیام ذخیره شده، پیامهای قدیمی تر حذف می شوند.

حافظه مورد استفاده— در صورت وجود کارت حافظه سازگار درون دستگاه، حافظه مورد نظر را برای ذخیره پیام ها در آن انتخاب کنید: **حافظه تلفن یا کارت حافظه.**

برقراری تماس

تماسهای صوتی

۱ در حالت آماده به کار، شماره تلفن و کد منطقه را وارد کنید. جهت حذف یک شماره، [] را فشار دهید. در تماسهای بین المللی، * را دوبار فشار داده تا نویسه + درج شود (جایگزین کد دستیابی بین المللی می شود)، و کد کشور، کد منطقه (در صورت لزوم، بدون صفر ابتدای کد) و شماره تلفن را وارد کنید.

۲ جهت برقراری تماس با شماره، [] را فشار دهید.

۳ جهت پایان دادن به تماس (یا جهت لغو کردن اقدام به برقراری تماس)، [] را فشار دهید. همیشه فشار دادن دکمه [] به تماس خاتمه می دهد حتی اگر برنامه دیگری فعال باشد. بستن صفحه کشویی به یک تماس صوتی فعال خاتمه نمی دهد.

برای تنظیم میزان صدا در طول تماس، از کلید میزان صدای موجود در کنار دستگاه استفاده کنید. همچنین می توانید از کلید پیمایشی استفاده کنید. در صورت تنظیم میزان صدا بر روی **صامت**، ابتدا **صدا دار** را انتخاب کنید.

برای برقراری یک تماس از **مخاطبین**، [] را فشار داده و **مخاطبین** را انتخاب کنید. به نام مورد نظر رفته و برای حروف ابتدای نام را در قسمت جستجو وارد کنید. مخاطبینی که حروف اول آنها با حروف وارد شده مطابقت دارد، لیست بندی می شوند. جهت برقراری تماس، [] را فشار دهید.

قبل از این که بتوانید به این روش تماسی برقرار کنید، باید مخاطبین را از سیم کارت به **مخاطبین** کپی کنید. به "کپی کردن مخاطبین"، در صفحه ۱۰۳ مراجعه کنید.

جهت تماس با شماره ای که اخیراً تماس گرفته شده است در حالت آماده بکار، [] را فشار دهید. به شماره مورد نظر رفته و [] را انتخاب کنید.

جهت ارسال یک تصویر یا کلیپ ویدیویی در یک پیام چندرسانه ای به سایر شرکت کنندگان در تماس، **گزینه ها < ارسال MMS >** را انتخاب کنید (فقط در شبکه های UMTS). قبل از ارسال می توانید پیام را ویرایش کرده و شرکت کننده را تغییر دهید. جهت ارسال پرونده به دستگاه سازگار، [] را فشار دهید (خدمات شبکه).

جهت گذاشتن تماس صوتی فعال در حالت انتظار، هنگام پاسخ گویی به یک تماس ورودی، **گزینه ها < در انتظار >** را انتخاب کنید. جهت جابجایی بین تماس فعال و در حال انتظار، **گزینه ها < تعویض >** را انتخاب کنید. جهت اتصال تماسهای فعال و در حال انتظار و خارج کردن خود از خط، **گزینه ها < انتقال >** را انتخاب کنید.

جهت ارسال رشته های آهنگ DTMF (به عنوان مثال یک رمز ورود)، **گزینه ها < ارسال DTMF >** را انتخاب کنید. رشته DTMF را وارد کرده یا در **مخاطبین** به جستجوی آن بپردازید. جهت وارد کردن نویسه انتظار (w)، با نویسه مکث (p)، * را مکرراً فشار دهید. جهت ارسال آهنگ، **تأیید** را انتخاب کنید. آهنگهای DTMF را می توانید به قسمتهای **شماره تلفن** یا **DTMF** در کارت مخاطب اضافه کنید.

☞ **نکته!** در صورتی که فقط یک تماس صوتی فعال دارید، برای گذاشتن تماس در حالت انتظار، [] را فشار دهید. برای فعال کردن تماس، [] را مجدداً فشار دهید.

در طول یک تماس فعال، جهت هدایت صدا از هندست به بلندگو، **گزینه ها < فعال کردن گوشی حلقوی >** را انتخاب کنید. در صورتی که

یک همدست سازگار مجهز به قابلیت اتصال Bluetooth به دستگاه متصل کرده اید، جهت هدایت صدا به همدست، **گزینه‌ها < فعال کردن هندزفری >** را انتخاب کنید. جهت برگشت به همدست، **گزینه‌ها < فعال کردن گوشی >** را انتخاب کنید.

جهت پایان دادن به تماس فعال و پاسخگویی به تماس در حال انتظار، **گزینه‌ها < جایگزینی >** را انتخاب کنید.

در صورت وجود چند تماس فعال، برای پایان دادن به همه آنها، **گزینه‌ها < پایان دادن به کلیه تماسها >** را انتخاب کنید.

بسیاری از گزینه هایی که می توانید در طول یک تماس صوتی مورد استفاده قرار دهید جزء خدمات شبکه هستند.

صندوق های پستی صوتی و تصویری

جهت تماس با صندوق پستی صوتی یا تصویری خود (خدمات شبکه، صندوق پست تصویری فقط در شبکه UMTS فعال می باشد)، در حالت آماده بکار **1** را فشار داده و نگه دارید، **صندوق پست صوتی یا صندوق پست تصویری** را انتخاب کنید. همچنین به "انتقال تماس" در صفحه ۱۲۰ و به "تماسهای تصویری" در صفحه ۹۵ مراجعه کنید.

جهت تغییر شماره تلفن صندوق پستی صوتی و تصویری خود، **۲** را فشار داده، **ابزارها < ص.پ.تماس >**، یک صندوق پستی، و **گزینه‌ها < تغییر دادن شماره >** را انتخاب کنید. شماره را وارد کرده (از ارائه دهنده خدمات بی سیم خود دریافت کنید)، و **تایید** را انتخاب کنید.

برقراری یک تماس کنفرانسی

۱ با اولین شرکت کننده تماس برقرار کنید.

۲ برای برقراری تماس با سایر شرکت کنندگان **گزینه‌ها < تماس جدید >** را انتخاب کنید. تماس اول به طور خودکار در حالت انتظار نگه داشته می شود.

۳ هنگام پاسخگویی به تماس جدید، برای افزودن اولین شرکت کننده به تماس کنفرانسی، **گزینه‌ها < کنفرانس >** را انتخاب کنید.

برای افزودن یک شخص جدید به تماس، مرحله ۲ را تکرار کنید، و **گزینه‌ها < کنفرانس > افزودن به کنفرانس** را انتخاب کنید.

دستگاه شما از تماسهای کنفرانسی بین حداکثر شش شرکت کننده با در نظر گرفتن خود شما پشتیبانی می کند.

برای برقراری یک گفتگوی خصوصی با یکی از شرکت کنندگان، **گزینه‌ها < کنفرانس > خصوصی** را انتخاب کنید. یک مخاطب و **خصوصی** را انتخاب کنید. تماس کنفرانسی در دستگاه شما در

حالت انتظار نگه داشته می شود. سایر شرکت کنندگان هنوز می توانند به تماس کنفرانسی ادامه بدهند. پس از پایان گفتگوی خصوصی، جهت برگشت به تماس کنفرانسی **گزینه‌ها < افزودن به کنفرانس >** را انتخاب کنید.

برای خارج کردن یک شرکت کننده، **گزینه‌ها < کنفرانس > قطع تماس با شرکت کننده** را انتخاب کنید، به شرکت کننده موردنظر رفته و **قطع تماس** را انتخاب کنید.

۴ جهت خاتمه دادن به تماس کنفرانسی، **۱** را فشار دهید.

شماره گیری سریع یک شماره تلفن

جهت فعال کردن شماره گیری سریع، **۲** را فشار داده و **ابزارها < تنظیمات > تلفن < تماس > شماره گیری سریع < روشن >** را انتخاب کنید.

جهت اختصاص دادن یک شماره تلفن به یکی از کلیدهای شماره گیری سریع (**2 - 9**)، **۲** را فشار داده و **ابزارها < ش. سریع >** را

۱ در حالت آماده به کار جهت شروع شماره گیری صوتی، کلید انتخاب راست را فشار داده و نگه دارید. اگر از يك هدست سازگار با کلید هدست استفاده می کنید، برای آغاز شماره گیری صوتی، کلید هدست را فشار داده و نگهدارید.

۲ آهنگ کوتاهی پخش می شود و **اکنون صحبت کنید** نمایش داده می شود. نام و نام مستعار ذخیره شده در کارت مخاطب را به وضوح بیان کنید.

۳ تلفن برای مخاطب شناسایی شده به زبان انتخابی دستگاه، یک برجسب صوتی ترکیبی پخش می کند و نام و شماره را نمایش می دهد. بعد از سپری شدن زمان وقفه ۲،۵ ثانیه، تلفن شماره گیری می کند.

در صورتی که مخاطب شناسایی شده، مخاطب مورد نظر نباشد، جهت مشاهده لیست موارد مشابه دیگر، **بعدی** و جهت لغو شماره گیری، **انصراف** را انتخاب کنید.

در صورتی که چند شماره در زیر نام ذخیره شده باشد، دستگاه شماره پیش فرض، (در صورت تنظیم)، را انتخاب می کند. در غیر این صورت، دستگاه اولین شماره موجود را از قسمت های زیر انتخاب می کند: **تلفن همراه، تلفن همراه (منزل)، تلفن همراه (محل کار)، تلفن، تلفن (منزل) و تلفن (محل کار).**

تماس های تصویری

هنگامی که تماس تصویری برقرار می کنید (خدمات شبکه)، می توانید فیلم زنده و دو طرفه ای را بین خود و گیرنده تماس مشاهده کنید. تصویر ویدیویی زنده، یا تصویر ویدیویی که توسط دوربین تعبیه شده در دستگاه شما گرفته شده است، به گیرنده تماس تصویری نشان داده می شود.

انتخاب کنید. به کلیدی که می خواهید شماره تلفن را به آن اختصاص دهید، رفته و **گزینه ها > اختصاص دادن** را انتخاب کنید. 1 برای صندوق پستی صوتی و تصویری محفوظ می ماند و 0 برای شروع مرورگر وب ذخیره خواهد شد.


جهت برقراری تماس در حالت آماده بکار، کلید شماره گیری سریع را فشار داده و 1 را انتخاب کنید.

شماره گیری صوتی

دستگاه شما از فرمانهای صوتی پیشرفته پشتیبانی می کند. فرمانهای صوتی پیشرفته به صدای بلندگو بستگی ندارند، بنابراین کاربر برجسب های صوتی را از قبل ضبط نمی کند. به جای آن، دستگاه یک برجسب صوتی برای ورودیهای موجود در مخاطبین ایجاد می کند و برجسب صوتی خوانده شده را با آن مقایسه می کند. اما، جهت شناسایی بهتر فرمانهای صوتی، تشخیص صدا در تلفن مطابق با صدای کاربر اصلی تنظیم می شود.

برجسب صوتی یک مخاطب، نام یا نام مستعاری است که در کارت مخاطب ذخیره شده است. جهت گوش کردن به برجسب صوتی ترکیبی، کارت مخاطب را باز کرده و **گزینه ها > پخش برجسب صوتی** را انتخاب کنید.

برقراری تماس با برجسب صوتی

 **توجه:** ممکن است استفاده از برجسب های صوتی در یک محیط شلوغ یا در وضعیت اضطراری مشکل باشد، بنابراین نباید در همه موقعیت ها فقط به شماره گیری صوتی تکیه کنید.

در شماره گیری صوتی، از بلندگو استفاده می شود. هنگام بیان برجسب صوتی، فاصله دستگاه از شما باید کم باشد.

جهت برقراری تماس تصویری، باید یک کارت USIM داشته باشید و در محدوده خدمات شبکه UMTS قرار داشته باشید. جهت اطلاع از نحوه دستیابی و اشتراک در خدمات تماس تصویری، با ارائه دهنده خدمات بی سیم خود تماس بگیرید.

تماس تصویری را فقط بین دو شرکت کننده می توان برقرار کرد. با یک دستگاه تلفن همراه سازگار یا یک سرویس گیرنده ISDN می توان تماس تصویری برقرار کرد. در طول فعال بودن تماسهای صوتی، تصویری یا داده ای دیگر نمی توان تماس تصویری برقرار کرد.

نماد تصویری:

فیلمی دریافت نمی کنید (گیرنده فیلمی ارسال نمی کند، یا شبکه آنرا انتقال نمی دهد).

ارسال فیلم از دستگاه خود را رد کرده اید. جهت ارسال یک تصویر ثابت به جای فیلم، به "تماس" در صفحه ۱۱۹ مراجعه کنید.

حتی با وجودیکه در طول یک تماس تصویری، ارسال فیلم را رد کرده باشید، هزینه تماس به عنوان یک تماس تصویری محاسبه می شود. در



مورد هزینه ها با ارائه دهنده خدمات خود مشورت کنید.

۱ جهت ارسال تماس تصویری، در حالت آماده بکار شماره تلفن را وارد کرده، یا **مخاطبین** و یک مخاطب را انتخاب کنید.

۲ **گزینه‌ها < تماس > تماس تصویری** را انتخاب کنید.

دوربین فرعی که در جلو دستگاه قرار دارد به طور پیش فرض برای تماسهای تصویری استفاده می شود. شروع یک تماس تصویری ممکن است مدتی به طول بیانجامد. **در انتظار تصویر ویدیویی** نشان داده می شود. در صورت ناموفق بودن تماس (به عنوان مثال، اگر تماسهای تصویری توسط شبکه پشتیبانی نشوند، یا دستگاه گیرنده سازگار نباشد)، از شما درباره برقراری یک تماس معمولی یا ارسال یک پیام متنی یا چندرسانه ای به جای تماس تصویری سؤال می شود.

در صورت مشاهده دو تصویر ویدیویی و شنیدن صدا از طریق بلندگو، تماس تصویری فعال شده است. در صورت رد ارسال تصویر از سوی گیرنده تماس (❌)، فقط صدای وی را می شنوید و ممکن است یک تصویر ثابت یا تصویر گرافیکی با پس زمینه خاکستری رنگ مشاهده کنید.

جهت جابجایی بین نمایش تصویر یا فقط شنیدن صدا، **گزینه‌ها < فعال کردن یا غیرفعال کردن > ارسال تصویر، ارسال صوت یا ارسال صوت و تصویر** را انتخاب کنید.

جهت بزرگنمایی مثبت یا منفی تصویر شخصی خود، ⬆ یا ⬇ را فشار دهید.

جهت تغییر ترتیب تصاویر ویدیویی ارسال شده روی نمایشگر، **گزینه‌ها < تغییر ترتیب تصاویر >** را انتخاب کنید.

جهت پخش صدا از یک هدست سازگار مجهز به قابلیت اتصال Bluetooth متصل به دستگاه، **گزینه‌ها < فعال کردن هندزفری >** را انتخاب کنید. پخش صدا از بلندگوی دستگاه، **گزینه‌ها < فعال کردن گوشی >** را انتخاب کنید.

برای تنظیم میزان صدای یک تماس تصویری، از کلید میزان صدا موجود در کنار دستگاه استفاده کنید.

- مطمئن شوید که یک اتصال UMTS فعال برقرار شده است و در محدوده شبکه UMTS قرار دارید. به "تنظیمات" در صفحه ۹۷ مراجعه کنید اگر در حالیکه در محدوده شبکه UMTS قرار دارید، جلسه اشتراک را شروع کنید و اتصال شبکه GSM فعال شود، جلسه اشتراک قطع می شود، اما تماس صوتی شما ادامه می یابد. در صورتی که در محدوده شبکه UMTS نباشید نمی توانید **اشتراک فیلم** را شروع کنید.
- مطمئن شوید که فرستنده و گیرنده در شبکه UMTS ثبت نام شده باشند. در صورتی که شخصی را به یک جلسه اشتراک دعوت کرده اید، و دستگاه گیرنده در محدوده شبکه UMTS قرار نداشته باشد، یا **اشتراک فیلم** در دستگاه گیرنده نصب نشده باشد یا اتصال شخص به شخص در دستگاه گیرنده تنظیم نشده باشد، گیرنده از ارسال دعوت شما مطلع نمی شود. پیام خطایی را دریافت می کنید که نشان می دهد گیرنده دعوتنامه شما را نپذیرفته است.

تنظیمات

تنظیمات اتصال شخص به شخص

- به اتصال شخص به شخص، اتصال پروتکل شروع جلسه (SIP) نیز گفته می شود. قبل از استفاده از **اشتراک فیلم**، باید تنظیمات نمایه SIP را در دستگاه خود پیکربندی کنید.
- تنظیمات نمایه SIP را از ارائه دهنده خدمات خود درخواست کرده و در دستگاه خود ذخیره کنید. ارائه دهنده خدمات شما، ممکن است تنظیمات را به طور مستقیم ارسال کند یا لیستی از مشخصات مورد نیاز را به شما ارائه دهد.

- جهت استفاده از دوربین اصلی برای ارسال تصویر، **گزینه ها > استفاده از دوربین اصلی** را انتخاب کرده و درپوش لنز واقع در پشت دستگاه را باز کنید. جهت بازگشت به دوربین فرعی، **گزینه ها > استفاده از دوربین فرعی** را انتخاب کنید.
- جهت خاتمه دادن به تماس تصویری، **از** را فشار دهید.

اشتراک فیلم

- جهت ارسال فیلم زنده یا کلیپ ویدیویی از تلفن همراه خود به تلفن همراه سازگار دیگری در طول یک تماس صوتی، **اشتراک فیلم** را انتخاب کنید (خدمات شبکه).
- هنگامی که **اشتراک فیلم** را فعال کنید بلندگو فعال می شود. در صورتی که در طول اشتراک فیلم، مایل به استفاده از بلندگو برای تماس صوتی نمی باشید، می توانید از یک هدست سازگار نیز استفاده کنید.

شرایط لازم برای اشتراک فیلم

- از آنجایی که **اشتراک فیلم** به اتصال UMTS نیاز است، استفاده از **اشتراک فیلم** به قابلیت دستیابی به شبکه UMTS بستگی دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات، قابلیت دسترسی به شبکه و هزینه های مربوط به استفاده از این خدمات، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.
- جهت استفاده از **اشتراک فیلم** موارد زیر را انجام دهید:
- مطمئن شوید که دستگاه برای اتصالات شخص به شخص تنظیم شده باشد. به به "تماسهای تصویری" در صفحه ۹۷ مراجعه کنید.

اگر آدرس SIP گیرنده ای را بدانید، می توانید آن را در کارت مخاطب شخص وارد کنید. از فهرست اصلی دستگاه خود، **مخاطبین** را باز کرده و سپس کارت مخاطب را باز کنید (یا برای شخص یک کارت جدید ایجاد کنید). **گزینه‌ها < افزودن جزئیات > SIP یا به اشتراک گذاشتن نما** را انتخاب کنید. آدرس SIP را به شکل "نام کاربر@نام دامنه" وارد کنید (به جای نام دامنه می توانید از یک آدرس IP استفاده کنید).

برای اشتراک فیلم، اگر آدرس SIP مخاطب را نمی دانید، می توانید از شماره تلفن گیرنده همراه با کد کشور، به عنوان مثال +۳۵۸، نیز استفاده کنید (در صورتی که توسط ارائه دهنده خدمات بی سیم پشتیبانی شود).

تنظیمات اتصال UMTS

برای تنظیم اتصال UMTS، مراحل زیر را انجام دهید:

- با ارائه دهنده خدمات خود برای ثبت یک قرارداد جهت استفاده از شبکه UMTS تماس بگیرید.
- مطمئن شوید که تنظیمات اتصال نقطه دستیابی به UMTS دستگاه شما به درستی پیکربندی شده باشند. جهت کسب راهنمایی های لازم به "اتصال" در صفحه ۱۲۱ مراجعه کنید.

اشتراک فیلم زنده یا کلیپ ویدیویی

- ۱ هنگامی که یک تماس صوتی فعال است، **گزینه‌ها < اشتراک فیلم > فیلم زنده** را انتخاب کرده و درپوش لنز واقع در پشت دستگاه را باز کنید.

جهت اشتراک کلیپ، **گزینه‌ها < اشتراک فیلم > کلیپ ضبط شده** را انتخاب کنید. لیستی از کلیپهای ذخیره شده در حافظه دستگاه یا کارت حافظه سازگار باز می شود. کلیپ موردنظر برای اشتراک را انتخاب کنید. جهت پیش نمایش کلیپ **گزینه‌ها < پخش** را انتخاب کنید.

۲ در صورت اشتراک فیلم زنده، دستگاه شما به آدرس SIP که شما به کارت مخاطب گیرنده افزوده اید، دعوتنامه ای ارسال می کند.

در صورت اشتراک یک کلیپ ویدیویی، **گزینه‌ها < دعوت** را انتخاب کنید. جهت اشتراک یک کلیپ ویدیویی، ممکن است نیاز باشد آنرا به یک قالب مناسب تبدیل کنید. **کلیپ جهت اشتراک باید تبدیل شود. ادامه؟** نمایش داده می شود. **تأیید** را انتخاب کنید.

در صورتی که اطلاعات مخاطب گیرنده در **مخاطبین** ذخیره شده باشد، و مخاطب دارای چند آدرس SIP یا شماره تلفن به همراه کد کشور باشد، آدرس یا شماره تلفن موردنظر را انتخاب کنید. در صورتی که آدرس SIP یا شماره تلفن گیرنده در دسترس نباشد، آدرس SIP یا شماره تلفن گیرنده را به همراه کد کشور وارد کرده و جهت ارسال دعوت نامه **تأیید** را انتخاب کنید.

۳ بعد از پذیرش دعوتنامه توسط گیرنده، اشتراک فیلم به طور خودکار شروع می شود.

۴ جهت ایجاد وقفه در جلسه اشتراک، **وقفه** را انتخاب کنید. جهت از ادامه اشتراک **ادامه** را انتخاب کنید. جهت جلو و عقب بردن سریع کلیپ ویدیویی، **⏮** یا **⏭** را فشار دهید. جهت پخش مجدد کلیپ، **پخش** را فشار دهید.

۵ جهت خاتمه دادن به جلسه اشتراک، **توقف** را انتخاب کنید. جهت خاتمه دادن به تماس تصویری، **ا** را فشار دهید. در صورت پایان یافتن تماس صوتی فعال، اشتراک فیلم نیز خاتمه می یابد.

جهت خاتمه دادن به اشتراک فیلم، **توقف** را انتخاب کنید. در صورت پایان یافتن تماس صوتی فعال، اشتراک فیلم نیز خاتمه می یابد.

پاسخگویی یا رد تماس

برای پاسخگویی به تماس، **ا** را فشار داده یا صفحه کشویی را باز کنید.

جهت بی صدا کردن آهنگ زنگ هنگام دریافت یک تماس ورودی، **سکوت** را انتخاب کنید.

در صورتی که نمی خواهید به تماس پاسخ بدهید، **ا** را فشار دهید. در صورتی که جهت انتقال تماسها، عملکرد **انتقال تماس** < در صورت مشغول بودن را فعال کرده باشید، با رد یک تماس ورودی، تماس منتقل می شود. به "انتقال تماس" در صفحه ۱۲۰ مراجعه نمایید.

با انتخاب **سکوت** برای بیصدا کردن آهنگ زنگ تماس ورودی، می توانید پیام متنی بدون رد تماس ارسال کرده و به تماس گیرنده اطلاع دهید که قادر به پاسخگویی به تماس او نخواهید بود. **گزینه ها > ارسال پیام متنی** را انتخاب کنید. جهت تنظیم این گزینه و نوشتن یک پیام متنی استاندارد، به قسمت "تماس" در صفحه ۱۱۹ مراجعه کنید.

پاسخگویی یا رد تماس تصویری

در صورت دریافت یک تماس تصویری، **ا** نمایش داده می شود.

جهت پاسخگویی به تماس تصویری، **ا** را فشار دهید. **اجازه میدهید تصویر ویدیویی برای تماس گیرنده ارسال شود؟** نمایش داده می شود. جهت شروع ارسال تصویر ویدیویی زنده، **بله** را انتخاب کنید.

برای ذخیره فیلم زنده اشتراکی، **ذخیره** را جهت پذیرش درخواست **ذخیره کلیپ فیلم اشتراکی؟** انتخاب کنید. فیلم اشتراکی در پوشه **تصاویر و فیلم ها** در **گالری** ذخیره می شود.

در صورت دسترسی به سایر برنامه ها در طول اشتراک یک کلیپ ویدیویی، اشتراک متوقف می شود. جهت برگشت به نمای اشتراک فیلم و ادامه اشتراک، در حالت آماده بکار فعال، **گزینه ها > ادامه** را انتخاب کنید. به "حالت آماده بکار فعال" در صفحه ۷۹ مراجعه نمایید.

پذیرش یک دعوتنامه

در صورت دریافت یک دعوتنامه اشتراک، پیام دعوتنامه که نشان دهنده نام فرستنده و آدرس SIP وی است نمایش داده می شود. در صورت عدم تنظیم دستگاه شما روی **بیصدا**، هنگام دریافت دعوتنامه، دستگاه زنگ می زند.

اگر شخصی دعوتنامه اشتراکی به شما ارسال کند، در صورتیکه در محدوده شبکه UMTS قرار نداشته باشید، از دریافت دعوتنامه مطلع نمی شوید.

هنگام دریافت یک دعوتنامه، یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید: **پذیرفتن** — جلسه اشتراک را فعال می کند.

رد کردن — از دعوتنامه صرفنظر می کند. فرستنده پیامی دریافت می کند که نشان می دهد شما دعوتنامه را نپذیرفته اید. جهت رد جلسه اشتراک و قطع تماس صوتی همچنین می توانید کلید پایان را فشار دهید.

هنگام دریافت یک کلیپ تصویری، جهت بی صدا کردن کلیپ، **بیصدا** را انتخاب کنید.

در صورتی که تماس تصویری را فعال نکرده باشید، ارسال فیلم فعال نمی شود، و فقط صدای تماس گیرنده را می شنوید. یک صفحه خاکستری جایگزین تصویر ویدیویی می شود. جهت تعویض صفحه خاکستری با یک تصویر ثابت گرفته شده توسط دوربین موجود در دستگاه، به "تماس"، **تصویر در تماس تصویری**، در صفحه ۱۱۹ مراجعه کنید.

جهت خاتمه دادن به تماس تصویری، **ا** را فشار دهید.

انتظار تماس

در صورتی که **انتظار تماس** را در **ابزارها > تنظیمات > تلفن > تماس > انتظار تماس** فعال کرده باشید (خدمات شبکه)، می توانید در حین یک تماس فعال دیگر به تماس ورودی پاسخ دهید.

جهت پاسخگویی به تماس در حال انتظار، **ا** را فشار دهید. تماس اول در انتظار نگه داشته می شود.

جهت جابجایی بین دو تماس، **تعویض** را انتخاب کنید. جهت اتصال یک تماس ورودی یا تماس در حال انتظار با یک تماس فعال و قطع اتصال خود از تماسها، **گزینه ها > انتقال** را انتخاب کنید. جهت خاتمه دادن به تماس فعال، **ا** را فشار دهید. برای خاتمه دادن به هر دو تماس، **گزینه ها > پایان دادن به کلیه تماسها** را انتخاب نمایید.



دفترچه تماس

جهت بررسی شماره تماسهای بی پاسخ، دریافت شده، تماسهای صوتی گرفته شده، **ا** را فشار داده و **نصب > دفترچه تماس > تماسهای اخیر** را انتخاب کنید. دستگاه فقط در صورتی تماسهای بی پاسخ و دریافتی را ثبت می کند که شبکه از این عملکردها پشتیبانی کند،

همچنین دستگاه روشن بوده و در منطقه تحت پوشش خدمات شبکه قرار داشته باشد.

جهت حذف کلیه لیست های تماس اخیر، در نمای اصلی تماسهای اخیر، **گزینه ها > پاک کردن تماسهای اخیر** را انتخاب کنید. جهت حذف یکی از لیست های تماس، لیستی را که می خواهید پاک کنید باز کرده و **گزینه ها > پاک کردن لیست** را انتخاب کنید. جهت پاک کردن یک رویداد، لیست را باز کرده و به رویداد مورد نظر رفته و **ا** را فشار دهید.

مدت تماس

جهت بررسی مدت زمان تقریبی تماسهای ورودی و خروجی خود، **ا** را فشار داده و **نصب > دفترچه تماس > مدت تماس** را انتخاب کنید.

توجه: ممکن است زمان واقعی مورد نظر برای محاسبه هزینه تماسها توسط ارائه دهنده خدمات شما با توجه به ویژگیهای شبکه، سر راست کردن صورتحساب، و غیره متفاوت باشد.

جهت پاک کردن تایمرهای مدت زمان تماس، **گزینه ها > پاک کردن تایمرها** را انتخاب کنید. برای پاک کردن تایمرها، به کد قفل نیاز دارید. به قسمت "تلفن و سیم کارت" در صفحه ۱۱۶ مراجعه کنید.

داده بسته ای

جهت بررسی مقدار داده ارسال و دریافت شده در طول اتصالات داده بسته ای، **ا** را فشار داده و **نصب > دفترچه تماس > داده بسته ای** را انتخاب کنید. به عنوان مثال، ممکن است هزینه اتصالات داده بسته ای با در نظر گرفتن مقدار داده های ارسالی و دریافتی شما محاسبه شود.

بررسی کلیه مکالمات

نمادهای تصویری موجود در **دفترچه تماس** عبارتند از:

ورودی ↓

خروجی ↑

مکالمات بی پاسخ ↱

💡 **نکته!** در نمای جزئیات، می توانید یک شماره تلفن را در کلیپ برد کپی کرده، و به عنوان مثال آنرا به یک پیام متنی پیوست کنید.
گزینه‌ها > کپی کردن شماره را انتخاب کنید.

جهت مشاهده میزان داده های منتقل شده و طول مدت زمان یک اتصال داده بسته ای مشخص از طریق شمارشگر داده بسته ای، به رویداد ورودی یا خروجی که با **داده** نشان داده شده است، بروید و **گزینه‌ها > مشاهده جزئیات** را انتخاب کنید.

جهت بررسی کلیه تماسهای صوتی، پیامهای متنی، یا اتصالات LAN بی سیم و داده ای ثبت شده توسط دستگاه، **📶** را فشار داده، و **نصب > دفترچه تماس** را انتخاب کنید، و جهت باز کردن دفترچه تماس کلی، **📞** را فشار دهید.

رویدادهای فرعی، مانند یک پیام متنی ارسال شده در چند قسمت، و اتصالات داده بسته ای به عنوان یک رویداد مکالماتی ثبت می شوند. اتصالات به صندوق پستی شما، مرکز پیام رسانی چندرسانه ای، یا صفحات وب به عنوان اتصالات داده بسته ای نمایش داده می شوند. جهت افزودن یک شماره تلفن ناشناس از **دفترچه تماس** به مخاطبین خود، **گزینه‌ها > ذخیره در مخاطبین** را انتخاب کنید.

جهت فیلتر کردن دفترچه ثبت تماس، **گزینه‌ها > فیلتر کردن** و یک فیلتر را انتخاب کنید.

جهت پاک کردن مخاطبین موجود در یک دفترچه ثبت تماس، لیست های ثبت تماس اخیر، و گزارشهای تحویل پیام رسانی به طور دائم، **گزینه‌ها > پاک کردن دفترچه تماس** را انتخاب کنید. جهت تأیید **بله** را انتخاب کنید. جهت حذف یک رویداد از دفترچه ثبت، **🗑** را فشار دهید.

جهت تنظیم مدت زمان دفترچه تماس، **گزینه‌ها > تنظیمات > دوام دفترچه ثبت تماس** را انتخاب کنید. در صورت انتخاب **بدون دفترچه ثبت تماس**، کلیه مخاطبین موجود در دفترچه، لیست های ثبت تماس اخیر، و گزارشهای تحویل پیام رسانی به طور دائم پاک می شوند.

مخاطبین (دفترچه تلفن)

☎️ **نکته!** جهت افزودن و ویرایش کارتهای مخاطبین، همچنین می توانید از Nokia Contacts Editor موجود در برنامه Nokia PC Suite استفاده کنید.

جهت پیوست یک تصویر بندانگشتی کوچک به کارت مخاطب، کارت مخاطب را باز کرده و را انتخاب کنید **گزینه‌ها** < **ویرایش** < **گزینه‌ها** < **افزودن تصویر بندانگشتی** را انتخاب کنید. هنگامی که مخاطب تماس می گیرد تصویر بندانگشتی نمایش داده می شود.

جهت شنیدن برجسب صوتی اختصاص داده شده به مخاطب، کارت مخاطب و **گزینه‌ها** < **پخش برجسب صوتی** را انتخاب کنید. به "شماره گیری صوتی"، در صفحه ۹۵ مراجعه کنید.

جهت ارسال اطلاعات مخاطب، کارتی که می خواهید ارسال کنید و **گزینه‌ها** < **ارسال** < از طریق پیام متنی، از طریق چنדרسائه ای، از طریق Bluetooth، یا از طریق مادون قرمز را انتخاب کنید.

به "پیام رسانی" در صفحه ۸۳ و "ارسال داده از طریق اتصال Bluetooth" در صفحه ۲۹ مراجعه کنید.

جهت مشاهده تعداد مخاطبین، گروه ها، و مقدار حافظه موجود در مخاطبین، **گزینه‌ها** < **اطلاعات مخاطبین** را انتخاب کنید.

ذخیره و ویرایش اسامی و شماره ها

- ۱ **گزینه‌ها** < **مخاطب جدید** را انتخاب کنید.
 - ۲ قسمتهای موردنظر را پر کرده و **انجام شد** را انتخاب کنید.
- جهت ویرایش کارتهای مخاطب موجود در **مخاطبین**، به کارت مخاطب موردنظر جهت ویرایش رفته و **گزینه‌ها** < **ویرایش** را انتخاب کنید. همچنین می توانید با وارد کردن حروف ابتدای نام مخاطب موردنظر در قسمت جستجو، وی را جستجو کنید. لیستی از مخاطبینی که با حروف وارد شده شروع شده اند، در نمایشگر نمایش داده می شود.

☎️ **نکته!** جهت افزودن و ویرایش کارتهای مخاطبین، همچنین می توانید از Nokia Contacts Editor موجود در برنامه Nokia PC Suite استفاده کنید.

جهت پیوست یک تصویر بندانگشتی کوچک به کارت مخاطب، کارت مخاطب را باز کرده و را انتخاب کنید **گزینه‌ها** < **ویرایش** < **گزینه‌ها** < **افزودن تصویر بندانگشتی** را انتخاب کنید. هنگامی که مخاطب تماس می گیرد تصویر بندانگشتی نمایش داده می شود.

جهت شنیدن برجسب صوتی اختصاص داده شده به مخاطب، کارت مخاطب و **گزینه‌ها** < **پخش برجسب صوتی** را انتخاب کنید. به "شماره گیری صوتی"، در صفحه ۹۵ مراجعه کنید.

جهت ارسال اطلاعات مخاطب، کارتی که می خواهید ارسال کنید و **گزینه‌ها** < **ارسال** < از طریق پیام متنی، از طریق چنדרسائه ای، از طریق Bluetooth، یا از طریق مادون قرمز را انتخاب کنید.

به "پیام رسانی" در صفحه ۸۳ و "ارسال داده از طریق اتصال Bluetooth" در صفحه ۲۹ مراجعه کنید.

☎️ **نکته!** جهت چاپ کارتهای مخاطبین روی یک Basic Print Profile (BPP) سازگار مجهز به چاپگر، از طریق اتصال Bluetooth (به عنوان مثال چاپگر تلفن همراه HP Deskjet 450 یا HP Photosmart 8150)، **گزینه‌ها** < **چاپ** را انتخاب کنید.

جهت افزودن مخاطب به گروه، **گزینه‌ها** < **افزودن به گروه** را انتخاب کنید (فقط در صورتی که گروه را ایجاد کرده باشید، نمایش داده می شود). به "ایجاد گروههای مخاطب" در صفحه ۱۰۴ مراجعه کنید.

جهت بررسی اینکه مخاطب به چه گروهی تعلق دارد، مخاطب و **گزینه‌ها** < **متعلق به گروه** را انتخاب کنید.

جهت کپی کردن مخاطبین در سیم کارت، در **مخاطبین**، اسامی موردنظر جهت کپی کردن و **گزینه‌ها** < **کپی در راهنمای SIM**، یا **گزینه‌ها** < **کپی** < **در راهنمای SIM** را انتخاب کنید. فقط قسمتهای کارت مخاطبی که توسط سیم کارت شما پشتیبانی می شود، کپی خواهند شد.

🔗 **نکته!** با استفاده از برنامه Nokia PC Suite، می توانید مخاطبین خود را با یک رایانه شخصی سازگار همگام سازی نمایید.

راهنمای SIM و سایر خدمات سیم

برای نحوه دستیابی و کسب اطلاعات در مورد خدمات سیم کارت، با فروشنده سیم کارت خود تماس بگیرید. این نماینده فروش ممکن است مرکز خدمات رسانی یا دیگر نمایندگی های فروش باشد.

📞 را فشار دهید، و جهت مشاهده اسامی و شماره های تلفن موجود در سیم کارت، **مخاطبین** < **گزینه‌ها** < **مخاطبین موجود در SIM** < **راهنمای SIM** را انتخاب کنید. در فهرست سیم می توانید شماره ها را به مخاطبین اضافه، کپی و یا ویرایش کنید، و تماس برقرار کنید.

جهت مشاهده لیستی از شماره های شماره گیری ثابت، **گزینه‌ها** < **مخاطبین موجود در SIM** < **مخاطب شماره گیری ثابت** را انتخاب کنید. این تنظیمات فقط در صورت پشتیبانی توسط شبکه نمایش داده می شود.

جهت محدود کردن تماسهای دستگاه شما به شماره های تلفن انتخابی، **گزینه‌ها** < **شماره گیری ثابت فعال** را انتخاب کنید. جهت فعال و غیرفعال کردن شماره گیری ثابت یا ویرایش مخاطبین شماره گیری ثابت، به کد بین ۲ نیاز دارید. در صورت نداشتن کد، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید. جهت افزودن شماره های جدید به لیست شماره گیری ثابت، **گزینه‌ها** < **مخاطب جدید SIM** را انتخاب کنید. برای اجرای این عملکردها به کد بین ۲ نیاز دارید.

جهت حذف کارت مخاطب موجود در **مخاطبین**، کارت را انتخاب کرده و [] را فشار دهید. جهت حذف چند کارت مخاطب به طور همزمان، 📞 و [] را فشار دهید تا مخاطبین علامتگذاری شوند، و [] را فشار دهید تا مخاطبین حذف شوند.

شماره ها و آدرسهای پیش فرض

می توانید شماره ها یا آدرسهای پیش فرض را به یک کارت مخاطب اختصاص دهید. بدین ترتیب اگر مخاطبی دارای چند شماره یا آدرس باشد، می توانید با مخاطب به راحتی با شماره ای خاص تماس گرفته یا به آدرس خاصی برای وی پیام ارسال کنید. شماره پیش فرض در شماره گیری صوتی نیز استفاده می شود.

- ۱ در دفترچه آدرس، مخاطب را انتخاب کنید.
- ۲ **گزینه‌ها** < **پیش فرضها** را انتخاب کنید.
- ۳ پیش فرضی را که می خواهید به آن شماره یا آدرسی اضافه کنید، و **اختصاص** را انتخاب کنید.
- ۴ شماره یا آدرس مورد نظر جهت تنظیم به عنوان پیش فرض را انتخاب کنید.

شماره و آدرس پیش فرض در کارت حافظه زیر خط دار می شود.

کپی کردن مخاطبین

جهت کپی کردن اسامی و شماره ها از سیم کارت به دستگاه، 📞 را فشار دهید، و **مخاطبین** < **گزینه‌ها** < **مخاطبین موجود در SIM** < **راهنمای SIM**، اسامی موردنظر جهت کپی و **گزینه‌ها** < **کپی در مخاطبین** را انتخاب کنید.

در صورت استفاده از **شماره گیری ثابت**، به جز هنگام ارسال پیامهای متنی از طریق اتصال داده بسته ای، اتصالات داده بسته ای امکان پذیر نمی باشد. در این صورت، شماره مرکز پیام و شماره تلفن گیرنده باید در لیست شماره گیری ثابت موجود باشند.

هنگامی که شماره گیری ثابت فعال است، می توانید با شماره اضطراری رسمی که در تلفن خود وارد کرده اید تماس بگیرید.

افزودن آهنگهای زنگ برای مخاطبین

جهت تعیین آهنگ زنگ برای مخاطب یا گروه مخاطبین، مراحل زیر را انجام دهید:

۱. [A] را فشار دهید تا کارت مخاطب باز شود یا به لیست گروه ها بروید و گروه مخاطبی را انتخاب کنید.
 ۲. **گزینه ها > آهنگ زنگ** را انتخاب کنید. لیست آهنگهای زنگ باز می شود.
 ۳. آهنگ زنگی را که می خواهید برای يك مخاطب یا يك گروه انتخابی استفاده کنید، انتخاب کنید. همچنین می توانید از یک کلیپ ویدیویی به عنوان آهنگ زنگ استفاده کنید.
- هنگامی که یک مخاطب یا یکی از اعضای گروه با شما تماس می گیرد، دستگاه آهنگ زنگ انتخابی را پخش می کند (اگر شماره تلفن تماس گیرنده با تماس فرستاده شود و دستگاه شما آنرا تشخیص دهد).
- جهت حذف آهنگ زنگ، **آهنگ پیش فرض** را از لیست آهنگهای زنگ انتخاب کنید.

ایجاد گروههای مخاطب

۱. در **مخاطبین**، [B] را جهت باز کردن لیست گروه ها فشار دهید.
 ۲. **گزینه ها > گروه جدید** را انتخاب کنید.
 ۳. نامی را برای گروه نوشته و یا از نام پیش فرض **گروه ...** استفاده کنید، و **تأیید** را انتخاب کنید.
 ۴. گروه و **گزینه ها > افزودن شماره ها** را انتخاب کنید.
 ۵. به مخاطب رفته و جهت علامتگذاری آن، [C] را انتخاب کنید. جهت افزودن چند عضو به صورت يك به يك، این عمل را برای همه مخاطبینی که می خواهید اضافه کنید تکرار کنید.
 ۶. جهت افزودن مخاطبین به گروه، **تأیید** را انتخاب کنید.
- جهت نامگذاری مجدد گروه، **گزینه ها > تغییر نام** را انتخاب کرده و نام جدید را وارد کرده و **تأیید** را انتخاب نمایید.

حذف اعضا از گروه

۱. در لیست گروهها، گروهی را که می خواهید تغییر دهید انتخاب کنید.
۲. به مخاطب رفته، و **گزینه ها > حذف از گروه** را انتخاب کنید.
۳. جهت حذف مخاطب از گروه، **بله** را انتخاب کنید.

Office



Quickoffice

برای ارتقاء به نسخه Quickword که از ویرایش پشتیبانی می کند،
گزینه‌ها < ارتقا به حالت ویرایش را انتخاب کنید. برای این ارتقاء باید
هزینه پرداخت کنید.

به "اطلاعات بیشتر" در صفحه ۱۰۶ مراجعه کنید.

Quicksheet

با **Quicksheet**، می توانید پرونده های اصلی Microsoft Excel
را با دستگاه خود مشاهده کنید.

Quicksheet مشاهده پرونده های صفحه گسترده ذخیره شده در
قالب xls و ایجاد شده با Microsoft Excel 97، 2000، XP و
2003 را پشتیبانی می کند. از کلیه انواع مختلف یا ویژگی های قالب
های پرونده ذکر شده پشتیبانی نمی کند.

برای باز کردن یک صفحه گسترده، **گزینه‌ها < سازمانگر**
Quickoffice < Quicksheet و صفحه گسترده را انتخاب کنید.

برای ارتقاء به نسخه Quicksheet که از ویرایش پشتیبانی می کند،
گزینه‌ها < تغییر به حالت ویرایش را انتخاب کنید. برای این ارتقاء باید
هزینه پرداخت کنید.

به "اطلاعات بیشتر" در صفحه ۱۰۶ مراجعه کنید.

با استفاده از Quickoffice، می توانید اسناد doc، xls، ppt و
txt را مشاهده کنید. از همه قالب ها یا ویژگی های پرونده پشتیبانی
نمی شود. از Apple Macintosh پشتیبانی نمی شود.

برای استفاده از برنامه های Quickoffice، **گزینه‌ها < سازمانگر**
را انتخاب کنید. لیستی از پرونده ها در
قالب های پرونده doc، xls، ppt و txt بر روی دستگاه و کارت
حافظه سازگار (در صورت وجود) باز می شود.

برای باز کردن **Quickword**، **Quicksheet**، **Quickpoint**
با **Quickmanager**، گزینه **گزینه‌ها < سازمانگر** را فشار دهید تا به نمای مورد
نظر خود برسید.

Quickword

با استفاده از Quickword، می توانید اسناد اصلی Microsoft Word
را با دستگاه خود مشاهده کنید.

Quickword مشاهده اسناد ذخیره شده در قالب های doc و txt،
ایجاد شده با Microsoft Word 97، 2000، XP و 2003 را
پشتیبانی می کند. از کلیه انواع مختلف یا ویژگی های قالب های پرونده
ذکر شده پشتیبانی نمی کند.

برای باز کردن یک سند، **گزینه‌ها < سازمانگر**
Quickoffice < Quickword و سند را انتخاب کنید.

Quickpoint

با **Quickpoint**، می توانید بخش های نمایشی اصلی Microsoft PowerPoint را با دستگاه خود مشاهده کنید. **Quickpoint** از مشاهده بخش های نمایشی ذخیره شده در قالب ppt ایجاد شده با Microsoft PowerPoint 2000، XP و 2003 را پشتیبانی می کند. از کلیه انواع مختلف یا ویژگی های قالب های پرونده ذکر شده پشتیبانی نمی کند.

برای باز کردن یک بخش نمایشی، **Quickpoint** را فشار داده و **سازمانگر < Quickoffice < Quickpoint** و بخش نمایشی را انتخاب کنید. برای ارتقاء به نسخه Quickpoint که از ویرایش پشتیبانی می کند، **گزینه ها < ارتقا به حالت ویرایش** را انتخاب کنید. برای این ارتقاء باید هزینه پرداخت کنید.

به "اطلاعات بیشتر" در صفحه ۱۰۶ مراجعه کنید.

Quickmanager

با استفاده از Quickmanager، می توانید نرم افزاری را که شامل ارتقاء، به روزآوری و دیگر برنامه های مفید است بارگیری کنید. هزینه این بارگیری ها را می توانید از طریق قبض تلفن یا کارت اعتباری بپردازید.

برای ارتقاء Quickword، Quicksheet، یا Quickpoint به نسخه ای که از ویرایش پشتیبانی کند، باید مجوز خریداری کنید. برای باز کردن **Quickmanager < Quickoffice < Quickmanager**، **Quickmanager** را فشار داده و **سازمانگر < Quickoffice < Quickmanager** را انتخاب نمایید.

اطلاعات بیشتر

اگر در رابطه با استفاده از **Quicksheet**، **Quickword** یا **Quickpoint** مشکلی دارید، برای اطلاعات بیشتر به سایت www.quickoffice.com مراجعه کنید. پشتیبانی از طریق ارسال پست الکترونیکی به سایت supportS60@quickoffice.com نیز در دسترس می باشد.



یادداشت ها

جهت ایجاد یادداشت با قالب **txt**، **Quickpoint** را فشار داده و **سازمانگر < یادداشت ها** را انتخاب کنید.



ضبط صوت

جهت ضبط یادداشتهای صوتی، **Quickpoint** را فشار داده و **سازمانگر < ضبط صوت** را انتخاب کنید. جهت ضبط یک گفتگوی تلفنی، در طول تماس صوتی **ضبط صوت** را باز کنید. هر دو طرف در طول ضبط، آهنگی را در هر ۵ ثانیه می شنوند.




Adobe Reader

با استفاده از Adobe Reader، می توانید اسناد pdf را روی نمایشگر دستگاه خود بخوانید.

این برنامه برای محتوای سند pdf. بر روی گوشی ها و دیگر دستگاه های تلفن همراه اختصاص داده شده است و در مقایسه با نسخه های رایانه فقط یک سری از ویژگی های محدود شده را ارائه می دهد.


- ۱ در قسمت **نوع**، مقدار موردنظر جهت استفاده را انتخاب کنید.
- ۲ در قسمت **واحد اول**، واحد مبدأ را انتخاب کنید. در قسمت **واحد دوم**، واحد مقصد را انتخاب کنید.
- ۳ در قسمت **مقدار اول**، مقدار مبدأ را وارد کنید. قسمت **مقدار دیگر**، به طور خودکار تغییر کرده و مقدار تبدیل شده را نمایش می دهد.



تنظیم ارز اصلی و نرخهای ارز

- نوع < ارز > گزینه ها < نرخهای ارز >** را انتخاب کنید. قبل از تبدیل ارز، باید یک ارز اصلی انتخاب کرده و به نرخهای ارز اضافه کنید. نرخ ارز اصلی همیشه ۱ است.
-  **توجه:** وقتی ارز اصلی را تغییر می دهید، باید نرخ های ارز جدید را وارد کنید زیرا همه نرخ های تنظیم شده قبلی پاک می شود.



Zip manager

- از برنامه **Zip manager** برای فشرده کردن پرونده ها استفاده کنید. پرونده های فشرده شده مقدار حافظه کمتری را اشغال می کنند و ارسال آنها به دستگاه های سازگار راحت تر است.
- برای باز کردن برنامه،  را فشار داده و **سازمانگر < Zip >** را انتخاب نمایید.
- برای ایجاد یا مدیریت بایگانی ها با تغییر تنظیمات، **گزینه ها** و **گزینه مورد نظر** را انتخاب کنید.



برای باز کردن اسناد،  را فشار داده و **سازمانگر < ادوبی پی دی اف >** را انتخاب نمایید. پرونده های اخیر در نمای پرونده لیست شده اند. برای باز کردن یک سند، به سند مورد نظر رفته و  را فشار دهید. برای مرور یا بازکردن اسناد ذخیره شده در حافظه دستگاه و کارت حافظه سازگار (در صورت وجود) از **مدیر** استفاده کنید.

اطلاعات بیشتر

برای اطلاعات بیشتر، به سایت www.adobe.com مراجعه کنید. برای به اشتراک گذاشتن سوال ها، پیشنهادات و اطلاعاتی در مورد برنامه، به قسمت **Adobe Reader for Symbian OS user forum** در <http://adobe.com/support/forums/main.html> مراجعه کنید.




ماشین حساب

-  را فشار داده و **سازمانگر < محاسبه گر >** را انتخاب نمایید.
-  **توجه:** این محاسبه گر دقت محدودی دارد و برای محاسبات ساده طراحی شده است.



مبدل

جهت تبدیل مقادیر از یک واحد به واحد دیگر،  را فشار داده و **سازمانگر < مبدل >** را انتخاب کنید.

مبدل دارای دقت محدودی است و ممکن است به علت گرد کردن عدد در نتیجه دچار خطا شود.


پرونده های بایگانی شده را می توانید در دستگاه یا کارت حافظه سازگار ذخیره کنید.

صفحه کلید بی سیم


برای تنظیم صفحه کلید بی سیم Nokia یا دیگر صفحه کلیدهای بی سیم سازگار که برای استفاده به همراه این دستگاه از نمایه (HID) دستگاه های رابط کاربر Bluetooth پشتیبانی می کند، از برنامه **صفحه بیسیم** استفاده کنید. با این صفحه کلید و استفاده از طرح کلی QWERTY، می توانید برای پیام های متنی، پست الکترونیکی و ورودی های تقویم به راحتی متن خود را وارد کنید.

۱ اتصال Bluetooth دستگاه خود را فعال کنید.

۲ صفحه کلید را روشن کنید.

۳  را فشار داده و **سازمانگر** < **صفحه بیسیم** را انتخاب نمایید.

۴ برای شروع جستجوی دستگاهها با استفاده از اتصال Bluetooth **گزینه ها** < **جستجوی صفحه کلید** را انتخاب کنید.

۵ صفحه کلید را از لیست انتخاب کرده، و برای شروع اتصال  را فشار دهید.

۶ جهت مرتبط سازی صفحه کلید با دستگاه، کد عبور انتخابی خود را (۱ تا ۹ رقم) در دستگاه و همان کد عبور را در صفحه کلید خود نیز وارد کنید.

برای وارد کردن ارقام کد عبور، شاید لازم باشد ابتدا کلید **Fn** را فشار دهید.

۷ اگر از شما در مورد طرح کلی صفحه کلید پرسیده شود، طرح را از لیستی که در دستگاه شما وجود دارد انتخاب کنید.


۸ هنگامی که نام صفحه کلید ظاهر شد، وضعیت آن به **صفحه کلید وصل شد** تغییر می یابد و نشانگر سبز صفحه کلید به آرامی چشمک می زند؛ در این حالت صفحه کلید آماده استفاده است.

برای دستیابی به جزئیات بیشتر در مورد عملکرد و نگهداری صفحه کلید، به راهنمای کاربر مراجعه کنید.




بارکدخوان

برای رمزگشایی انواع مختلف کدها (مانند بارکدها و کدهای موجود در مجلات) از برنامه **بارکد** استفاده کنید. این کدها ممکن است شامل اطلاعاتی از قبیل پیوندهای URL، آدرس های پست الکترونیکی و شماره تلفن ها باشد.

برای جستجو و رمزگشایی بارکدها،  را فشار داده و **سازمانگر** < **بارکد** را انتخاب کنید.

جهت فعال کردن دوربین اصلی برای جستجوی کد، درپوش لنز را با استفاده از سوییچ فعالسازی دوربین، باز کنید. برای جستجوی کد، **کد اسکن** را انتخاب کنید. کد را بین خطوط قرمز موجود در روی نمایشگر وارد کنید. **بارکد** سعی می کند کد را جستجو و رمزگشایی کند و اطلاعات رمزگشایی شده روی نمایشگر ظاهر می شود.

برای ذخیره داده جستجو شده، **گزینه ها** < **ذخیره** را انتخاب کنید. داده در قالب bcr. ذخیره می شود.

برای مشاهده داده های ذخیره شده قبلی، اطلاعات رمزگشایی شده در نمای اصلی، **داده ذخیره شده** را انتخاب کنید. برای بازکردن یک کد،  را فشار دهید.

هنگام مشاهده اطلاعات رمزگشایی شده، پیوندهای مختلف، پیوندهای URL، شماره تلفن ها و آدرسهای پست الکترونیکی توسط نمادی در بالای نمایشگر در جهت اطلاعات رمزگشایی شده نشان داده می شوند. در نمای **داده ذخیره شده**، **گزینه ها** را انتخاب کرده و سپس می توانید کدهای جدید را جستجو کرده یا از اطلاعات رمزگشایی شده استفاده کنید. در صورتی که امکان فعال شدن **بارکد** وجود ندارد یا به مدت یک دقیقه کلیدی فشار داده نشود دستگاه برای ذخیره نیروی باتری به حالت آماده به کار بر می گردد. برای ادامه جستجو یا مشاهده اطلاعات ذخیره شده، **■** را فشار دهید.



مدیر برنامه

☞ را فشار دهید، و **ابزارها** < **مدیر برنامه** را انتخاب کنید. می توانید دو نوع برنامه و نرم افزار در دستگاه خود نصب کنید:

- برنامه های J2ME™ مبتنی بر فناوری Java™ با پسوند jad یا jar. (📁)
- سایر برنامه ها و نرم افزار مناسب برای سیستم عامل Symbian (📁). پرونده های نصب دارای پسوند sis. می باشند. فقط نرم افزاری را که مخصوص گوشی های Nokia N95 طراحی شده است، نصب کنید. ارائه دهندگان نرم افزار اغلب از شماره مدل رسمی این محصول استفاده می کنند: Nokia N95-1.

پرونده های نصب را می توانید از طریق یک رایانه سازگار به دستگاه خود منتقل کنید، در حین مرور بارگیری کنید، یا آنها را به صورت یک پیام چندرسانه ای، پیوست پست الکترونیکی یا از طریق اتصال Bluetooth یا مادون قرمز دریافت کنید. برای نصب یک برنامه در دستگاه خود، می توانید از نصب کننده برنامه Nokia موجود در Nokia PC Suite استفاده کنید. اگر برای انتقال یک پرونده از Microsoft Windows Explorer استفاده می کنید، پرونده را در یک کارت حافظه سازگار (دیسک محلی) ذخیره کنید.

نصب برنامه و نرم افزار

📁 نشان دهنده یک برنامه sis و 📁 نشان دهنده یک برنامه Java است، 📁 نشان می دهد برنامه کاملاً نصب نشده است، و 📁 نشان می دهد که برنامه در کارت حافظه نصب شده است.

🔍 **مهم:** برنامه ها و سایر نرم افزارها را فقط از منابع مطمئن از قبیل برنامه هایی که دارای امضای Symbian بوده یا مورد تأیید آزمایش های Java Verified™ قرار گرفته اند را نصب و استفاده نمایند.

قبل از نصب، به موارد زیر توجه کنید:

- جهت مشاهده نوع برنامه، شماره نسخه، و ارائه دهنده یا سازنده برنامه، **گزینه ها** < **مشاهده جزئیات** را انتخاب کنید.
- جهت نمایش جزئیات مجوز ایمنی برنامه، در **مجوزها، مشاهده جزئیات** را انتخاب کنید. به "مدیریت مجوز" در صفحه ۱۱۷ مراجعه کنید.
- در صورتی که پرونده ای را نصب می کنید که دارای به روزآوری و اصلاح برای برنامه موجود می باشد، فقط در صورتی که پرونده نصب اصلی را داشته و یا یک نسخه پشتیبان کامل از بسته نرم افزار حذف شده کپی گرفته باشید، می توانید برنامه اصلی را بازیابی کنید. برای بازیابی برنامه اصلی، برنامه را حذف کرده و آن را مجدداً از پرونده نصب اصلی یا نسخه کپی پشتیبان نصب کنید.



مهم: دستگاه تلفن شما تنها از یک برنامه آنتی ویروس می تواند پشتیبانی کند. داشتن بیش از یک برنامه با عملکرد آنتی ویروس می تواند بر عملکرد و کار دستگاه تأثیر گذاشته یا باعث توقف عملکرد آن شود.

پس از نصب برنامه ها در یک کارت حافظه سازگار، پرونده های نصب (sis) در حافظه دستگاه باقی می مانند. این پرونده ها ممکن است بخش زیادی از حافظه را اشغال کرده و مانع از ذخیره سایر پرونده ها شوند. برای داشتن حافظه کافی، از **Nokia PC Suite** برای گرفتن نسخه پشتیبان از پرونده های نصب در یک رایانه سازگار استفاده کرده و سپس از گزینه مدیریت پرونده برای حذف پرونده های نصب از حافظه دستگاه استفاده نمایید. به "مدیریت پرونده" در صفحه ۱۷ مراجعه کنید. در صورتی که پرونده sis یک پیوست پیام باشد، پیام را از صندوق دریافت پیام حذف کنید.

حذف برنامه و نرم افزار

به بسته نرم افزار رفته و **گزینه ها > حذف** را انتخاب نمایید. جهت تأیید **بله** را انتخاب کنید.

اگر نرم افزار را حذف می کنید، فقط در صورتی که بسته نرم افزار اصلی یا یک نسخه پشتیبان کامل از بسته نرم افزار حذف شده را داشته باشید، می توانید آنرا دوباره نصب کنید. در صورت حذف بسته نرم افزار، ممکن است دیگر نتوانید اسناد ایجاد شده با آن نرم افزار را باز کنید.

در صورت ارتباط نرم افزار دیگری به بسته نرم افزاری که حذف کردید، آن بسته نرم افزار ممکن است دیگر کار نکند. جهت اطلاع از جزئیات بیشتر، به اسناد بسته نرم افزار نصب شده مراجعه کنید.

• برای نصب برنامه های Java به پرونده jar نیاز دارید. در صورت مفقود شدن این پرونده، دستگاه ممکن است از شما درخواست کند آنرا بارگیری کنید. در صورتی که هیچ نقطه دستیابی برای برنامه موجود نباشد، از شما درخواست می شود نقطه ای را انتخاب کنید. هنگام بارگیری پرونده jar، ممکن است نیاز باشد نام کاربر و رمز ورود را جهت دستیابی به سرور وارد کنید. نام کاربر و رمز ورود را می توانید از ارائه دهنده یا سازنده برنامه دریافت کنید.

۱ جهت تعیین محل پرونده نصب، **؟** را فشار داده و **ابزارها > مدیر برنامه** را انتخاب کنید. به ترتیب حافظه دستگاه یا کارت حافظه سازگار (در صورت موجود بودن) را در **مدیر جستجو** کرده، یا پیامی را در **پیام رسانی > صندوق دریافت** که حاوی پرونده نصب می باشد، باز کنید.

۲ در **مدیر برنامه، گزینه ها > نصب** را انتخاب کنید. در برنامه های دیگر، به پرونده نصب رفته، و جهت شروع نصب، **●** را فشار دهید. در طول نصب، دستگاه اطلاعاتی درباره پیشرفت نصب نشان می دهد. در حین نصب برنامه ای که فاقد امضای دیجیتالی یا مجوز می باشد، دستگاه هشدار را نمایش می دهد. فقط در صورتی که از سازنده و محتوای برنامه مطمئن هستید، نصب را ادامه دهید.

جهت راه اندازی یک برنامه نصب شده، آن را در فهرست پیدا کرده و **●** را فشار دهید. در صورتی که برنامه فاقد پوشه پیش فرض تعیین شده باشد، در پوشه **نصب** نصب می شود.

جهت مشاهده نوع بسته های نرم افزاری که نصب و یا حذف می شوند و زمان حذف و نصب آنها، **گزینه ها > مشاهده دفترچه نصب** را انتخاب کنید.

تنظیمات

گزینه‌ها < تنظیمات و یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:

نصب نرم افزار — انتخاب کنید آیا نرم افزار Symbian فاقد امضای دیجیتالی معتبر نصب شود یا خیر.

بررسی درون خطی مجوز — جهت بررسی مجوزهای درون خط قبل از نصب یک برنامه، این گزینه را انتخاب کنید.

آدرس پیش فرض وب — آدرس پیش فرض را برای استفاده هنگام بررسی مجوزهای درون خط تنظیم کنید.

برای برخی از برنامه های Java ممکن است لازم باشد پیامی ارسال کرد یا ارتباط شبکه به یک نقطه دستیابی خاص برای بارگیری داده های اضافی یا موارد دیگر برقرار شود. در نمای اصلی **مدیر برنامه**، به برنامه موردنظر رفته، و **گزینه‌ها < باز کردن** را جهت تغییر تنظیمات مربوط به برنامه مشخص شده انتخاب کنید.



مدیریت حقوق دیجیتالی

صاحبان مطالب می توانند از انواع مختلف فن اوری های مدیریت حقوق دیجیتالی (DRM) برای محافظت از مالکیت معنوی خود از جمله حق نسخه برداری استفاده کنند. این دستگاه از انواع نرم افزارهای DRM برای دستیابی به مطالب محافظت شده استفاده می کند. با استفاده از این دستگاه می توانید به مطالب محافظت شده با WMDRM 10، OMA DRM 1.0، و OMA DRM 2.0 دسترسی داشته باشید. اگر یک نرم افزار خاص DRM، مطالب را پشتیبانی نکند، صاحبان مطالب می توانند چنین نرم افزار DRM را برای دسترسی به مطالب جدید محافظت شده توسط DRM لغو کنند.

این امر همچنین ممکن است مانع از نوسازی مطالب محافظت شده توسط DRM شود که از قبل در دستگاه شما وجود داشته است. لغو این نرم افزار DRM، بر استفاده از مطالب محافظت شده توسط سایر انواع DRM و یا استفاده از مطالبی که توسط DRM محافظت نمی شوند تاثیری نخواهد داشت.

مطالب محافظت شده توسط مدیریت حقوق دیجیتالی (DRM)، با یک کلید فعال سازی همراه است که حقوق شما را در زمینه استفاده از مطالب تعریف می کند.

اگر دستگاه شما دارای مطالب محافظت شده توسط OMA DRM باشد، برای پشتیبانی از کلیدهای فعال سازی و مطالب موجود، از نسخه پشتیبان Nokia PC Suite استفاده کنید. در سایر روشهای انتقال، کلیدهای فعال سازی مورد نیاز که باید همراه با مطالب ذخیره شوند، انتقال نمی یابد. وجود این کلیدها برای ادامه استفاده از مطالب محافظت شده توسط OMA DRM، پس از فرمت شدن حافظه دستگاه ضروری است. همچنین در صورت مخدوش شدن پرونده های موجود در دستگاه، ممکن است نیاز به بازیابی کلیدهای فعال سازی باشد.

در صورت وجود محتویات محافظت شده توسط WMDRM، بهنگام قالب بندی حافظه دستگاه، کلیدهای فعال سازی و محتویات موجود از بین خواهند رفت. همچنین در صورت مخدوش شدن پرونده های موجود در دستگاه، ممکن است کلیدهای فعال سازی و محتویات موجود از بین بروند. از بین رفتن کلیدهای فعال سازی یا محتویات، امکان استفاده از محتویات یکسان را در دستگاه از شما سلب خواهد کرد. برای اطلاعات بیشتر با مرکز خدمات رسانی تماس بگیرید.



فرمان های صوتی

می توانید برای کنترل دستگاه خود از فرمانهای صوتی استفاده کنید. جهت اطلاعات بیشتر درباره فرمانهای صوتی پیشرفته پشتیبانی شده توسط دستگاه، به "شماره گیری صوتی" در صفحه ۹۵ مراجعه کنید.

جهت فعال سازی فرمانهای صوتی پیشرفته برای راه اندازی برنامه ها و نمایه ها، باید برنامه **فرمان صوتی** و پوشه **نمایه ها** اجرا باز کنید. **را فشار داده و ابزارها < فرمان صوتی > نمایه ها** را انتخاب کنید؛ دستگاه برای برنامه ها و نمایه ها، برجسب صوتی ایجاد می کند. جهت استفاده از فرمانهای صوتی پیشرفته، **را در حالت آماده بکار فشار داده و نگه دارید، و فرمان صوتی را بگویید.** فرمان صوتی نام برنامه یا نمایه ای است که در لیست نمایش داده شده است.

جهت افزودن برنامه های بیشتری به لیست، **گزینه ها < برنامه جدید** را انتخاب کنید. جهت افزودن فرمان صوتی دوم که می توان از آن برای راه اندازی برنامه استفاده کرد، **گزینه ها < تغییر دادن فرمان** را انتخاب کرده و فرمان صوتی جدید را به عنوان یک متن وارد کنید. از نامهای کوتاه، مخفف، یا اختصار استفاده نکنید.

جهت شنیدن برجسب صوتی ترکیبی، **گزینه ها < پخش** را انتخاب کنید.

جهت تغییر تنظیمات فرمان صوتی، **گزینه ها < تنظیمات** را انتخاب کنید. جهت خاموش کردن ترکیب کننده ای که برجسب های صوتی شناخته شده و فرمانهای موجود در زبان دستگاه انتخابی را پخش می کند، **ترکیب کننده < خاموش** را انتخاب کنید. جهت تنظیم مجدد آموزش شناسایی صدا، به عنوان مثال، هنگامی که کاربر اصلی دستگاه تغییر می کند، **حذف انطباق صدا** را انتخاب کنید.

برخی از کلیدهای فعال سازی ممکن است به سیم کارت مشخصی متصل باشند، و فقط در صورت موجود بودن سیم کارت در دستگاه، مطالب محافظت شده قابل دستیابی باشند.

جهت مشاهده کلیدهای فعال سازی حقوق دیجیتال ذخیره شده در دستگاه، **را فشار داده، ابزارها < کلیدها** و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

کلیدهای معتبر — جهت مشاهده کلیدهایی که متصل به یک یا چند پرونده رسانه هستند و کلیدهایی که مدت اعتبار آنها هنوز شروع نشده است.

کلیدهای نامعتبر — جهت مشاهده کلیدهایی که معتبر نیستند؛ مدت زمان استفاده از پرونده رسانه ای به اتمام رسیده است یا پرونده رسانه ای محافظت شده ای در دستگاه موجود است اما کلید فعال سازی موجود نمی باشد.




استفاده نشده — جهت مشاهده کلیدهایی که فاقد پرونده های رسانه ای متصل در دستگاه می باشند.

جهت خریداری زمان استفاده بیشتر یا تمدید مدت زمان استفاده برای پرونده رسانه ای، یک کلید فعال سازی نامعتبر و **گزینه ها < دریافت کلید جدید** را انتخاب کنید. در صورتی که دریافت پیام سرویس وب غیرفعال باشد، کلیدهای فعال سازی به روزآوری نمی شوند. به "پیامهای سرویس وب" در صفحه ۸۶ مراجعه کنید.

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر، مانند وضعیت اعتبار و قابلیت ارسال پرونده، به کلید فعال سازی رفته و **را فشار دهید.**

تنظیمات




برای تغییر تنظیمات،  را فشار داده و **ابزارها > تنظیمات** را انتخاب نمایید. به **موارد کلی**، **تلفن**، **اتصال** یا **برنامه ها** رفته و  را فشار دهید. به تنظیمات یا گروه تنظیمات مورد نظر برای تغییر رفته و  را فشار دهید.

برخی از تنظیمات ممکن است از پیش و توسط مرکز خدمات رسانی تنظیم شده باشند و امکان تغییر آنها توسط شما وجود ندارد.


موارد کلی



برای ویرایش تنظیمات کلی دستگاه یا بازبانی تنظیمات پیش فرض و اصلی دستگاه،  را فشار داده و **ابزارها > تنظیمات > موارد کلی > شخصی سازی**، **تاریخ و زمان**، **لوازم جانبی**، **ایمنی**، **تنظیمات کارخانه** یا **تعیین موقعیت** را انتخاب نمایید.

برای **تاریخ و زمان** به "ساعت" در صفحه ۸۱ مراجعه نمایید.

شخصی سازی



برای ویرایش تنظیمات مربوط به نمایشگر، حالت آماده بکار و قابلیت‌های کلی دستگاه،  را فشار داده و **ابزارها > تنظیمات > عمومی > شخصی سازی** را انتخاب نمایید.

آهنگ ها به شما این امکان را می دهد تا آهنگ های تقویم، ساعت و نمایه فعال فعلی را تغییر دهید.

مضمون ها برنامه **مضامین** را باز می کند. به "تغییر شکل ظاهری دستگاه" در صفحه ۷۹ مراجعه نمایید.

فرمانهای صوتی تنظیمات مربوط به برنامه **فرمان صوتی** را باز می کند. به "فرمانهای صوتی" در صفحه ۱۱۳ مراجعه نمایید.

نمایش

حسگر نور — برای تنظیم روشنایی حسگر که شرایط روشنایی را کنترل کرده و میزان روشنایی نمایشگر را تنظیم می کند،  یا  را فشار دهید. حسگر نوری ممکن است باعث کم شدن نور و چشمک زدن صفحه شود.

اندازه قلم — اندازه متن و نمادهای تصویری موجود بر روی صفحه را تنظیم کنید.

زمان وقفه ذخیره کننده نیرو — مدت زمان وقفه ای را که پس از آن ذخیره کننده نیرو فعال می شود، انتخاب می کند.

آرم یا یادداشت / خوشآمدگویی — در هر بار روشن کردن دستگاه، یادداشت یا تصویر خوشآمدگویی به طور مختصر نمایش داده می شود. **پیش فرض** را برای استفاده از تصویر پیش فرض، **متن** را برای نوشتن یک یادداشت خوشآمد و **تصویر** را برای انتخاب یک تصویر از **گالری** انتخاب کنید.

زمان وقفه نور — مدت زمان وقفه ای که پس از آن نور زمینه نمایشگر خاموش می شود را انتخاب کنید.

حالت آماده بکار

آماده بکار فعال — در حالت آماده بکار از میانبر برنامه ها استفاده کنید. به قسمت "حالت آماده بکار فعال" در صفحه ۷۹ مراجعه کنید.

برنامه های آماده بکار فعال — میانبر برنامه های مورد نظر برای نمایش در حالت آماده بکار فعال را انتخاب می کند. این تنظیمات تنها در صورتی در اختیار شماست که **آماده بکار فعال** فعال باشد.

میانبرها < کلید انتخاب چپ و کلید انتخاب راست — به کلیدهای حالت آماده بکار، میانبرهایی را اختصاص دهید.

همچنین می توانید برای حالت های مختلف فشردن کلید پیمایش، میانبرهای صفحه کلید اختصاص دهید. در صورت فعال بودن حالت آماده بکار فعال، میانبرهای کلید پیمایش در دسترس شما خواهند بود.

آرم اپراتور — تنها در صورت دریافت و ذخیره آرم اپراتور، این تنظیمات در اختیار شما خواهند بود. در صورت عدم تمایل به نمایش این آرم، **خاموش** را انتخاب نمایید.

زبان

زبان تلفن — زبان متن نمایش داده شده در دستگاه و همچنین قالب مورد استفاده تاریخ و ساعت و علامت جداکننده مورد استفاده را تغییر دهید، بعنوان مثال در محاسبات. **خودکار** با توجه به اطلاعات موجود در سیم کارت، زبان را تغییر دهید. پس از تغییر زبان متن نمایشی، دستگاه مجدداً راه اندازی می شود.

تغییر تنظیمات **زبان تلفن** یا **زبان نوشتاری** تمام برنامه های دستگاه را تحت تأثیر خود قرار می دهد و تا زمان تغییر این تنظیمات، همچنان کارایی خود را حفظ می کنند.

زبان نوشتاری — تغییر زبان، نویسه ها و نشانه های خاص موجود بهنگام نوشتن متن و استفاده از فرهنگ لغت پیشگو را تحت تأثیر خود قرار می دهد.

متن پیشگو — ورودی متن پیشگوی **روشن** یا **خاموش** را برای تمام ویرایشگرهای موجود در دستگاه، تنظیم کنید. فرهنگ لغت متن پیشگو برای تمام زبان ها در دسترس شما خواهد بود.

لوازم جانبی

برای دسترسی به نشانگرهای لوازم جانبی، به "نشانگرهای ضروری" در صفحه ۱۳ مراجعه کنید. بعضی از رابط های لوازم جانبی نوع لوازم جانبی متصل شده به دستگاه را نشان نمی دهد.

تنظیمات موجود به نوع لوازم جانبی بستگی دارد. یکی از لوازم جانبی و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

نمایه پیش فرض — نمایه ای که در هر بار اتصال لوازم جانبی سازگار خاص به دستگاه خود مایل به فعالسازی آن هستید را، تنظیم کنید. به "نمایه های —تنظیم آهنگ ها" در صفحه ۷۷ مراجعه نمایید.

پاسخ خودکار — در صورت تمایل به پاسخگویی خودکار دستگاه به تماس ورودی پس از ۵ ثانیه، از این قسمت آن را تنظیم کنید. در صورتی که نوع زنگ روی **تک بوق** یا **بی صدا** تنظیم شده باشد، پاسخگوی خودکار غیرفعال می شود.

چراغها— روشن ماندن یا خاموش شدن چراغ‌ها پس از زمان وقفه را تنظیم کنید. این تنظیمات برای تمام لوازم جانبی‌ها در دسترس شما نیست.

برای تغییر تنظیمات اتصال خروجی تلویزیون، **خروجی تلویزیون** و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:


نمایه پیش فرض— نمایه ای را که در هر بار اتصال کابل اتصال تصویر Nokia به دستگاه خود مایل به فعالسازی آن هستید، تنظیم کنید.

اندازه صفحه تلویزیون— نسبت اندازه تصویر تلویزیون را انتخاب کنید: **معمولی** یا **صفحه گسترده** برای تلویزیون‌های دارای صفحه گسترده.

سیستم تلویزیون— سیستم سیگنال آنالوگ ویدیویی سازگار با تلویزیون خود را انتخاب کنید.

فیلتر نوسان— برای افزایش کیفیت تصویر تلویزیون، **روشن** را انتخاب نمایید. فیلتر نوسان مانع از کم شدن نور تصویر در تمام تلویزیون‌ها نمی‌شود.

ایمنی

برای ویرایش تنظیمات ایمنی مربوطه،  را فشار داده و **ابزارها < تنظیمات < عمومی < ایمنی < تلفن و SIM کارت، مدیریت مجوز، یا واحد ایمنی** را انتخاب نمایید.

تلفن و SIM کارت

درخواست کد پین— در صورت فعال بودن، در هر بار روشن شدن دستگاه از شما خواسته می‌شود تا کد را وارد کنید. در برخی از سیم کارتها امکان غیرفعال کردن تقاضای کد شماره شناسایی شخصی (PIN) وجود ندارد.

کد پین، کد پین ۲، و کد قفل— می‌توانید کد قفل، کد پین و کد پین ۲ را تغییر دهید. این کدها فقط اعداد ۰ تا ۹ را شامل می‌شوند. در صورت فراموش کردن هر کدام از این کدها، با مرکز خدمات رسانی خود تماس بگیرید. به "فهرست کدهای قفل و پین" در صفحه ۱۱۷ مراجعه نمایید.



جهت جلوگیری از تماس تصادفی با شماره‌های اضطراری، از کدهای شبیه به شماره‌های اضطراری استفاده نکنید.

زمان قفل خودکار صفحه کلید— انتخاب کنید که آیا پس از گذشت مدت زمانی خاص از صفحه آماده بکار، صفحه کلید قفل شود یا خیر.

مدت قفل شدن خودکار تلفن— به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز، می‌توانید یک زمان وقفه را تنظیم کنید که پس از آن دستگاه بطور خودکار قفل شود. تا زمانی که کد قفل را وارد نکرده اید امکان استفاده از دستگاه قفل شده وجود ندارد. برای غیرفعال کردن مدت زمان قفل خودکار، **هیچ** را انتخاب کنید.

به "فهرست کدهای قفل و پین" در صفحه ۱۱۷ مراجعه نمایید.

هنگامی که دستگاه قفل است، برقراری تماس با شماره اضطراری رسمی برنامه ریزی شده در دستگاه همچنان امکان پذیر می‌باشد.

 **نکته!** برای قفل کردن دستگاه بصورت دستی،  را فشار دهید. لیستی از فرمان‌ها باز می‌شود. **قفل کردن تلفن** را انتخاب کنید.

با بستن اسلاید کلید قفل میشود— انتخاب کنید که در صورت بسته شدن صفحه کشویی دوطرفه، صفحه کلید قفل شود یا خیر.

☀ **نکته!** برای قفل کردن یا بازگشایی قفل صفحه کلید بصورت دستی، ۲ و سپس ۱ را فشار دهید.

قفل با تعویض SIM کارت—می توانید تلفن را بگونه ای تنظیم کنید که در صورت نصب یک سیم کارت ناشناس در تلفن، کد قفل را درخواست کند. تلفن لیستی از سیم کارتهایی را که بعنوان کارتهای دارنده تلفن شناسایی شده است، نگهداری می کند.

گروه کاربری بسته—گروهی از افرادی که می توانید با آنها تماس برقرار کنید و آنها نیز می توانند با شما تماس برقرار کنند را می توانید در این قسمت مشخص کنید (خدمات شبکه).

زمانی که تماسها فقط به یک گروه بسته کاربر محدود شده اند، همچنان می توانید با شماره اضطراری رسمی که در تلفن خود وارد کرده اید تماس بگیرید.

تأیید خدمات SIM—تلفن را می توان بگونه ای تنظیم کرد که هنگام استفاده از خدمات سیم کارت (خدمات شبکه)، پیام های تأیید را نمایش دهد.

فهرست کدهای قفل و پین

در صورت فراموش کردن هرکدام از این کدها، با مرکز خدمات رسانی خود تماس بگیرید.

کد شماره شناسایی شخصی (PIN)، مانع از استفاده غیرمجاز از سیم کارت شما می شود. کد پین (این کد ۴ تا ۸ رقم است) معمولاً به همراه سیم کارت ارائه می شود پس از سه بار متوالی وارد کردن کد پین اشتباه، کد مسدود می شود و برای بازگشایی قفل آن به کد PUK نیاز است.

کد UPIN—این کد به همراه کارت USIM ارائه می شود. کارت USIM یک نسخه پیشرفته سیم کارت است و توسط تلفن های همراه UMTS پشتیبانی می شود.

کد پین ۲—این کد (۴ تا ۸ رقم) به همراه برخی از سیم کارت ها ارائه می شود و به برخی از ویژگی های موجود در دستگاه شما نیز دسترسی خواهد داشت.

کد قفل (بعنوان کد امنیتی نیز شناخته می شود)—این کد (۵ رقمی) برای قفل کردن دستگاه به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز از آن مورد استفاده قرار می گیرد. تنظیمات کارخانه برای کد قفل ۱۲۳۴۵ است. به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز از دستگاه، کد قفل را تغییر دهید. کد جدید را به صورت محرمانه در یک مکان ایمن و جدا از تلفن نگهداری کنید. در صورت فراموش کردن این کد، با مرکز خدمات رسانی خود تماس بگیرید.

کد کلید رفع انسداد شخصی (PUK) و کد PUK2—این کدها (۸ رقمی) به ترتیب برای تغییر کد پین یا پین ۲ مسدود شده مورد استفاده قرار می گیرند. در صورت عدم ارائه این کدها به همراه سیم کارت، با اپراتور سیم کارت دستگاه تماس بگیرید.

کد UPUK—این کد (۸ رقمی) برای تغییر کد UPIN مسدود مورد استفاده قرار می گیرد. در صورت عدم ارائه این کد به همراه کارت USIM، با اپراتور سیم کارت دستگاه تماس بگیرید.

مدیریت مجوز

از مجوزهای دیجیتالی برای تأیید منابع نرم افزار استفاده می شود، این مجوزها، ایمنی را تضمین نمی کنند.

در نمای اصلی مدیریت مجوز، لیستی از مجوزهای اعتبار ذخیره شده در دستگاه را می توانید مشاهده کنید. در صورت وجود، برای مشاهده لیستی از مجوزهای شخصی، ► را فشار دهید.

برای اتصال به بانک درون خط، سایت های دیگر یا سرور راه دور برای عملکردهایی که انتقال اطلاعات محرمانه را شامل می شوند، باید از مجوزهای دیجیتال استفاده کنید. همچنین به منظور کاهش خطر ویروسها یا سایر نرم افزارهای مضر و بررسی اعتبار نرم افزار در هنگام بارگیری یا نصب آن در دستگاه، باید از مجوزهای دیجیتال استفاده کنید.

مهم: حتی اگر استفاده از مجوزها خطرات مربوط به اتصال های راه دور و نصب نرم افزارها را به طور قابل توجهی کاهش دهد، برای بهره گیری بهتر از امنیت بیشتر باید از آن ها به درستی استفاده کرد. وجود یک مجوز به خودی خود هیچگونه حفاظتی را به دنبال نخواهد داشت بلکه مدیر مجوز باید برای حصول امنیت بیشتر، مجوزهای درست، معتبر یا قابل اعتمادی را ارائه دهد. مدت اعتبار مجوزها محدود می باشد. در صورت نمایش عبارت "مجوز منقضی" یا "مجوز دیگر معتبر نیست"، حتی در صورتی که مجوز معتبر باشد، بررسی کنید که تاریخ و ساعت دستگاه درست باشد.

قبل از هرگونه تغییر در تنظیمات مجوز باید اطمینان حاصل کنید که صاحب مجوز مورد اعتماد شما بوده و مجوز واقعاً به شخصی که در لیست آمده تعلق دارد.

مشاهده جزئیات مجوز — بررسی تأیید اعتبار

تنها پس از بررسی امضاء و مدت اعتبار مجوز سرور می توانید نسبت به صحت مشخصات یک سرور اطمینان حاصل کنید.

در صورت معتبر نبودن هویت سرور و یا در صورت عدم وجود مجوز ایمنی صحیح در دستگاه، به شما اطلاع داده می شود.

برای بررسی جزئیات مجوز، به مجوز مورد نظر رفته و **گزینه ها < جزئیات مجوز >** را انتخاب کنید. پس از باز کردن جزئیات مجوز، اعتبار مجوز مورد بررسی قرار می گیرد و یکی از یادداشتهای زیر نمایش داده می شود:

- **مجوز قابل اطمینان نیست** — هیچ برنامه ای برای استفاده از این مجوز اختصاص داده نشده است. به "تغییر تنظیمات اطمینان" در صفحه ۱۱۸ مراجعه نمایید.
- **مجوز منقضی شده است** — مدت اعتبار مجوز انتخابی تمام شده است.
- **مجوز هنوز معتبر نشده است** — مدت اعتبار مجوز انتخابی هنوز شروع نشده است.
- **مجوز مخدوش است** — امکان استفاده از این مجوز وجود ندارد. با صادر کننده مجوز تماس بگیرید.

تغییر تنظیمات اطمینان

قبل از هرگونه تغییر در تنظیمات مجوز باید اطمینان حاصل کنید که صاحب مجوز مورد اعتماد شما بوده و مجوز واقعاً به شخصی که در لیست آمده تعلق دارد.

به یک مجوز اعتبار رفته و **گزینه ها < تنظیمات اطمینان >** را انتخاب کنید. بسته به مجوز، لیستی از برنامه هایی که قادر به استفاده از مجوز انتخابی هستند، نمایش داده می شود. بعنوان مثال:

موقعیت، توسط برنامه های سازگار موجود در دستگاه شما مورد استفاده قرار می گیرند.



تلفن

برای ویرایش تنظیمات مربوط به برقراری و دریافت تماس، **☎** را فشار داده و **ابزارها > تنظیمات > تلفن <** تماس، انتقال تماس، محدودیت تماس، یا شبکه را انتخاب کنید.

تماس

ارسال شناسه تماس من — می توانید شماره تلفن خود را بگونه ای تنظیم کنید که برای گیرنده تماس نمایش داده شود (**بله**) یا بصورت پنهان باقی بماند (**خیر**)، همچنین ممکن است این امر توسط مرکز خدمات رسانی در هنگام دریافت اشتراک، تنظیم شود (**تنظیم توسط شبکه**) (خدمات شبکه).

انتظار تماس — در صورت فعال کردن انتظار تماس (خدمات شبکه)، هنگامی که تماسی در حال انجام است، شبکه شما را از وجود تماس ورودی جدید مطلع می سازد. عملکرد را روی فعال (**فعالسازی**) یا غیرفعال (**لغو**) تنظیم کرده یا بررسی کنید که عملکرد فعال باشد (**بررسی وضعیت**).

رد کردن تماس با SMS — برای ارسال پیام متنی به تماس گیرنده و مطلع ساختن وی از اینکه قادر به پاسخگویی به او نیستید، **بله** را انتخاب کنید. به "پاسخگویی یا رد تماس" در صفحه ۹۹ مراجعه نمایید.

متن پیام — متنی را برای ارسال بعنوان پیام متنی بهنگام رد تماس، بنویسید.

- **نصب Symbian: بله** — مجوز قادر به تأیید صحت منبع برنامه سیستم عامل Symbian است.
- **اینترنت: بله** — مجوز قادر به تأیید صحت سرورها است.
- **نصب برنامه: بله** — مجوز قادر به تأیید صحت منبع برنامه جدید Java™ است.

برای تغییر این مقادیر، **گزینه ها > ویرایش تنظیمات اطمینان** را انتخاب کنید.

واحد ایمنی

برای مشاهده یا ویرایش یک واحد ایمنی (در صورت وجود)، در قسمت **واحد ایمنی** به واحد مورد نظر رفته و کلید پیمایش را فشار دهید. برای مشاهده اطلاعات دقیق تر در مورد واحد ایمنی، به واحد مورد نظر رفته و **گزینه ها > جزئیات ایمنی** را انتخاب کنید.

تنظیمات کارخانه

برای بازگرداندن برخی از تنظیمات به مقادیر اولیه آنها، **تنظیمات کارخانه** را انتخاب کنید. برای این کار به کد قفل تلفن نیاز دارید. به "تلفن و سیم کارت" در صفحه ۱۱۶ مراجعه نمایید. پس از بازنشانی، مدت زمان بیشتری به طول می انجامد تا دستگاه روشن شود. اسناد و پرونده ها بدون تغییر باقی می مانند.

تعیین موقعیت

روشهای تعیین موقعیت — روش های موقعیت یابی مورد استفاده برای شناسایی محل دستگاه را انتخاب کنید. رسیور داخلی GPS دستگاه خود، **Bluetooth GPS** برای استفاده از رسیور خارجی GPS سازگار به همراه اتصال Bluetooth و **از طریق شبکه** برای استفاده از اطلاعات شبکه تلفن همراه (خدمات شبکه). اطلاعات مربوط به

تصویر در تماس تصویری—در صورت عدم ارسال تصویر در طول تماس تصویری، بجای آن می توانید یک تصویر ثابت را برای نمایش انتخاب کنید.

شماره گیری مجدد خودکار—**روشن** را انتخاب کنید، در این صورت دستگاه پس از یک شماره گیری ناموفق تا ۱۰ بار اقدام به برقراری مجدد تماس می کند. برای متوقف کردن شماره گیری مجدد خودکار، **ا** را فشار دهید.

نمایش مدت زمان تماس—در صورت تمایل به نمایش مدت زمان مکالمه در طول تماس، این تنظیمات را فعال کنید.

شماره گیری سریع—با انتخاب **روشن**، شماره ها به کلیدهای شماره گیری سریع اختصاص داده می شوند (2 - 9) و با فشردن و رها کردن کلید می توانید شماره گیری کنید. همچنین به "شماره گیری سریع" در صفحه ۹۴ مراجعه نمایید.

پاسخگویی با زدن هر کلید—با انتخاب **روشن** می توانید با فشردن سریع هر کدام از کلیدهای صفحه کلید بجز **س**، **ر**، **ا**، **(۱)**، و **ا** به تماس پاسخ گوید.

خط مورد استفاده—این تنظیمات (خدمات شبکه) تنها در صورتی در دسترس شما خواهند بود که سیم کارت دو شماره مشترک، دو خط تلفن، را پشتیبانی کند. خط تلفن مورد نظر برای برقراری تماس و ارسال پیام های متنی را انتخاب کنید. پاسخگویی به تماس های خط تلفن دیگر بدون توجه به خط تلفن انتخابی، امکان پذیر می باشد. در صورت انتخاب **خط ۲** و عدم اشتراک در این خدمات شبکه، امکان برقراری تماس وجود نخواهد داشت. در صورت انتخاب خط ۲، **2** در حالت آماده بکار نمایش داده می شود.

نکته! برای جابجایی بین خطوط تلفن، **#** را در حالت آماده بکار فشار داده و نگه دارید.

تغییر خط—به منظور جلوگیری از انتخاب خط (خدمات شبکه)، در صورت پشتیبانی سیم کارت، **غیرفعال کردن** را انتخاب کنید. جهت تغییر این تنظیمات، به کد پین ۲ نیاز دارید.

انتقال تماس

انتقال تماس به شما این امکان را می دهد تا تماس های ورودی خود را به صندوق پست صوتی یا شماره تلفنی دیگر منتقل کنید. برای جزئیات بیشتر با مرکز خدمات رسانی خود تماس بگیرید.

تماس های مورد نظر برای انتقال و گزینه انتقال دلخواه را انتخاب کنید. برای انتقال تماس های صوتی در صورت مشغول بودن شماره خود یا بهنگام رد تماس های ورودی، در **صورت مشغول بودن** را انتخاب کنید. گزینه را روی فعال (**فعالسازی**) یا غیرفعال (**لغو**) تنظیم کرده یا بررسی کنید که این گزینه فعال باشد (**بررسی وضعیت**).

ممکن است چندین گزینه انتقال، همزمان فعال باشند. پس از انتقال تمام تماس ها، **ا** در حالت آماده بکار نمایش داده می شود. اعداد و انتقال تماس را نمی توان بطور همزمان فعال نمود.

محدودیت تماس

محدودیت تماس (خدمات شبکه) به شما این امکان را می دهد تا تماس های برقرار شده یا دریافتی توسط دستگاه را محدود کنید. برای تغییر تنظیمات، به رمز ورود محدودیت ارائه شده از طرف مرکز خدمات رسانی نیاز دارید.

☞ **فرهنگ لغت:** موافقت نامه فرامکانی، یک نوع موافقت نامه بین یک یا تعداد بیشتری مرکز خدمات رسانی شبکه است که امکان استفاده کاربران یک مرکز خدمات رسانی از خدمات سایر مراکز خدمات رسانی را فراهم می آورد.

نمایش اطلاعات سلولی— برای تنظیم دستگاه بگونه ای که در هنگام استفاده از آن در شبکه تلفن همراه بر پایه فن آوری شبکه تلفن همراه مایکرو (MCN) و فعالسازی دریافت اطلاعات سلولی به شما اطلاع داده شود، **روشن** را انتخاب کنید.



اتصال

برای ویرایش نقطه دستیابی و سایر تنظیمات اتصال، **📶** را فشار داده و **ابزارها < تنظیمات < اتصال < Bluetooth، USB، نقاط دستیابی، بسته داده، شبکه محلی بی سیم، تنظیمات SIP، پیکربندیها،** یا **کنترل نام نقطه دستیابی** را انتخاب کنید.

برای تنظیمات اتصال Bluetooth، به "تنظیمات" در صفحه ۲۸ مراجعه کنید. برای تنظیمات کابل داده USB، به "USB" در صفحه ۳۲ مراجعه کنید.

اتصالات داده و نقاط دستیابی

این دستگاه، اتصالات داده بسته ای (خدمات شبکه) همانند GPRS در شبکه GSM را پشتیبانی می کند. در صورت استفاده از دستگاه خود در شبکه های GSM و UMTS، همزمان می توان چندین اتصال داده را بصورت فعال در اختیار داشته و نقاط دستیابی نیز قادر به اشتراک یک اتصال داده خواهند بود. در شبکه UMTS، اتصالات داده در طول تماس های صوتی بصورت فعال باقی می ماند.

گزینه محدودیت مورد نظر را انتخاب کرده و آنرا روی فعال (**فعالسازی**) یا غیرفعال (**لغو**) تنظیم کرده یا بررسی کنید که این گزینه فعال است یا خیر (**بررسی وضعیت**). **محدودیت تماس** بر تمام تماس ها از جمله تماس های داده تأثیر می گذارد.

انسداد و انتقال تماس را نمی توان بطور همزمان فعال نمود.

وقتی کلیه تماسها مسدود شده اند، می توان با شماره های اضطراری رسمی تماس گرفت.

شبکه

دستگاه شما بطور خودکار بین شبکه های GSM و UMTS جابجا می شود. شبکه GSM با علامت **📶** در حالت آماده بکار نمایش داده می شود. شبکه UMTS با **3G** نشان داده می شود.

حالت شبکه (تنها در صورت پشتیبانی توسط مرکز خدمات رسانی بی سیم، نمایش داده می شود)— شبکه مورد استفاده را انتخاب کنید. **حالت دوگانه**، این دستگاه بطور خودکار و با توجه به پارامترهای شبکه و توافق نامه فرامکانی بین مراکز خدمات رسانی بی سیم، از شبکه های GSM یا UMTS استفاده می کند. برای جزئیات بیشتر با مرکز خدمات رسانی خود تماس بگیرید.

انتخاب اپراتور— **خودکار** را برای تنظیم دستگاه جهت جستجوی شبکه های موجود و انتخاب یکی از آنها، و **دستی** را برای انتخاب شبکه بصورت دستی از لیست شبکه ها، انتخاب نمایید. در صورت قطع اتصال از شبکه ای که بطور دستی انتخاب شده است، دستگاه یک آهنگ خطا ایجاد کرده و از شما می خواهد تا مجدداً شبکه را انتخاب کنید. شبکه انتخاب شده باید دارای موافقت نامه فرامکانی با شبکه تلفن همراه محلی شما باشد.


همچنین می توانید از اتصال داده LAN بی سیم استفاده کنید. به "LAN بی سیم" در صفحه ۲۵ مراجعه نمایید. در یک زمان تنها می توانید یک اتصال LAN بی سیم را بصورت فعال در اختیار داشته باشید اما چندین برنامه می توانند از نقطه دسترسی اینترنتی مشتری استفاده کنند.



برای برقراری اتصال داده، به یک نقطه دسترسی نیاز است. نقاط دسترسی مختلفی را می توانید تعریف کنید، همانند:


- نقطه دسترسی MMS برای ارسال و دریافت پیام های چندرسانه ای
- نقطه دسترسی اینترنتی (IAP) برای ارسال و دریافت پست الکترونیکی و اتصال به اینترنت

نوع نقطه دسترسی مورد نیاز مرکز خدمات رسانی برای دسترسی به خدمات مورد نظر خود را بررسی کنید. در خصوص نحوه دسترسی و اشتراک در خدمات اتصال داده، با مرکز خدمات رسانی تماس بگیرید.

نقاط دسترسی

ممکن است تنظیمات نقطه دسترسی را بصورت یک پیام از مرکز خدمات رسانی دریافت کنید. به "داده و تنظیمات" در صفحه ۸۶ مراجعه نمایید. برخی از نقاط دسترسی یا تمام آنها ممکن است از قبل توسط مرکز خدمات رسانی در دستگاه شما تنظیم شده باشند و امکان تغییر، ایجاد، ویرایش یا حذف آنها از جانب شما وجود نداشته باشد.  نشان دهنده یک نقطه دسترسی محافظت شده است.

 نشان دهنده یک نقطه دسترسی داده بسته ای و  نشان دهنده یک نقطه دسترسی LAN بی سیم است.

 **نکته!** با استفاده از برنامه جادویی WLAN می توانید نقاط دسترسی اینترنتی را در LAN بی سیم ایجاد کنید. به "برنامه جادویی WLAN" در صفحه ۲۶ مراجعه نمایید.

جهت ایجاد یک نقطه دسترسی جدید، **گزینه ها > نقطه دسترسی جدید** را انتخاب کنید.

برای ویرایش تنظیمات نقطه دسترسی، **گزینه ها > ویرایش** را انتخاب کنید. دستور العملهای ارائه شده از جانب مرکز خدمات رسانی را دنبال کنید.

نام اتصال — یک نام توصیفی برای اتصال وارد کنید.

حامل داده — نوع اتصال داده را انتخاب نمایید.

بسته به اتصال داده انتخابی شما، فقط بخش های خاصی از تنظیمات در دسترس شما خواهند بود. تمام قسمت هایی را که با **باید تعیین شود** یا یک علامت ستاره قرمز رنگ مشخص شده است را پر کنید. پر کردن سایر قسمت ها ضروری نیست مگر آنکه مرکز خدمات رسانی از شما خواسته باشد.

به منظور استفاده از اتصال داده، این ویژگی باید از جانب مرکز خدمات رسانی پشتیبانی شود و در صورت لزوم، آنرا برای سیم کارت خود فعال کنید.

نقاط دسترسی داده بسته ای

دستور العملهای ارائه شده از جانب مرکز خدمات رسانی را دنبال کنید.

نام نقطه دسترسی — نام نقطه دسترسی از جانب مرکز خدمات رسانی در اختیار شما قرار می گیرد.

نام کاربر — برای برقراری داده بسته ای ممکن است به نام کاربر نیاز داشته باشید که معمولاً از جانب مرکز خدمات رسانی در اختیار شما قرار می گیرد.

فرمان رمز ورود — در صورت نیاز به وارد کردن رمز ورود در هر بار اتصال به سرور و یا عدم تمایل به ذخیره رمز ورود در دستگاه، **پله** را انتخاب کنید.

رمز ورود — برای برقراری اتصال داده ممکن است به رمز ورود نیاز داشته باشید که معمولاً از جانب مرکز خدمات رسانی در اختیار شما قرار می گیرد.

تأیید اعتبار — **عادی** یا **امن** را انتخاب کنید.

صفحه اصلی — بسته به نقطه دستیابی تنظیم شده، آدرس وب یا آدرس مرکز پیام رسانی چندرسانه ای را وارد کنید.

برای تغییر تنظیمات زیر، **گزینه ها > تنظیمات پیشرفته** را انتخاب کنید:

نوع شبکه — نوع پروتکل اینترنتی مورد نظر برای استفاده را انتخاب کنید: **IPv4** یا **IPv6**. سایر تنظیمات به نوع شبکه انتخابی بستگی دارند.

آدرس IP تلفن (فقط برای IPv4) — آدرس IP دستگاه خود را وارد کنید.

DNS آدرس — در قسمت آدرس **DNS اولیه**، آدرس IP سرور DNS اولیه را وارد کنید. در آدرس **DNS ثانویه**، آدرس IP سرور DNS ثانویه را وارد کنید. برای دریافت این آدرس ها با مرکز خدمات رسانی اینترنتی خود تماس حاصل کنید.

آدرس سرور پراکسی — آدرس سرور پراکسی را تعیین کنید.

شماره درگاه پراکسی — شماره درگاه پراکسی را وارد کنید.

نقاط دستیابی به LAN بی سیم

دستورالعملهای ارائه شده از جانب مرکز خدمات رسانی LAN را دنبال کنید.

نام شبکه محلی بی سیم — وارد کردن **بطور دستی** یا **جستجوی نامهای شبکه** را انتخاب کنید. در صورت انتخاب یکی از شبکه های موجود، **حالت شبکه محلی بی سیم و حالت ایمنی WLAN** توسط تنظیمات دستگاه نقطه دستیابی، تعیین می شوند.

وضعیت شبکه — تعیین کنید که نام شبکه نمایش داده شود یا خیر.

حالت شبکه محلی بی سیم — **موقت** را برای ایجاد یک شبکه ویژه و ایجاد امکان ارسال و دریافت مستقیم داده توسط دستگاه انتخاب کنید، به دستگاه نقطه دستیابی LAN بی سیم نیازی نیست. در شبکه ویژه، تمام دستگاه ها باید از **نام شبکه محلی بی سیم** مشابه استفاده کنند.

حالت ایمنی WLAN — رمزگذاری مورد استفاده را انتخاب کنید: **WEP، 802.1x** (در مورد شبکه های ویژه قابل استفاده نیست)، یا **WPA/WPA2**. در صورت انتخاب **شبکه باز**، از رمزگذاری استفاده نمی شود. تنها در صورت پیشنیازی شبکه از عملکردهای WEP، 802.1x، و WPA امکان استفاده از آنها وجود دارد.

تنظیمات ایمنی WLAN — تنظیمات مورد استفاده برای حالت ایمنی انتخابی را وارد کنید:

تنظیمات ایمنی برای WEP:

- **کلید WEP مورد استفاده**—شماره کلید WEP را انتخاب کنید. چهار کلید WEP را می‌توانید ایجاد کنید. تنظیمات مشابه را باید در دستگاه نقطه دسترسی LAN بی‌سیم نیز وارد کنید.
- **نوع تایید اعتبار**—باز کردن یا مشترک را برای نوع تایید اعتبار بین دستگاه و دستگاه نقطه دسترسی LAN بی‌سیم انتخاب کنید.
- **تنظیمات کلید WEP**—رمزگذاری WEP (طول کلید)، قالب کلید WEP (ASCII) یا مبنای شانزده، و کلید WEP (داده کلید WEP در قالب انتخاب شده) را وارد کنید.

تنظیمات ایمنی برای 802.1x و WPA/WPA2:

- **WPA/WPA2**—روش تایید اعتبار را انتخاب کنید: EAP برای استفاده از اتصال پروتکل تایید اعتبار توسعه پذیر (EAP) یا **کلید شناسایی** برای استفاده از رمز ورود. تنظیمات مناسب را انجام دهید:
- **تنظیمات EAP plug-in** (فقط برای EAP)—تنظیمات را همانگونه که مرکز خدمات رسانی آموزش داده است، وارد کنید.
- **کلید شناسایی** (فقط برای کلید شناسایی)—رمز ورود را وارد کنید. رمز ورود مشابه را باید در دستگاه نقطه دسترسی LAN بی‌سیم نیز وارد کنید.
- **رمزگذاری TKIP** (فقط برای WPA/WPA2)—انتخاب کنید که آیا پروتکل تایید صحت کلید موقت (TKIP) مورد استفاده قرار گیرد یا خیر.

صفحه اصلی—یک صفحه اصلی تعیین کنید.

گزینه‌ها < تنظیمات پیشرفته و یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید:

تنظیمات IPv4: آدرس IP تلفن (آدرس IP دستگاه)، **پوشش شبکه فرعی** (شبکه فرعی آدرس IP)، **دروازه پیش فرض** (دروازه)، و **DNS آدرس**. آدرس‌های IP سرور DNS اولیه و ثانویه را وارد کنید. برای اطلاع از این آدرس‌ها با مرکز خدمات رسانی اینترنتی خود تماس بگیرید.

تنظیمات IPv6 < DNS آدرس—**خودکار**، **شناخته شده**، یا **تعیین توسط کاربر** را انتخاب کنید.

کاتال موقت (فقط برای موقت)—برای وارد کردن شماره کاتال (۱-۱) بصورت دستی، **تعیین توسط کاربر** را انتخاب نمایید.

آدرس سرور پراکسی—آدرس سرور پراکسی را وارد کنید.

شماره درگاه پراکسی—شماره درگاه پراکسی را وارد کنید.

بسته داده

تنظیمات داده بسته‌ای بر تمام نقاط دسترسی که از یک اتصال داده بسته‌ای استفاده می‌کنند، تأثیر می‌گذارد.

اتصال داده بسته‌ای—در صورت انتخاب **در صورت موجود بودن**

و حضور در شبکه‌ای که داده بسته‌ای را پشتیبانی می‌کند، دستگاه

در شبکه داده بسته‌ای ثبت می‌شود. شروع اتصال داده بسته‌ای

فعال (بعنوان مثال برای ارسال و دریافت پست الکترونیکی) سریعتر

است. در صورتی که پوشش داده بسته‌ای وجود نداشته باشد، دستگاه

در فواصل معینی اقدام به برقراری اتصال داده بسته‌ای می‌کند. در

صورت انتخاب **در صورت نیاز**، دستگاه تنها در صورتی یک اتصال

داده بسته‌ای را برقرار می‌کند که برنامه‌ها یا عملکردهای نیازمند به

آن، شروع بکار کنند.

پیکربندی ها

ممکن است تنظیمات سرور مطمئن را در قالب یک پیام پیکربندی از مرکز خدمات رسانی دریافت کنید. این تنظیمات را می توانید در قسمت **پیکربندیها** ذخیره، مشاهده یا حذف کنید.

کنترل نام نقطه دستیابی

با خدمات **کنترل نام نقطه دستیابی**، می توانید اتصالات داده بسته ای را محدود کرده و بدین ترتیب دستگاه شما فقط می تواند از نقاط دستیابی داده بسته ای مشخص استفاده کند.

این تنظیم در صورتی در دسترس است که SIM کارت از خدمات کنترل نقطه دستیابی پشتیبانی کند.

برای تنظیم خدمات کنترل بر روی فعال یا غیرفعال یا برای تغییر نقاط دستیابی مجاز، **گزینه ها** و گزینه مربوطه را انتخاب کنید. جهت تغییر این گزینه ها، به کد پین ۲ نیاز دارید. برای گرفتن این کد، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.



برنامه ها

برای ویرایش تنظیمات برخی از برنامه های دستگاه، **؟** را فشار داده و **ابزارها > تنظیمات > برنامه ها** را انتخاب کنید. همچنین در هر برنامه و با انتخاب گزینه تنظیمات می توانید به این تنظیمات دسترسی داشته باشید.

نقطه دستیابی— برای استفاده از دستگاه بعنوان یک مودم داده بسته ای در رایانه، به نام نقطه دستیابی نیاز دارید.

دسترسی سریع به بسته— استفاده از HSDPA (خدمات شبکه) در شبکه های UMTS را فعال یا غیر فعال کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد HSDPA به "بارگیری سریع" در صفحه ۱۴ مراجعه نمایید.

شبکه محلی بی سیم

نمایش موجود بودن WLAN— انتخاب کنید که آیا در صورت وجود LAN بی سیم، **WLAN** نمایش داده شود یا خیر.

اسکن کردن برای شبکه ها— در صورت تنظیم **نمایش موجود بودن WLAN** روی **بله**، فواصل زمانی جستجوی دستگاه برای LAN های بی سیم موجود و به روزآوری نشانگر را انتخاب کنید.

برای مشاهده تنظیمات پیشرفته، **گزینه ها > تنظیمات پیشرفته** را انتخاب کنید. توصیه می شود که تنظیمات پیشرفته LAN بی سیم را تغییر ندهید.

تنظیمات SIP

برای برخی از خدمات شبکه که از SIP استفاده می کنند، همانند اشتراک فیلم، به تنظیمات SIP (پروتکل شروع جلسه) نیاز است. ممکن است تنظیمات را به صورت یک پیام متنی خاص از جانب مرکز خدمات رسانی دریافت کنید. در قسمت **تنظیمات SIP** می توانید نمایه تنظیمات را مشاهده، حذف یا ایجاد کنید.

عیب یابی: پرسش و پاسخ

کدهای دستیابی

پرسش: رمز ورود من برای کدهای قفل، پین و PUK چیست؟

پاسخ: کد قفل پیش فرض ۱۲۳۴۵ است. در صورت فراموش کردن یا گم شدن کد قفل، با فروشنده دستگاه تماس بگیرید. در صورت فراموش کردن یا گم شدن کدهای پین یا PUK، یا در صورت عدم دریافت چنین کدی، با ارائه دهنده خدمات بی سیم خود تماس حاصل کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد رمزهای ورود، با ارائه دهنده نقطه دستیابی، بعنوان مثال، مرکز خدمات رسانی اینترنت تجاری (ISP) یا مرکز خدمات رسانی بی سیم، تماس برقرار کنید.

برنامه اجرا نمی شود

پرسش: چگونه از برنامه ای که اجرا نمی شود خارج شوم؟

پاسخ: ⚡ را فشار داده و نگه دارید. به برنامه مورد نظر رفته و برای بستن آن برنامه، ⏏ را فشار دهید.

اتصال Bluetooth

پرسش: چرا دستگاه طرف مقابل یافت نمی شود؟

پاسخ: بررسی کنید که هر دو دستگاه سازگار بوده، اتصال Bluetooth را نیز فعال کرده باشید و در حالت پنهان نباشد. همچنین بررسی کنید که فاصله بین دو دستگاه بیش از ۱۰ متر (۳۳ فوت) نباشد و هیچ مانعی از جمله دیوار بین دستگاه ها وجود نداشته باشد.

پرسش: چرا اتصال Bluetooth قطع نمی شود؟

پاسخ: در صورت اتصال دستگاهی دیگر به تلفن شما، امکان پایان دادن به اتصال با استفاده از دستگاه دیگر و یا غیر فعال کردن اتصال Bluetooth وجود ندارد. **ابزارها < Bluetooth >** **Bluetooth < خاموش** را انتخاب کنید.

دوربین

پرسش: چرا تصاویر بصورت مبهم هستند؟

پاسخ: بررسی کنید که پنجره های محافظت از لنز دوربین تمیز باشند.

نمایشگر

پرسش: چرا در هر بار روشن شدن دستگاه، نقاط مبهم، بی رنگ و یا روشن بر روی صفحه ظاهر می شود؟

پاسخ: این امر یکی از مشخصات این نوع نمایشگر است. برخی از نمایشگرها دارای پیکسل ها یا نقاطی هستند که بصورت روشن یا خاموش ظاهر می شوند. این یک امر طبیعی است و مشکلی به حساب نمی آید.

شبکه محلی (UPnP)

پرسش: چرا دستگاه مقابل قادر به مشاهده پرونده های ذخیره شده در دستگاه من نیست؟

پاسخ: بررسی کنید که تنظیمات شبکه محلی را پیکربندی کرده باشید، **اشتراک محتوا** در دستگاه شما روشن باشد و دستگاه دیگر با UPnP سازگاری داشته باشد.

پرسش: در صورت پایان یافتن اتصال شبکه محلی، چه اقدامی انجام شود؟

پاسخ: اتصال LAN بی سیم را از رایانه سازگار و دستگاه خود قطع کرده و مجدداً اتصال را برقرار کنید. اگر این کار به شما کمکی

یا **حافظه کم است. تعدادی داده را از حافظه تلفن حذف کنید.**

سعی کنید موارد را یک به یک حذف کنید (از کوچکترین مورد شروع کنید).

جهت مشاهده نوع داده موجود و میزان حافظه اشغال شده توسط داده‌های مختلف، **9** را فشار داده و **ابزارها > مدیر پرونده > گزینه‌ها > جزئیات حافظه** را انتخاب کنید.

پرسش: چگونه می‌توان داده‌ها را پیش از حذف آن ذخیره کرد؟

پاسخ: داده خود را با استفاده از یکی از روشهای زیر ذخیره کنید:

- از **Nokia PC Suite** برای ایجاد یک نسخه پشتیبان از تمام اطلاعات موجود، در رایانه سازگار، استفاده کنید.
- تصاویر را به آدرس پست الکترونیکی ارسال کرده و سپس آنها را درون رایانه ذخیره کنید.
- داده‌ها را با استفاده از اتصال **Bluetooth** به دستگاه سازگار ارسال کنید.
- داده‌ها را بر روی کارت حافظه سازگار ذخیره کنید.

پیام رسانی

پرسش: چرا مخاطب انتخاب نمی‌شود؟

پاسخ: کارت مخاطب دارای شماره تلفن یا آدرس پست الکترونیکی نمی‌باشد. اطلاعات حذف شده را به کارت مخاطبین در قسمت **مخاطبین** اضافه کنید.

پیام رسانی چند رسانه‌ای

پرسش: یادداشت پیام در حال بازیابی است سریعاً نمایش داده می‌شود. چه مشکلی رخ داده است؟

پاسخ: دستگاه در حال بازیابی یک پیام چندرسانه‌ای از مرکز پیام رسانی چندرسانه‌ای است. بررسی کنید که تنظیمات پیام رسانی چندرسانه‌ای بدرستی انجام شده باشند و هیچ مشکلی در شماره‌های تلفن یا

نکرد، رایانه سازگار و دستگاه خود را مجدداً راه اندازی کنید. در صورت عدم برقراری اتصال، تنظیمات **WLAN** را مجدداً در رایانه سازگار و دستگاه خود پیکربندی کنید. به **"LAN بی سیم"** در صفحه ۲۵ و **"اتصال"** در صفحه ۱۲۱ مراجعه کنید.

پرسش: چرا در شبکه محلی امکان دیدن رایانه سازگار در دستگاه وجود ندارد؟

پاسخ: در صورت استفاده از یک سیستم نرم افزار امنیتی در رایانه سازگار، بررسی کنید که امکان استفاده سرور رسانه محلی از اتصال خارجی وجود داشته باشد (می‌توانید سرور رسانه محلی را به لیست موارد استثناء سیستم نرم افزار امنیتی اضافه کنید). بررسی کنید که در قسمت تنظیمات سیستم نرم افزار امنیتی، سیستم نرم افزار امنیتی مورد نظر امکان اتصال به درگاه‌های زیر را داشته باشد: **1900، 49152، 49153 و 49154**. برخی از دستگاه‌های نقطه دسترسی **WLAN** دارای سیستم نرم افزار امنیتی داخلی هستند. در چنین شرایطی، بررسی کنید که سیستم نرم افزار امنیتی موجود در دستگاه نقطه دسترسی، اتصال به درگاه‌های زیر را مسدود نکرده باشد: **1900، 49152، 49153 و 49154**. بررسی کنید که تنظیمات **WLAN** دستگاه شما و رایانه سازگار، یکسان باشند.

حافظه کافی نیست

پرسش: در صورت کم بودن حافظه دستگاه چه اقدامی انجام شود؟

پاسخ: می‌توانید موارد بلااستفاده ذخیره شده در دستگاه را مرتباً حذف کنید و با این کار از کم شدن فضای حافظه جلوگیری به عمل آورید. به **"حافظه کم - حافظه آزاد"** در صفحه ۱۸ مراجعه کنید. جهت حذف اطلاعات مخاطبین، یادداشتهای تقویم، تایمرهای تماس، تایمرهای هزینه تماس، نتایج بازی یا هر گونه اطلاعات دیگر، به برنامه مورد نظر برای حذف آنها بروید. در صورت حذف چندین مورد و نمایش یادداشتهای زیر: **حافظه کافی برای اجرای عملیات وجود ندارد. ابتدا تعدادی داده را حذف کنید.**

آدرس ها وجود نداشته باشد. **🔗** را فشار داده و **پیام رسانی < گزینه ها > تنظیمات < پیام چند رسانه ای** را انتخاب نمایید.

پرسش: در صورت برقراری اتصال پیاپی داده توسط دستگاه، چگونه می توان به اتصال داده پایان داد؟

پاسخ: برای متوقف کردن دستگاه نسبت به برقراری اتصال داده ای، **🔗** را فشار داده و **پیام رسانی < گزینه ها > تنظیمات < پیام چند رسانه ای > بازیابی چند رسانه ای** و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

دستی — برای ذخیره پیامها توسط مرکز پیام رسانی چند رسانه ای جهت بازیابی آنها در فرصتی دیگر. در صورت وجود پیام چند رسانه ای جدید قابل بازیابی در مرکز پیام چند رسانه ای، اطلاعیه ای دریافت خواهید کرد.

خاموش — برای نادیده گرفتن تمام پیامهای چند رسانه ای دریافتی. پس از این تغییر، دستگاه هیچ اتصال شبکه ای مربوط به پیام رسانی چند رسانه ای را برقرار نمی کند.

اتصال به رایانه شخصی

پرسش: دلیل ایجاد مشکل در برقراری اتصال بین دستگاه و رایانه شخصی چیست؟

پاسخ: بررسی کنید که Nokia PC Suite بر روی دستگاه نصب و در حال اجرا باشد. به راهنمای کاربر Nokia PC Suite موجود در CD ROM مراجعه کنید. برای اطلاعات بیشتر در زمینه چگونگی استفاده از Nokia PC Suite به راهنمای Nokia PC Suite مراجعه کرده یا از صفحات پشتیبانی در آدرس اینترنتی www.nokia.com دیدن کنید.

پرسش: آیا امکان استفاده از دستگاه بعنوان فکس مودم به همراه رایانه سازگار وجود دارد؟

پاسخ: امکان استفاده از دستگاه بعنوان فکس مودم وجود ندارد. با این وجود می توانید با استفاده از ویژگی انتقال تماس (خدمات شبکه)، نمابر ورودی را به شماره تلفنی دیگر منتقل کنید.

LAN بی سیم

پرسش: با وجود آنکه که در محدوده نقطه دسترسی (WLAN) بی سیم قرار دارم، امکان دسترسی به آن وجود ندارد، دلیل این امر چیست؟

پاسخ: ممکن است نقطه دسترسی WLAN از یک شناسه مجموعه خدمات پنهان (SSID) استفاده کند. در صورت اطلاع از SSID صحیح و ایجاد نقطه دسترسی اینترنت WLAN برای شبکه موجود در تلفن Nokia خود، فقط می توانید به شبکه هایی دسترسی داشته باشید که از SSID پنهان استفاده می کنند.

پرسش: چگونه می توان LAN بی سیم (WLAN) را در دستگاه Nokia غیرفعال کرد؟

پاسخ: در صورت عدم برقراری اتصال، عدم وجود اتصال به نقطه دسترسی دیگر و جستجوی شبکه های موجود، ممکن است WLAN موجود در دستگاه شما غیرفعال باشد. به منظور کاهش میزان مصرف باتری، می توانید دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که به جستجوی شبکه های موجود در پس زمینه نپرداخته و یا کمتر به جستجوی آنها بپردازد. WLAN در جستجوهای بین پس زمینه، غیرفعال است.

جهت تغییر تنظیمات جستجوی پس زمینه:

- 1 **🔗** را فشار دهید، و **ابزارها < تنظیمات < اتصال < شبکه محلی بی سیم** را انتخاب کنید.
 - 2 **حالت نمایش موجود بودن WLAN** را به **هرگز** تغییر دهید، این امر به منظور متوقف کردن جستجوی پس زمینه و یا افزایش فواصل زمانی جستجوی پس زمینه در **اسکن کردن برای شبکه ها** صورت می گیرد.
 - 3 جهت ذخیره تغییرات انجام شده، **بازگشت** را فشار دهید.
- در صورت تنظیم **اسکن کردن برای شبکه ها** روی **هرگز**، نماد تصویری وجود WLAN در حالت آماده بکار نمایش داده نمی شود. همچنان می توانید بصورت دستی به جستجوی شبکه های WLAN موجود پرداخته و بطور معمول به شبکه های WLAN متصل شوید.

اطلاعاتی در مورد باتری

شارژ کردن و تخلیه

دستگاه شما نیروی خود را از باتری قابل شارژ تأمین می کند. باتری را می توان صدها بار شارژ و تخلیه نمود اما سرانجام فرسوده خواهد شد. وقتی مدت زمان مکالمه و حالت آماده بکار به طور قابل ملاحظه ای کوتاه تر از معمول شد باتری را عوض کنید. فقط از باتری های مورد تأیید Nokia استفاده کنید و باتری را فقط با شارژر تأیید شده توسط Nokia که برای این دستگاه در نظر گرفته شده است شارژ کنید.

اگر برای اولین بار باتری را عوض کرده اید یا به مدت طولانی از باتری استفاده نشده است، ممکن است لازم باشد شارژر را وصل کرده، سپس آن را خارج کنید و برای شروع شارژ باتری، دوباره وصل کنید.

وقتی از شارژر استفاده نمی شود، آن را از پریز برق و دستگاه جدا کنید. وقتی باتری کاملاً شارژ شد آن را متصل به شارژر رها نکنید، زیرا شارژ بیش از حد، از طول عمر باتری می کاهد. اگر باتری شارژ شده برای مدتی بدون استفاده بماند بر اثر گذشت زمان شارژ خود را از دست می دهد.

اگر باتری کاملاً تخلیه شده باشد، ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا نشانگر شارژ در صفحه نمایش ظاهر شود یا بتوان تماسی برقرار کرد.

از باتری فقط برای مقاصد تعیین شده استفاده کنید. هرگز از شارژر یا باتری آسیب دیده استفاده نکنید.

از ایجاد اتصال کوتاه در باتری پیشگیری کنید. ایجاد مدار کوتاه به طور اتفاقی ممکن است زمانی رخ دهد که یک جسم فلزی از قبیل سکه، گیره، یا خودکار باعث اتصال مستقیم قطب های مثبت (+) و منفی (-) باتری شود. (اینها شبیه نوارهای فلزی باتری می باشند.) این حالت به عنوان مثال ممکن است هنگامی که یک باتری اضافی در جیب یا کیف خود حمل می کنید،

اتفاق بیفتد. ایجاد مدار کوتاه در قطب ها ممکن است به باتری یا اجسام متصل صدمه بزند.

قرار دادن باتری در مکان های گرم یا سرد، مثلاً در خودرو با شیشه های بسته در شرایط تابستانی یا زمستانی، ظرفیت و طول عمر باتری را کم خواهد کرد. همیشه سعی کنید باتری را در دمای بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد (۵۹ تا ۷۷ درجه فارنهایت) قرار دهید. حتی وقتی که باتری کاملاً شارژ است ممکن است دستگاه با باتری سرد یا گرم به طور موقت کار نکنند. کار باتری به خصوص در دمای زیر نقطه انجماد محدود می شود.

باتری را در آتش نیندازید زیرا ممکن است منفجر شود. اگر باتری آسیب دیده باشد ممکن است منفجر شود. باتری را طبق مقررات محلی منهدم کنید. در صورت امکان باتری را بازیافت کنید. آنها را مانند زباله های خانگی دور نیندازید.

قطعات تلفن یا باتریها را باز یا جدا نکنید. هنگام نشستی باتری، مراقب باشید که این مایع با پوست و چشمان شما تماس پیدا نکند. در صورت بروز نشستی، پوست و چشمان خود را سریعاً با آب بشویید یا از پزشکی کمک بخواهید.

دستورالعمل های تأیید اعتبار باتری Nokia

برای امنیت خود فقط از باتری های اصلی Nokia استفاده کنید. جهت بررسی اصل بودن باتری های Nokia، باتری را از فروشندگان معتبر Nokia خریداری کرده، دقت نمایید که آرم لوازم جانبی اصلی Nokia روی بسته باشد و با استفاده از روش های زیر برجسب هالوگرام باتری را بازبینی کنید:

اتمام موفقیت آمیز این چهار مرحله نشانه اطمینان کامل به اعتبار باتری نیست. اگر بنا به دلیلی اعتقاد دارید که باتری شما باتری اصلی Nokia نیست، باید از استفاده آن اجتناب کرده و آن را به نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز Nokia یا نمایندگی فروش آن ببرید. مرکز سرویس یا نمایندگی مجاز Nokia، باتری را از نظر اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد داد. اگر نمی توان اعتبار باتری را تأیید کرد، آن را به فروشنده باتری پس دهید.

هالوگرام تأیید

۱ وقتی به هالوگرام روی برچسب نگاه می کنید باید از یک زاویه نماد دست های پیوسته Nokia و از زاویه دیگر آرم لوازم جانبی اصلی Nokia را ببینید.



۲ وقتی هالوگرام را به سمت چپ، راست، پایین و بالا می چرخانید، باید در هر طرف به ترتیب ۱، ۲، ۳، و ۴ نقطه ببینید.



۳ طرف برچسب را با ناخن خراش دهید تا یک کد ۲۰ رقمی به عنوان مثال، ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۹۸۷۶۵۴۳۲۱۰ پدیدار شود. باتری را بچرخانید به طوری که اعداد به سمت بالا باشند. کد ۲۰ رقمی را از عدد ردیف بالا بخوانید و تا ردیف پایین ادامه دهید.



۴ با دنبال کردن دستورالعمل ها در www.nokia.com/batterycheck مطمئن شوید که کد ۲۰ رقمی معتبر است.



برای ایجاد پیام متنی، کد ۲۰ رقمی را وارد کرده، به عنوان مثال، ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۹۸۷۶۵۴۳۲۱۰ و آن را به ۲۰۲۷۶ ۷۷۸۶ ۴۴+ ارسال کنید.

برای ایجاد پیام متنی،

- برای کشورهای آسیایی حاشیه اقیانوس آرام بجز هند: کد ۲۰ رقمی را وارد کرده، بعنوان مثال، ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۹۸۷۶۵۴۳۲۱۰ و آن را به ۴۲۷۱۵۱۵۱۵+۶۱ ارسال کنید.
- فقط برای هند: **Battery** و به دنبال آن کد ۲۰ رقمی باتری را وارد کرده، بعنوان مثال، ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۹۸۷۶۵۴۳۲۱۰ و آن را به ۵۵۵۵ ارسال کنید.

هزینه اینترنت ملی و بین المللی محاسبه خواهد شد.

باید پیامی مبنی بر مورد تأیید بودن کد دریافت کنید.

اگر باتری مورد تأیید نبود چه باید کرد؟

اگر با برجسب هالوگرام نمی توانید تأیید کنید که باتری Nokia مورد تأیید است، لطفاً از باتری استفاده نکنید. جهت راهنمایی آن را به مرکز سرویس یا نمایندگی مجاز Nokia نشان دهید. استفاده از باتری که مورد تأیید سازنده نیست ممکن است خطرناک بوده و ممکن است منتج به کارکرد ضعیف و صدمه به دستگاه و لوازم جانبی آن شود. همچنین ممکن است هرگونه تأییدیه یا ضمانت نامه مربوط به دستگاه را از درجه اعتبار ساقط کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد باتری های اصلی Nokia، به www.nokia.com/battery مراجعه نمایید.

مراقبت و نگهداری

- دستگاه شما محصول طراحی و ساخت عالی است و باید با دقت با آن کار کنید. پیشنهادات زیر به شما کمک خواهد کرد که موارد مشمول ضمانت نامه را حفظ کنید.
 - دستگاه را خشک نگه دارید. باران، رطوبت و هرگونه مایع یا رطوبت که حاوی مواد معدنی باشند ممکن است مدارهای الکترونیکی دستگاه را خراب کند. اگر دستگاه خیس شد، باتری را بیرون بیاورید و قبل از جا انداختن دوباره آن بگذارید دستگاه کاملاً خشک شود.
 - تلفن را در محیط های کثیف و پر گرد و خاک قرار ندهید و یا استفاده نکنید. قسمت های متحرک و سازه های الکترونیکی آن ممکن است آسیب ببیند.
 - دستگاه را در محیط خیلی گرم نگهداری نکنید. دمای بالا عمر دستگاه الکترونیکی را کاهش داده، به باتری صدمه می زند و برخی قسمت های پلاستیکی را آب کرده یا از شکل خارج می سازد.
 - دستگاه را در محیط خیلی سرد نگهداری نکنید. زمانی که دستگاه به دمای معمولی خود می رسد، در داخل دستگاه رطوبت ایجاد می شود که ممکن است به صفحات مدار الکترونیکی صدمه بزند.
 - سعی نکنید دستگاه را به روشی غیر از آنچه در راهنما آموزش داده شده، باز کنید.
 - دستگاه را نیندازید، به آن ضربه وارد نکنید و آن را شدیداً تکان ندهید. جابجایی نامناسب ممکن است صفحات مدار داخلی و قسمت های مکانیکی ظریف را بشکند.
 - از مواد شیمیایی قوی، محلول های پاک کننده یا مواد شوینده قوی جهت تمیز کردن تلفن استفاده نکنید.
 - دستگاه را رنگ نزنید. رنگ می تواند قسمت های متحرک آن را سنگین کرده و از عملکرد صحیح آن جلوگیری کند.
 - برای تمیز کردن لنزها مانند لنزهای دوربین، حسگر مجاورت و حسگر نور از پارچه نرم تمیز و خشک استفاده کنید.
 - فقط از آنتن عرضه شده یا یک آنتن جایگزین مورد تأیید استفاده کنید. آنتن ها، تقویت کننده ها و ملحقات غیر مجاز ممکن است به دستگاه صدمه بزند و با قوانین حاکم بر دستگاه های رادیویی مطابقت نداشته باشد.
 - از شارژر در داخل ساختمان استفاده کنید.
 - همیشه از اطلاعاتی که می خواهید نگهدارید از جمله مخاطبین و یادداشت های تقویم یک نسخه کپی پشتیبان تهیه کنید.
 - برای تنظیم مجدد دستگاه هر چند وقت یکبار برای عملکرد بهینه آن، دستگاه را خاموش و باتری را خارج کنید.
- این پیشنهادات برای دستگاه، باتری، شارژر یا هر یک از لوازم جانبی آن صادق است. اگر هر یک از دستگاه ها درست کار نمی کند، آن را برای سرویس به نزدیک ترین مرکز ارائه خدمات مجاز ببرید.

اطلاعات ایمنی بیشتر

اطفال

دستگاه و لوازم جانبی آن ممکن است قطعات کوچکی داشته باشد. این قطعات را باید دور از دسترس اطفال کم سن و سال نگه داشت.

محیط کار

این دستگاه هنگامی که در محیط معمولی، کنار گوش یا حداقل ۱,۵ سانتی متر (۵/۸ اینچ) دورتر از بدن شما قرار گیرد از دستورالعمل‌های قرار گرفتن در معرض RF تبعیت می‌کند. کیف حمل تلفن، گیره کمربند یا نگهدارنده آن نباید از جنس فلز باشد و باید دستگاه را در فاصله مذکور نسبت به بدن قرار دهید.

برای انتقال پرونده‌های اطلاعاتی یا پیام‌ها با این دستگاه، یک اتصال مناسب به شبکه مورد نیاز می‌باشد. در برخی موارد، ممکن است انتقال پرونده‌های اطلاعاتی یا پیام‌ها تا حصول چنین اتصالی به تأخیر بیفتد. دقت کنید که دستورالعمل‌های مربوط به فاصله مناسب دستگاه با بدن، تا زمان خاتمه مخابره رعایت گردد.

بعضی قسمت‌های دستگاه خاصیت آهن ربایی دارند. ممکن است دستگاه اشیاء فلزی را جذب کند. کارتهای اعتباری یا سایر وسایل دارای بار آهن ربایی را نزدیک دستگاه قرار ندهید، چون ممکن است اطلاعات ذخیره شده در آنها پاک شود.

وسایل پزشکی

استفاده از هر وسیله فرستنده امواج رادیویی از جمله تلفن‌های بی‌سیم، ممکن است در عملکرد دستگاه‌های پزشکی که به طور کافی در برابر این امواج محافظت نمی‌شوند، اختلال ایجاد کند. جهت کسب اطلاع در رابطه با این که آیا دستگاه‌ها در برابر انرژی فرکانس رادیویی خارجی به اندازه لازم محافظت می‌شوند یا خیر، و یا اگر سوالات دیگری در این رابطه دارید، با یک پزشک یا سازنده دستگاه‌های پزشکی مشورت کنید. در صورت مشاهده هرگونه اطلاعیه مبنی بر مقررات عدم استفاده از تلفن همراه در مراکز درمانی، دستگاه خود را خاموش کنید. ممکن است در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از تجهیزاتی استفاده شود که به انرژی RF خارجی حساس باشد.

دستگاه‌های تنظیم ضربان قلب سازندگان دستگاه‌های تنظیم ضربان قلب توصیه می‌کنند بین تلفن بی‌سیم و دستگاه تنظیم ضربان قلب باید حداقل ۱۵,۳ سانتی متر (۶ اینچ) فاصله باشد تا از احتمال ایجاد اختلال در دستگاه تنظیم ضربان قلب جلوگیری شود. این توصیه‌ها در تمام موارد مطابق با توصیه‌های حاصل از تحقیقات مستقل در مرکز تحقیقات فن آوری بی‌سیم می‌باشد. افرادی که از دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب استفاده می‌کنند، باید:

- همیشه فاصله تلفن و دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب را بیش از ۱۵,۳ سانتی متر (۶ اینچ) در نظر بگیرند.
 - دستگاه را درون جیب بغل حمل نکنند.
 - آن را روی گوشی که در طرف مخالف با دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب است، قرار دهند تا امکان بروز اختلال به حداقل برسد.
- اگر به احتمال تداخل بین این دو دستگاه مشکوک شدید، تلفن را خاموش کرده و آن را از خود دور کنید.

وسایل کمک شنوایی بعضی از دستگاه های بی سیم دیجیتال ممکن است در کار برخی از وسایل کمک شنوایی ایجاد اختلال کنند. اگر تداخل ایجاد شود، با ارائه دهنده ی سرویس مخابراتی خود مشورت کنید.

وسایل نقلیه

سیگنال های RF ممکن است بر سیستم های الکترونیکی وسایل نقلیه موتورسی که به طور نادرست نصب شده یا به طور کافی محافظت نمی شوند، از قبیل سیستم های تزریق سوخت الکترونیکی، سیستم های ترمز خودکار الکترونیکی (ضد قفل)، سیستم های کنترل سرعت الکترونیکی و سیستم های کیسه هوا تأثیر بگذارند. برای اطلاعات بیشتر، با تولید کننده یا نمایندگی وسیله نقلیه خود یا هر نوع تجهیزات، مشورت کنید.


فقط اشخاص متخصص باید تلفن را سرویس کرده یا آن را در وسیله نقلیه نصب کنند. نصب یا سرویس نادرست ممکن است خطرناک باشد و هرگونه ضمانت مربوط به این دستگاه را از درجه اعتبار ساقط کند. مرتباً بررسی کنید که کلیه تجهیزات دستگاه بی سیم به درستی در وسیله نقلیه شما نصب شده و کار می کند. مایعات قابل اشتعال، گازها یا مواد منفجره را با تلفن، قطعات و لوازم جانی آن با هم انبار یا حمل نکنید. در مورد وسایل نقلیه مجهز به کیسه هوا، به خاطر داشته باشید که این کیسه های هوا با فشار زیاد باد می شود. اشیاء، از جمله تجهیزات قابل حمل یا نصب شده بی سیم را در محلی روی کیسه هوا یا در ناحیه استقرار کیسه هوا قرار ندهید. اگر تجهیزات بی سیم درون ماشین به طور نادرست نصب شده باشند و کیسه هوا باد شود، ممکن است باعث بروز صدمات جدی شود.

استفاده از این دستگاه در هنگام پرواز درون هواپیما ممنوع است. قبل از سوار شدن به هواپیما تلفن را خاموش کنید. استفاده از تلفن های بی سیم در هواپیما ممکن است برای عملکرد هواپیما خطرناک بوده، شبکه تلفن بی سیم را مختل کند و غیر قانونی باشد.

محیط های قابل انفجار

وقتی در محیط هایی که در معرض انفجار قرار دارند می باشید، دستگاه خود را خاموش کرده، کلیه علائم و دستورالعمل ها را رعایت کنید. مکان هایی که در معرض انفجار قرار دارند، شامل محیط هایی که به طور معمول از شما خواسته می شود موتور وسیله نقلیه خود را خاموش کنید نیز می شود. جرقه در چنین فضایی ممکن است باعث بروز انفجار یا آتش سوزی شود و منجر به جراحات شخصی یا حتی مرگ گردد. در مکان های سوخت گیری از جمله نزدیک پمپ های بنزین در جایگاه سرویس، دستگاه را خاموش کنید. ممنوعیت های استفاده از تجهیزات دارای امواج رادیویی را در انبارها و ایستگاه های سوخت، مکان های توزیع، کارخانه های شیمیایی، و هر جایی که عملیات انفجاری در حال انجام است در نظر داشته باشید. مناطق دارای قابلیت انفجار و اشتعال غالباً ولی نه همیشه با تابلوهای هشدار ایمنی مشخص شده اند. این مناطق شامل قسمت زیر عرشه کشتی ها، کامیون های مخصوص ذخیره و حمل مواد شیمیایی، وسایل نقلیه مخصوص حمل گاز مایع (مانند پروپان و بوتان)، و مکان هایی که مواد شیمیایی یا ذراتی مانند غلات، غبار یا گرد فلزات در آن پراکنده است، می باشد.

تماس های اضطراری

 **مهم:** تلفن های بی سیم، از جمله این دستگاه، با استفاده از سیگنال های رادیویی، شبکه های بی سیم، شبکه های خطوط زمینی، و عملکردهای برنامه ریزی شده توسط کاربر کار می کنند. به همین دلیل نمی توان برقراری اتصال را در کلیه شرایط تضمین کرد. هرگز نباید در ارتباطات ضروری از جمله فوریت های پزشکی تنها به ارتباط از طریق تلفن بی سیم اعتماد کرد.

جهت برقراری تماس اضطراری:

- ۱ اگر تلفن روشن نیست، آن را روشن کنید. کافی بودن قدرت سیگنال را بررسی کنید.
- در مورد برخی شبکه ها ممکن است نیاز به نصب سیم کارت معتبر در تلفن باشد.
- ۲ هر چند بار که لازم است دکمه پایان را فشار دهید تا صفحه نمایش پاک شود و تلفن برای تماس آماده گردد.
- ۳ شماره تلفن اضطراری رسمی محل فعلی خود را وارد کنید. شماره های اضطراری مکان های مختلف فرق می کند.
- ۴ کلید تماس را فشار دهید.

اگر در حال استفاده از ویژگی های خاصی هستید، شاید لازم باشد قبل از این که بتوانید تماس اضطراری برقرار کنید ابتدا آن ویژگی ها را خاموش کنید. در صورتی که دستگاه در پرو فایل عدم اتصال به شبکه یا پرواز باشد، برای فعال سازی عملکرد تلفن قبل از اینکه بتوانید تماس اضطراری برقرار کنید باید نمایه را تغییر دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این راهنما با ارائه دهنده ی سرویس خود مشورت کنید.

هنگام برقراری تماس اضطراری، تا حد ممکن کلیه اطلاعات ضروری را به طور دقیق بدهید. ممکن است دستگاه بی سیم شما تنها وسیله ارتباطی در یک صحنه تصادف باشد. تا زمانی که اجازه قطع تماس داده نشده، به تماس خاتمه ندهید.

اطلاعات گواهی نامه (SAR)

این دستگاه تلفن همراه از دستورالعملهای مربوط به قرار گرفتن در برابر امواج رادیویی پیروی می کند.

تلفن همراه شما یک فرستنده و گیرنده ی امواج رادیویی می باشد. این تلفن همراه به گونه ای طراحی شده است که از میزان محدودیت های قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی که توسط دستورالعمل های بین المللی

توصیه شده، فراتر نرود. این دستورالعملها توسط سازمان علمی مستقل ICNIRP ارائه شده و نکات ایمنی را شامل می شود که به منظور اطمینان خاطر از حفاظت تمامی افراد بدون در نظر گرفتن سن و وضعیت سلامتی آنان طراحی شده است.

دستورالعملهای قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی برای دستگاه های تلفن همراه بر اساس یک واحد اندازه گیری به نام میزان جذب خاص یا SAR ارائه می شوند. محدودیت SAR مطرح شده در دستورالعمل های ICNIRP به طور متوسط ۲,۰ وات بر کیلوگرم (W/kg) در ۱۰ گرم بافت بدن است. آزمایش های مربوط به SAR در موقعیت های کاربرد استاندارد با دستگاه در حال مخابره پیام با بالاترین سطح قدرت مجاز خود در کلیه باند های فرکانسی آزمایش شده صورت گرفته است. از آنجا که دستگاه به گونه ای طراحی شده است که جهت دستیابی به شبکه فقط از مقدار نیروی مورد نیاز استفاده کند، میزان واقعی SAR تلفن در حال استفاده ممکن است پایین تر از حداکثر میزان مشخص شده باشد. این مقدار بسته به عوامل متعددی از جمله فاصله شما از ایستگاه اصلی شبکه متغیر است. بالاترین میزان SAR با توجه به دستورالعملهای ICNIRP برای استفاده از دستگاه در مجاورت گوش، ۰,۵۸ وات بر کیلوگرم (W/kg) است.

در نتیجه استفاده از لوازم جانبی و تقویت کننده دستگاه ممکن است مقادیر SAR مختلفی بدست آید. مقادیر SAR ممکن است با توجه به شرایط مربوط به آزمایش ها و گزارش های ملی و باند شبکه تغییر کند. اطلاعات بیشتر در مورد SAR را می توانید در نشانی www.nokia.com تحت عنوان اطلاعات محصول ملاحظه نمایید.

فهرست موضوعی

۲۸ Bluetooth

- آدرس دستگاه ۳۰
- مرتبط سازی ۲۹
- ایمنی ۲۹
- ارسال داده ۲۹
- خاموش کردن ۲۸
- نمایه ها ۱۹

DRM

- به مدیریت حقوق دیجیتال مراجعه نمایید

GPRS

- به اتصالات داده مراجعه نمایید

GPS

- اتصال GPS ۷۰
- نقشه ها ۷۱
- موقعیت یابی ۷۰

۱۴ HSDPA

۱۱۰ Java

MMS

- به پیام های چندرسانه ای مراجعه نمایید

۱۰۸ Nokia Lifeblog

۴۲ RealPlayer

SMS

- به پیام های متنی مراجعه نمایید

TV out

- تنظیمات ۱۱۶
- مشاهده پرونده های رسانه گرفته شده در تلویزیون ۶۱

UMTS

- به اتصالات داده مراجعه نمایید

۱

- اتصال مادون قرمز ۳۱
- اتصال و پخش جهانی ۶۶
- اتصالات داده

جزئیات ۲۷

- پایان دادن ۲۷
- برقراری تماس ۱۱۸
- نشانگرها ۱۲
- شبکه ۸، ۱۱۷
- تنظیمات

اتصالات رایانه ۳۲

اتصالات رایانه ای ۳۲

ارسال

- کارت های مخاطبین، کارت های تجاری ۱۰۲
- پیام ها ۸۴
- کلیپ های ویدیویی ۶۰

اطلاعات پشتیبانی ۱۰

اطلاعات تماس ۱۰

انتقال محتوا از دستگاه دیگر ۱۱

انتقال موسیقی ۳۶

آ

آهنگ ها

- به آهنگ های زنگ مراجعه نمایید

آهنگ ها

قالب های پرونده ۳۴

انتقال ۳۶

آهنگ های زنگ

۷۸ 3-D

- آهنگ زنگ شخصی ۱۰۴
- همچنین به نمایه ها مراجعه نمایید

ایجاد ورودی ۸۱

ایمنی

- سایر اطلاعات ۱۲۹
- تماس های اضطراری ۱۳۰
- دستورالعمل ها ۷

اینترنت

- به وب مراجعه نمایید

ب

باتری ها

- تایید اعتبار ۱۲۵
- شارژ کردن ۱۲۵
- طراحی شده برای استفاده ۹

بارگیری! ۱۸

برچسب های صوتی ۱۰۹

برقراری تماس ۹۵

برنامه راهنما ۱۰

برنامه ها

نصب ۱۰۶

Java ۱۰۶

حذف ۱۰۷

بروزرسانی نرم افزار ۱۱

بلندگو ۱۴

بلندگوی تلفن

به بلندگو مراجعه نمایید

LAN بی سیم ۲۵

تنظیمات نقطه دستیابی ۱۱۹

ایجاد IAP ۲۶، ۲۷

اسکن کردن ۱۲۱

ایمنی ۶۶

همچنین به اتصال و پخش جهانی

مراجعه نمایید

تنظیمات ۱۲۱

برنامه جادویی ۲۶

پ

پخش سلولی ۹۲

پخش کننده فیلم

به RealPlayer مراجعه نمایید

پخش کننده موسیقی

بارگیری موسیقی ۳۶

قالب های پرونده ۳۴

فروشگاه موسیقی ۳۶

پخش آهنگ ۳۴

لیست پخش ۳۵

انتقال موسیقی ۳۶

پرونده sis ۱۰۶

پرونده های svg ۶۲

پست الکترونیکی

بازیابی خودکار ۸۸

حذف صندوق پست ۹۰

حذف پیام ها ۸۸

باز کردن ۸۷

صندوق پست راه دور ۸۶

بازیابی از صندوق پست ۸۷

ذخیره ۹۲

ارسال ۸۴

تنظیمات ۹۰

مشاهده پیوستها ۸۷

نوشتن ۸۴

پیام رسانی

پخش سلولی ۹۲

پست الکترونیکی ۸۴

صندوق دریافت ۸۵

صندوق پست ۸۶

پیام های چندرسانه ای ۸۴

تنظیمات ۸۸

پیام های متنی ۸۴

پیام های صوتی ۹۴

پیامهای متنی

صندوق دریافت ۸۳

دریافت ۸۵

ذخیره ۹۲

ارسال ۸۴، ۸۵

تنظیمات ۸۹

نوشتن ۸۵

ت

تصاویر

به گالری مراجعه نمایید

تصویر زمینه

تغییر ۷۹

استفاده از تصاویر ۴۹، ۵۶

تعویق زنگ ۸۱

تقویم

تماس تصویری

پاسخگویی ۹۹

برقراری تماس ۹۵

رد تماس ۹۹

تماس های اخیر ۱۰۰

تماس های بی پاسخ ۱۰۰

تماسها

پاسخگویی ۹۹

محدودیت تماس ۱۱۷

رد کردن تماس ۹۹

انتقال تماس ۱۱۶

مدت تماس ۱۰۰

بین المللی ۹۳

برقراری تماس ۹۳

تماس های بی پاسخ ۱۰۰

تماس های دریافتی ۱۰۰

تنظیمات ۱۱۵

اشتراک فیلم ۹۷

انتقال ۱۰۰

انتظار ۱۰۰

دوربین

نوار ابزار فعال ۴۷

تنظیم نور و رنگ ۵۰

ویرایش فیلم ۵۹

فلاش ۵۰

تنظیمات عکس ۵۰

ذخیره کلیپهای ویدیویی ۵۲

صحنه ها ۵۱

تایمر خودکار ۵۲

حالت متوالی ۵۱

فیلمبرداری ۵۲

تنظیمات دوربین تصویر ثابت ۴۹

عکسبرداری ۴۶

تنظیمات ضبط کننده فیلم ۵۳

تنظیمات اتصال ۱۱۷

تنظیمات داده بسته ای ۱۲۰

تنظیمات زبان ۱۱۱

تنظیمات

نقاط دستیابی ۱۱۸

برنامه ۱۱۰

اتصال Bluetooth ۲۸

محدودیت تماس ۱۱۷

انتقال تماس ۱۱۶

مجوزها ۱۱۷

اتصالات داده ۱۱۷

تعریف ۱۱

نمایشگر ۱۱۰

پست الکترونیکی ۸۶، ۹۰

قفل صفحه کلید ۱۱۲

زبان ۱۱۱

کد قفل ۱۱۳

پیام رسانی ۸۸

پیام های چندرسانه ای ۸۹

تنظیمات اصلی ۱۱۵

شخصی سازی تلفن ۷۷

کد PIN ۱۱۳

ذخیره کننده نیرو ۱۱۰

SIP ۱۲۱

پیام های متنی ۸۹

TV out ۱۱۲

کد UPIN ۱۱۳

کد UPUK ۱۱۳

تهیه نسخه پشتیبان از پرونده های رسانه ۵۸

تهیه نسخه پشتیبان از داده ها ۱۷

چ

چاپ کردن

کارتهای مخاطبین ۱۰۲

تصاویر ۶۳

ح

حافظه پنهان ۲۳

حافظه

حافظه آزاد ۱۸، ۵۸، ۱۰۰

مشاهده میزبان حافظه مورد استفاده ۱۸

حالت آماده بکار ۷۷

حالت آماده بکار فعال ۷۹

حالت سیم کارت راه دور ۳۰

حفاظت از حق نسخه برداری

به مدیریت حقوق دیجیتال مراجعه نمایید

د

داده ۸۱

درخواست فیلم ۴۰

دفترچه تلفن

به کارت های مخاطبین مراجعه نمایید

کدهای PIN ۱۱۳

دفترچه ثبت تماس

به دفترچه ثبت مراجعه نمایید

دفترچه ثبت

مدت تماس ۱۰۱

پاک کردن محتویات ۱۰۱

فیلتر کردن ۱۰۱

ذ

ذخیره کننده نیرو ۱۱۰

ر

رادیو ۳۸

رادیو FM ۳۸

رادیو دیداری ۳۸

رمز امنیتی

به کد قفل مراجعه نمایید
رمز قفل ۱۱۳
رمز های PUK ۱۱۳
رمزها ۱۱۳

ز
زبان تلفن ۱۱۱
زبان نوشتاری ۱۱۱
زمان ۸۱

س
ساعت ۸۱
ساعت زنگ دار ۸۱
سایر برنامه ها ۱۰
سرویس های ویدیویی ۴۰
سیم کارت

کپی کردن نام ها و شماره ها در
دستگاه ۱۰۳
پیام ها ۸۸
نام ها و شماره ها ۱۰۳
استفاده از دستگاه بدون سیم کارت ۷۸

ش
شارژرها ۹
شخصی سازی ۷۹
شماره گیری سریع ۹۴
شماره گیری صوتی ۹۵

ص
صحنه ها

صحنه های عکس ۵۱

صحنه های فیلم ۵۱
صداها

تنظیم میزان صدا ۱۴
صامت کردن آهنگ زنگ ۹۹
ضبط صدا ۱۰۵
صفحه آماده بکار

به حالت آماده بکار مراجعه نمایید
صندوق پست ۸۶
صندوق پست راه دور ۸۶، ۸۷
صندوق پست صوتی ۹۴
تغییر شماره تلفن ۹۴

انتقال تماس ها به صندوق پست صوتی ۱۱۶
ض
ضبط صوت ۱۰۵

ع
عملکرد هندزفری
به بلندگو مراجعه نمایید
عیب یابی ۱۲۲

ف
فرمان های USSD ۸۳
فرمان های سرویس ۸۳
فرمان های صوتی ۱۰۹
فرهنگ لغت ۸۴
فهرست چنرسمانه ای ۱۴
پیام های چنرسمانه ای
ایجاد ۸۴
دریافت ۸۵

بازرایی ۸۶
ذخیره ۹۲
ارسال ۸۴
تنظیمات ۸۹

فهرست، ترتیب بندی مجدد ۷۷
فیلم ها
به گالری مراجعه نمایید
فیلم، muvee
muvee شخصی ۶۴
muvee سریع ۶۴

ق
قالب پرونده پشتیبانی نشده ۶۱
قالبهای پرونده

.jad ۱۰۶
.jar ۱۰۶، ۱۰۷
.sis ۱۰۶
پخش کننده موسیقی ۳۴
RealPlayer ۴۲
مدیر پرونده ۱۷
شماره گیری ثابت ۱۰۳
قفل صفحه کلید ۱۵، ۱۱۲

ک
کابل داده ۳۱
کابل داده USB ۳۱
کارت microSD ۱۶
کارت حافظه

بیرون آوردن کارت ۱۷
قرار دادن کارت درون دستگاه ۱۶

ابزار کارت حافظه ۱۷
کارت‌های مخاطبین ۱۰۲
درج تصاویر ۱۰۲
ارسال ۱۰۲

کپی کردن مخاطبین بین سیم کارت و حافظه دستگاه ۱۰۳

کد UPIN ۱۱۳

کد UPUK ۱۱۳

کلپ‌های صوتی ۵۵

کلپ‌های ویدیویی ۵۵

کلیدهای فعالسازی

به مدیریت حقوق دیجیتال مراجعه
نمایید

کنترل میزان صدا

تنظیم میزان صدا ۱۴

در حین تماس ۹۳

بلندگو ۱۴

کنفرانس تلفنی ۹۴

گ

گالری

نوار ابزار فعال ۵۶

تهیه نسخه پشتیبان از پرونده‌ها ۵۸

ویرایش تصاویر ۵۸

حافظه آزاد ۵۸

تصاویر و فیلم‌ها ۵۵

ترتیب بندی پرونده‌ها در آلبوم ۵۷، ۶۵

نمایش‌ها ۶۲

پوشه چاپ ۵۷

چاپ تصاویر ۶۳
نمایش اسلاید ۶۱
حالت TV out ۶۱
گزارش‌های تحویل ۹۰

م

ماشین حساب ۱۰۵

مبدل ۱۰۵

مجوزها ۱۱۷

محافظ کلید ۱۵، ۱۱۲

مدیر برنامه ۱۰۶

مدیر رسانه ۳۲

مدیریت حقوق دیجیتال ۱۰۸

مضامین ۷۹

مودم ۳۳

موسیقی

به پخش کننده موسیقی مراجعه نمایید

موقعیت یابی ۷۰

ن

نرم افزار

نصب برنامه‌ها ۱۰۶

حذف برنامه ۱۰۷

انتقال پرونده به دستگاه ۱۰۶

نشانگرها ۱۲

نصب برنامه‌ها ۱۰۶

نقاط دستیابی ۱۱۷

نقاط دستیابی به اینترنت (IAP)

به نقاط دستیابی مراجعه نمایید

نقشه‌ها

مرور نقشه‌ها ۷۲

برنامه ریزی مسیر ۷۳

جستجوی مکان‌ها ۷۳

نگهداری ۱۲۸

نمایه‌ها ۷۷

ه

هدست ۱۵

همزمان سازی ۳۲

همزمان سازی Nokia PC Suite ۸۲

و

وب

نقاط دستیابی، به نقاط دستیابی مراجعه

نمایید

وبلاگ‌ها ۲۳

مرورگر ۱۹

سرویس‌ها ۲۳

پیام‌های خدمات ۸۶

وبلاگ ۴۳

ویرایش تصاویر ۵۸

ویرایش فیلم ۵۹

ی

یادداشت‌ها ۱۰۵